

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

23 ramerei- Hafdrinenfunde

District of the same



Library of the University of Wisconsin

. The second secon •

-* .

Brauerei-Maschinenkunde.

Von

W. Goslich,

Ingenieur, Borfteher ber maschinen-technischen Abtheilung bes Inftituts für Gahrungsgewerbe in Berlin.

Erster Theil:

Dampfbetrieb.



Mit 178 Textabbildungen und einer Tafel.

Berlin.

Verlagsbuchhandlung Paul Parey.

Berlag für Landwirticaft, Gartenbau und Forftwefen. SW., Bebemannstraße 10.

1902.

Alle Rechte vorbehalten.

G725178

72009 JUL 13 1903 TB ·G69

Porwort.

Das vorliegende kleine Buch ift in erster Linie für die Studirenden unserer Brauerschule bestimmt. Es soll ihnen ein Ersah für das Kollegsheft sein, welches sie selbst bisher durch Nachschreiben während der Borslesung gewonnen haben. Dieses Nachschreiben und namentlich das Nachseichnen der an die Wandtasel skizzirten Maschinentheile, wenn diese auch nur durch einzelne grobe Striche angedeutet werden, macht den im Zeichnen Ungeübten große Schwierigkeiten, sodaß die oft mit vielem Fleiß ausgesarbeiteten Kollegheste doch nur einen zweiselhaften Werth haben. In ershöhtem Maaße gilt dies von den mitgetheilten Zahlen, die, wenn das Kolleghest später in der Praxis benuht werden soll, richtig sein müssen.

Der Praktiker gebraucht, nachdem er die Schule verlassen hat, ein Nachschlagebuch, um über technische Fragen, die in der Praxis dauernd auftreten, Auskunft zu erhalten. Dazu ist dieses Buch in zweiter Linie bestimmt, dasselbe soll ihn bei Prüfung, Berechnung und Beschaffung seiner Maschinen unterstützen.

Von diesem Gesichtspunkte aus sind dem Buche als Ginleitung einige Kapitel vorausgeschickt worden, die vielleicht manchen befremden, sie hier zu finden. Ginem Praktiker, der dauernd technische Rechnungen auszuführen hat, wird aber der Besitz einer Umfangs- und Inhaltstabelle des Kreises sehr willkommen sein, welche ihnen viele Rechnungen ungemein erleichtern. In den großen Lehrbüchern für Bierfabrikation findet man alle möglichen Tabellen, die ein Praktiker selten oder niemals gebraucht, aber die Rreistabellen, die jeder Praktiker gebraucht, fehlen. Ferner find die Unfangsregeln der Buchstabenrechnung, Anweifung für Rechnungen mit gewöhnlichen und Dezimalbrüchen und Formeln für Flächen- und Raumberechnungen aufgenommen. Ich weiß aus Erfahrung, daß ein Brauer, nachdem er jahrelang als Bursche seine Pflicht gethan hat, nun als Braumeister den Inhalt eines Gährbottichs gern ausrechnen würde, wenn er bazu ein Hilfsbuch befäße, welches nicht nur die Unleitung bazu giebt, sondern die Rechnung selbst durch die vorerwähnte Zahlentabelle wesentlich vereinsacht. Die Berechnung unterdleibt, wenn er dazu einen Dritten zu Rathe ziehen muß. Da diese Anleitungen für die Berechnungen immerhin, wenn auch einen untergeordneten Theil der Mathematik bilben, sind sie in Ermangelung eines anderen passenden Ausdruckes selbst Mathematik genannt worden.

Ueber Zeichenkunde, die bisher merkwürdiger Weise selbst in höheren Schulen nicht gelehrt wurde, sind einige Erklärungen zum Verständniß technischer Zeichnungen gemacht worden. Die vielen Zeichnungen selbst, welche in dem Buche aufgenommen sind, sind durchweg technisch richtig gezeichnet, ohne irgend welche Ausschmückung der Bilder durch Schraffur, Schatten oder dergl., wodurch die Deutlichkeit nur verliert. Im Allgemeinen sind die Zeichnungen so einsach wie möglich in einsachen Linien ausgeführt, ungefähr in der Weise, wie ich sie während der Vorlesungen an die Wandztasel zu zeichnen pslege.

In dem Buche beziehen sich alle Temperaturangaben auf das 100 theilige Thermometer nach Celsius, obgleich in der Brauerei selbst fast ausschließlich Reaumur-Thermometer benutt werden. Mit Einführung der Kühlmaschine in die Brauerei ist auch das Celsius-Thermometer in das Maschinenhaus der Brauerei eingezogen — keine Kühlmaschine wird nach Reaumur gemessen — und damit verwendet der Maschinist der Brauerei ganz allgemein Celsius-Thermometer, so daß die Celsiusgrade in diesem Buche Riemandem auffallen werden.

Abweichend von allen ähnlichen Hülfsbüchern ist hier der Druck durchweg nach Atmosphären-Ueberdruck angegeben, nicht wie sonst üblich, nach dem Gesamtdruck. Auf allen unseren Manometer-Zifferblättern steht der Zeiger in Ruhe auf O, nicht auf 1, zeigt also Ueberdruck, nicht den Gesammtdruck an und führt dieser Unterschied bei den Praktikern, wenn seine Tabellen nicht entsprechend eingerichtet sind, zu dauernden Mitverständnissen und Unrichtigkeiten. Ich sehe keinen Grund ein, weshalb die Tabellen nicht den praktischen Meßinstrumenten angepaßt werden sollen.

Der dargebotene Stoff bildet selbstverständlich nur einen ganz kurzen Auszug aus dem großen Gebiet der Maschinenkunde und die wenigen beshandelten Kapitel machen selbst nicht den geringsten Anspruch auf Bollständigkeit. In der richtigen Auswahl des Stoffes liegt gerade die größte Schwierigkeit. Welche Theile der Maschinenlehre sind für einen praktischen Brauer nothwendig und wie weit darf man auf die Einzelheiten dabei eingehen?

Während meiner langjährigen Thätigkeit als Lehrer für Maschinenkunde habe ich dauernd einzelne Theile meiner Borlesungen erweitert, dafür andere eingeschränkt, manche vollständig fallen lassen und neue an ihrer Stelle aufsgenommen. Ich glaube jeht nicht nur die richtige Auswahl der einzelnen Borwort. V

Kapitel, sondern auch über den Umfang jedes einzelnen das Richtige gestunden zu haben. Ob dies der Fall, werde ich ja jetzt aus der öffentlichen Kritik ersahren, welche durch die Herausgabe dieses Buches ermöglicht wird. Zeder Lehrer bildet sich bekanntlich ein, daß er gerade das Richtige ersfaßt habe!

Neu und ungewöhnlich find die Lieferungsbedingungen, welche am Ende jedes Kapitels für Dampfkejjel, Dampfmaschine u. f. w. aufgenommen worden find, und die Maschinenfabrikanten erblicken zum Theil darin einen unberechtigten Gingriff in ihre Geschäftsverhältnisse. Andere Maschinenfabrikanten dagegen unterstüßen uns in unserem Vorhaben, dem Praktiker bei Abschluß ihrer Lieferungsverträge zu helfen, und dies find gerade die= jenigen Fabrikanten, welche die Absicht haben, wirklich Borzügliches zu liefern. Sie können bem Brauer aber nur dann Besseres als gewöhnlich anbieten, wenn die Offerten von den verschiedenen Konkurrenten genau nach den gleichen Gesichtspunkten aufgestellt werden. Dies zu ermöglichen, ift die Absicht unserer Lieferungsverträge: jeder Konkurrent erhält von dem Brauer zur Ausarbeitung seiner Offerte ein Gremplar dieser Lieserungs= verträge zugeschickt. Einzelne Bedingungen wird er nicht anerkennen können oder wollen, oder er wird Einschränkungen und Abanderungen vornehmen. Diese muffen aber bei Ablieferung der Offerte ganz genau und schriftlich angegeben werden und der Praktiker hat dadurch Gelegenheit, die Offerten sachgemäß miteinander zu vergleichen und der Maschinenbauer andererseits läuft nicht Gefahr, wenn er ungewöhnlich gute und haltbare Maschinen anbietet, durch seinen natürlich höheren Preis sich den Auftrag zu verscherzen.

Wir haben die Genugthuung, schon wiederholt gehört zu haben, daß die Maschinenfabrik, welche den höchsten Preis gesordert hatte, den Auftrag erhalten hat, weil sie an unserem Vertrage am wenigsten zu ändern für nothwendig gehalten hat. Die mitgetheilten Lieserungssormulare stehen unseren Mitgliedern in beliediger Anzahl zur Verfügung.

Herr Dr. Garnier, Borsteher der seuerungs-technischen Abtheilung des Instituts für Gährungsgewerbe, hat das Zahlenmaterial zu dem Kapitel "Brennstoffe" geliesert und das Kapitel selbst dem heutigen Standpunkt dieser Technik angepaßt. Die "angewandte Elektrizität" ist von meinem Kollegen Herrn Ingenieur Haad selbstständig versaßt. Beiden Herren danke ich für ihre werthvolle Hilse.

Die Vorlesungen und Nebungen in unserer Brauerschule über "ansgewandte Elektrizität" werden von Herrn Ingenieur Haack abgehalten, und war es deshalb wünschenswerth, daß das Kapitel, welches in so mannigsacher Weise behandelt werden kann, in diesem Buche auch von Herrn Hack bearbeitet wurde. Derselbe ist mit Ersolg bemüht, dem Laien ein klares Bild über die Erzeugung der elektromotorischen Kraft zu verschaffen und ihm ein Verständniß über Elektrizität beizubringen, indem er von der

Boraussehung ausgeht, daß Elektrizität nicht erzeugt wird, sondern daß jeder Körper bereits mit Elektrizität geladen ist, welche sich in ruhendem Zustande befindet. Die Dynamomaschine bringt der in ihrer Ankerwickelung vorhandenen Elektrizität Spannung und Arbeitsvermögen bei.

Auf dem Titelblatt des Buches ist der Zusatz gemacht: Erster Theil, Dampfbetrieb". Damit ist angedeutet, daß die Absicht besteht, einen zweiten Theil solgen zu lassen, und zwar sollen darin die Maschinen beshandelt werden, welche im Betriebe der Mälzerei, der Brauerei und der Kellerei benutt werden, also die eigentlichen Arbeitsmaschinen der Brauerei. Die Fertigstellung dieses zweiten Theiles, wozu wieder viele Zeichnungen nothwendig werden. hängt von der Zeit ab, welche meine Berussgeschäfte mir für die Bearbeitung übrig lassen.

Unsere früheren Schüler werben, wenn sie das Buch in die Hand bekommen, sich gern unserer gemeinschaftlichen Arbeit im Hörsaal und im Maschinenhause erinnern, unsere zukünftigen Schüler ersahren schon, ehe sie zu uns kommen, womit wir uns beschäftigen werden Für Ingenieure und Maschinensabrikanten ist das Buch zwar nicht geschaffen; letztere kausen es aber doch vielleicht, weil sie daraus ersahren, welche Sorte Dampskessel und in welcher Größe, welche Feuerungsanlage dazu, welche Dampsmaschinens und welche Kühlmaschinengröße u. s. w. nach unserer Ersahrung die zweckmäßigsten sind.

Ich hoffe, daß das kleine Buch namentlich in Brauerkreisen eine freundsliche Aufnahme finden wird.

Berlin, im September 1902.

Walther Goslich.

Inhalt.

| | • | |
|--------|--|-------|
| OM -41 | | seite |
| | hematik. | _ |
| | Areisumfangs- und Inhaltstabelle | 1 |
| 2. | Omytoway to the term of the te | 9 |
| В. | Geometrie | 15 |
| Beich | enfunde | 19 |
| Eis, | Baffer, Bafferdampf. | |
| | Cis | 24 |
| 2. | Waffer | 25 |
| | Wafferdampf | 26 |
| 0. | Dampftabelle | 28 |
| 90 | | 30 |
| 20 ten | mftoffe | |
| ~ · | Heizwerthtabelle | 34 |
| | rennung, Rauch und Rauchverhütung, Feuerungsanlagen. | |
| | Berbrennung, Entstehung und Berhütung von Rauch | 86 |
| 2. | Feuerungsanlagen | 37 |
| | Feuerraum für einen Dampftessel: | |
| | a) Borfeuerung | 87 |
| | b) Innenfeuerung | 38 |
| | c) Unterfeuerung | 38 |
| | d) Der Rost | 38 |
| 8 | Besondere Feuerungsanlagen zur Rauchverhütung | 40 |
| 0. | 1. Rauchverhütung auf einem gewöhnlichen Rost. | 41 |
| | | 41 |
| | 2. Feuerung von Wilmsmann-Wehrfeuerung | 41 |
| | 3. " Georg Brown Brod | |
| | 4. " Taifer-Rettenrost | 41 |
| | 5. " " L. Schult | 42 |
| | 6. " " Cario | 42 |
| | 7. " " H. Heinicke | 42 |
| | 8. " " Tenbrint | 42 |
| | 9. " " Donneley | 43 |
| | 10. " Ruhn | 48 |
| | 11. " " Müller & Korte | 44 |
| | 12. " | 44 |
| | 13. Treppenvostfeuerung | 45 |
| | | |

| VIII | • | Inhalt |
|------|---|--------|
| | | .0 |

| | Inhalt. |
|---------------------------------------|--|
| | 14. Feuerung mit Unterwindgebläse |
| | 15. Feuerung von Audlicz |
| | 16. Wegener'sche Staubseuerung |
| | 17. Schwartzopff-Staubfeuerung |
| | Bugtanäle |
| | Schornstein |
| _ | pffessel |
| | Walzenkessel |
| | Flammrohr= (Kornwall=) Reffel |
| | Feuerrohrkessel |
| 4. | 000 80 11 12 12 12 |
| | Fieldtessel |
| | Doppelfessel |
| | Auswahl des Keffelshstems |
| | |
| | |
| | Prüfung der Dampftessel |
| | Resselection |
| | Reffelstein |
| | Beftellichreiben an eine Reffelfabrit bei Beschaffung eines Dampfteffels |
| | t, Arbeit und Pferd (Pferdefraft) |
| | pfmaschine. |
| | Beschreibung |
| 2. | Berechnung der Leistung einer Dampfmaschine ohne Expansion |
| 3. | Wirkung der Expansion des Dampses |
| 4. | Berechnung der Leistung einer Dampfmaschine mit Expansion 8 |
| 5. | Wirkung der Kondensation |
| 6. | |
| ٠. | Tandem und Berbundmaschine |
| | Tandem und Berbundmaschine |
| | Steuerung ber Dampfmaschinen |
| | Steuerung der Dampfmaschinen |
| | Steuerung der Dampfmaschinen |
| 7. | Steuerung der Dampfmaschinen |
| 7. 8. | Steuerung der Dampfmaschinen |
| 7. 8. 9. | Steuerung der Dampfmaschinen |
| 7. 8. 9. 10. | Steuerung der Dampfmaschinen. a) Schieberseuerung |
| 8. 9. 10. | Steuerung der Dampfmaschinen. a) Schieberseuerung |
| 8. 9. 10. 11. | Steuerung der Dampfmaschinen. a) Schieberseuerung |
| 8. 9. 10. 11. 12. | Steuerung der Dampfmaschinen. a) Schieberseuerung |
| 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Rühli | Steuerung der Dampfmaschinen. a) Schieberseuerung |
| 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Rühli | Steuerung der Dampfmaschinen |
| 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Rühli | Steuerung der Dampfmaschinen |
| 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Rühli | Steuerung der Dampfmaschinen |
| 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Rühli 2. | Steuerung der Dampfmaschinen. a) Schieberfeuerung |
| 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Rühli 1. 2. | Steuerung der Dampfmaschinen. a) Schieberfeuerung |
| 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Rühli 1. 2. | Steuerung der Dampfmaschinen. a) Schieberfeuerung |
| 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Rühli 1. 2. | Steuerung der Dampfmaschinen. a) Schieberfeuerung |
| 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Rühli 1. 2. | Steuerung der Dampfmaschinen. a) Schieberfeuerung |

| | IX | |
|------|--|--|
| 8. | Prüfung einer Kühlmaschine | |
| | Praktische Prüfung einer Kühlmaschine | |
| 9. | Bertragsentwurf für Beschaffung einer Rühlmaschine 122 | |
| Pun | epen. | |
| 1. | Bauarten der Pumpen | |
| | 1. Hof- oder Straßenbrunnen | |
| | 2. Einfach wirkende Saug- und Druckpumpe 129 | |
| | 8. Raliforniapumpe | |
| | 4. Plunscher- oder Plungerpumpe | |
| | 5. Unapumpen | |
| | 6. Schnellpumpen | |
| | 7. Rapsel- oder Rotationspumpe | |
| | 8. Areisel- oder Rotationspumpe | |
| | 9. Würgelpumpe | |
| | 10. Schwungradloje Dampfpumpe | |
| | 11. Pulsometer | |
| | 12. Hydraulischer Widder | |
| | 13. Dampfstrahlpumpe oder Injektor | |
| 2. | Prüfung einer Wasserpumpe | |
| 8. | Araftbedarf der Pumpen | |
| 4, | Wasserbedarf einer Brauerei | |
| Ange | wandte Elektrizität. | |
| 1. | Die Dynamomaschine | |
| | 1. Die Erzeugung der elektromotorischen Kraft 144 | |
| | 2. Die einfachste Form der Dynamomaschine 145 | |
| | 8. a) Einfluß der Maschinenkonstruktion auf die höhe der Spannung 147 | |
| | b) Das Ohm'sche Gesetz | |
| | 4. Beschreibung der Dynamokonstruktion (Dynamisches Pringip) . 148 | |
| | 5. Die Regulirung der Dynamomaschine | |
| | 6. Maaßeinheiten | |
| • | 7. Kraftverbrauch und Wirkungsgrad der Dynamomaschine 151 | |
| 2. | Elektrische Araftübertragung | |
| | 1. Wirtungsweise der Elektromotoren | |
| | 2. Wirkungsgrad der Elektromotoren | |
| • | 3. Anlassen der Motoren | |
| • | 4. Hauptstrommotoren | |
| 3. | Elettrische Beleuchtung | |
| | 1. Glühlicht-Beleuchtung | |
| , | 2. Bogenlicht-Beleuchtung | |
| | Reitungsmaterial | |
| | Die Akkumulatoren | |
| | Wechselstrom und Drehstrom | |
| | Garantieforderungen | |
| | eschutzmittel | |
| | e und Berordnungen, den Dampfbetrieb betreffend. | |
| | Anweisungen vom 15. März 1897 betreffend die Genehmigung und Untersuchung der Dampstessel nehst Gehührenordnung u. s. w | |
| | MILELINGULU DEL MANGLEREL REDIL WEDILIERBEDIAMIO M. I. ID 112 | |

·

•

Inhalt.

| 2. | Polizeiliche Bestimmung über die Anlage von Dampflesseln unter hinzufügung der Aenderungen vom 5. August 1900 | |
|------|---|-----|
| Rohr | tabellen und Preise der Rohre. | |
| 1. | Schmiedeeiserne Gas- und Wasserleitungsrohren | 198 |
| 2. | Patentgeschweißte glatte und fertige Abhren mit festen Bunden und | |
| | losen Flantschen | 199 |
| 3. | Gußeiserne Formstüde für schmiedeeiserne Flantschenröhren | 200 |
| 4. | Gußeiserne Muffen-Druck-Röhren | 201 |
| 5. | Gußeiserne Flantschenrohre mit bearbeiteter Dichtungsleiste und ge- | |
| | gebohrten Löchern | 201 |
| 6. | Rupferrohrleitungen | 202 |
| 7. | Thonröhren und Thonrohrfaçons, innen und außen glaffirt mit | |
| | Muffen | 203 |

Mathematik.

1. Kreisumfangs= und Inhaltstabelle.

| Durchmesser | Umfang d <i>a</i> | Inhalt $\frac{\mathrm{d}^2\pi}{4}$ | Durchmesser. | Umfang d.7 | Inhalt d ² \pi | Durchmeffer | Umfang dx | Inhalt d²n 4 |
|-------------|----------------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|----------------------------|
| 0,01 | 0,0314 | 0,000079 | 2,7 | 8,4823 | 5,72555 | 5,4 | 16,965 | 22,9022 |
| 1 | 0,3141 | 0,00785 | 8 | 8,7965 | 6,15752 | , i | 1 ' 1 | , |
| 2 | 0,6283 | 0,03141 | 9 | 9,1106 | 6,60520 | 5 | 17,279 | 23,75 83 |
| 8 | 0,9424 | 0,07068 | | 1 | | 6 | 17,598 | 24,63 01 |
| 4 | 1,2566 | 0,12566 | 3,0 | 9,4248 | 7,06858 | 7 | 17,907 | 2 5,5176 |
| _ | | | 1 | 9,7889 | 7,54768 | . 8 | 18,221 | 26,4208 |
| 5 6 | 1,5708 | 0,19635 | 2 | 10,053 | 8,04248 | 9 | 18,535 | 27,3397 |
| 6 | 1,8850 | 0,28274 | 3 | 10,367 | 8,55299 | | 10.070 | 00.07.10 |
| 7 | 2,1991 | 0,38484 | 4 | 10,681 | 9,07 920 | 6,0 | 18,850 | 28,2743 |
| 8 | 2,5133 | 0,50265 | - | 10.000 | 0.00140 | 1 | 19,164 | 29,2247 |
| 9 | 2,8274 | 0,63617 | 5 | 10,996 | 9,62113 | 2 | 19,478 | 80,1907 |
| 10 | 91410 | 0.70540 | 6 | 11,310 | 10,1788 | 3 | 19,792 | 81,1725 |
| 1,0 | 3,1416 | 0,78540 | 7 | 11,624 | 10,7521 | 4 | 20,106 | 32,1699 |
| 1 | 3,4558 | 0,95033 | 8 | 11,938 | 11,8411 | _ | 00.400 | 00 1001 |
| 2 | 3,7699 | 1,13097 | 9 | 12,252 | 11,9459 | 5 | 20,420 | 33,1831 |
| 3 4 | 4,0841 | 1,32732 | 4.0 | 10 500 | 10 5004 | 6 | 20,735 | 34,2119 |
| 4 | 4,3982 | 1,58938 | 4,0 | 12,566 | 12,5664 | 7 | 21,049 | 35,2565 |
| _ | 47104 | 1 70715 | 1 | 12,881 | 13,2025 | 8 9 | 21,868 | 36,3168 |
| 5 | 4,7124 | 1,76715 | 2 | 18,195 | 13,8544 | 9 | 21,677 | 37,3928 |
| 6 | 5,0265 | 2,01062 | 3 | 13,509 | 14,5220 | 7.0 | 01 001 | 90 4045 |
| 7 | 5,3407 | 2,26980 | 4 | 13,823 | 15,20 58 | 7,0 | 21,991 | 38,4845 |
| 8 9 | 5,6549 | 2,54469 | E . | 14 197 | 15 00 49 | 1 | 22,305 | 89,5919 40,7150 |
| 9 | 5,9690 | 2,83529 | 5 6 | 14,137 | 15,9043 16,6190 | 2 | 22,619 | 40,7150 4 1,8589 |
| 9.0 | 6,2832 | 9 1 4 1 5 0 | 7 | 14,451 | 17,3494 | 3 4 | 22,984 | 43,0084 |
| 2,0 | | 3,14159 | 8 | 14,765 15,080 | 18,0956 | 4 | 23,248 | 40,0004 |
| 1 | 6,5973 | 3,46361 | 9 | | | 5 | 09 500 | 44,1786 |
| 2 8 | 6,9115 7,2257 | 3,801 83 4,15476 | ן פ | 15,394 | 18,8574 | 5 6 | 23,562 23,876 | 45,3646 |
| 4 | 7,5398 | 4,52389 | 50 | 15,708 | 19,6350 | 7 | 24,190 | 46,5663 |
| * | 1,0000 | 3 ,0⊿∂0∂ | 5,0 1 | 16,022 | 20,4282 | 8 | 24,190 | 40,0005 47,7836 |
| K | 7,8540 | 4,90874 | $\frac{1}{2}$ | 16,386 | 20,4262 21,2372 | 9 | 24,819 | 49,0167 |
| 5 6 | 8,1681 | 5,30929 | 3 | 16,650 | 22,0618 | 9 | 24,019 | 40,0101 |
| v | 0,1001 | 0,00020 | 9 | 10,000 | 22,0010 | | | |

Boslich, Brauerei-Maschinenkunde. I.

| Durchmesser | Umfang da | Inhalt d*n 4 | Durchmesser. | Umfang n | Inhalt d ⁹ \pi | Durchmesser. | Umfang dx | Inhalt $\frac{\mathrm{d}^2\pi}{4}$ |
|-------------------------|--|--|--------------------------|--|---|--------------------------|--|--|
| 8,0 1 2 3 4 | 25,138 25,447 25,761 26,075 26,389 26,704 | 50,2655 51,5300 52,8102 54,1061 55,4177 56,7450 | 12,0 1 2 3 4 | 37,699 38,013 38,327 38,642 38,956 39,270 | 113,097 114,990 116,899 118,823 120,763 | 16,0 1 2 3 4 | 50,265 50,580 50,894 51,208 51,522 51,836 | 201,062 203,583 206,120 208,672 211,241 213,825 |
| 6 | 27,018 | 58,0880 | 6 | 39,584 | 124,690 | 6 | 52,150 | 216,424 |
| 7 | 27,332 | 59,4468 | 7 | 39,898 | 126,677 | 7 | 52,465 | 219,040 |
| 8 | 27,646 | 60,8212 | 8 | 40,212 | 128,680 | 8 | 52,779 | 221,671 |
| 9 | 27,960 | 62,2114 | 9 | 40,527 | 130,698 | 9 | 53,093 | 224,318 |
| 9,0 | 28,274 | 68,6173 | 13,0 | 40,841 | 132,732 | 17,0 | 53,407 | 226,980 |
| 1 | 28,588 | 65,0388 | 1 | 41,155 | 134,782 | 1 | 53,721 | 229,658 |
| 2 | 28,903 | 66,4761 | 2 | 41,469 | 136,848 | 2 | 54,035 | 232,352 |
| 8 | 29,217 | 67,9291 | 3 | 41,783 | 138,929 | 3 | 54,350 | 235,062 |
| 4 | 29,531 | 69,3978 | 4 | 42,097 | 141,026 | 4 | 54,664 | 287,787 |
| 5 | 29,845 | 70,8822 | 5 | 42,412 | 143,139 | 5 | 54,978 | 240,528 |
| 6 | 30,159 | 72,8823 | 6 | 42,726 | 145,267 | 6 | 55,292 | 243,285 |
| 7 | 30,473 | 78,8981 | 7 | 48,040 | 147,411 | 7 | 55,606 | 246,057 |
| 8 | 30,788 | 75,4296 | 8 | 43,854 | 149,571 | 8 | 55,920 | 248,846 |
| 9 | 31,102 | 76,9769 | 9 | 43,668 | 151,747 | 9 | 56,235 | 251,649 |
| 10,0 | 31,416 | 78,5398 | 14,0 | 43,932 | 158,938 | 18,0 | 56,549 | 254,469 |
| 1 | 31,730 | 80,1185 | 1 | 44,296 | 156,145 | 1 | 56,863 | 257,304 |
| 2 | 32,044 | 81,7128 | 2 | 44,611 | 158,368 | 2 | 57,177 | 260,155 |
| 3 | 32,358 | 83,3229 | 3 | 44,925 | 160,606 | 3 | 57,491 | 263,022 |
| 4 | 32,673 | 84,9487 | 4 | 45,239 | 162,860 | 4 | 57,805 | 265,904 |
| 5 | 32,987 | 86,5901 | 5 | 45,553 | 165,130 | 5 | 58,119 | 268,803 |
| 6 | 33,301 | 88,2473 | 6 | 45,867 | 167,415 | 6 | 58,434 | 271,716 |
| 7 | 33,615 | 89,9202 | 7 | 46,181 | 169,717 | 7 | 58,748 | 274,646 |
| 8 | 33,929 | 91,6088 | 8 | 46,496 | 172,034 | 8 | 59,062 | 277,591 |
| 9 | 34,243 | 93,3132 | 9 | 46,810 | 174,366 | 9 | 59,376 | 280,552 |
| 11,0 | 34,558 | 95,0332 | 15,0 | 47,124 | 176,715 | 19,0 | 59,690 | 283,529 |
| 1 | 34,872 | 96,7689 | 1 | 47,438 | 179,079 | 1 | 60,004 | 286,521 |
| 2 | 35,186 | 98,5203 | 2 | 47,752 | 181,458 | 2 | 60,319 | 289,529 |
| 3 | 35,500 | 100,287 | 3 | 48,066 | 183,854 | 3 | 60,683 | 292,553 |
| 4 | 35,814 | 102,070 | 4 | 48,381 | 186,265 | 4 | 60,947 | 295,592 |
| 5 | 36,128 | 103,869 | 5 | 48,695 | 188,692 | 5 | 61,261 | 298,648 |
| 6 | 36,442 | 105,683 | 6 | 49,009 | 191,18 4 | 6 | 61,575 | 301,719 |
| 7 | 36,757 | 107,513 | 7 | 49,323 | 193,593 | 7 | 61,889 | 304,805 |
| 8 | 37,071 | 109,859 | 8 | 49,637 | 196,067 | 8 | 62,204 | 307,907 |
| 9 | 37,385 | 111,220 | 9 | 49,951 | 193,557 | 9 | 62,518 | 311,026 |

| Durchmesser | Umfang da | Juhalt d ² π 4 | Durchmeffer . | Umfang #ad | Juhalt d'n 4 | Durchmeffer . | Umfang #ad | Inhalt d ⁹ n 4 |
|------------------|--------------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 20,0 | 62,832 | 314,159 | 24,0 | 75,898 | 452,889 | 28,0 | 87,965 | 615,752 |
| 1 | 63,146 | 317,309 | 1 | 75,712 | 456,167 | 1 | 88,279 | 620,158 |
| 2 | 63,460 | 320,474 | 2 | 76,027 | 459,961 | 2 | 88,59 3 | 624,580 |
| 3 | 63,774 | 823,655 | 3 | 76,841 | 463,770 | 3 | 88,907 | 629,018 |
| 4 | 64,088 | 326,851 | 4 | 76,655 | 467,595 | 4 | 89,221 | 638,471 |
| 5 6 7 8 | 64,403 64,717 65,031 65,845 | 380,046 383,296 386 585 389,795 | 5 6 7 8 | 76,969 77,283 77,597 77,911 | 471,435 475,292 479,164 483,051 | 5 6 7 8 | 89,535 89,850 90,164 90,478 | 637,940 642,424 646,925 |
| 9 | 65,659 | 343 ,070 | 9 | 78'226 | 486,955 | 9 | 90,792 | 651,441 655,972 |
| 21,0 | 65,973 | 846,361 | 25,0 | 78,540 | 490,874 | 29,0 | 91,106 | 660,520 |
| 1 | 66,288 | 349,667 | 1 | 78,854 | 494,809 | 1 | 91,420 | 665,083 |
| 2 | 66,602 | 352,989 | 2 | 79,168 | 498,759 | 2 | 91,735 | 669,662 |
| 8 | 66,916 | 356,327 | 3 | 79,482 | 502,726 | 3 | 92,049 | 674,256 |
| 4 | 67,230 | 359,681 | 4 | 79,796 | 506,707 | 4 | 92,368 | 678,867 |
| 5 | 67,544 | 863,050 | 5 | 80,111 | 510,705 | 5 | 92,677 | 683,493 |
| 6 | 67,858 | 866,435 | 6 | 80,425 | 514,719 | 6 | 92,991 | 688,184 |
| 7 | 68,178 | 869,836 | 7 | 80,739 | 518,748 | 7 | 93,305 | 692,792 |
| 8 | 68,487 | 873,253 | 8 | 81,053 | 522,792 | 8 | 93,619 | 697,465 |
| 9 | 68,801 | 876,685 | 9 | 81,367 | 526,853 | 9 | 93,934 | 702,154 |
| 22,0 | 69,115 | 380,133 | 26,0 | 81,681 | 530,929 | 30,0 | 94,248 | 706,858 |
| 1 | 69,429 | 383,596 | 1 | 81,996 | 535,021 | 1 | 94,562 | 711,579 |
| 2 | 69,743 | 387,076 | 2 | 82,310 | 539,129 | 2 | 94,876 | 716,315 |
| 8 | 70,058 | 390,571 | 3 | 82,624 | 543,252 | 8 | 95,190 | 721,066 |
| 4 | 70,872 | 394,081 | 4 | 82,938 | 547,391 | 4 | 95,504 | 725,834 |
| 5 | 70,686 | 397,608 | 5 | 83,252 | 551,546 | 5 | 95,819 | 780,617 |
| 6 | 71,000 | 401,150 | 6 | 83,566 | 555,716 | 6 | 96,133 | 785 415 |
| 7 | 71,314 | 404,708 | 7 | 83,881 | 559,902 | 7 | 96,447 | 740,280 |
| 8 | 71,628 | 408,281 | 8 | 84,195 | 564,104 | 8 | 96,761 | 745,060 |
| 9 | 71,942 | 411,871 | 9 | 84,509 | 563,822 | 9 | 97,075 | 749,906 |
| 28,0 | 72,257 | 415,476 | 27,0 | 84,828 | 572,555 | 31,0 | 97,389 | 754,768 |
| 1 | 72,571 | 419,096 | 1 | 85,137 | 576,804 | 1 | 97,704 | 759,645 |
| 2 | 72,885 | 422,788 | 2 | 85,451 | 581,069 | 2 | 98,018 | 764,538 |
| 8 | 73,199 | 426,385 | 8 | 85,765 | 585,849 | 3 | 98,882 | 769,447 |
| 4 | 73,513 | 480,053 | 4 | 86,080 | 589,646 | 4 | 98,646 | 774,371 |
| 5 | 73,827 | 483,786 | 5 | 86,394 | 593,957 | 5 | 98,960 | 779,811 |
| 6 | 74,142 | 437,435 | 6 | 86,708 | 598,285 | 6 | 99,274 | 784,267 |
| 7 | 74,456 | 441,150 | 7 | 87,022 | 602,628 | 7 | 99,588 | 789,289 |
| 8 | 74,770 | 444,881 | 8 | 87,336 | 606,987 | 8 | 99,908 | 794,226 |
| 9 | 75,034 | 448,627 | 9 | 87,650 | 611,862 | 9 | 100,22 | 799,229 |
| | | | l |] | | I | | |

| er | | 0 ¥ ¥. | Durchmeffer | | OYY4 ' | Durchmesser. | | Inhalt |
|------------------|--------|--------------------|----------------|--------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|
| Durchmesser | Umfang | Inhalt | ie | Umfang | Inhalt | ne | Umfang | |
| Œ | | $d^2\pi$ | L L | 1 ' 1 | $\mathrm{d}^2\pi$ | Ţ, | dπ | $d^2\pi$ |
| 72 | $d\pi$ | 4 | 1 2 | $d\pi$ | 4 | = | u.i | 4 |
| ä | | 4 | โดี | į l | • | โลี | 1 1 | _ |
| CX | | | - 00 | | | | | |
| | 1 | | l | | | ľ | | |
| 32,0 | 100,53 | 804,248 | 86,0 | 113,10 | 1017,88 | 40,0 | 125,66 | 1256,64 |
| 1 | 100,85 | 809.282 | 1 | 113,41 | 1023,54 | 1 | 125,98 | 1262,93 |
| $ar{2}$ | 101,16 | 814,832 | 3 | 113,73 | 1029,22 | 2 | 126,29 | 1269,28 |
| 3 | 101,47 | 819,398 | 3 | 114,04 | 1034,91 | 3 | 126,61 | 1275,56 |
| 4 | 101,79 | 824,480 | 4 | 114,85 | 1040,62 | 4 | 126,92 | 1281,90 |
| | | | | | 404000 | _ ا | 107.00 | 1000 05 |
| . 5 | 102,10 | 829,577 | 5 | 114,67 | 1046,85 | 5 | 127,23 | 1288,25 |
| 6 | 102,42 | 834,690 | 6 | 114,98 | 1052,09 | 6 | 127,55 | 1294,62 |
| 7 | 102,73 | 839,818 | 7 | 115,30 | 1057,84 | 7 | 127,86 | 1801,00 |
| 8 | 103,04 | 844,963 | 8 | 115,61 | 1063,62 | 8 | 128,18 | 1307,41 |
| 9 | 103,36 | 850,123. | 9 | 115,92 | 1069,41 | 9 | 128,49 | 1313,82 |
| | | 055 000 | 07.0 | 11004 | 1075,21 | 41,0 | 128,81 | 1320,25 |
| 33, 0 | 103,67 | 855,299 | 37,0 | 116,24 | 1015,21 | 1 | 129,12 | 1326.70 |
| 1 | 103,99 | 860,490 | 1 | 116,55 | 1086,87 | 2 | 129,43 | 1333,17 |
| 2 | 104,30 | 865,697 | 2 3 | 116,87 | 1092,72 | 3 | 129,75 | 1339,65 |
| 3 | 104,62 | 870,920 | | 117,18 | | 4 | 130,06 | 1846,14 |
| 4 | 104,93 | 876,159 | 4 | 117,50 | 1098,58 | * | 100,00 | 1010,11 |
| | 105.04 | 991 419 | 5 | 117,81 | 1104,47 | 5 | 130,38 | 1352,65 |
| 5 6 | 105,24 | 881,413 | 6 | 118,12 | 1110,86 | Ğ | 180,69 | 1359,18 |
| | 105,56 | 886,683 891,969 | 7 | 118,44 | 1116,28 | ĭ | 131,00 | 1365,72 |
| 7 | 105,87 | | 8 | 118,75 | 1122,21 | 8 | 131,32 | 1872,28 |
| 8 9 | 106,19 | 897,270 902,587 | 9 | 119,07 | 1128,15 | . ğ | 131,63 | 1378,85 |
| 9 | 106,50 | 302,001 | 1 " | 120,01 | 1120,10 | Ĭ | , | ' |
| 34,0 | 106,81 | 907,920 | 38,0 | 119,38 | 1134,11 | 42,0 | 131,95 | 1385,44 |
| 1 | 107,13 | 913,269 | ľ | 119,69 | 1140,09 | 1 | 132,26 | 1392,05 |
| $\overset{1}{2}$ | 107,44 | 918,633 | 2 | 120,01 | 1146,08 | 2 | 132,58 | 1898,67 |
| 3 | 107,76 | 924,013 | 3 | 120,32 | 1152,09 | 3 | 132,89 | 1405,31 |
| 4 | 108,07 | 929,409 | l ă | 120,64 | 1158,12 | 4 | 133,20 | 1411,96 |
| - | 100,01 | 020,100 | _ | ., | · | | | |
| 5 | 108,38 | 934,820 | 5 | 120,95 | 1164,16 | 5 | 183,52 | 1418,63 |
| 6 | 108,70 | 940,247 | 6 | 121,27 | 1170,21 | 6 | 133,83 | 1425,31 |
| 7 | 109,01 | 945,690 | 7 | 121,58 | 1176,28 | 7 | 134,15 | 1432,01 |
| 8 | 109,33 | 951,149 | 8 | 121,89 | 1182,87 | 8 | 134,46 | 1438,72 |
| 9 | 109,64 | 956,623 | 9 | 122,21 | 1188,47 | 9 | 134,77 | 1445,45 |
| | | · | | 100 70 | 1104 50 | 49.0 | 195.00 | 1452,20 |
| 35,0 | 109,96 | 962,113 | 39,0 | 122,52 | 1194,59 | 43,0 | 135,09 135,40 | 1452,20 1458,96 |
| 1 | 110,27 | 967,618 | 1 | 122,84 | 1200,72 | 1 | | 1465,74 |
| 2 | 110,58 | 973,140 | 2 | 123,15 | 1206,87 | 2 3 | 135,72 | 1472,54 |
| 3 | 110,90 | 978,677 | 3 | 123,46 | 1213,04 | 4 | 136,03 136,35 | 1479,34 |
| 4 | 111,21 | 984,230 | 4 | 123,78 | 1219,22 | 4 | 190,99 | 1410,04 |
| - | 111 50 | 000 700 | [| 124,09 | 1225,42 | 5 | 136,66 | 1486,17 |
| 5 | 111,58 | 989,798 | 5 | 124,05 | 1231,63 | 6 | 136,97 | 1498,01 |
| 6 | 111,84 | 995,882 | 7 | 124,72 | 1237,86 | ž | 137,29 | 1499,87 |
| 7 | 112,15 | 1000,98 | 8 | 125,04 | 1244,10 | 8 | 137,60 | 1506,74 |
| 8 | 112,47 | 1006,60 | | 125,35 | 1250,36 | 9 | 137,92 | 1518,68 |
| 9 | 112,78 | 1012,23 | ا ا | 120,00 | 2200,00 | ľ | | • |
| | | | l [*] | | | I | | ı |

| 1 188,54 1527,45 1 151,11 1817,11 1 163,68 2131 2 188,66 1584,89 2 151,42 1824,67 2 163,99 2148 4 139,17 1548,80 4 152,05 1889,84 4 164,62 2156 5 139,80 1555,28 5 152,87 1847,45 5 164,98 2164 6 140,12 1562,28 6 152,68 1855,08 6 165,25 2173 7 140,43 1569,30 7 153,00 1862,72 7 165,56 2181 8 140,74 1576,33 8 153,62 1878,05 9 166,19 2197 45,0 141,37 1590,48 49,0 158,94 1885,74 58,0 166,50 2206 1 142,09 1604,60 2 154,57 1901,17 2 167,13 2222 1 142,63 1618,83 4 156,19 1916,65 4 167,76 2239 < | Durchmesser | Umfang da | Juhalt d³n 4 | Durchmesser. | Umfang da | Jnhalt d³ π 4 | Durchmesser. | Umfang d <i>a</i> | Juhalt d*\pi |
|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|--|
| 4 139,49 1548,80 4 152,05 1889,84 4 164,62 2156 5 139,80 1555,28 5 152,87 1947,45 5 164,98 2164 6 140,12 1562,28 6 152,68 1855,08 6 165,25 2173 7 140,43 1569,30 7 153,00 1862,72 7 165,56 2181 8 140,74 1576,33 8 153,81 1870,38 8 165,88 2189 9 141,06 1583,87 9 153,62 1878,05 9 166,19 2197 45,0 141,37 1590,48 49,0 153,94 1985,74 53,0 166,50 2206 1 141,69 1597,51 1 154,25 1893,45 1 166,82 2214 2 142,00 1604,60 2 154,57 1901,17 2 167,43 2222 3 142,53 1618,83 4 155,19 1916,65 4 167,76 2239 < | 1 2 | 138,54 138,86 | 1527,45 1534,89 | 1 | 151,11 151,42 | 1817,11 1824,67 | 1 2 | 163,68 163,99 | 2123,72 2131,89 2140,08 |
| 6 140,12 1562,28 6 152,68 1855,08 6 165,25 2173 7 140,43 1569,30 7 153,00 1862,72 7 165,56 2181 8 140,74 1576,33 8 153,81 1870,88 8 165,88 2189 9 141,06 1583,87 9 153,62 1878,05 9 166,19 2197 45,0 141,37 1590,48 49,0 153,94 1985,74 53,0 166,50 2206 1 141,69 1597,51 1 154,57 1901,17 2 167,13 2221 2 142,00 1604,60 2 154,57 1901,17 2 167,13 2221 3 142,31 1611,71 3 154,88 1908,90 3 167,45 2239 4 142,94 1625,97 5 155,51 1924,42 5 168,08 2248 6 143,26 1633,13 6 155,82 1932,21 6 168,39 2256 < | | | | 3 4 | | | | | 2148,29 2156,51 |
| 9 141,06 1583,87 9 153,62 1878,05 9 166,19 2197 45,0 141,37 1590,48 49,0 158,94 1885,74 53,0 166,50 2206 1 141,69 1597,51 1 154,25 1893,45 1 166,82 2214 2 142,00 1604,60 2 154,57 1901,17 2 167,13 2222 3 142,31 1611,71 3 154,88 1908,90 3 167,45 2231 4 142,63 1618,88 4 155,19 1916,65 4 167,76 2239 5 142,94 1625,97 5 155,51 1924,42 5 168,08 2248 6 143,26 1633,13 6 155,82 1932,21 6 168,39 2256 7 143,57 1640,30 7 156,14 1940,00 7 168,70 2264 8 143,88 1647,48 8 156,45 1947,82 8 169,02 2273 9 144,20 1654,68 9 157,08 1963,50 54,0 169,65 2290 1 144,83 16 | 6 7 8 | 140,12 140,43 | 1562,28 1569,30 | 6 7 | 152,68 153,00 | 1855,08 18 62,7 2 | 6 7 | 165,25 165,56 | 2164,75 2173,01 2181,28 2189,56 |
| 1 141,69 1597,51 1 154,25 1893,45 1 166,82 2214 2 142,00 1604,60 2 154,57 1901,17 2 167,13 2222 3 142,31 1611,71 3 154,88 1908,90 3 167,45 2231 4 142,63 1618,83 4 155,19 1916,65 4 167,76 2239 5 142,94 1625,97 5 155,51 1924,42 5 168,08 2248 6 143,26 1633,13 6 155,82 1932,21 6 168,39 2256 7 143,57 1640,80 7 156,45 1947,82 8 169,02 2273 9 144,20 1654,68 9 156,77 1955,65 9 169,33 2281 46,0 144,51 1661,90 50,0 157,08 1963,50 54,0 169,65 2290 1 144,83 1669,14 1 157,39 1971,36 1 169,96 2298 2 145,14 1676,89 2 157,71 1979,28 2 170,27 2307 3 145,46 1683, | _ | 141,06 | , | _ | | • | 1 | | 2197,87 2206.18 |
| 5 142,94 1625,97 5 155,51 1924,42 5 168,08 2248 6 143,26 1633,13 6 155,82 1932,21 6 168,39 2256 7 143,57 1640,30 7 156,14 1940,00 7 168,70 2264 8 143,88 1647,48 8 156,45 1947,82 8 169,02 2273 9 144,20 1654,68 9 156,77 1955,65 9 169,33 2281 46,0 144,51 1661,90 50,0 157,08 1963,50 54,0 169,65 2290 1 144,83 1669,14 1 157,39 1971,36 1 169,96 2298 2 145,14 1676,89 2 157,71 1979,23 2 170,27 2307 3 145,46 1683,65 3 158,02 1987,13 3 170,59 2315 4 145,77 1690,98 4 158,34 1995,04 4 170,90 2324 5 146,08 1693,28 5 159,65 2002,96 5 171,22 2332 6 146,40 1705, | 1 2 3 | 141,69 142,00 142,31 | 1597,51 1604,60 1611,71 | 1 2 3 | 154,25 154,57 154,88 | 1893,45 1901,17 1908,90 | 1 2 3 | 166,82 167.13 | 2214,52 2222,87 2231,23 |
| 7 143,67 1640,80 7 156,14 1940,00 7 168,70 2264 8 143,88 1647,48 8 156,45 1947,82 8 169,02 2273 9 144,20 1654,68 9 156,77 1955,65 9 169,33 2281 46,0 144,51 1661,90 50,0 157,08 1963,50 54,0 169,65 2290 1 144,83 1669,14 1 157,39 1971,36 1 169,96 2298 2 145,14 1676,89 2 157,71 1979,28 2 170,27 2307 3 145,46 1683,65 3 158,02 1987,13 3 170,59 2315 4 145,77 1690,98 4 158,34 1995,04 4 170,90 2324 5 146,08 1698,28 5 159,65 2002,96 5 171,22 2332 6 146,40 1705,54 6 158,96 2010,90 6 171,53 2841 7 146,71 1712,87 7 159,28 2018,86 7 171,85 2849 8 147,03 1720, | 5 | 142,94 | 1625,97 | 5 6 | 155,51 | 1924,42 | 5 | 168,08 | 2248,01 2256,42 |
| 1 144,83 1669,14 1 157,39 1971,36 1 169,96 2298 2 145,14 1676,39 2 157,71 1979,28 2 170,27 2307 3 145,46 1688,65 3 158,02 1987,13 3 170,59 2315 4 145,77 1690,98 4 158,34 1995,04 4 170,90 2324 5 146,08 1698,28 5 153,65 2002,96 5 171,22 2332 6 146,40 1705,54 6 158,96 2010,90 6 171,58 2841 7 146,71 1712,87 7 159,28 2018,86 7 171,85 2849 8 147,03 1720,21 8 159,59 2026,88 8 172,16 2358 9 147,34 1727,57 9 159,91 2084,82 9 172,47 2367 47,0 147,65 1784,94 51,0 160,22 2042,82 55,0 172,79 2375 1 147,97 1742,84 1 160,54 2050,84 1 173,10 2384 | 7 8 | 143,57 143,88 | 1647,48 | 7 8 | 156,14 156,45 | 19 40,00 19 47, 82 | 7 8 | 168,70 169,02 | 2264,84 2273,29 2281,75 |
| 3 145,46 1688,65 3 158,02 1987,13 3 170,59 2315 4 145,77 1690,98 4 158,34 1995,04 4 170,90 2324 5 146,08 1698,28 5 153,65 2002,96 5 171,22 2332 6 146,40 1705,54 6 158,96 2010,90 6 171,53 2841 7 146,71 1712,87 7 159,28 2018,86 7 171,85 2849 8 147,08 1720,21 8 159,59 2026,88 8 172,16 2358 9 147,34 1727,57 9 159,91 2084,82 9 172,47 2867 47,0 147,65 1784,94 51,0 160,22 2042,82 55,0 172,79 2875 1 147,97 1742,84 1 160,54 2050,84 1 173,10 2384 | 1 2 | 144,83 | 1669,14 | $\begin{array}{c c} 1 \\ 2 \end{array}$ | 157,39 | 1971,36 | 1 2 | 169,96 | 2290,22 2298,71 2307,22 |
| 6 146,40 1705,54 6 158,96 2010,90 6 171,58 2841 7 146,71 1712,87 7 159,28 2018,86 7 171,85 2849 8 147,03 1720,21 8 159,59 2026,88 8 172,16 2358 9 147,84 1727,57 9 159,91 2084,82 9 172,47 2367 47,0 147,65 1784,94 51,0 160,22 2042,82 55,0 172,79 2375 1 147,97 1742,84 1 160,54 2050,84 1 173,10 2384 | 3 4 | 145,46 145,77 | 1683,65 1690,9 8 | 8 4 | 158,02 158,34 | 1987,13 1995,04 | 3 4 | 170,59 170,90 | 2315,74 2324,28 |
| 9 147,84 1727,57 9 159,91 2084,82 9 172,47 2367 47,0 147,65 1784,94 51,0 160,22 2042,82 55,0 172,79 2875 1 147,97 1742,84 1 160,54 2050,84 1 173,10 2384 | 6 7 8 | 146,40 146,71 147,03 | 1705,54 1712,87 1720,21 | 6 7 8 | 158,96 159,28 | 20 10,90 201 8,86 | 6 7 | 171,58 171,85 172,16 | 2332,83 2841,40 2849,98 2358,58 |
| 1 147,97 1742,84 1 160,54 2050,84 1 173,10 2384 | _ | | · | 1 | 159,91 | | Ĭ | 172,47 | 2367,20 2875,8 3 |
| 3 148,60 1757,16 8 161,16 2066,92 3 173,73 2401 | 1 2 3 | 147,97 148,28 148,60 | 1742,84 1749,74 1757,16 | 1 2 8 | 160,54 160,85 161,16 | 2050,84 2058,87 2066,92 | 1 2 3 | 173,10 173,42 173,78 | 2384,48 2398,14 2401,82 |
| 5 149,23 1772,05 5 161,79 2083,07 5 174,36 2419 | 5 | | • | 5 | ' | • | 5 | 1 | 2410,51 2419,22 |
| 6 149,54 1779,52 6 162,11 2091,17 6 174,67 2427 7 149,85 1787,01 7 162,42 2099,28 7 174,99 2436 8 150,17 1794,51 8 162,73 2107,41 8 175,30 2445 | . 6 7 8 | 149,54 149,85 150,17 | 1779,52 1787,01 1794,51 | 6 7 8 | 162,11 162,42 162,73 | 2091,17 2099,28 2107,41 | 6 7 8 | 174,67 174,99 175,30 | 2427,95 2436,69 2445,45 2454,22 |

| Durchmesser. | Umfang #al | Inhalt $\frac{\mathrm{d}^{\mathbf{s}_{\mathcal{R}}}}{4}$ | Durchmesser. | Umfang #ad | Inhalt d³π 4 | Durchmesser. | Umfang zd | Inhalt d²n 4 |
|-----------------------|--|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|
| 56,0 | 175,93 | 2463,01 | 60,0 | 188,50 | 2827,43 | 64,0 | 201,06 | 3216,99 |
| 1 | 176,24 | 2471,81 | 1 | 188,81 | 2836,87 | 1 | 201,38 | 3227,05 |
| 2 | 176,56 | 2480,63 | 2 | 189,12 | 2846,31 | 2 | 201,69 | 8237,13 |
| 3 | 176,87 | 2489,47 | 3 | 189,44 | 2855,78 | 3 | 202,00 | 8247,22 |
| 4 | 177,19 | 2498,32 | 4 | 189,75 | 2865,26 | 4 | 202,32 | 3257,33 |
| 5 6 7 8 | 177,50 177,81 178,18 178,44 178,76 | 2507,19 2516,07 2524,97 2583,88 2542,81 | 5 6 7 8 9 | 190,07 190,38 190,69 191,01 191,32 | 2874,75 2884,26 2893,79 2903,33 2912,89 | 5 6 7 8 9 | 202,68 202,95 203,26 203,58 203,89 | 3267,45 3277,59 3287,75 3297,92 3308,10 |
| 57,0 | 179,07 | 2551,76 | 61,0 | 191,64 | 2922,47 | 65,0 | 204,20 | 8318,31 |
| 1 | 179,38 | 2560,72 | 1 | 191,95 | 2982,06 | 1 | 204,52 | 8328,58 |
| 2 | 179,70 | 2569,70 | 2 | 192,27 | 2941,66 | 2 | 204,83 | 8338,76 |
| 3 | 180,01 | 2578,69 | 3 | 192,58 | 2951,28 | 3 | 205,15 | 8349,01 |
| 4 | 180,88 | 2587,70 | 4 | 192,89 | 2960,92 | 4 | 205,46 | 8359,27 |
| 5 6 7 8 9 | 180,64 180,96 181,27 181,58 181,90 | 2596,72 2605,76 2614,82 2623,89 2632,98 | 5 6 7 8 | 198,21 198,52 198,84 194,15 194,46 | 2970,57 2980,24 2989,92 2999,62 2009,34 | 5 6 7 8 9 | 205,77 206,09 206,40 206,72 207,03 | 3369,55 3379,85 3390,16 3400,49 3410,83 |
| 58,0 | 182,21 | 2642,08 | 62,0 | 194,78 | 8019,07 | 66,0 | 207,35 | 3421,19 |
| 1 | 182,53 | 2651,20 | 1 | 195,69 | 8028,82 | 1 | 207,66 | 3431,57 |
| 2 | 182,84 | 2660,33 | 2 | 195,41 | 8038,58 | 2 | 207,97 | 3441,96 |
| 3 | 183,15 | 2669,48 | 3 | 195,72 | 8048,36 | 3 | 208,29 | 3452,37 |
| 4 | 183,47 | 2678,65 | 4 | 196,04 | 8058,15 | 4 | 208,60 | 3462,79 |
| 5 | 183,78 | 2687,83 | 5 | 196,85 | £067,96 | 5 | 208,92 | 3473,28 |
| 6 | 184,10 | 2697,03 | 6 | 196,66 | 3077,79 | 6 | 209,23 | 3483,68 |
| 7 | 184,41 | 2706,24 | 7 | 196,98 | 3087,63 | 7 | 209,54 | 2494,15 |
| 8 | 184,73 | 2715,47 | 8 | 197,29 | 3097,48 | 8 | 209,86 | 3504,64 |
| 9 | 185,04 | 2724,71 | 9 | 197,61 | 3107,86 | 9 | 210,17 | 3515,14 |
| 59,0 | 185,85 | 2788,97 | 63,0 | 197,92 | 3117,25 | 67,0 | 210,49 | 3525,65 |
| 1 | 185,67 | 2743,25 | 1 | 198,23 | 3127,15 | 1 | 210,80 | 3536,18 |
| 2 | 185,98 | 2752,54 | 2 | 198,55 | 3187,07 | 2 | 211,12 | 8546,73 |
| 3 | 186,80 | 2761,84 | 3 | 198,86 | 3147,00 | 3 | 211,43 | 8557,80 |
| 4 | 186,61 | 2771,17 | 4 | 199,18 | 3156,96 | 4 | 211,74 | 3567,88 |
| 5 | 186,52 | 2780,51 | 5 | 199,49 | 3166,92 | 5 | 212,06 | 8578,47 |
| 6 | 187,24 | 2789,86 | 6 | 199,81 | 3176,90 | 6 | 212,87 | 8589,08 |
| 7 | 187,55 | 2799,28 | 7 | 200,12 | 3186,90 | 7 | 212,69 | 8599,71 |
| 8 | 187,87 | 2808,62 | 8 | 200,43 | 3196,92 | 8 | 218,00 | 8610,85 |
| 9 | 188,18 | 2818,02 | 9 | 200,75 | 3206,95 | 9 | 213,31 | 3621,01 |
| | • | ' | • | • | | • | | ı |

| | | | | | | | • | |
|-------------|----------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Durchmesser | Umfang d <i>n</i> | Jnhalt d ² n 4 | Durchmeffer . | Umfang d <i>a</i> | Jnhalt d ⁹ n 4 | Durchmeffer | Umfang da | Inhalt d²n 4 |
| 68,0 | 213,63 | 3631,68 | 72,0 | 226,19 | 4071,50 | 76,0 | 238,76 | 4536,46 |
| 1 | 213,94 | 3642,37 | 1 | 226,51 | 4082,82 | 1 | 239,08 | 4548,41 |
| 2 | 214,26 | 3653,08 | 2 | 226,82 | 4094,15 | 2 | 239,39 | 4560,87 |
| 3 | 214,57 | 3663,80 | 3 | 227,14 | 4105,50 | 3 | 239,70 | 4572,34 |
| 4 | 214,88 | 3674,53 | 4 | 227,45 | 4116,87 | 4 | 240,02 | 4584,34 |
| 5 | 215,20 | 3685,28 | 5 | 227,77 | 4128,25 | 5 | 240,83 | 4596,85 |
| 6 | 215,51 | 3696,05 | 6 | 228,08 | 4139,65 | 6 | 240,65 | 4608,87 |
| 7 | 215,83 | 3706,84 | 7 | 228,39 | 4151,06 | 7 | 240,96 | 4620,41 |
| 8 | 216,14 | 8717,64 | 8 | 228,71 | 4162,48 | 8 | 241,27 | 4632,47 |
| 9 | 216,46 | 3728,45 | 9 | 229,02 | 4178,98 | 9 | 241,59 | 4644,54 |
| 69,0 | 216,77 | 3739,28 | 78,0 | 229,34 | 4185,89 | 77,0 | 241,90 | 4656,63 |
| 1 | 217,08 | 3750,13 | 1 | 229,65 | 4196,86 | 1 | 242,22 | 4668,78 |
| 2 | 217,40 | 3760,99 | 2 | 229,96 | 4208,85 | 2 | 242,53 | 4680,85 |
| 8 | 217,71 | 3771,87 | 8 | 230,28 | 4219,86 | 3 | 242,85 | 4692,98 |
| 4 | 218,03 | 3782,76 | 4 | 230,59 | 4231,38 | 4 | 243,16 | 4705,13 |
| 5 | 218,34 | 3793,67 | 5 | 230,91 | 4242,92 | 5 | 243,47 | 4717,30 |
| 6 | 218,65 | 3804,59 | 6 | 231,22 | 4254,47 | 6 | 243,79 | 4729,48 |
| 7 | 218,97 | 3815,53 | 7 | 231,54 | 4266,04 | 7 | 244,10 | 4741,68 |
| 8 | 219,28 | 3826,49 | 8 | 231,85 | 4277,62 | 8 | 244,42 | 4753,89 |
| 9 | 219,60 | 3837,46 | 9 | 232,16 | 4289,22 | 9 | 244,78 | 4766,12 |
| 70,0 | 219,91 | 3848,45 | 74,0 | 232,48 | 4300,84 | 78,0 | 245,04 | 4778,36 |
| 1 | 220,28 | 8859,45 | 1 | 232,79 | 4812,47 | 1 | 245,86 | 4790,62 |
| 2 | 220,54 | 3870,47 | 2 | 238,11 | 4324,12 | 2 | 245,67 | 4802,90 |
| 3 | 220,85 | 8881,51 | 3 | 233,42 | 4335,78 | 3 | 245,99 | 4815,19 |
| 4 | 221,17 | 3892,56 | 4 | 233,78 | 4347,46 | 4 | 246,30 | 4827,50 |
| 5 | 221,48 | 3903,63 | 5 | 234,05 | 4359,16 | 5 | 246,62 | 4839,82 |
| 6 | 221,80 | 3914,71 | 6 | 234,86 | 4370,87 | 6 | 246,93 | 4852,16 |
| 7 | 222,11 | 3925,80 | 7 | 234,68 | 4382,59 | 7 | 247,24 | 4364,51 |
| 8 | 222,42 | 3986,92 | 8 | 234,99 | 4394,83 | 8 | 247,56 | 4876,88 |
| 9 | 222,74 | 3948,05 | 9 | 235,31 | 4406,09 | 9 | 247,87 | 4889,27 |
| 71,0 | 223,05 | 3959,19 | 75,0 | 235,62 | 4417,86 | 79,0 | 248,19 | 4901,67 |
| 1 | 223,87 | 3970,35 | 1 | 235,93 | 4429,65 | 1 | 248,50 | 4914,09 |
| 2 | 228,68 | 3981,53 | 2 | 236,25 | 4441,46 | 2 | 248,81 | 4926,52 |
| 3 | 224,00 | 3992,72 | 3 | 236,56 | 4453,28 | 3 | 249,13 | 4938,97 |
| 4 | 224,31 | 4003,98 | 4 | 236,88 | 4465,11 | 4 | 249,44 | 4951,43 |
| 5 | 224,62 | 4015,15 | 5 | 237,19 | 4476,97 | 5 | 249,76 | 4963,91 |
| 6 | 224,94 | 4026,39 | 6 | 237,50 | 4488,83 | 6 | 250,07 | 4976,41 |
| .7 | 225,25 | 4037,65 | 7 | 237,82 | 4500,72 | 7 | 250,38 | 4988,92 |
| 8 | 225,57 | 4048,92 | 8 | 238,13 | 4512,62 | 8 | 250,70 | 5001,45 |
| 9 | 225,88 | 4060,20 | 9 | 238,45 | 4524,53 | 9 | 251,01 | 5013,99 |

| Durchmeffer | Umfang dπ | Jnhalt d ⁹ n 4 | Durchmesser. | Umfang da | Inhalt d*n 4 | Durchmesser. | Umfang da | Inhalt d*n 4 |
|-------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 80,0 | 251,88 | 5026,55 | 84,0 | 263,89 | 5541,77 | 88,0 | 276,46 | 6082,12 |
| 1 | 251,64 | 5089,12 | 1 | 264,21 | 5554,97 | 1 | 276,77 | 6095,95 |
| 2 | 251,96 | 5051,71 | 2 | 264,52 | 5568,19 | 2 | 277,09 | 6109,80 |
| 3 | 252,27 | 5064,82 | 8 | 264,84 | 5581,42 | · 3 | 277,40 | 6123,66 |
| 4 | 252,58 | 5076,94 | 4 | 265,15 | 5594,67 | 4 | 277,72 | 6137,54 |
| 5 | 252,90 | 5089,58 | . 5 | 265,46 | 5607,94 | 5 | 278,08 | 6151,43 |
| 6 | 253,21 | 5102,23 | 6 | 265,78 | 5621,22 | 6 | 278,85 | 6165,84 |
| 7 | 253,58 | 5114,90 | 7 | 266,09 | 5634,52 | 7 | 278,66 | 6179,27 |
| 8 | 253,84 | 5127,58 | 8 | 266,41 | 5647,83 | 8 | 278,97 | 6193,21 |
| 9 | 254,15 | 5140,28 | 9 | 266,72 | 5661,16 | 9 | 279,29 | 6207,17 |
| 81,0 | 254,47 | 5153,00 | 85,0 | 267,04 | 5674,50 | 89,0 | 279,60 | 6221,14 |
| 1 | 254,78 | 5165,73 | 1 | 267,85 | 5687,86 | 1 | 279,92 | 6285,18 |
| 2 | 255,10 | 5178,48 | 2 | 267,66 | 5701,24 | 2 | 280,28 | 6249,13 |
| 3 | 255,41 | 5191,24 | 3 | 267,98 | 5714,63 | 3 | 280,54 | 6263,15 |
| 4 | 255,73 | 5204,02 | 4 | 268,29 | 5728,03 | 4 | 280,86 | 6277,18 |
| 5 | 256,04 | 5216,81 | 5 | 268,61 | 5741,46 | 5 | 281,17 | 6291,24 |
| 6 | 256,85 | 5229,62 | 6 | 268,92 | 5754,90 | 6 | 281,49 | 6305,80 |
| 7 | 256,67 | 5242,45 | 7 | 269,23 | 5768,35 | 7 | 281,80 | 6319,88 |
| 8 | 256,98 | 5255,29 | 8 | 269,55 | 5781,82 | 8 | 282,12 | 6833,48 |
| 9 | 257,30 | 5268,14 | 9 | 269,86 | 5795,30 | 9 | 282,43 | 6347,60 |
| 82,0 | 257,61 | 5281,02 | 86,0 | 270,18 | 5808,80 | 90,0 | 282,74 | 6361,78 |
| 1 | 257,92 | 5298,91 | 1 | 270,49 | 5822,32 | 1 | 283,06 | 6375,87 |
| 2 | 258,24 | 5806,81 | 2 | 270,81 | 5835,85 | 2 | 283,37 | 6390,03 |
| 3 | 258,55 | 5319,78 | 3 | 271,12 | 5849,40 | 3 | 283,69 | 6404,21 |
| 4 | 258,87 | 5882,67 | 4 | 271,43 | 5862,97 | 4 | 284,00 | 6418,40 |
| 5 | 259,18 | 5845,62 | 5 | 271,75 | 5876,55 | 5 | 284,81 | 6432,61 |
| 6 | 259,50 | 5358,58 | 6 | 272,06 | 5890,14 | 6 | 284,63 | 6446,83 |
| 7 | 259,81 | 5371,57 | 7 | 272,88 | 5908,75 | 7 | 284,94 | 6461,07 |
| 8 | 260,12 | 5384,56 | 8 | 272,69 | 5917,38 | 8 | 285,26 | 6475,83 |
| 9 | 260,44 | 5397,58 | 9 | 278,00 | 5931,02 | 9 | 285,57 | 6489,60 |
| 83,0 | 260,75 | 5410,61 | 87,0 | 278,32 | 5944,68 | 91,0 | 285,88 | 6503,88 |
| 1 | 261,07 | 5423,65 | 1 | 273,63 | 5958,35 | 1 | 286,20 | 6518,18 |
| 2 | 261,38 | 5436,71 | 2 | 273,95 | 5972,04 | 2 | 286,51 | 6532,50 |
| 3 | 261,69 | 5449,79 | 3 | 274,26 | 5985,75 | 3 | 286,83 | 6546,84 |
| 4 | 262,01 | 5462,88 | 4 | 274,58 | 5999,47 | 4 | 237,14 | 6561,18 |
| 5 | 262,32 | 5475,99 | 5 | 274,89 | 6013,20 | 5 | 287,46 | 6575,55 |
| 6 | 262,64 | 5489,12 | 6 | 275,20 | 6026,96 | 6 | 287,77 | 6589,98 |
| 7 | 262,95 | 5502,26 | 7 | 275,52 | 6040,78 | 7 | 288,08 | 6604,33 |
| 8 | 263,27 | 5515,41 | 8 | 275,83 | 6054,51 | 8 | 288,40 | 6618,74 |
| 9 | 263,58 | 5528,58 | 9 | 276,15 | 6068,31 | 9 | 288,71 | 6633,17 |
| | 1 1 | | ı | , | | 1 | | |

| Durchmesser | Umfang #d | Inhalt d ⁹ π 4 | Durchmeffer | Umfang n | Juhalt d ⁸ \pi 4 | Durchmesser. | Umfang # | Inhalt d'a 4 |
|-------------|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|
| | | | 1 | 1 | | | | |
| 92,0 | 289,03 | 6647,61 | 94,7 | 297,51 | 7043.52 | 97,4 | 305,99 | 7450,88 |
| 1 | 289,34 | 6662,07 | 8 | 297,82 | 7058.40 | 01,2 | 000,00 | |
| $ar{2}$ | 289,65 | 6676,54 |) š | 298,14 | 7073,80 | 97,5 | 306,31 | 7466,19 |
| 3 | 289,97 | 6691,03 | 1 | | , | 6 | 306,62 | 7481,51 |
| 4 | 290,28 | 6705,54 | 95,0 | 298,45 | 7088,22 | 7 | 306,93 | 7496,85 |
| | • | • | 1 | 298,77 | 7103,15 | 8 | 307,25 | 7512,21 |
| 5 | 290,60 | 6720,06 | 2 3 | 299,08 | 7118,09 | 9 | 307,56 | 7527,58 |
| 6 | 29 0,91 | 673 4,6 0 | 8 | 29 9,39 | 7188,06 | 1 | | |
| 7 | 291,23 | 6749,15 | 4 | 299,71 | 7148,03 | 98,0 | 807,88 | 7542,96 |
| 8 9 | 291,54 | 6763,72 | | | | 1 | 808,19 | 75 5 8,3 7 |
| 9 | 291,85 | 6778,31 | 5 | 300,02 | 7163,03 | 2 | 808,59 | 7578,78 |
| | | | 6 | 800,34 | 7178,04 | 8 | 308,82 | 7539,22 |
| 93,0 | 292,17 | 6792,91 | 7 | 300,65 | 7193,06 | 4 | 309,18 | 7604,66 |
| 1 | 292,48 | 6807,52 | 8 | 300,96 | 7208,10 | | | |
| 2 | 292,80 | 6822,16 | 9 | 301,28 | 7223,16 | 5 | 809,45 | 7620,13 |
| 3 | 293,11 | 6836 ,80 | l | | | 6 | 809,76 | 7685,61 |
| 4 | 293,42 | 6851,47 | 96,0 | 301,59 | 7238,23 | 7 | 310,08 | 7651,11 |
| _ | | | 1 | 301,91 | 7258,32 | 8 | 8 10,39 | 7666,62 |
| 5 | 298,74 | 6866,15 | 2 | 302,22 | 7268,42 | 9 | 810,70 | 7682,14 |
| 6 | 294 ,05 | 6880,84 | 3 | 302,54 | 7283,54 | | | |
| 7 | 294,37 | 6895,55 | 4 | 3∪2,85 | 7298,67 | 99,0 | 311,02 | 7697,69 |
| 8 | 294,68 | 6910,28 | | | | 1 | 311,38 | 7713,25 |
| 9 | 295,00 | 6925,02 | 5 | 303,16 | 7313,82 | 2 | | 7728,82 |
| | | | 6 | 303,48 | 7828,99 | 3 | | 7744,41 |
| 94,0 | 295,31 | 6939,78 | 7 | 303,79 | 7844,17 | 4 | 312,27 | 7760,02 |
| 1 | 295,62 | 6954,55 | 8 | 304,11 | 7359,37 | | | |
| 2 | 295,94 | 6969,34 | 9 | 301,42 | 7874,58 | 5 | | 7775,64 |
| 8 | 296,25 | 6984,15 | | | | 6 | | 7791,28 |
| 4 | 296,57 | 6998,97 | 97,0 | 304,78 | 7389,81 | 7 | 813,22 | 7806 ,93 |
| _ | | | 1 | 305,05 | 7405,06 | 8 | | 7822,60 |
| 5 6 | 296,88 | 7013,80 | 2 | 305,36 | 7420,82 | 9 | 813,85 | 78 3 8 ,28 |
| 6 | 297,19 | 7028,65 | 8 | 305,68 | 7485,59 | | | |
| | 1 | 1 | l | 1 | l | 100 | 314,16 | 7853,98 |

2. Zahlenlehre.

An Stelle der Zahlen werden in der Zahlenlehre (Arithmetik) allgemein Buchstaben angewendet, um die Gesetze der Zahlenlehre, die für alle Zahlen Gültigkeit haben, durch Gleichungen ausdrücken zu können. Zedes Zeichen für eine Zahl heißt ein Ausdruck. Bezeichnen zwei Ausdrücke dieselbe Zahl so sagt man die Ausdrücke sind gleich. Die Gleichheit zweier Ausdrücke wird dadurch bezeichnet, daß man zwischen sie das Zeichen = setzt. Jedes Zeichen von der Form

a = b

heißt eine Gleichung, das Zeichen = heißt das Gleichheitszeichen und jeder der beiden Ausdrucke a und b eine Seite der Gleichung.

Wenn ein Ausdruck durch Borzeichen + oder — verbunden ist, heißen die Theile Glieder. Ein Ausdruck ist einfach oder zusammengesetzt, je nachdem er aus einem oder mehreren Gliedern besteht. Klammern (....) oder [....] werden angewendet um anzuzeigen, daß die Zahlen innerhalb der Klammern erst ausgerechnet und dann mit der ausgerechneten Zahl als eine Größe weiter operirt werden soll.

Addition: Sollen die Glieder eines Ausdruckes, die in einer Klammer stehen, zu anderen Gliedern addirt werden, so dürfen die Klammern fortbleiben.

$$(a + 2b - 3c) + 2a - b + 4c = a + 2b - 3c + 2a - b + 4c.$$

und die Buchftaben nach dem Alphabet geordnet:

$$= a + 2a + 2b - b - 3c + 4c = 3a + b + c.$$

Subtraktion: Sollen zwei Glieder eines Ausdruckes von einander abgezogen werden, und steht vor der Klammer das Zeichen, so darf die Klammer fortbleiben, nachdem alle Vorzeichen innerhalb der Klammer vertauscht find, das heißt die + Zeichen in — Zeichen und die — Zeichen in + Zeichen umgewandelt sind:

$$a + 2b - 3c - (2a - b + 4c) =$$

 $a + 2b - 3c - 2a + b - 4c =$
 $a - 2a + 2b + b - 3c - 4c =$
 $- a + 3b - 7c.$

Wenn innerhalb einer Klammer nochmals einige Glieber durch eine zweite Klammer zusammengesaßt werden, wird eine besondere Form, ectige Klammer [....] benutzt. Beim Auflösen der Klammern wird verlangt, daß zuerst die inneren, dann die äußeren Klammern aufgelöst werden.

$$a + 2b - 3c - (2a - [5b + 5a] + 4c) =$$

 $a + 2b - 3c - (2a - 5b - 5a + 4c) =$
 $a + 2b - 3c - 2a + 5b + 5a - 4c =$
 $a - 2a + 5a + 2b + 5b - 3c - 4c =$
 $4a + 7b - 7c$

Multiplikation. Sollen mehrgliedrige Ausdrücke mit einander multiplizirt werden, so ist jedes Glied in der einen Klammer mit jedem Gliede in der andern Klammer zu multipliziren. Haben die betreffenden Glieder dabei gleiche Borzeichen, so erhält das Produkt das + Zeichen und wenn die beiden Glieder ungleiche Borzeichen hatten, das — Zeichen.

1.
$$(\mathbf{a} + 2\mathbf{b} - 3\mathbf{c}) \cdot 3\mathbf{a} =$$
$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + 6\mathbf{a}\mathbf{b} \quad 9\mathbf{a}\mathbf{c},$$

ba aa auch a2 geschrieben wird = 3a2 + 6ab - 9ac.

Division: Um einen eingliedrigen Ausdruck durch einen solchen zu dividiren, dividirt man die Faktoren des Dividends durch diejenigen des Divisors. Wenn beide Größen dasselchen Borzeichen haben, so wird der Quotient positiv, haben sie ungleiche Borzeichen, so wird er negativ:

$$\frac{18ab}{2b} = 9a$$

$$\frac{12a^2d}{-6a} = -2ad$$

Soll ein mehrgliedriger Ausdruck durch einen andern dividirt werben, so muß jedes Glied des einen Ausdrucks durch jedes Glied des andern Ausdruckes dividirt werden:

$$\frac{a^{3}b - 3a^{2}b^{3} + 2b^{4}}{{}^{2}/{}_{3}a^{3}b} = \frac{3}{2}a - \frac{9}{2}b + 3\frac{b^{3}}{a^{3}}$$

Potenziren: Ein Produkt aus gleichen Faktoren ift eine Potenz. Die Anzahl Faktoren, aus der die Potenz besteht, wird rechts oben durch eine kleine Zahl ausgedrückt:

$$\mathbf{a^4} - \mathbf{a \cdot a \cdot a \cdot a}$$
.
 $\mathbf{a^2 b^3} = \mathbf{a \cdot a \cdot b \cdot b \cdot b}$.

Bon der Grundzahl a nennt man a die erste, as die zweite, as die dritte Potenz. Die zweite Potenz heißt auch Quadrat, die dritte Kubus.

Die Wurzel ist die Grundzahl einer Potenz; letztere also in die Faktoren zerlegen, heißt Wurzelausziehen. Bei der Zerlegung in $2,3\ldots$ gleiche Faktoren erhält man die zweite, dritte . . Wurzel. Die zweite Wurzel heißt auch Quadratwurzel, die dritte Kubikwurzel. Das Zeichen für eine Wurzel ist $\sqrt{}$, oben in den offenen Raum kommt eine kleine Zahl, die angiebt, ob die Zahl in die dritte, vierte . . . Wurzel zerlegt werden soll. Bei Quadratwurzeln bleibt die kleine 2 fort.

$$\frac{\sqrt{16} = 4}{\sqrt{16} = 2} \quad \frac{3}{\sqrt{8} = 2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{a^2 + 2ab + b^2}} = \sqrt{(a + b) \cdot (a + b)} = a + b$$

Auflösen von Gleichungen. Wenn eine Gleichung eine Unbekannte enthält, so läßt sich diese aus einer Gleichung berechnen, indem die Unbekannte auf eine Seite der Gleichung ausgesondert wird. Dies geschieht dadurch, daß beide Theile der Gleichung mit gleichen Zahlen addirt oder subtrahirt, multiplicirt oder dividirt werden. Hierdurch verändern sich die beiden Seiten der Gleichung zwar, aber die neuen Ausdrücke sind wieder einander gleich, oder sie bilden wieder eine Gleichung. Die unbekannte Größe wird in der Regel mit x bezeichnet:

1)
$$3x + 7b + 4 = 2b - x + c$$

Um x auf die eine Seite zu bringen, wird auf beiden Seiten der Gleichung +x addirt:

$$3x + x + 7b + 4 = 2b - x + x + c$$

- x und + x hebt sich auf der rechten Seite:

$$4x + 7b + 4 = 2b + c$$

Um x zu sondern, wird von beiden Seiten 7b+4 abgezogen:

$$4x = 2b + c - 7b - 4$$

 $4x = -5b + c - 4$

Eine negative Zahl läßt man nicht vorn stehen, schreibt deßhalb

$$=c-5b-4$$

werden beide Seiten der Gleichung mit 4 dividirt, so bleibt x allein auf der linken Seite:

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{c} - 5\mathbf{b} - \mathbf{4}}{\mathbf{4}}$$
$$-\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{c}}$$

Durch Multiplikation mit x auf beiden Seiten der Gleichung entsteht:

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{x}}{\mathbf{c}}$$

und durch Multiplikation mit c auf beiden Seiten:

$$ac = bx$$

und durch Division von b:

3)

2)

$$\frac{\mathbf{ac}}{\mathbf{b}} = \mathbf{x}$$

$$15\mathbf{x} - \mathbf{x}^2 = 0.25\mathbf{x}^2 + 5\mathbf{x}$$

x2 auf beiden Seiten addirt:

$$15x = 0.25x^2 + x^2 + 5x$$

5x auf beiden Seiten fubtrahirt:

$$15x - 5x = 1,25 x^2$$
$$10x = 1,25 x^2$$

Durch 1,25 x dividirt:

$$\frac{10 x}{1,25 x} = x$$

$$8 = x$$

Rechnen mit gewöhnlichen Brüchen.

Abdition: Brüche mit gleichem Nenner werden addirt, indem die Zähler abbirt werden und die Nenner unverändert bleiben:

$$\frac{5}{17} + \frac{9}{17} + \frac{11}{17} = \frac{25}{17} = 1\frac{8}{17}$$

Brüche mit ungleichem Nenner werden addirt, indem die Brüche auf den kleinsten gemeinschaftlichen Nenner gebracht und dann wie vorstehend addirt werden:

$$\frac{5}{12} + \frac{5}{6} = \frac{5}{12} + \frac{10}{12} = \frac{15}{12} = 1\frac{3}{12} = 1\frac{1}{4}$$
$$\frac{5}{8} + \frac{1}{3} = \frac{5 \cdot 3}{8 \cdot 3} + \frac{1 \cdot 8}{3 \cdot 8} = \frac{23}{24}$$

Subtraktion: Zur Subtraktion muffen die Brüche ebenfalls auf gleichen Nenner gebracht werden, es werden dann die Zähler subtrahirt und der Nenner bleibt unverändert:

$$\frac{5}{9} - \frac{2}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3};$$

$$7 - \frac{3}{7} = \frac{7 \cdot 7}{7} - \frac{3}{7} = \frac{46}{7}$$

$$\frac{5}{9} - \frac{2}{11} = \frac{5 \cdot 11}{9 \cdot 11} - \frac{2 \cdot 9}{11 \cdot 9} = \frac{55 - 18}{99} = \frac{37}{99}$$

Multiplikation: Zwei Brüche werden miteinander multiplicirt, indem die Zähler und die Nenner multiplicirt werden und der neue Zähler durch den neuen Nenner dividirt wird:

$$\frac{5}{9} \cdot \frac{3}{5} = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$$

Ein Bruch wird mit einer ganzen Zahl multiplizirt, indem der Zähler mit der ganzen Zahl multiplicirt wird, und das Produkt durch den Kenner des Bruches dividirt wird:

$$\frac{5}{9} \cdot 7 = \frac{35}{9} = 3\frac{8}{9}$$

Division: Ein Bruch wird durch eine ganze Zahl dividirt, indem man den Nenner des Bruches mit der Zahl multiplicirt und den Zähler underändert läßt.

$$\frac{5}{9}$$
: 3 ober $\frac{5}{\frac{9}{3}} = \frac{5}{9.3} = \frac{5}{27}$

Eine ganze Zahl oder ein Bruch wird durch einen Bruch bividirt, indem man den zweiten Bruch (Divisor) umdreht und ihn mit dem ersten multiplizirt.

$$5: \frac{3}{4} = 5 \cdot \frac{4}{3} = \frac{20}{3} = 6^{3}/_{8}$$
$$\frac{3}{5}: \frac{7}{8} = \frac{3}{5} \cdot \frac{8}{7} = \frac{24}{35}$$

Rechnen mit Dezimalbrüchen.

Ein gewöhnlicher Bruch wird in einen Dezimalbruch verwandelt, wenn man den Zähler durch den Renner dividirt und dem Zähler dazu so viel Rullen anhängt, als Dezimalstellen gewünscht werden.

$$\frac{\frac{7}{8} = 7000 : 8 = 0,875}{\frac{64}{60}}$$

$$\frac{\frac{56}{40}}{\frac{40}{3}} = 2000 : 3 = 0,666 \dots$$

| Durchmesser | Umfang - \pi d | Inhalt d*n 4 | Durchmeffer. | Umfang #d | Juhalt d³n 4 | Durchmesser. | Umfang | Inhalt d ⁹ n 4 |
|--------------------------|--|---|--------------------------|--|---|---------------------|--|---|
| 56,0 1 2 3 4 | 175,93 176,24 176,56 176,87 177,19 | 2463,01 2471,81 2480,63 2489,47 2498,32 | 60,0 1 2 3 4 | 188,50 188,81 189,12 189,44 189,75 | 2827,43 2836,87 2846,31 2855,78 2865,26 | 64,0 1 2 3 | 201,06 201,38 201,69 202,00 202,32 | 3216,99 3227,05 3237,13 3247,22 3257,33 |
| 5 | 177,50 | 2507,19 | 5 | 190,07 | 2874,75 | 5 | 202,68 | 3267,45 |
| 6 | 177,81 | 2516,07 | 6 | 190,38 | 2884,26 | 6 | 202,95 | 3277,59 |
| 7 | 178,18 | 2524,97 | 7 | 190,69 | 2893,79 | 7 | 203,26 | 3287,75 |
| 8 | 178,44 | 2583,88 | 8 | 191,01 | 2903,33 | 8 | 203,58 | 3297,92 |
| 9 | 178,76 | 2542,81 | 9 | 191,32 | 2912,89 | 9 | 203,89 | 3308,10 |
| 57,0 | 179,07 | 2551,76 | 61,0 | 191,64 | 2922,47 | 65,0 | 204,20 | 3318,31 |
| 1 | 179,38 | 2560,72 | 1 | 191,95 | 2932,06 | 1 | 204,52 | 8328,53 |
| 2 | 179,70 | 2569,70 | 2 | 192,27 | 2941,66 | 2 | 204,83 | 3338,76 |
| 3 | 180,01 | 2578,69 | 3 | 192,58 | 2951,28 | 3 | 205,15 | 3349,01 |
| 4 | 180,38 | 2587,70 | 4 | 192,89 | 2960,92 | 4 | 205,46 | 8359,27 |
| 5 | 180,64 | 2596,72 | 5 | 198,21 | 2970,57 | 5 | 205,77 | 3369,55 |
| 6 | 180,96 | 2605,76 | 6 | 198,52 | 2980,24 | 6 | 206,09 | 3379,85 |
| 7 | 181,27 | 2614,82 | 7 | 198,84 | 2989,92 | 7 | 206,40 | 3390,16 |
| 8 | 181,58 | 2623,89 | 8 | 194,15 | 2999,62 | 8 | 206,72 | 3400,49 |
| 9 | 181,90 | 2632,98 | 9 | 194,46 | 2009,34 | 9 | 207,03 | 3410,83 |
| 58,0 | 182,21 | 2642,08 | 62,0 | 194,78 | 8019,07 | 66,0 | 207,35 | 3421,19 |
| 1 | 182,53 | 2651,20 | 1 | 195,69 | 8028,82 | 1 | 207,66 | 3431,57 |
| 2 | 182,84 | 2660,33 | 2 | 195,41 | 3038,58 | 2 | 207,97 | 3441,96 |
| 3 | 183,15 | 2669,48 | 3 | 195,72 | 3048,36 | 3 | 208,29 | 3452,37 |
| 4 | 183,47 | 2678,65 | 4 | 196,04 | 3058,15 | 4 | 208,60 | 3462,79 |
| 5 | 183,78 | 2687,83 | 5 | 196,85 | £067,96 | 5 | 208,92 | 3473,23 |
| 6 | 184,10 | 2697,03 | 6 | 196,66 | 3077,79 | 6 | 209,23 | 3483,68 |
| 7 | 184,41 | 2706,24 | 7 | 196,98 | 8087,63 | 7 | 209,54 | 2494,15 |
| 8 | 184,73 | 2715,47 | 8 | 197,29 | 3097,48 | 8 | 209,86 | 3504,64 |
| 9 | 185,04 | 2724,71 | 9 | 197,61 | 3107,86 | 9 | 210,17 | 3515,14 |
| 59,0 | 185,85 | 2788,97 | 63,0 | 197,92 | 3117,25 | 67,0 | 210,49 | 3525,65 |
| 1 | 185,67 | 2743,25 | 1 | 198,23 | 3127,15 | 1 | 210,80 | 8536,18 |
| 2 | 185,98 | 2752,54 | 2 | 198,55 | 3187,07 | 2 | 211,12 | 8546,73 |
| 3 | 186,30 | 2761,84 | 3 | 198,86 | 3147,00 | 3 | 211,43 | 8557,30 |
| 4 | 186,61 | 2771,17 | 4 | 199,18 | 3156,96 | 4 | 211,74 | 3567,88 |
| 5 | 186,52 | 2780,51 | 5 | 199,49 | 3166,92 | 5 | 212,06 | 3578,47 |
| 6 | 187,24 | 2789,86 | 6 | 199,81 | 3176,90 | 6 | 212,37 | 3589,08 |
| 7 | 187,55 | 2799,23 | 7 | 200,12 | 3186,90 | 7 | 212,69 | 2599,71 |
| 8 | 187,87 | 2808,62 | 8 | 200,43 | 3196,92 | 8 | 213,00 | 3610,25 |
| 9 | 188,18 | 2818,02 | 9 | 200,75 | 3206,95 | 9 | 213,31 | 3621,01 |
| | I | ı | | 1 | | • | 1 | |

| Durchmesser | Umfang d <i>n</i> | Inhalt $\frac{\mathrm{d}^2\pi}{4}$ | Durchmesser. | Umfang da | Inhalt d²n 4 | Durchmeffer | Umfang da | Inhalt d ² π 4 |
|-------------|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 68,0 | 213,63 | 3631,68 | 72,0 | 226,19 | 4071,50 | 76,0 | 238,76 | 4536,46 |
| 1 | 213,94 | 3642,87 | 1 | 226,51 | 4082,82 | 1 | 239,08 | 4548,41 |
| 2 | 214,26 | 3653,08 | 2 | 226,82 | 4094,15 | 2 | 239,39 | 4560,87 |
| 8 | 214,57 | 3663,80 | 3 | 227,14 | 4105,50 | 3 | 239,70 | 4572,34 |
| 4 | 214,88 | 8674,53 | 4 | 227,45 | 4116,87 | 4 | 240,02 | 4584,34 |
| 5 | 215,20 | 3685,28 | 5 | 227,77 | 4128,25 | 5 | 240,83 | 4596,35 |
| 6 | 215,51 | 3696,05 | 6 | 228,08 | 4139,65 | 6 | 240,65 | 4608,37 |
| 7 | 215,83 | 3706,84 | 7 | 228,39 | 4151,06 | 7 | 240,96 | 4620,41 |
| 8 | 216,14 | 8717,64 | 8 | 228,71 | 4162,48 | 8 | 241,27 | 4632,47 |
| 9 | 216,46 | 3728,45 | 9 | 229,02 | 4173,93 | 9 | 241,59 | 4644,54 |
| 69,0 | 216,77 | 3739,28 | 73,0 | 229,34 | 4185,39 | 77,0 | 241,90 | 4656,63 |
| 1 | 217,08 | 3750,13 | 1 | 229,65 | 4196,86 | 1 | 242,22 | 4668,73 |
| 2 | 217,40 | 3760,99 | 2 | 229,96 | 4208,35 | 2 | 242,53 | 4680,85 |
| 8 | 217,71 | 3771,87 | 3 | 230,28 | 4219,86 | 3 | 242,85 | 4692,98 |
| 4 | 218,03 | 3782,76 | 4 | 230,59 | 4231,38 | 4 | 243,16 | 4705,13 |
| 5 | 218,34 | 3793,67 | 5 | 230,91 | 4242,92 | 5 | 243,47 | 4717,30 |
| 6 | 218,65 | 3804,59 | 6 | 281,22 | 4254,47 | 6 | 248,79 | 4729,48 |
| 7 | 218,97 | 3815,53 | 7 | 231,54 | 4266,04 | 7 | 244,10 | 4741,68 |
| 8 | 219,28 | 3826,49 | 8 | 231,85 | 4277,62 | 8 | 244,42 | 4753,89 |
| 9 | 219,60 | 3837,46 | 9 | 232,16 | 4289,22 | 9 | 244,78 | 4766,12 |
| 70,0 | 219,91 | 3848,45 | 74,0 | 282,48 | 4300,84 | 78,0 | 245,04 | 4778,36 |
| 1 | 220,28 | 3859,45 | 1 | 282,79 | 4812,47 | 1 | 245,86 | 4790,62 |
| 2 | 220,54 | 3870,47 | 2 | 283,11 | 4324,12 | 2 | 245,67 | 4802,90 |
| 3 | 220,85 | 3881,51 | 3 | 283,42 | 4335,78 | 3 | 245,99 | 4815,19 |
| 4 | 221,17 | 3892,56 | 4 | 283,78 | 4347,46 | 4 | 246,30 | 4827,50 |
| 5 | 221,48 | 3903,63 | 5 | 234,05 | 4359,16 | 5 | 246,62 | 4839,82 |
| 6 | 221,80 | 8914,71 | 6 | 234,36 | 4370,87 | 6 | 246,93 | 4852,16 |
| 7 | 222,11 | 3925,80 | 7 | 234,68 | 4382,59 | 7 | 247,24 | 4364,51 |
| 8 | 222,42 | 3986,92 | 8 | 234,99 | 4394,83 | 8 | 247,56 | 4876,88 |
| 9 | 222,74 | 3948,05 | 9 | 235,31 | 4406,09 | 9 | 247,87 | 4889,27 |
| 71,0 | 223,05 | 3959,19 | 75,0 | 235,62 | 4417,86 | 79,0 | 248,19 | 4901,67 |
| 1 | 223,37 | 3970,35 | 1 | 235,93 | 4429,65 | 1 | 248,50 | 4914,09 |
| 2 | 228,68 | 3981,53 | 2 | 236,25 | 4441,46 | 2 | 248,81 | 4926,52 |
| 3 | 224,00 | 3992,72 | 3 | 236,56 | 4453,28 | 3 | 249,13 | 4938,97 |
| 4 | 224,31 | 4003,93 | 4 | 236,88 | 4465,11 | 4 | 249,44 | 4951,43 |
| 5 | 224,62 | 4015,15 | 5 | 237,19 | 4476,97 | 5 | 249,76 | 4963,91 |
| 6 | 224,94 | 4026,39 | 6 | 237,50 | 4488,83 | 6 | 250,07 | 4976,41 |
| 7 | 225,25 | 4037,65 | 7 | 237,82 | 4500,72 | 7 | 250,38 | 4988,92 |
| 8 | 225,57 | 4048,92 | 8 | 238,13 | 4512,62 | 8 | 250,70 | 5001,45 |
| 9 | 225,88 | 4060,20 | 9 | 238,45 | 4524,53 | 9 | 251,01 | 5013,99 |

| Durchmesser | Umfang #ad | Inhalt $\frac{\mathrm{d}^{9}\pi}{4}$ | Durchmeffer . | Umfang #d | Inhalt $\frac{\mathrm{d}^2\pi}{4}$ | Durchmesser | Umfang #ad | Inhalt d ⁸ π 4 |
|--------------------------|--|---|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--|---|
| 56,0 | 175,93 | 2463,01 | 60,0 | 188,50 | 2827,43 | 64,0 | 201,06 | 3216,99 |
| 1 | 176,24 | 2471,81 | 1 | 188,81 | 2836,87 | 1 | 201,38 | 3227,05 |
| 2 | 176,56 | 2480,63 | 2 | 189,12 | 2846,81 | 2 | 201,69 | 3237,13 |
| 3 | 176,87 | 2489,47 | 3 | 189,44 | 2855,78 | 3 | 202,00 | 3247,22 |
| 4 | 177,19 | 2498,32 | 4 | 189,75 | 2865,26 | 4 | 202,32 | 3257,33 |
| 5 | 177,50 | 2507,19 | 5 | 190,07 | 2874,75 | 5 | 202,68 | 3267,45 |
| 6 | 177,81 | 2516,07 | 6 | 190,38 | 2884,26 | 6 | 202,95 | 3277,59 |
| 7 | 178,13 | 2524,97 | 7 | 190,69 | 2893,79 | 7 | 203,26 | 3287,75 |
| 8 | 178,44 | 2583,88 | 8 | 191,01 | 2903,33 | 8 | 203,58 | 3297,92 |
| 9 | 178,76 | 2542,81 | 9 | 191,82 | 2912,89 | 9 | 203,89 | 3308,10 |
| 57,0 | 179,07 | 2551,76 | 61,0 | 191,64 | 2922,47 | 65,0 | 204,20 | 3318,31 |
| 1 | 179,38 | 2560,72 | 1 | 191,95 | 2932,06 | 1 | 204,52 | 8328,53 |
| 2 | 179,70 | 2569,70 | 2 | 192,27 | 2941,66 | 2 | 204,83 | 8338,76 |
| 3 | 180,01 | 2578,69 | 8 | 192,58 | 2951,28 | 3 | 205,15 | 3349,01 |
| 4 | 180,88 | 2587,70 | 4 | 192,89 | 2960,92 | 4 | 205,46 | 8359,27 |
| 5 | 180,64 | 2596,72 | 5 | 198,21 | 2970,57 | 5 | 205,77 | 3869,55 |
| 6 | 180,96 | 2605,76 | 6 | 198,52 | 2980,24 | 6 | 206,09 | 8379,85 |
| 7 | 181,27 | 2614,82 | 7 | 198,84 | 2989,92 | 7 | 206,40 | 8390,16 |
| 8 | 181,58 | 2623,89 | 8 | 194,15 | 2999,62 | 8 | 206,72 | 3400,49 |
| 9 | 181,90 | 2632,98 | 9 | 194,46 | 2009,34 | 9 | 207,03 | 3410,83 |
| 58,0 1 2 3 4 | 182,21 182,53 182,84 183,15 188,47 | 2642,08 2651,20 2660,33 2669,48 2678,65 | 62,0 1 2 3 4 | 194,78 195,69 195,41 195,72 196,04 | 2028,82 3 038,58 3048,36 | 66,0 1 2 3 4 | 207,35 207,66 207,97 208,29 208,60 | 3421,19 3431,57 3441,96 3452,37 3462,79 |
| 5 | 183,78 | 2687,83 | 5 | 196,85 | £067,96 | 5 | 208,92 | 3473,23 |
| 6 | 184,10 | 2697,03 | 6 | 196,66 | 3077,79 | 6 | 209,23 | 3483,68 |
| 7 | 184,41 | 2706,24 | 7 | 196,98 | 2087,63 | 7 | 209,54 | 2494,15 |
| 8 | 184,73 | 2715,47 | 8 | 197,29 | 8097,48 | 8 | 209,86 | 3504,64 |
| 9 | 185,04 | 2724,71 | 9 | 197,61 | 3107,26 | 9 | 210,17 | 3515,14 |
| 59,0 | 185,85 | 2738,97 | 63,0 | 197,92 | 3117,25 | 67,0 | 210,49 | 3525,65 |
| 1 | 185,67 | 2743,25 | 1 | 198,28 | 3127,15 | 1 | 210,80 | 3536,18 |
| 2 | 185,98 | 2752,54 | 2 | 198,55 | 3187,07 | 2 | 211,12 | 3546,73 |
| 8 | 186,80 | 2761,84 | 8 | 198,86 | 3147,00 | 3 | 211,43 | 3557,30 |
| 4 | 186,61 | 2771,17 | 4 | 199,18 | 3156,96 | 4 | 211,74 | 3567,88 |
| 5 | 186,92 | 2780,51 | 5 | 199,49 | 3166,92 | 5 | 212,06 | 3578,47 |
| 6 | 187,24 | 2789,86 | 6 | 199,81 | 3176,90 | 6 | 212,37 | 3589,08 |
| 7 | 187,55 | 2799,23 | 7 | 200,12 | 3186,90 | 7 | 212,69 | 2599,71 |
| 8 | 187,87 | 2808,62 | 8 | 200,43 | 3196,92 | 8 | 213,00 | 3610,25 |
| 9 | 188,18 | 2818,02 | 9 | 200,75 | 3206,95 | 9 | 213,31 | 3621,01 |
| | | | 1 | | | l | i . | |

| Durchmesser | Umfang d <i>n</i> | Inhalt d ² π 4 | Durchmeffer | Umfang da | Juhalt d ² n 4 | Durchmeffer | Umfang dx | Inhalt d²n 4 |
|-------------|----------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| 68,0 | 213,63 | 3631,68 | 72,0 | 226,19 | 4071,50 | 76,0 | 288,76 | 4536,46 |
| 1 | 218,94 | 3642,87 | 1 | 226,51 | 4082,82 | 1 | 239,08 | 4548,41 |
| 2 | 214,26 | 3653,08 | 2 | 226,82 | 4094,15 | 2 | 289,39 | 4560,37 |
| 3 | 214,57 | 3668,80 | 3 | 227,14 | 4105,50 | 3 | 289,70 | 4572,34 |
| 4 | 214,88 | 8674,53 | 4 | 227,45 | 4116,87 | 4 | 240,02 | 4584,34 |
| 5 | 215, 2 0 | 3685,28 | 5 | 227,77 | 4128,25 | 5 | 240,83 | 4596,85 |
| 6 | 215,51 | 3696,05 | 6 | 228,08 | 4139,65 | 6 | 240,65 | 4608,37 |
| 7 | 215,83 | 3706,84 | 7 | 228,39 | 4151,06 | 7 | 240,96 | 4620,41 |
| 8 | 216,14 | 8717,64 | 8 | 228,71 | 4162,48 | 8 | 241,27 | 4632,47 |
| 9 | 216,46 | 3728,45 | 9 | 229,02 | 4173,93 | 9 | 241,59 | 4644,54 |
| 69,0 | 216,77 | 3739,28 | 78,0 | 229,34 | 4185,39 | 77,0 | 241,90 | 4656,63 |
| 1 | 217,08 | 3750,13 | 1 | 229,65 | 4196,86 | 1 | 242,22 | 4668,78 |
| 2 | 217,40 | 3760,99 | 2 | 229,96 | 4208,35 | 2 | 242,53 | 4680,85 |
| 3 | 217,71 | 3771,87 | 8 | 230,28 | 4219,86 | 3 | 242,85 | 4692,98 |
| 4 | 218,03 | 3782,76 | 4 | 230,59 | 4231,38 | 4 | 243,16 | 4705,13 |
| 5 | 218,34 | 3793,67 | 5 | 230,91 | 4242,92 | 5 | 243,47 | 4717,30 |
| 6 | 218,65 | 3804,59 | 6 | 281,22 | 4254,47 | 6 | 248,79 | 4729,48 |
| 7 | 218,97 | 3815,53 | 7 | 231,54 | 4266,04 | 7 | 244,10 | 4741,68 |
| 8 | 219,28 | 3826,49 | 8 | 231,85 | 4277,62 | 8 | 244,42 | 4763,89 |
| 9 | 219,60 | 3837,46 | 9 | 232,16 | 4289,22 | 9 | 244,78 | 4766,12 |
| 70,0 | 219,91 | 3848,45 | 74,0 | 232,48 | 4300,84 | 78,0 | 245,04 | 4778,36 |
| 1 | 220,28 | 8859,45 | 1 | 232,79 | 4812,47 | 1 | 245,86 | 4790,62 |
| 2 | 220,54 | 3870,47 | 2 | 238,11 | 4324,12 | 2 | 245,67 | 4802,90 |
| 3 | 220,85 | 8881,51 | 3 | 233,42 | 4335,78 | 3 | 245,99 | 4815,19 |
| 4 | 221,17 | 3892,56 | 4 | 233,78 | 4347,46 | 4 | 246,30 | 4827,50 |
| 5 | 221,48 | 3903,63 | 5 | 234,05 | 4359,16 | 5 | 246,62 | 4839,82 |
| 6 | 221,80 | 3914,71 | 6 | 234,36 | 4370,87 | 6 | 246,93 | 4852,16 |
| 7 | 222,11 | 3925,80 | 7 | 234,68 | 4382,59 | 7 | 247,24 | 4364,51 |
| 8 | 222,42 | 3936,92 | 8 | 234,99 | 4394,83 | 8 | 247,56 | 4876,88 |
| 9 | 222,74 | 3948,05 | 9 | 235,31 | 4406,09 | 9 | 247,87 | 4889,27 |
| 71,0 | 223,05 | 3959,19 | 75,0 | 235,62 | 4417,86 | 79,0 | 248,19 | 4901,67 |
| 1 | 223,87 | 8970,35 | 1 | 235,93 | 4429,65 | 1 | 248,50 | 4914,09 |
| 2 | 228,68 | 8981,53 | 2 | 286,25 | 4441,46 | 2 | 248,81 | 4926,52 |
| 3 | 224,00 | 3992,72 | 3 | 236,56 | 4453,28 | 3 | 249,13 | 4938,97 |
| 4 | 224,31 | 4003,93 | 4 | 236,88 | 4465,11 | 4 | 249,44 | 4951,43 |
| 5 | 224,62 | 4015,15 | 5 | 237,19 | 4476,97 | 5 | 249,76 | 4963,91 |
| 6 | 224,94 | 4026,39 | 6 | 237,50 | 4488,83 | 6 | 250,07 | 4976,41 |
| .7 | 225,25 | 4037,65 | 7 | 237,82 | 4500,72 | 7 | 250,88 | 4988,92 |
| 8 | 225,57 | 4048,92 | 8 | 238,13 | 4512,62 | 8 | 250,70 | 5001,45 |
| 9 | 225,88 | 4060,20 | 9 | 238,45 | 4524,53 | 9 | 251,01 | 5013,99 |

b

3. Rechted. Fläche gleich Länge mal Breite: F = a×b.

<u>h</u>

4. Parallelogramm. Fläche gleich Grundlinie mal Höhe. $\mathbf{F} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{h}.$



5. Trapez. Fläche gleich ber halben Summe ber parallelen Seiten mal ber Höhe.

$$\mathbf{F} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{2} \mathbf{h}$$



- Bieled. Daffelbe wird burch Diagonalen von einer Ecte aus in Dreiecke getheilt und die Flächen derfelben zusammengezählt.
- 7. Kreis. Umfang gleich Durchmesser mal 3,14 (biese Zahl wird π genannt).



(--- a----)

Der Durchmeffer wird erhalten, wenn man den Umfang durch 3,14 dividirt.

$$d = \frac{U}{\pi}$$

Beispiel: hat ein Baumstamm einen Umfang von 3,77 m, so ift sein Durchmesser

$$d = \frac{3.77}{3.14} = 1.2 \text{ m}$$

Fläche gleich Durchmesser ins Quadrat erhoben, d. h. mit sich selbst multiplizirt und die gesundene Zahl mit $\frac{\pi}{4}$ multiplizirt.

$$\mathbf{F} = \mathbf{d} \cdot \mathbf{d} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\mathbf{d}^2 \cdot \pi}{4}$$

Beispiel: Hat der Wasserspiegel eines Gährbottichs 1,8 m Durchmesser, so ist die Fläche

$$\frac{1,8\cdot 1,8\cdot 3,14}{4} = 2,545 \text{ qm}.$$



8. Kreisabschnitt ift annähernd $\frac{2}{3}$ der Grundlinie mal der Söhe

$$\mathbf{F} = \frac{2}{3} \cdot \mathbf{a} \cdot \mathbf{h}.$$



9. Areisausschnitt: Fläche ist gleich der Bogenlänge mal dem halben Radius des Kreises

$$\mathbf{F} = \mathbf{a} \cdot \frac{\mathbf{b}}{2}$$

10. Ring: Die Fläche erhalt man, indem man den Inhalt bes kleinen Kreises von dem bes großen abzieht

$$F = \frac{D^{2}\pi}{4} - \frac{d^{2}\pi}{4} = (D^{2} - d^{2}) \frac{\pi}{4}$$



11. Ellipse. Fläche ist gleich großer Halbmesser mal kleiner Halbmesser mal π

$$\mathbf{F} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \cdot \boldsymbol{\pi}$$



12. Burfel. Oberstäche ift gleich ber Gfachen Flächeneinheit; $O=6\cdot a^2;$

Den Inhalt erhält man, wenn man eine Seite zweimal mit sich selbst multiplizirt, b. h. in die dritte Potenz erhebt. $J = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$



13. Phramide: Inhalt ift gleich Grundsläche mal 1/8 ber Höhe;

$$\mathbf{J} = \mathbf{F} \cdot \frac{\mathbf{h}}{3}$$



14. Chlinder: Der Mantel ift gleich bem Umfang mal ber Sobe

$$\mathbf{M} = \mathbf{d} \boldsymbol{\pi} \mathbf{h}$$

Der Inhalt ist gleich dem Inhalt des Grundkreises multiplizirt mit der Höhe



- $J = \frac{d^2 \pi}{4} h$
- 15. Regel: Der Mantel ift gleich bem halben Umfang bes Grundfreises multiplizirt mit ber Seitenlänge;

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \, \mathbf{\pi} \, \mathbf{s} \\ \mathbf{s} = \mathbf{1} / \mathbf{r}^2 + \mathbf{h}^2$$

Der Inhalt ist gleich der Grundsläche mal 1/8 der Höhe

$$J = \frac{d^2 \pi}{4} \frac{h}{3}$$



Beispiel: Hat ein Henze 1,60 m Durchmesser, der chlindrische Theil ift 1,50 m, der kegelförmige Theil ist 2,70 m hoch, so ist sein Inhalt:

$$J = \frac{1,60^2 \cdot 3,14}{4} \cdot 1,50 + \frac{1,60^2 \cdot 3,14}{4} \cdot \frac{2,70}{3} = 4,824 \text{ cbm} = 4824 \text{ Liter}.$$

Goslich, Brauerei-Mafchinentunde. I.

16. Abgeftumpfter Regel. Inhalt:

$$J = \frac{\pi h}{8} (R^{2} + Rr + r^{3})$$
$$M = \pi s (R + r)$$




wenn R' und r bie Radien ber Enbstächen und h bie Höhe ift.

Beispiel: Hat ein Gährbottich einen unteren inneren Durchmesser von 1,70 m, einen oberen von 1,60 m, eine lichte Höhe von 1,50 m, so ift sein Inhalt

$$\frac{3,14\cdot 1,50}{3} \ (0,85^{\circ} + 0,85\cdot 0,80\cdot 0,80^{\circ}) = 3,203 \ \mathrm{chm} \quad \mathrm{ober} \ 3205 \ \mathrm{Siter}.$$

17. Rugel. Die Oberfläche

$$O=4 r^{1} \pi,$$



$$J = \frac{4}{9} r^8 \pi.$$



18. Rugelabichnitt. Der Inhalt:

$$J = \frac{1}{6} \pi h (3 a^2 + h^2),$$

wenn a der halbmesser der Schnittsläche und h die höhe ist.



19. Rugelausichnitt. Inhalt

$$J = \frac{2}{8} \pi r^{8} h,$$

wenn h die Sohe bes entsprechenden Abschnitts ift.



20. Rugelzone. Inhalt

$$J = \frac{1}{6} \pi h (3 a^2 + 3b^2 + h^2),$$

wenn a und b die Salbmeffer der Endflächen find.



21. Rübel mit elliptischen Grundflächen. Inhalt

$$J = \frac{\pi h}{6} [2 (a b + d c) + a c + d b).$$



22. Faß, wenn D ber Spunddurchmesser, d ber Bobenburchmesser und h die Höhe ist, so ist der Inhalt

$$J = \frac{h \pi}{12} (2 D^2 + d^2).$$

Beichenkunde.

In der Technik werden die Maschinen, Gedäude u. s. w. nicht durch perspektivische Bilder, sondern durch geometrische Zeichnungen dargestellt. Auf einem perspektivischen Bilde — wie es eine Photographie ist — erscheint das entsernt liegende kleiner, als es in Birklichkeit ist, und ein Handwerker kann die wahren Abmessungen aus einem derartigen Bilde nicht entnehmen, um sein Werkstück darnach herzustellen. Auf einer geosmetrischen Zeichnung erscheinen die Gegenstände in ihrer wirklichen Größe oder, wenn der Gegenstand größer ist als das Papier, auf dem er gezeichnet werden soll, in entsprechender Verkleinerung, in halber, drittel, zehntel, hundertster Größe, aber alle Abmessungen stehen immer in richtigem Bershältnis zu einander, so daß der Handwerker aus einer derartigen Zeichnung sowohl die Form, als auch die Abmessungen entnehmen kann, die der Konstrukteur sür eine Maschine oder Gedäude und deren Theile vorschreibt, so daß er den Gegenstand nach einer derartigen Zeichnung ansertigen kann.

Weil durch eine geometrische Zeichnung immer nur das, was in einer Ebene liegt, dargestellt werden kann, ein Körper aber nicht nur eine bestimmte Länge und Höhe, sondern auch eine bestimmte Tiese hat, so kommt man mit einer Zeichnung niemals aus, um einen Körper und seine Bauart geometrisch darzustellen, sondern es müssen immer zwei, gewöhnlich sogar drei Unsichten dargestellt werden, also, wie er von vorn, von der Seite und von oben her betrachtet, aussteht.

Ein Ziegelstein, technisch gezeichnet, in 1:10 seiner natürlichen Größe, stellt von vorn gesehen — die Längsansicht — ein Rechteck dar, 25 mm mal 6,5 mm, da der Stein in Wirklichkeit 250 mm lang und 65 mm hoch ist. Von der Seite gesehen — die Queraussicht — ein Rechteck von 12 und 6,5 mm Seitenlänge, weilder Stein 120 mm breit und, wie schon oben angezeben, 65 mm hoch ist. Von oben gesehen — die Erundansicht —





Fig. 1-3. Biegelftein technisch gezeichnet.

ist es wieder ein Rechteck von 25 mal 12 mm, die Länge und Breite des Steines angebend. Auf diese Weise erscheint jede Abmessung des Steines zweimal. Die Länge in der Längs= und Grundansicht; die Breite in der Quer= und Grundansicht; und die Höhe in der Längs= und Queransicht. Man stellt die drei Zeichnungen immer so zusammen, daß die gleichen Abmessungen senkrecht bezw. wagerecht unter= und nebeneinander zu liegen kommen.

Wenn ein darzustellender Gegenstand, nicht wie ein Ziegelstein, durchweg voll und aus der gleichen Masse besteht, sondern hohl, aus verschieden starken Wänden zusammengesett ist, so genügen nicht mehr Ansichtzeichnungen, sondern man wendet Schnittzeichnungen an.

Der barzustellende Gegenstand sei eine Holzkiste von der Größe eines Ziegelsteins, also außen gemessen 25 cm lang, 12 cm breit, 6,5 cm hoch, bestehend aus 5 mm starken senkrechten Wänden, einem 6 mm starken



Boden und 8 mm starken Deckel. An dem Deckel sind innen zwei Duadrathölzer von 20×20 mm Stärke angeschraubt, die denselben gegen Berschieben sichern. Die senkrechten Wände sind unter sich verleimt, der Boden angenagelt. Wir denken uns die fertige Kiste durch einen senkrechten Schnitt — z. B. mittels einer Kreissäge — in der Mitte parallel zur Längsseite in zwei Theile zerlegt, nehmen die vordere abgeschnittene Hälfte fort und zeichnen das Bild, wie es in der Schnittsläche, dem Längssschnitt, aussieht.

Die äußeren Umrisse stellen ein Rechteck von 250 mal 65 mm dar, welches, wenn die Zeichnung in 1:5 der natürlichen Größe hergestellt werden soll, $\frac{250}{5} = 50$ mm lang und $\frac{65}{5} = 13$ mm hoch wird. Ferner sind die Wandstärken zu sehen: die senkrechten Wände sind 5 mm stark, der

Boben 6 und der Deckel 8 mm, diese werden also $\frac{5}{5}=1$, $\frac{6}{5}=1,2$ und $\frac{8}{5}=1,6$ mm von den äußeren Umrißlinien entsernt gezeichnet. Die Leisten unter dem Deckel werden $\frac{20}{5}=4$ mm im Quadrat groß. In der Zeichnung können auch noch die Holzschrauben und Nägel sichtbar gemacht werden.

Der Holzkasten in der Querrichtung zerschnitten, die vordere Hälfte absgenommen und die stehen gebliebene gezeichnet, giebt den Querschnitt. Die äußeren Umrisse, die Wandstärken und die eine Leiste am Deckel werden in dieser Zeichnung sichtbar.

Die Holzkiste, durch einen wagerechten Schnitt in zwei Teile zerlegt und den oberen abgenommen, giebt, senkrecht darauf gesehen, den Grund = riß. Es erscheinen in der Zeichnung die äußeren Umrisse und die Wandstärken der senkrechten Wände, außerdem können die Leisten unter dem Deckel, welche nicht mehr sichtbar sind, weil sie mit fortgeschnitten sind, durch — . — . — Striche angedeutet werden.

Die Stellen der Zeichnung, welche durchschnittenes Material darstellen, werden, wenn Farben angewendet werden können, gleichmäßig bunt gestuscht — angelegt —, und zwar mit einer Farbe, die das Material selbst erkennen läßt. Alle nicht durchschnittenen Stellen werden in einer technischen Zeichnung nicht getuscht.

Es werden allgemein folgende Farben benutt:


```
gelb (gebrannte Terrafienna) . . . . . .
                                 für Holz,
                                    Ziegelmauerwerk,
roth (Karmin mit etwas gebraunter Terrafienna)
Bruchfteinmauerwert,
Erdreich.
blau (preußisch blau). . . . . . . . . .
                                    Schmiedeeisen,
Gußeisen,
gelb (Gummi gutti mit etwas Karmin) . . .
                                    Meffina,
violett (karmin und preußisch blau). . . . .
                                    Stahl,
roth (farmin)
                                    Rupfer.
```

Für gedruckte Zeichnungen muß man in der Regel wegen der hohen Koften der Farbendrucke auf Farbe verzichten, und werden die Schnitts slächen dann schraffiert oder ganz schwarz gemacht. Zur Unterscheidung der verschiedenen Stoffe werden verschiedenartige Schraffuren angewendet.

Für das Berständniß der Zeichnung wichtige, aber nicht sichtbare Linien werden, wenn sie unterhalb der Schnittebene liegen, welche gezeichnet wird, durch unterbrochene — — — — Linien angedeutet, und wenn es nothwendig ist, daß auch oberhalb der Schnittebene, also mit weggeschnittene Theile in der Zeichnung erscheinen sollen, werden für diese strichpunktierte — · — · — · — Linien angewendet.

Die Zeichnung stellt ein einfaches Gebäude in drei Schnitten derart dar, daß jeder Maurer das Haus darnach herstellen könnte.

Der Längsschnitt AB durch das Gebäude ist in einer Ebene gedacht, die auf der Linie AB des Grundrisses senkrecht steht; er geht also gerade



burch die Thüren der Mittelwände hindurch, so daß der Schnitt an diesen Stellen nicht durch Mauerwerk geht, also nicht schraffirt werden dars. In den Hinterwänden der Vorderstuben sieht man die Thüren von vorn. Die Deckendalken, welche senkrecht zur Hauptsfront liegen, sind senkrecht durchsschnitten, und erscheinen die Schnittslächen als Rechtecke, welche zum Unterschied von dem Mauerwerk schwarz gemacht sind. In dem durch den Schnitt geöffneten Dache sieht man die durchschnittenen Sparren in der

First ebensalls schwarz und dahinter die schrägen Sparren, welche in der Mitte sowohl als an der Hinterwand durch Längsbalken getragen werden. Diese Längsbalken sind an den Giebelwänden und zweimal in der Mitte durch Holzstele mit Kopfstreben unterstützt.

Der Querschnitt CD ist in der Richtung der entsprechenden Linie CD im Grundriß gedacht, geht also durch die Hausthür, vor der drei Stusen liegen, durch den vorderen Flur, durch die Treppe und durch die hintere Hofthür hindurch. Die Deckendalken der Stuben sieht man in der Längserichtung, die des Flures im Schnitt. Oben im Dach erscheinen die schrägsliegenden Sparren in der Ansicht und die Längsbalken, welche diese tragen, im Schnitt.

Der Grundriß bildet einen wagerechten Schnitt durch das Erdgeschoß bes Gebäudes in Fensterhöhe, so daß die Zahl, die Lage und deren Breite zum Ausdruck kommt. Ferner sind sowohl die äußeren Abmessungen des Gebäudes, als auch das einzelne Zimmer in demselben dargestellt. Man sieht die Wandstärken in diesem Stock, während für den Keller, den ersten Stock und das Dachgeschoß die Wandstärken in dem Längsschnitt zu sehen sind.

Bei genauerer Betrachtung der drei Zeichnungen bekommt man jede Auskunft, welche man über das Gebäude zu erhalten wünscht, und ein Techniker oder Bauhandwerker bekommt durch die Zeichnung eine genaue Vorstellung, wie das Gebäude fertig hergestellt aussieht.

Auf Seite 78 befindet sich eine Dampsmaschinen-Zeichnung mit den nothwendigen Schnitten, wodurch die Bauart der Maschine in allen ihren Theilen dargestellt ist, so daß die Maschine nach dieser Zeichnung angesertigt werden kann.

Jeder Praktiker, welcher mit Bau- oder Maschinenzeichnungen zu thun hat, muß sich bemühen, diese Fertigkeit — technische Zeichnungen zu verstehen — ebenfalls zu erlangen.

Eis, Wasser, Wasserdampf.

1. Gis.

Flüssiges Wasser von 0° verwandelt sich, wenn ihm Wärme entzogen wird, in Sis, nur künstlich kann Wasser unter 0° flüssig erhalten werden. Wird unter 0° kaltem Sise Wärme zugeführt, so erwärmt es sich nur bis 0° und bleibt diese Temperatur auch in dem bereits verslüssigten Wasser bestehen, solange dis das ganze Sis geschmolzen ist; eine vermehrte Wärmezusuhr bewirkt nur ein schnelleres Schmelzen der Gisstücke.

1 kg Wasser von 0° müssen 79 Wärmeeinheiten 1) entzogen werden, um es in Eis überzuführen, umgekehrt müssen 1 kg Eis 79 Wärmeeinheiten zugeführt werden, um es zu schmelzen; wenn also in einem Keller 50 kg Eis schmelzen, gebraucht das Eis $50 \cdot 79 = 3950$ W.-E., welche der Kellerlust entzogen werden, wodurch diese abgekühlt wird.

Eis ift leichter als Wasser, es schwimmt auf bemselben, sein spezifisches Gewicht beträgt bei 0° = 0,917. Wird Gis abgekühlt, so nimmt sein Raum ebenso wie das jedes anderen sesten Körpers entsprechend seiner Temperatur ab; die Eisdecke auf dem See bekommt bei starker Kälte Risse, weil sie sich zusammenzieht und am Ufer festhaftet.

Zur Abkühlung von Eis ist nicht mehr so viel Wärmeentziehung nöthig, als zur Abkühlung von Wasser, 1 kg Eis werden nur 0,504 W.-E. entzogen, wenn es um je 1° abgekühlt werden soll, die spezifische Wärme des Eises beträgt 0,504.

Jur Bildung von 1 kg Eis von $-5^{\circ 2}$) in der Eismaschine aus Brunnens wasser von $+10^{\circ}$ sind folgende Wärmemengen erforderlich:

Bur Abkühlung des Waffers von $+10^{\circ}$ auf $0^{\circ}=10$ W. E. Bur Umwandlung des Waffers von 0° in Eis von $0^{\circ}=79$. Bur Abkühlung des Eifes von 0° auf $-5^{\circ}=5\cdot0,5=\frac{2,5}{9}$. 91.5 W. E.

Da das künstliche Eis aus den Eiszellen, in denen es entstanden ist, herausgeschafft, abgethaut, werden muß, gehen 7 bis 8 v. H. je nach der Güte, der Glattwandigkeit der Eiszellen wieder in Wasser über, so daß in der Praxis in der Regel 100 W.-E. zur Bildung von 1 kg Kunsteis gerechnet werden.

Märmeeinheit ober Calorie — M.-C. ober C. abgefürzt geschrieben — ift bie Wärmemenge, welche nöthig ist, um 1 kg Wasser um 1° C. zu erwärmen bezw. abzufühlen.

²⁾ Alle Temperaturangaben beziehen sich auf den hunderttheiligen Thermometer nach Celsius.

1 cbm Eis, wenn es ganz ohne Zwischenräume in dem Eiskeller gepackt werden könnte, würde $1000 \cdot 0.917 = 917$ kg wiegen. In der Praxis rechnet man mit Berücksichtigung der Zwischenräume 750 kg für 1 cbm Eis. Ein Eiskeller von 20 m Länge, 7.5 m Breite und 8 m Höhe = 1200 cbm faßt darnach $1200 \cdot 750 = 900\,000$ kg $= 18\,000$ Etr. Eis.

2. Waffer.

Flüssiges, reines Wasser ist bei 4° am bichtesten, sein Raum nimmt sowohl bei einer Temperaturzunahme, wie bei einer Temperaturabnahme zu. Auch beim Uebergang in Eis nimmt der Raum noch zu, und erfolgt die Ausbehnung mit so großer Gewalt, daß Gesäßwände oder Röhren bersten, wenn eingeschlossens Wasser darin gefriert.

| Temperatur °C. | 1 kg Wasser mißt Liter | 1 Liter Waffer wiegt kg |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| -10 | 1,00186 | 0,99815 |
| _ 5 | 1,00070 | 0,99929 |
| 0 | 1,00013 | 0,99987 |
| + 4 | 1,00000 | 1,00000 |
| 10 | 1,00025 | 0,99975 |
| 15 | 1,00084 | 0,99916 |
| 20 | 1,00174 | 0,99826 |
| 80 | 1,00425 | 0,99577 |
| 40 | 1,00770 | 0,99236 |
| 50 | 1,01195 | 0,98820 |
| 60 | 1,01691 | 0,98338 |
| 70 | 1,02256 | 0,97793 |
| 80 | 1,02887 | 0,97194 |
| 90 | 1,03567 | 0,96556 |
| 100 | 1,04312 | 0,95866 |

Wenn aus einem Trebertrockenapparat in der Stunde 350 Liter Dampf-wasser von 60° absließt, so wiegt dieses Wasser nach der Tabelle $350\cdot0.98338=344.18~{
m kg}$

und der Apparat hat 344,18 kg Dampf in der Stunde gebraucht.

Wasser läßt sich in einem geschlossenen Gefäß so wenig zusammens drücken, daß es in der Praxis als unelastisch bezeichnet werden kann.

Die Wärmemenge, welche erforderlich ist, um Wasser um je einen Grad zu erwärmen, ist nicht bei allen Temperaturen genau dieselbe; die spezisische Wärme des Wassers ist also nicht konstant, dieselbe beträgt z. B. bei 100° = 1,005. Die Wärmemenge, welche in 1 kg Wasser von 100° enthalten ist, beträgt also $100 \cdot 1,005 = 100,5$ W. C. — Siehe Dampstabelle S. 28.

3. Wafferdampf.

Dampf bilbet sich bei jeder Temperatur aus dem Wasser, auch Schnee und Eis verdunsten, ohne vorher zu schmelzen. Je höher die Temperatur, um so lebhafter ist die Verdunstung; beim Siedepunkt sindet eine Damps-bildung in der ganzen Masse statt, dies heißt verdampsen, die Spannkrast der aufsteigenden Dampsblasen ist dann größer als der auf dem Wassersspiegel lastende Druck. Der Siedepunkt ist in einem offenen Gesäß von dem äußeren Atmosphärendruck abhängig (Barometerstand), in einem gesschlossenen Gesäß (Dampskeisel) von dem im Kessel herrschenden Ueberdruck.

Der Druck des Dampfes und jeder anderen Gasart oder auch einer Flüffigkeit, der in einem geschlossenen Gefäß auf die Gefäßwände ausgeübt wird, wird mit dem Druck der atmosphärischen Luft verglichen und nach Atmosphären gemessen.

Die atmosphärische Luft übt auf je einen Quadratcentimeter Fläche ber Erdoberfläche im Mittel einen Druck von 1,033 kg aus, welcher einer Quecksilbersäule von 76 cm ober einer Wassersäule von 10,33 m das Gleichsgewicht hält.

In der Technik wird die Jahl 1,033 auf 1,00 kg abgerundet; die technische Atmosphäre ist 1 kg auf 1 gcm Fläche, sie entspricht 73,55 cm Quecksilbersäule.

Zum Messen des Druckes dienen Manometer, dieselben zeigen den Ueberdruck an, welcher angiebt, um wie viel mehr als die äußere Utmosphäre das Gas oder die Flüssigkeit Druck besitzt. Der Gesammtdruck ist also um 1 Utm. höher. Die Tabellen in den meisten Hülssbüchern beziehen sich auf den Gesammtdruck, die hier aufgenommenen Zahlentabellen dagegen auf den Ueberdruck, der auf dem Manometerzisserblatt wirklich abgelesen wird.

- 1. offenes Queckfilbermanometer. Auf der Skala der Zeichnung Seite 33 find rechts die Atmosphären auf 1 qcm = 1,033 kg, links die techenischen Atmosphären auf 1 qcm = 1 kg angegeben.
- 2. Federmanometer.
 - a) Röhrenfedermanometer.
 - b) Plattenfedermanometer.

Der Druck, den ein Lagerfaßboden während des Abziehens bei Anwendung von 0,5 Atm. Ueberdruck auszuhalten hat, wenn er $1,9\,\mathrm{m}=190\,\mathrm{cm}$ Durchmeffer hat, beträgt:

$$\frac{190^2 \cdot 3,14 \cdot 0,5}{4} = 14\,176,5 \, \mathrm{kg}$$

wenn der Druck nur um 0,1 Atm. erhöht wird, steigt der Druck auf 17 011,8 kg, also um 2885,3 kg.

Der Raum, welchen Wasserdamps bei 0 Atm. Ueberdruck einnimmt, ist 1650 mal so groß als der Raum des Wassers, aus dem er entstanden ist; sein spezisisches Volumen ist 1650. Damps von 1 Atm. Ueberdruck = 2 Atm.




Fig. 10. Quedfilbermanometer.

Gesammtbruck nimmt rund einen halb so großen Raum ein, von 2 Atm. Ueberdruck = 3 Atm. Gesammtdruck $\frac{1}{3}$ u. s. v. Der Rauminhalt des Dampfes steht im umgekehrten Berhältniß zu dem Druck.

Genau befolgt der Dampf dieses Gesetz nicht, die richtigen Raumverhältnisse bezw. die Gewichte für je 1 cbm Dampf sind in der Dampftabelle Seite 28 angegeben.

Die Temperatur des Dampfes wächst nicht in dem gleichen Berhältniß wie der Druck desselben, sondern viel langsamer, Dampf von 1 Atm. Ueberdruck ist 119,6° und von 10 Atm. 183,1° warm.

Dampftabelle.

| Ueberdruck in Atm. kg auf 1 qcm | Temperatur °C. | 1 cbm wiegt kg | 1 kg mißt Liter | Flüffigkeits= wärme in W.=E. | Gesammt= wärme in W.=E. |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| - 0,9 | 45,6 | 0,067 | 15 030 | 45,65 | 620,4 |
| 0,5 | 80,9 | 0,303 | 3 296 | 81,19 | 631,2 |
| 0,0 | 99,1 | 0,582 | 1 716 | 99,58 | 686,7 |
| 0,033 | 100,0 | 0,606 | 1 650 | 100,50 | 637,0 |
| 0,5 | 110,8 | 0,852 | 1 173 | 111,42 | 640,3 |
| 1,0 | 119,6 | 1,116 | 895 | 120,37 | 643,0 |
| 1,5 | 126,7 | 1,376 | 726 | 127,66 | 645,2 |
| 2,0 | 132,8 | 1,633 | 611 | 133,85 | 647,0 |
| 2,5 | 138,1 | 1,888 | 529 | 139,27 | 648,6 |
| 3,0 | 142,8 | 2,140 | 466 | 144,10 | 650,1 |
| 3,5 | 147,1 | 2,390 | 417 | 148,48 | 651,4 |
| 4,0 | 151,0 | 2,641 | 378 | 152,48 | 652,5 |
| 4,5 | 154,6 | 2,886 | 346 | 156,18 | 653,6 |
| 5,0 | 157,9 | 3,132 | 318 | 159,68 | 654,7 |
| 5,5 | 161,1 | 3,376 | 295 | 162,85 | 655,6 |
| 6,0 | 164,0 | 3,619 | 275 | 165,89 | 656,5 |
| 6,5 | 166,8 | 3,861 | 258 | 168,76 | 657,4 |
| 7,0 | 169,5 | 4,103 | 243 | 171,49 | 658,2 |
| 7,5 | 172,0 | 4,344 | 229 | 174,09 | 658,9 |
| 8,0 | 174,4 | 4,588 | 217 | 176,58 | 659,7 |
| 8,5 | 176,7 | 4,822 | 206 | 178,96 | 660,4 |
| 9,0 | 178,9 | 5,061 | 196 | 181,24 | 661,1 |
| 9,5 | 181,0 | 5,297 | 18 8 | 183,44 | 661,7 |
| 10,0 | 183,1 | 5,534 | 180 | 185,56 | 662,2 |
| | i 1 | | 1 | 1 | |

Zur Ueberführung von Wasser von einer bestimmten Temperatur in Dampf von der gleichen Temperatur, ist eine bestimmte verhältnißmäßig große Wärmemenge ersorderlich, die von dem Druck, dei dem die Berbampfung vor sich geht, abhängig ist. Sie fällt bei zunehmendem Druck bezw. Temperatur allmählich dis Rull; diese Temperatur heißt der kritische Punkt, dei Wasser liegt er sehr hoch, dei slüssiger Kohlensäure aber schon bei $+32^\circ$.

Um 1 kg Wasser von 0 Atm. Ueberdruck = 100° , also im offenen Gefäß in Damps von 100° zu verwandeln, sind rund 537 W.-E. exforderlich, die

gebundene oder latente Wärme von 1 kg Dampf beträgt bei 100° 537 W.-E. Außer der gebundenen Wärme enthält der Dampf noch die Wärme, welche nothwendig war, um das Waffer bis auf die Berdampfungstemperatur zu bringen, die Flüffigkeitswärme. Die Gefammtwärme des Dampfes ist demnach die Summe der Flüssigkeitswärme und der gebundenen Wärme.

1. Um 15 hl Wasser von 12° Ansangstemperatur in einem Spänekocher zum Kochen zu bringen, werden gebraucht $1500 \cdot (100-12) = 132\,000$ W.-E. Wird der Dampf direkt in das Wasser geblasen, und hat er hinter dem Eingangsventil 2 Atm. Spannung, so bringt je 1 kg Dampf nach der Tabelle 647,0 W.-E mit, welche zunächst 647,0-12=635,0 W.-E. und, wenn das Wasser kochend ist, 647-100=547,0 W.-E. an das Wasser abgeben, im Durchschnitt

$$\frac{635,0+547,0}{2} = 591,0 \, \mathfrak{W}.=\mathfrak{C}.$$

Um 132 000 B.-E. dem Waffer zuzuführen, werden $\frac{132\ 000}{591,0}=223,5\ \mathrm{kg}$ Dambf gebraucht.

2. In einer Dampfpfanne werden 78 hl Bier von 70° C. Anfangstemperatur zum Kochen gebracht und bis auf 64 hl eingedampft, also 78-64=9 hl verkocht. Wenn das spezisische Gewicht und die spezisische Wärme des Bieres mit 1 angenommen wird, so gehören zum Erwärmen bis auf 100° C.

$$7800(100-70) = 219000 \mathfrak{M}.$$

und zum Verdampfen von 9 hl = 900 kg

$$900(637-100) = 483300 \mathfrak{B}.=\mathfrak{E}.$$

Wenn der Dampf mit 2,5 Atm. in den Dampfraum eintritt, kann er sich bezw. das Dampfwasser bei unendlich großer Heizskache bis auf die Temperatur des kochenden Bieres = 100° abkühlen, wobei 1 kg Dampfwasser 100,5 W.-E. wieder absührt. Jedes Kilogramm Dampf ist theoretisch im Stande nach der Tabelle abzugeben:

$$648.6 - 100.5 = 548.1 \, \mathfrak{W}. = \mathfrak{E}.$$

Es muffen bem Bier alfo

$$\frac{702\,300}{548,1}$$
 = 1281,3 kg Dampf

zugeführt werden.

Wenn keinerlei Berlust durch Abkühlung stattsände und der Dampf absolut trocken in den Heizraum der Pfanne käme, müßten 1281,3 kg Dampswasser aus der Pfanne absließen.

Wenn der praktische Versuch 1843,1 kg Dampswasser ergiebt, so beträgt der Nupeffekt der Pfanne:

$$\frac{1281,3}{1343,1} = 0.954$$
 oder 95,4 v. H.

Brennstoffe.

Unsere festen Brennstoffe enthalten neben den brennbaren Bestandtheilen mehr oder weniger mineralische Beimengungen und je nach der Herkunst der Kohle wechselnde Mengen hygrostopisches Wasser. Die eigentliche Kohlensubstanz besteht aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und sehr wenig Schwefel. Die unverbrennlichen Gemengtheile, welche beim Berseuern die Aschwefel. Die unverbrennlichen Gemengtheile, welche beim Berseuern die Aschwefel. Die nach thoniger, sandiger oder schieferiger Katur sein. Die Hauptmenge des in den Brennstoffen vorkommenden Schwefels ist als Schwefelsies den Aschebestandteilen beigemengt. Die Reigung der Asch, auf dem Koste Schlacken zu bilden, wird durch das Verhalten des in jedem Falle vorwiegenden Aschebestandteils in der Hitze bedingt.

Die Wärmemenge, welche ein Brennmaterial beim Verseuern entwickelt, ist im Allgemeinen um so höher, je größer sein Gehalt an brennbarer Substanz ist. Letztere ist deshalb ausschlaggebend für die Beurtheilung der Güte eines Heizstoffes. Ein hoher Feuchtigkeitsgehalt wirkt vor Allem erniedrigend auf den Werth sämmtlicher Brennstoffe ein.

Die Elemente, aus welchen die brennbare Substanz der verschiedenen Heizstoffe besteht, sind darin in den wechselndsten Gewichtsverhältnissen mit einander vereinigt. Mit zunehmendem Alter einer Kohle nimmt der Kohlenstoffgehalt stetig zu, während die Wenge der übrigen Bestandtheile allmählich abnimmt. Diese Verschiedung in den Konstitutionsverhältnissen kommt deutlich in dem Verhalten von Brennstoffsorten verschiedenen Alters zum Ausdruck. Der jüngste Heizstoff, das Holz, brennt beispielsweise leicht an und erzeugt eine stark leuchtende Flamme, während der älteste Vrennstoff, der Anthracit, nur schwierig direkt zu entzünden ist und dann mit nicht leuchtender Flamme verbrennt.

Für die Beurtheilung der vortheilhaften Verseuerung des einen oder anderen Feuerungsmaterials sind diese Eigenschaften sehr wichtig, sowohl die Zugverhältnisse als auch die Art der Rostanlage müssen hiernach einsgerichtet werden.

Die Bertheilung der Hauptbestandtheile der Brennstoffe verschiedenen Alters ift folgende:

(Siehe Tabelle auf S. 31)

Die bei der Berseuerung der Heizstoffe entstehende Wärme wird durch die Verbrennung des Kohlenstoffs und Wasserstoffs erzeugt. Diese beiden Elemente liesern bei ihrer Bereinigung mit Sauerstoff verschiedene Wärmesmengen; letztere sind jedesmal von dem entstehenden Endprodukte abhängig.

| Brennstoff | Rohlenstoff v. H. | Wasserstoff v. H. | Sauerstoff v. H. |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Holzfaser | 50 | 6,0 | 43 |
| Jüngerer Torf | 54 | 6,0 | 40 |
| Aelterer Torf | 60 | 6,0 | 84 |
| Braunkohle | 70 | 5,5 | 24,5 |
| Fette Steinkohle (Gaskohle) | 80 | .5,0 | 15,0 |
| Magere Steinkohle | 88 . | 4,0 | 8,0 |
| Anthracit | 95 | 2,0 | 3,0 |

| | | | WE. |
|---|----|--|----------------|
| 1 | kg | Rohlenstoff zu Kohlensäure verbrannt liefert | 8 100 |
| 1 | " | " "Rohlenoryd " " | 2478 |
| 1 | " | Kohlenoghd zu Kohlenfäure """ | 2 403 |
| 1 | ,, | Kohlenwasserstoff zu Rohlensäure und Wasserdampf ver- | |
| | | brannt liefert | 12 066 |
| 1 | " | Rohlenwasserstoff zu Kohlensäure und Wasser stüffig ber- | |
| | | brannt liefert | 13 344 |
| 1 | | Wasserstoff zu Wasserdampf verbrannt liefert | 28800 |
| 1 | ,, | " " slüssigem Wasser verbrannt liefert | 34 8 00 |

Die Wärmemenge, welche bei der Verbrennung von 1 kg eines Brennstoffes entwickelt wird, ausgedrückt in Wärmeeinheiten, heißt sein Heizwerth. Unter der Voraussehung, daß die Verbrennung des Kohlenstoffs und Wasserstoffs vollkommen ist, so daß die Endprodukte aus Kohlensäure und Wasserdampf bestehen, wird der Heizwerth aus der chemischen Zusammensehung des Brennstoffes nach der beutschen Dulong'schen Formel — der sogenannten "Verbandssormel" — bestimmt.

$$\mathfrak{B}.$$
 $\mathfrak{E}. = 8100 \text{ C} + 29000 \left(\text{H} - \frac{\text{O} + \text{N}}{8}\right) + 2500 \text{ S} - 600 \text{ W}.$

Es bedeutet:

C ben Rohlenstoffgehalt in 1 kg des Brennstoffes,

H " Wasserstoffgehalt " 1 " "

0 + N " Sauerstoff= + Stickstoffgehalt in 1 kg des Brennstoffes,

8 " Schwefelgehalt in 1 kg des Brennstoffes,

W " Wassergehalt in 1 " " "

(Siehe Tabelle auf S. 32)

Emelin hat festgestellt, daß sich der Heizwerth vieler Kohlen schon nach Ermittelung ihres Wasser= und Aschegehalts berechnen läßt, so daß in vielen Fällen von der Aussührung der vollständigen Analhse Abstand geuommen werden kann. Er hat zu dieser Berechnung solgende Formel aufgestellt:

 $\mathfrak{B}.\mathfrak{S}.\mathfrak{S}. = [100 - (\mathbf{W} + \mathbf{A})] 80 - \mathbf{C} \cdot 6 \mathbf{W}.$

| Art des Brennstoffs | g Rohlenstoff | e Wasserstoff | g Sauerstoff S Sticktoff | .s Echwefel & | .s Wasser | .s Afche .S Afche | B Heizwerth aus ber Analyse se berechnet |
|------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------|----------------------|--|
| Schlefische Steinkohle | 75,21 | 4,48 | 10,92 | 0,84 | 3,19 | 5,36 | 6996 |
| Braunkohlenbriketts . | 53,19 | 4,44 | 24,09 | 1,12 | 10,67 | 6,49 | 4687 |
| Torf | 87,27 | 8,46 | 23,67 | 0,53 | 21,94 | 13,13 | 3045 |

A = pCt. Asche, W = pCt. Wasser; C ist eine Konstante, welche vom Bassergehalte bes Brennstosss abhängig ist.

Der Heizwerth der im Beispiele erwähnten Schlesischen Steinkohle beträgt nach der Emelin'schen Formel = 7201 W.-E. Dieser Werth stimmt mit dem nach der Berbandssormel ermittelten Heizwerth nur annähernd überein. Es giebt jedoch Fälle, in welchen die nach beiden Formeln berechneten Werthe gute Uebereinstimmung ausweisen. Während die Formel sür Steinkohlen brauchbare Näherungswerthe liesert, ist ihre Verwendung zur Berechnung der Heizkraft der jüngeren Brennstoffe (Braunkohle, Torf) nicht angebracht. Sie reicht deshalb nur in ganz bestimmten Fällen zur raschen Orientirung aus.

Die Ausführung einer vollständigen Kohlenanalhse ist ziemlich umsständlich und zeitraubend, außerdem setzt sich der hiernach berechnete Heizewerth aus den Resultaten mehrerer Einzelbestimmungen zusammen. Dieser Umstand kann auf das Endergebniß nachtheilig einwirken.

Nach dem Vorhergehenden ist der Werth der Heizstoffe in erster Linie abhängig von der Wärmemenge, welche sie bei vollkommener Verbrennung in Sauerstoff oder atmosphärischer Luft zu liesern vermögen. Die Bestimmung dieser Verbrennungswärme, des totalen Heizwerthes, besitzt daher besondere Wichtigkeit. Apparate, welche jetzt allgemein zu diesem Zwecke dienen, sind die Verdrennungskalorimeter, welche in verschiedener Aussührung in Gebrauch sind. Der Wechanismus dieser Einrichtung ist sehr einsach. Sie bestehen aus einer starken Stahlslasche, welche durch einen luftdicht schließenden Veckel verschlossen werden kann. Zur Erhöhung der

Dauerhaftigkeit ist die Flasche innen mit einem guten Emailleüberzug versehen und außen vernickelt. Das Arbeiten mit dem Apparate besteht darin, daß man eine genau gewogene Menge Brennstoff bei Gegenwart eines großen Sauerstoffüberschuffes in der dicht verschloffenen Rlasche vollständig verbrennt. Die Flasche wird dabei in einen Behälter mit einer gewogenen und temperirten Wassermenge gebracht, und das Ganze kommt in einen aut isolirten Luftmantel. Unter genaner Berücksichtigung des abkühlenden bezw. erwärmenden Ginflusses der Zimmerluft auf das Mehwasser wird der Heizftoff in der Flasche durch einen elektrischen Strom entzündet und die an das Wasser abgegebene Bärme an einem Kormalthermometer beobachtet. Durch Vervollkommung, welche die Kalorimeter in den letten Jahren erfahren haben, hat diese Methode der Seizwerthermittelung den größten Unspruch auf Genauigkeit. In vielen Laboratorien wird jett der Heizwerth aller Brennstoffe fast ausschließlich nach diesem Verfahren ermittelt. Unterschied zwischen dem nach der Verbandsformel berechneten und dem kalorimetrisch ermittelten Seizwerthe kann bis zu 3 pCt. (felten mehr) betragen, im Allgemeinen stimmen jedoch die Werthe auf 50 B.-E. überein. Die auf beide Weisen gefundenen Heizwerthe stimmen für die im Borhergehenden als Beifpiele angeführten Brennftoffe gut überein.

| | Aus der Analhje berechnet für 1 kg W.=E. | Im Kalorimeter ermittelt für 1 kg W.=E. |
|--------------------------|--|---|
| Schlefische Steinkohle . | 6996 | 7033 |
| Braunkohlenbriketts . | 4687 | 46 65 |
| Torf | 3045 | 3036 |

In nachfolgender Zusammenstellung sind die kalorimetrisch ermittelten Heizwerthe einer Reihe von Brennstoffen neben dem Wasser- und Aschegehalt und der brennbaren Substanz angeführt, die meisten der Bestimmungen wurden von der seuerungstechnischen Abtheilung des Instituts für Gährungszgewerbe ausgeführt.

(Siehe Tabelle auf S. 34.)

Soll eine Brennstoffprobe zur Untersuchung gebracht werden, so ist sehr darauf zu achten, daß die an das Laboratorium gesandte Probe auch wirklich einer guten Durchschnittsprobe des Materials entspricht. Man entnimmt das Untersuchungsmaterial zweckmäßig während des Feuerns mit dem Heizstoffe und zwar vortheilhaft in folgender Weise:

Bon jeder Ladung (Karre, Korb und dergl.) des zugeführten Brennsftoffs wird eine Schaufel voll in ein mit einem Deckel versehenes Gefäß geworfen. Sofort nach Beendigung des Berdampfungsversuches wird der Goslich, Braueret-Maschinenkunde. 1.

| Art bes Brennstoffs | Waffer= gehalt v. H. | Aschalt gehalt v. H. | Brennbare Substanz v. H. | Heizwerth |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | ν. φ. | 1 2.8. | <u> </u> |
| 1. Holz (gewöhnlich feucht) | 30 | 1,0 | 69,0 | 2500—8000 |
| " (Trockenjubskanz) | _ | _ | _ | 4500 |
| 2. Torf | 10,84 | 4,14 | 85,02 | 4030 |
| ,, | 19,99 | 10,10 | 69,11 | 3855 |
| 3. Braunkohle, Förder- kohle (NiedLaufik) | 30-45 | 1—3 | _ | 1800—2500 |
| 4. Braunkohlenbriketts . | 8,35 | 6,45 | 85,20 | 4894 |
| , | 10,67 | 6,49 | 82,84 | 4665 |
| ,, | 18,11 | 6,10 | 75,79 | 48 85 |
| 5. Steinkohle: | | | | |
| gewöhnl. Förderkohle | 3,66 | 13,28 | 83,03 | 6289 |
| , , | 3,28 | 8,03 | 88,69 | 6702 |
| gute Stückkohle | 0,46 | 13,80 | 86,24 | 7118 |
| ,,,,, | 2,76 . | 2,83 | 94,91 | 7482 |
| Anthracit | 2, 0 | 2,0 | 96,0 | 80008100 |
| Spiritus (denaturirt) 85,7 pCt | 14,3 | _ | | 5400 |
| Spiritus (C ₂ H ₅ OH) 100 pCt | 0,0 | - | _ | 7068 |
| Petroleum, spez. Gew. 0,886 | _ | _ | <u> </u> | 10672 |
| Petroleum, spez. Gew. 0,786 | _ | _ | - | 10121 |
| Benzin, spez. Gew. 0,68—0,70 | _ | _ | - | 10000 |
| Leuchtgas, durchschnittl. | _ | _ | - | 5000 |
| | İ | 1 | | |

Inhalt bes Gefäßes zerkleinert, gemischt, quadratisch ausgebreitet und durch die beiden Diagonalen in vier Theile getheilt. Zwei einander gegenübersliegende Theile werden fortgenommen, die beiden anderen wieder zerkleinert, gemischt und getheilt. In dieser Weise wird fortgesahren, die eine Probesmenge von etwa 1—5 kg übrig bleibt, welche in gut verschlossenen Gefäßen bezw. dichten Holzkisten bei trockenem Waterial zur Untersuchung gebracht wird. Die größten Stücke der schließlich verbleibenden Probe sollen Walnußgröße nicht überschreiten.

Die Transportkosten verursachen beim Bezuge von Feuerungsmaterial noch eine wesentliche Ausgabe, diese Kosten sind deshalb stets besonders in

Rechnung zu ziehen, da sie sehr oft sür die Auswahl einer angebotenen Brennstoffsorte bestimmend sein können. Die Bahnsracht wird bekanntlich ohne Rücksicht auf die Güte der Waare nach dem Gewichte des gelieserten Heizstosse berechnet. Um daher an Frachtkosten zu sparen, wird es sich stets empsehlen an Orten, welche von Kohlengebieten weit entsernt sind, nur eine hochwerthige Kohle zu verseuern. In der Nähe von Kohlenzechen wird sich dagegen der Brand mit einer minderwerthigen Kohle ebenso billig erzeugen lassen. An ein und demselben Orte läßt sich leicht durch einen einsachen Bergleich des Heizwerthes und des Ortspreises (frei Hos) unter verschiedenen angebotenen Brennstossforten das billigste Feuerungsmaterial heraussinden. Der Ortspreis umfaßt den Grubenpreis, die Transportkosten zur Bahnstation und die Absuhr dies zur Berwendungsstelle.

Kostet beispielsweise eine Kohle 2,17 Mk. je 100 kg, so kostet 1 kg 2,17 Pf., wenn nun 1 kg 7325 B.=E. entwickelt, so kosten 100 000 B.=E. = 29,62 Pf. Man bezeichnet den Preis für 100 000 B.=E. eines Heizstoffs als den Bärmepreis des Materials.

Ein sparsamer Kesselbesitzer sollte nicht unterlassen, sich durch derartige Berechnungen Gewißheit darüber zu verschaffen, welcher Brennstoff bei den obwaltenden Berhältnissen den Borzug verdient. Dabei kommt noch hinzu, ob das nach der Berechnung billigste Brennmaterial auch dem zugedachten Zwecke jedesmal angepaßt ist, d. h. ob es sich zur Dampserzeugung unter dem Kessel eignet, oder ob es vortheilhafter im Sudhause und in der Darre verseuert wird. Im ersten Falle wird man wohl stets Steinkohlen (allein oder mit Preskohlen vermischt) verwenden müssen, während man im Sudshause und in der Darre mit Braunkohlen oder Braunkohlenbriketts außekommt.

Benn zwei Brennmaterialien zufällig benselben ober nahezu denselben Bärmepreis ergeben sollten, so wird man die Sorte bevorzugen, welche am wenigsten Usche und Schlacken bilbet.

Bei der Auswahl eines Brennstoffs ist ferner zu beachten, daß sich die Anlage stets nach dem zur Verfügung stehenden billigsten Material richten muß. Jede Feuerungsanlage kann durch entsprechenden Umbau dem Heizstoffe angepaßt werden, sie läßt sich beispielsweise auch zur Verwendung des geringwerthigsten Materials (Sägemehl) einrichten.

Perbrennung, Kauch und Kauchverhütung, Feuerungsanlagen.

1. Berbrennung, Entstehung und Berhütung von Rauch.

Wenn Brennstoff auf den Rost neu aufgeworsen wird, so wird er zunächst erhitzt und dadurch entgast. Ein Theil des Kohlenstoffes verbindet sich mit dem Wasserstoff, welche beide in dem Brennstoff enthalten sind, zu Kohlenwasserstoff (Leuchtgas). Dieser verbrennt zu Kohlensäure und Wasser, wenn eine genügende Wenge Sauerstoff aus der Luft durch die Rostspalten zugeführt wird und eine genügend hohe Temperatur vorhanden ist. Der nach der Entgasung der Kohle zurückbleibende Kok besteht aus reinem Kohlenstoff, abgesehen von den nicht brennbaren Stoffen (Asche und Schlacke), und verbindet sich bei der Verbrennung mit dem Sauerstoff der Luft zu Kohlensäure.

Die Abzugsgase einer Feuerung bestehen demnach aus Kohlensäure, wenig Wasserdampf und dem aus der Luft mit eingeführten Stickstoff, also nur aus farblosen Gasen.

Eine Feuerung raucht, wenn ihr zu wenig Luft zugeführt wird, und auch, wenn ihr zu viel Luft zugeführt wird.

Wird der Feuerung zu wenig Luft, also zu wenig Sauerstoff zugeführt, um den Kohlenwasserstoff zu verdrennen, so löst sich die Berbindung wieder und der leicht entzündliche Wasserstoff verdrennt, während der Kohlenstoff unverdrannt übrig bleibt, den Ruß oder Rauch bildet.

Wird der Feuerung zu viel Luft zugeführt, welche immer im Bershältniß der Temperatur, welche in der Feuerung herrscht, kalt ist, so werden die Kohlenwasserstoffgase soweit abgekühlt oder nicht genügend erwärmt, so daß wieder eine Zersetzung eintritt, und der Wasserstoff, der sich bei niedrigerer Temperatur entzündet, verbrennt allein, während Kohlenstoff ausgeschieden wird und als Rauch entweicht.

Gine gut brennende Petroleumlampe ist eine rauchfreie Feuerung, werden die Zuglöcher unter dem Cylinder zugehalten, raucht die Lampe wegen Luftmangel; stellt man die Lampe in Zug, also an ein etwas geöffnetes Fenster, raucht die Lampe wieder wegen Luftüberschuß, weil die Kohlenswasserstoffgase über dem Docht zu stark abgekühlt werden, um verbrennen zu können.

Die richtige Zuführung von Luft zur Feuerung, ohne diese zu stark abzukühlen, wird bedingt:

- 1. durch die richtige Beite der Rostspalten im Berhältniß zu der Stückaröße der Kohle,
- 2. durch die richtige Höhe der Brennschicht im Verhältniß zur Stückgröße der Kohle. Stückkohle darf höher auf dem Rost aufgeschichtet werden als Feinkohle,
- 3. durch die richtige Größe der Rostfläche im Verhältniß zu dem Wärmebedarf. Ein Dampfkessel, der viel Dampf schaffen muß, gebraucht eine größere Rostfläche, als ein gleich großer Dampfkessel, der wenig Dampf zu liefern hat. Die Rostfläche muß dem Betriebe angepaßt sein.
- 4. durch die richtige Stellung des Rauchschiebers im Berhältnis zur Höhe und Weite des Schornsteines.

Das Heizen ist also eine Kunst, die wie ein Handwerk gelernt werden muß, und ein geschickter und sleißiger Heizer ist die beste Rauchverhütung und ersett gleichzeitig die werthvollste Feuerungsanlage.

Der aus dem Kohlenwasserstoffgas einmal ausgeschiedene Kohlenstoff, der sich zu größeren soder kleineren Flocken zusammenballt, läßt sich auf keine Weise nachträglich verbrennen, und alle Versuche, welche darauf aussehen, sind ohne Erfolg geblieben. Eine Rauchverbrennung ist also praktisch unmöglich.

Man kann eine Feuerung berart einrichten oder die Feuerung berart führen, daß die Verbrennung rauchfrei erfolgt, aber sobald erst einmal Rauch entstanden ist, sobald Kohlenstoff vor der Entzündung ausgeschieden ist, kann dieser nachträglich nicht mehr entzündet werden. Alle Erfindungen, welche darauf ausgehen, Rauch zu verbrennen, sind als werthlos zu bestrachten. Viele sogenannten Kauchverbrennungen beruhen nur auf einer Rauchverdünnung. Da die überslüssige Lust mit erwärmt werden muß, so ist mit der Rauchverdünnung eine Vrennstoffverschwendung verbunden.

2. Feuerungsanlage.

- 1. Der Feuerraum für einen Dampfteffel
- a) kann vor denselben gesegt werden Vorseuerung —. Dieselbe wird für Brennstoffe, welche eine so große Roststäche ersordern, daß sie in dem Flammrohr des Keisels keinen Plat mehr findet, angewendet. Da die Wandungen einer Vorseuerung zur Wärmeabgabe nicht benutt werden, bildet sich eine sehr hohe Verbrennungstemperatur, die für geringwerthige Brennstoffe erdige Braunkohlen —, welche einer großen Rostsläche bedürsen, besonders erwünscht ist, so daß hiersür eine Vorseuerung am Plat ist. Die Vorseuerung hat den Nachtheil, daß sie einen großen Raum vor dem Kessel einnimmt und Wärme durch Strahlung verloren geht.

- b) Der Feuerraum kann in dem Dampfkeffel selbst eingebaut sein Innenfeuerung —, diefe ist für Flammrohrteffel am gebräuchlichsten und für Steinkohle auch die geeignetste. Die Wandungen des Feuerraumes bilden einen Theil der Heizfläche des Keffels, so daß Strahlungsverlufte nur durch die Thur stattfinden können. Die Entzündungstemperatur wird durch die Bärmeabaabe an die Kesselbleche erniedrigt und der Brennstoff wird nicht so vollkommen verbrannt, wie in einer Borfeuerung. Wichtig ist beshalb, daß der Feuerraum möglichst hoch gemacht wird, damit das Feuer fich voll entwickeln kann, ebe es mit den kalten Reffelwandungen in Berührung kommt. Ginflammrohrkeffel mit fehr weitem Flammrohr werden ben 3meiflammrohrkeffeln aus diesem Grunde vorgezogen.
- c) Unterfeuerung gilt für Dampfkessel als nicht angebracht, weil die Feuerplatten berfelben an den tiefsten Stellen liegen, auf denen sich der meiste Reffelstein und Schlamm ablagert, und daher wegen ungenügender Abfühlung bald durchbrennen. Für Pfannenfeuerungen werden dagegen naturgemäß immer Unterfeuerungen, felten Borfeuerungen angewendet, und läßt fich hier die Bedingung leicht erfüllen, dem Feuer einen hohen Raum zu geben, damit die Flamme erft ausbrennt, ehe fie zur Wärmeabgabe benutt wird. Moderne Pfannenfeuerungen find oft über 1 m hoch.
- d) Der Rost bildet den Boden des Feuerraumes, er besteht aus einzelnen Roftstäben, die mit Zwischenräumen, den Roftspalten, neben einander gelegt werden. Die Summe der Rostspalten bildet die freie, die Summe der Stäbe die tote Rostfläche. Liegt die Rostfläche wagerecht oder nahezu magerecht, heißt er Planroft, werden die Stäbe ftufenformig und flach über einander gelegt, heißt er Treppenroft; fteben die Stabe unter einem Winkel bis 60° geneigt, heißt er Schrägroft. Der Planroft wird für alle Brennstoffe, der Treppenrost nur für geringwerthige Braunkohle oder Sägemehl, der Schrägroft nur für Steinkohle benutt. Die Borliebe für letteren ist bereits wieder in Abnahme, weil man erkannt hat, daß der Planrost für Steinfohle der geeignetite ift.

Die Spaltenbreite und Stegbreite des Planrostes wird der Korngröße bes Brennstoffes angepaßt, grobe Stücktohlen vertragen bis 20 mm breite Spalten, feine Rohle nur 3 bis 4 mm. Die freie Roftfläche ift 0.25 bis 0,5 der ganzen. Weil fehr schmale Roststäbe leicht zerbrechen, werden diese






aus Schmiedeeisen gemacht und 3 ober 4 Stäbe durch Niete unter einander verbunden, wobei die Spalten durch drei= kantige Zwischenlagen gebildet werden.

In den meiften Fällen genügen gewöhnliche gerade außeiserne Roftstabe; folche mit feitlichen Vorsprüngen oder Ginschnitten, webei beim Bufammenlegen neben ben Längsfugen auch Querfugen entstehen, haben keine Vorteile weiter, als daß bei gleichem Verhältniß zwischen freier und toter Rostfläche die einzelnen Stäbe breiter und dadurch haltbarer werden. Rach Prof. Fischer sind die Rostsormen, welche in dem Bestreben, der Luft möglichst ungehinderten Zutritt zu dem Brennstoff zu gestatten, die Reinigung durch die Duersugen erschweren, wenig zu empsehlen; solche mit seitlichen Vorsprüngen an den Städen, sogenannte Polygonroste, sind verwerslich.

Wichtiger als die Rostform ist die Rostgröße, diese muß genau den Betriebsverhältnissen angepaßt werden; ferner richtet sich dieselbe nach der Stückgröße des Brennstosses, da Stückfohle während der Berbrennung höher aufgeschichtet werden darf, als Feinkohle, und weiter nach der Zugktärke.

Die Größe der Rostfläche eines Dampf= kessels muß für jeden Einzelfall ausprobirt werden. Zur vorläufigen Bestimmung der=



selben wird der stündliche Dampsverbrauch Sig. 15—18. Berichiedeneskostsormen. bei Steinkohlenfeuerung mit 9 multiplizirt und das Produkt durch den Heizwerth der Kohle in W.-E. dividirt. Für Braunkohle und Torfseuerung wird der stündliche Dampsverbrauch mit 10 multiplizirt und durch den Heizwerth des Brennstoffes dividirt.

Ein Dampftessel, der stündlich 720 kg Dampf schaffen muß, wozu 45 bis 48 am Heizsläche nothwendig sind, erhält für Steinkohlen von 68 10 28.-E. Heizwerth:

$$\Re \text{oftfläche} = \frac{720 \cdot 9}{6800} = 0,95 \text{ qm,}$$

für Braunkohle von 3500 B.= E.

Rostsläche =
$$\frac{720\cdot10}{3500}$$
 = 2,06 qm.

Rur wenn die Größe der Heizstäche dem Betriebe angemessen ist, läßt sich eine passende Rostgröße anbringen; ein zu kleiner Dampskessel muß eine verhältnißmäßig große Rostfläche bekommen, wodurch die Heizgase wärmer als nothwendig (250 bis 300°) nach dem Schornstein abziehen. Eine zu große Rostfläche für einen für den Betrieb passend großen Dampskessel läßt mehr Luft durch die Spalten ziehen, als zur Verbrennung nothwendig ist, was namhafte Verluste an Wärme und Kohle verursacht.

Würde aller in die Feuerung kommender Sauerstoff in Rohlensäure verwandelt, so würden die abziehenden Heizgase 21 v. H. Rohlensäure entshalten, abgesehen von dem zur Wasserbildung-nothwendigen Sauerstoff; in der Praxis muß aber immer mit einem Luftüberschuß gearbeitet werden, so

baß vorzügliche Feuerungsanlagen höchstens 18 v. H., in der Regel etwa 15 v. H. Kohlenjäure in den abgehenden Heizgafen enthalten.

Die Feuerungsanlagen werden deshalb durch Analyfirung der abziehenden Heizgase, wozu besondere Apparate von Orsart, Bunte u. s. w. vorhanden sind, und gleichzeitiger Temperaturmessung der letzteren geprüft.

| Kohlenjäure= Gehalt der Rauchgaje v. H. | der Feuerung wird zugeführt das vielfache Luftquantum von dem theoretisch= nothwendigen | Wärmeverluft bei 270° der Abzugsgafe v. H. |
|---|--|--|
| 15 | 1,3 | 12 |
| 14 | 1,4 | 13 |
| 13 | 1,5 | 14 |
| 12 | 1,6 | 15 |
| 11 | 1,7 | 16 |
| 10 | 1,9 | 18 |
| 9 | 2,1 | 20 |
| 8 | 2,4 | 23 |
| 7 | 2,7 | 26 |
| 6 | 3,2 | 30 |
| 5 | 3,8 | 36 |
| 4 | 4,7 | 45 |
| 3 | 6,3 | 60 |
| 2 | 9,5 | 90 |
| | l | i |

3. Befondere Feuerungsaulagen zur Rauchverhütung.

Es giebt eine große Anzahl besonderer Feuerungsanlagen, welche das Rauchen des Schornsteines vermeiden wollen. Der Werth derselben muß darnach beurtheilt werden, ob diese Anlagen den gebildeten Rauch nur verdünnen, also mit einem hohen Luftüberschuß arbeiten, oder ob sie die Bildung von Rauch durch passende Vorwärmung und Entgasung des Brennstosses verhüten. Erstere sind als werthlos zu bezeichnen und letztere, die an und für sich Vorzügliches leisten, sind leider sür Brauereien wenig angebracht, weil die Regulirbarkeit des Feuers, wodurch mit derselben Feuerung zeitweise die doppelte Dampsmenge geschafst werden muß, nicht genügend durchgeführt werden kann. Durch das Preisausschreiben der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei im Jahre 1901 sind die Feuerungen von

Müller & Korte in Pankow-Berlin und J. A. Topf & Söhne in Erfurt — siehe Seite 44 — als gute Brauereifeuerungen erkannt worden. beziehen sich auch auf Planrostfeuerungen, welche den Schrägroften im Allgemeinen auch vorzuziehen find.

- 1. Wenn die frischen Rohlen auf einem gewöhnlichen Planroft nicht gleichmäßig vertheilt werden, sondern dieselben vorn an der Thür hoch aufgeschichtet und hinten an der Feuerbrücke niedrig gehalten werden, findet eine Vorwärmung, Entgasung und, wenn auch nicht eine rauchfreie, so doch eine rauchschwache Verbrennung statt.
- 2. Die Wilmsmann'iche Wehr= feuerung hat über dem Planrost, der aus schmiedeeisernen glatten Quadratstäben ge= bildet wird, ein Gewölbe oder ein Wehr. Die Kohlen werden so hoch gegen das Gewölbe aufgeworfen, daß die Feuerung in einen Entgasungs= und in einen Ber= brennungsraum getheilt wird. Feuerung zeitweise größere Wärmemengen zu bilden hat, als dies bei dem durch die Kohlen verschlossenen Wehr möglich ist, so kann die Feuerung wie jede andere Plan= roftfeuerung bedient werden, weshalb fie für Braupfannen und Darren besonders geeignet ift.
- 3. Georg Brown Brod wendet eine Feuerbrücke an, welche über dem Rost ein Ge= wölbe bildet, wodurch die heißen, sauerstoffreichen Heizgase rudwärts über den frischen, noch kohlen= wasserstoffreichen Brennstoff hinwegziehen und eine rauchfreie Verbrennung herbeigeführt wird. Das Gewölbe über dem Roft wird durch Site stark angegriffen und dürfte öfter ausgebessert bezw. erneuert werden müffen.

Um das Deffnen der Keuerthür und damit das Einfaugen von kalter Luft während des Schürens zu verhindern, find verschiedene Ginrichtungen entstanden.



Fig. 19. Gewöhnlicher Planroft.




Fig. 20. Wilmsmann-Wehrfeuerung.




Fig. 21. Brod Feuerung.

4. Der Kettenroft von Taifer besteht aus zwei Ketten ohne Ende mit flachen Gliedern, denen durch zwei Trommeln eine geringe Vorschubgeschwindigkeit ertheilt wird. Zwischen den beiden Ketten befinden fich die ein Band ohne Ende bildenden Roststäbe, welche auf ihrem Wege die nöthigen Kohlen aus einem Fülltrichter mitnehmen und denselben verschieben, wobei sie erwärmt, entgast und schließlich verbrannt werden.

Die ganze Rostanlage ist auf einem Wagen aufgebaut und kann aus dem Feuerungsraum herausgeschoben werden. Auf der Düsselborfer Ausstellung 1902 find verschiedene Kettenroste in Thätigkeit.




Fig. 22. Schult-Feuerung.

- 5. L. Schulh-Meißen baut eine Feuerung, beren Rost in ber Mitte etwas erhöht ist. Die Thür stellt ein Rohr mit einer Schnecke dar, welche die Kohlen in die Feuerung schaffen soll, wo sie allmählich erwärmt und entgast und erst auf der hintern Hälfte des Rostes verbrannt werden.
- 6. Cario-Magdeburg erhebt den Rost der Länge nach in der Mitte dachförmig und vergrößert dadurch die Breite des Rostes. Die Neigung wird dem Böschungswinkel des betreffenden Brennstoffes angepaßt. Die Rosträger liegen nicht wie gewöhnlich quer, sondern längs der Feuerung, sind also in der Feuerbrücke und vorn in der Stirnwand der Feuerung gelagert. Zur Beschickung des Rostes wird durch die Thür ein langes, oben offenes Rohr auf die First des dachförmigen Rostes in die Feuerung einzgeführt, welches vorher mit Brennstoff geladen war. Der Inhalt der Rohrschausel wird durch Umkippen derselben auf den Rost entleert.
- 7. Die Firma H. Keinicke in Chemnik führt eine ähnliche, rauchverzehrende Feuerung nach dem Patent Haage aus. Auch hier werden die Kohlen mit einer langen Schaufel, die eine Beschickung faßt, in die Feuerung eingeführt und durch Umdrehen der Schaufel aufgeschüttet.




Fig. 23. Ten-Brint-Feuerung.


8. Ten=Brink Feue= rung. Der Ersinder Ten= Brink dieser allbekann= ten, weit verbreiteten Feuerung ist ein deutscher Fabrikbesitzer in Arlen (Baden). Der Rost steht schräg in einem Flamm= rohr eines besonderen Duerkessells. Unten bildet die Asche und Schlacke den Verschluß. Oben ist

ein Fülltrichter angesetzt, durch den die Kohlen eingeführt werden, und der dauernd voll gehalten werden muß, um der Luft den Zutritt durch den Fülltrichter unmöglich zu machen.

Der Borgang der Verbrennung ist immer der gleiche: die Rohlen werden zunächst erwärmt, dabei entgaft und entzünden sich erst auf der

unteren Rosthälfte. Das hellbrennende Feuer muß hier vollständig rückwärts über die noch Gas abgebenden Kohlen streichen, wodurch dasselbe mit verbrannt wird. Diese Feuerung arbeitet mit geringem Luftüberschuß, also mit hohem Kohlensäuregehalt der abziehenden Heizgase.

Donnelen = Feuerung. Der vordere, vollständig senkrechte Rost besteht aus Wasserröhren, die oben und unten in je einem ge= meinschaftlichen Querrohr stehen, das mit dem Wasserraum des Dampfteffels in Verbindung fteht. Vor dem Röhrenroft hängt an einer Querftange eine maffive Roft= reihe, die unten gegen eine zweite Querftange fich anlegt, welche bem Röhrenroft mehr oder weniger ge= nähert werden kann, wodurch der Raum zwischen den beiden Roft= reihen breiter oder schmaler ge= macht werden kann. Dieser Raum zwischen den beiden Roften dient zur Aufnahme der Rohlen, die von oben her durch eine Klappe eingefüllt werden. Usche und Schlacken bilden auch hier den natürlichen Verschluß nach unten. Die Dampfteffel ber städtischen Bumpftation in der Seeftraße find mit diefer Feuerung ausgerüftet.






Fig. 24-25. Donnelen-Feuerung.

10. Kuhn'sche Feuerung. Die Maschinensabrik G. Kuhn in Stuttgart-Berg erweitert das Flammrohr des Tampskessels vorn zur Aufnahme der Feuerungsanlage. Der Schrägrost steht vor einem Querrohr, welches auf beiden Seiten in das Flammrohr eingenietet ist, sodaß es mit Wasser gefüllt ist. Das Feuer muß über das Querrohr ziehen, mischt sich dabei mit den Gasen der frisch einrutschenden Kohlen und verbrennt diese rauchlos, ebenso wie Ten-Brink, Donneley u. s. w.

Die Schrägrostfeuerungen sind für Steinkohlen in neureer Zeit wieder unbeliebter geworden und haben in Brauereien überhaupt noch wenig Answendung gefunden, weil nur bestimmte Steinkohlensorten hierfür geeignet sind, verhältnismäßig viel Reparaturen nothwendig sind, vor allem aber, weil die nothwendige Regelung der Feuerung zu wünschen übrig läßt.

(Siehe Abbildung auf Seite 44.)





Fig. 26-27. Rubn'iche Feuerung.

11. Müller & Korte-Pankow haben wieder einen Planroft benutzt und einen ganz besonderen Werth auf die Regulierung des Feuers gelegt; sie verschieden dazu die Feuerbrücke durch eine Kette, wodurch die Größe



ber Planrostssäche bem jeweiligen Bedürfniß angepaßt werden kann, so daß der Dampskessel sowohl 25 kg als auch 7 kg Damps in der Stunde und auf den Duadratmeter Heizsläche schaffen kann, und die Ausnühung der Wärme in beiden Fällen gleich gut ist. Die Roste sind aus dünnen oben nur 4, unten 2 mm starken, 160 mm breiten Flußstahlstäben zusammengeseht und bilden 4 mm breite Spalten. Durch ein Dampsgebläse unter dem Rost werden die Stäbe kühl gehalten und verderben selbst durch einen starken Betrieb nicht.

12. J. A. Topf & Söhne = Erfurt führen oberhalb der Feuerthür durch eine besondere Klappe Luft zu, aber nur solange als die Luft, welche durch

die verlegten Rostspalten der neu aufgegebenen Kohlen zur vollständigen Bersbrennung der entweichenden Gase nicht außreicht. Durch einen Kolben, der in einem kleinen Cylinder durch zusammengedrückte Luft bewegt wird, schließt sich die Luftklappe selbstthätig bald nach dem Auswersen der frischen Kohlen. Durch das Sissen der Feuerthür wird jedesmal die Luft in dem Cylinder zusammengepreßt.

13. Treppenroftfeuerungen werden für erdige Braunkohle und überhaupt für geringwerthige Brennstoffe allgemein benutt. Die Roftstäbeliegen wagerecht, treppen= förmig übereinander, sodaß die pulverförmige Kohle nicht durch= fallen kann, die Berbrennungsluft itromt also wagerecht ein. Die Roble wird oben in einen Trichter aufgegeben und füllt den Roft in dem Mage zu, als die Berbrennung auf demselben fortschreitet. Unten ist ein kurzer herausziehbarer Schlackenroft angesett. Der Trep= penroit wird gewöhnlich als Borfeuerung gebaut, er kann aber auch zum Teil in das Flammrohr des Dampffejjels eingestellt wer-Da die der Feuerung zu= geführte Rohlenmenge von dem

Brauereien nicht beliebt.






Fig. 31. Topf.Feuerung.





14. Feuerung mit Unterwindgebläse. Um geringwerthige oder schwer entzündliche Kohlen zu verdrennen, genügt der gewöhnliche Schornsteinzug nicht, der durch die Rostspalten die Verdrennungsluft einsaugt, des sonders da diese sehr eng sein müssen, um das Durchfallen der Feinkohle zu verhüten. Der Schornsteinzug wird dann durch ein künstliches Gesbläse unterstützt, welches mittelst eines Dampsstrahles Luft in den dicht verschlossenen Lichenraum einbläst und durch die Rostspalten und durch die auf dem Rost liegenden Kohlen hindurchdrückt. Die Zusuhr der

Luftmenge läßt sich an dem Dampsventil regeln. In den Dortmunder Brauereien sindet man vielsach Unterwindgebläse in Thätigkeit, sowohl an den Dampskesseln wie an den Psannenseuerungen, soweit diese noch vorshanden sind, und scheinen diese für die grießkörnige Rohle, welche dort gewöhnlich gebrannt wird, auch besonders geeignet zu sein.




Fig. 34-35. Feuerung mit Unterwindgeblafe.

- 15. Die Kublicz-Feuerung ist eine Feuerung mit Unterwindgebläse, jedoch besteht hier der Rost nicht aus gewöhnlichen Roststäden, sondern aus gußeisernen Platten, die mit konischen Löchern, ähnlich eines Läuterbodens im Läuterbodtich, versehen sind, so daß hier vollständig pulveriges Material, auch Schlammkohle noch gebrannt werden kann. Für gewöhnsliches Brennmaterial haben die Platten an Stelle der Stäbe keinen Vorstheil, im Gegentheil muß die Luft dei Anwendung der Platten mit einem höheren Druck eingeblasen werden, damit durch den geringen Querschnitt der Löcher doch die nötige Wenge Verbrennungslust zugeführt wird.
- 16. Wegener'sche Staubfeuerung. Die vorher zu Staub ver= mahlenen Rohlen werden einem Luftstrom, welcher mittelft eines Gebläses erzeugt und in das Flammrohr des Keffels hineingeblasen wird, zugeführt. Der Staub kommt, auf diese Beise fein vertheilt schwebend, zur Berbrennung, und ein Rost ist nicht mehr erforderlich. Die Mischung des Kohlenstaubes mit der Verbrennungsluft ist so innig, wie fie bei keiner Rostfeuerung möglich ist, und deshalb muß eine Staubfeuerung im Prinzip für die zweckmäßigste bezeichnet werden. Tropdem hat sich die Staubfeuerung noch nicht einzubürgern vermocht, und mag dies daran liegen, daß durch die hohe Temperatur, welche bei der Verbrennung entsteht, die Feuerungstheile zu sehr leiden und öfter ausgebessert bezw. durch neue ersetzt werden müssen, oder den Praktikern ist das Mahlen der Rohlen nicht angenehm ober zu theuer. Die Entfernung der glühend heißen Rluaasche soll auch störend sein. Da der ganze Verbrennungsrückstand der Kohlen in der Flugasche sich wiederfindet, giebt es naturgemäß erheblich viel mehr Flugasche als bei einer Rostfeuerung.

17. Schwarkkopff=Feuerung ist eine Staubseuerung, in der der Staub mittelst einer schnell drehenden Stahlbraht=Bürste in das Flammrohr des Kesselschineingeschleudert wird. Die Luft wird durch den Schornsteinzug ohne Gebläse eingesaugt, und kann die Menge durch die verstellbaren Jasousieksappen geregelt werden. Auch diese Feuerung hat, wenigstens in Brauereien, noch keine Verbreitung gesunden.




Fig. 36. Schwarptopff-Keuerung.

4. Zugfanale.

Die Züge ober Zugkanäle dienen dazu, die in dem Feuerraum entstandene Wärme an den Außenflächen des zu heizenden Gefäßes, des Dampfskesse, der Pfanne u. f. w. entlang zu führen und dadurch abzugeben. Die Nebertragung kann durch Berührung und Strahlung geschehen. Letztere soll wirksamer sein und kommt bei den Wellblechslammrohren und dem Pauckschischen Kessel zur Anwendung.

Der Zugquerschnitt darf in dem Maße, als sich die Heizgase abkühlen und einen geringeren Raum einnehmen, dis zum Schornstein hin abnehmen. Wenn drei Züge vorhanden sind, sollen die Querschnitte im Verhältniß von 6:5:4 stehen. Für je 10 kg Steinkohle, welche in der Stunde verbrannt werden, soll der Zugquerschnitt 0,035 bis 0,040 qm groß sein. Gewöhnlich wird der Zugquerschnitt von der freien Rostsläche abhängig gemacht, und erhält der erste Zug 0,75, der zweite 0,50, der dritte und der Schornstein 0,33 des Querschnittes der freien Rostsläche.

5. Der Schornftein

muß immer höher sein als die in unmittelbarer Nähe stehenden Gebäude oder Bäume, und namentlich auch höher als die in der Nähe befindlichen Berge.

Die Firma Herrmann & Voigtmann in Chemnit giebt folgende nothwendige Abmessungen für Dampskesselschornsteine an:

(Siehe Tabelle auf Seite 48.)

Für die kleineren Unlagen würden auch Schornsteine unter 20 m genügen, jedoch empsiehlt es sich nicht, sie niedriger zu bauen, mit Rücksicht auf eine spätere Bergrößerung der Dampfanlage und der unbedeutenden Mehrkosten, die ein größerer Schornstein ersordert.

Schmiedeeiserne Schornsteine werden nur für vorübergebende Zwecke und dann aufgestellt, wenn der Baugrund so schlecht ist, daß er das Ge-

| Heizsläche des Dampfkessels qm | Schornstein= höhe m | Lichte Weite in m für | | |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | | Steinkohle | erdige Braunkohle | |
| 10 | 20 | 0,5 | 0,5 | |
| 15 | 20 | 0,5 | 0,5 | |
| 20 | 20 | 0,5 | 0,55 | |
| 25 | 23 | 0,5 | 0,60 | |
| 30 | 25 | 0,6 | 0,65 | |
| 35 | 25 | 0,6 | 0,70 | |
| 40 | 26 | 0,7 | 0,75 | |
| 45 | 27 | 0,7 | 0,75 | |
| 50 | 28 | 0,7 | 0,85 | |
| 60 | 80 | 0,8 | 0,90 | |
| 70 | 32 | 0,85 | 0,90 | |
| 80 | 38 | 0,85 | 0,95 | |
| 90 | 35 | 0,90 | 1,00 | |
| 100 | 35 | 1,00 | 1,05 | |

wicht bes gemauerten Schornsteins nicht tragen kann, sofern nicht besonders kostspielige Fundamente gemacht werden. Die Heizgase verursachen auch ein schnelles Turchrosten der Blechschornsteine. Ein schmiedeeiserner Schornstein kühlt wegen der besseren Wärme-Leitungsfähigkeit des Metalls mehr ab, als ein gemauerter, und ist die Zugwirkung deshalb eine schlechtere. Um eine allzu große Abkühlung der Blechschornsteine zu verhüten, werden diese oft doppelwandig gemacht.

Gine künstliche Unterstützung des Schornsteinzuges durch ein Dampssebläse im Schornstein selbst ist nur für Lokomobilen und Lokomotiven ansgebracht, für feststehende und gemauerte Schornsteine nur so lange, bis ein neuer Schornstein gebaut werden kann, der ohne diese Mittel den nöthigen Zug erzeugt.

Dampfkeffel.

Die Dampfkessel werden aus Gifen- oder Stahlblechen hergestellt, die Berwendung von Gußeisen für einzelne Theile des Ressells ift gesetlich verboten; Meffing darf nur zu den engen Röhren der Feuerrohrkeffel benutt werden, jedoch werden auch diese Rohre fast ausschlieklich aus Eisen gemacht. Die Eisenbleche bestehen entweder aus Schweißeisen oder aus Flußeisen, die Stahlbleche find immer Flufftahl. Schweißeisen wird aus einzelnen Stücken durch den Buddelprozek zusammengeschweißt, bildet also keine durchweg gleichmäßige Masse, und können leicht schlechte Schweißstellen, auch Schlackenrefte im Innern des Gifens vorkommen, welche die unbedingte Haltbarkeit und Zuverläffigkeit der Bleche in Frage stellen. Das Flufeisen und der Flufitahl werden nach dem Siemens-Martin-Berfahren hergestellt und machen dabei einen vollständig dunnflüffigen Zustand durch, so daß man annehmen kann, daß Fehlstellen darin überhaupt nicht vorkommen können. wie bei dem Schweißeisen, welches nur bis zu einem teigartigen, schweißbaren Zuftand bei seiner Herstellung erwärmt worden war. Die Festigkeit und Dehnbarkeit des Flugeisens ift größer als die des Schweißeisens, außerdem ift der Preis niedriger. Die Bevorzugung des Schweißeifens jum Resselbau seitens einzelner Resselsabrikanten beruht noch auf einem Vorurtheil gegen das Flugeisen, weil man nach dem älteren Bessemer= bezw. Thomas= Berfahren keine unbedingt fehlerfreien Bleche herstellen konnte. jedenfalls nicht vorher angeben konnte, welche Festigkeit und harte bas Eisen bekommen würde. Das Flußeisen erfordert allerdings eine reichere Erfahrung als das Schweißeisen, sowohl bei der Herstellung als auch bei der Verarbeitung in der Resselschmiede, ist diese jedoch erst Allgemeingut geworden, so dürfte das Flußeisen wohl das ausschließliche Resselmaterial bilden.

Die Bedingungen, welchen die Kesselbleche hinsichtlich ihrer Festigkeit und Dehnbarkeit genügen müssen, find von dem internationalen Verbande der Dampskesselberwachungsvereine zusammengestellt worden in den "Grundssähen für die Prüfung der Materialien zum Baue von Dampskesseln". Auf Goblich. Brauerei-Raschienetunde 1.

diese sogenannten Würzburger Normen braucht ein Praktiker sich nur zu berufen, jeder Fachmann weiß, welche Bedingungen dieselben enthalten, und diese hier mitzutheilen würde zu weit führen.

Eine Brauerei gebraucht einen sogenannten Großwasserraumkessel, d. h. der Wasserinhalt des Kessels muß im Verhältniß zur Heizsäche möglichst groß sein, weil bei dem wechselnden Dampsbedarf einer Brauerei der große Wasserinhalt zur Wärmeausspeicherung nothwendig ist. Mit einem Dampskessel, welcher wenig Wasser enthält, kann der Heizer bei der starken Versänderung der Dampsentnahme, besonders durch die Dampskochung im Sudshause, den Druck nicht dauernd auf derselben Höhe erhalten, und entstehen leicht, abgesehen von den Wärmeverlusten, unliedsame Betriedsstörungen, die nur durch einen genügenden Wasserinhalt im Dampskessel zu vermeiden sind. Großwasserraumkessel sind einsache oder mehrsache Walzenkessel und Flammrohrkessel; Kleinwasserraumkessel sind Feuerröhrens, Wasserröhrenskessel und stehende Kessel.

1. Walzenkeffel.


Ein einfacher Walzenkessel besteht aus einem mit zwei gewölbten Böben verschlossenen, chlindersörmigen Blechgefäß. Tieselben werden trot ihrer Einfachheit, bequemen Reinigung und verhältnißmäßig großen Sicherheit in der Praxis nicht benutt. Ter Grund dazu wird an dem großen Raum liegen, den ein derartiger Ressel erfordert, serner an der geringen Ausnutzung der Wärme und weil der Rost immer unter den Ressel gelegt werden muß, so daß die Feuerplatte den untersten Theil desselben bildet, auf der sich naturgemäß die größte Menge Schlamm und Kesselstein ablagert und die Feuerplatte leicht durchbrennt.


Auch die Walzenkessel mit einem oder zwei Unterkesseln werden nur noch wenig gebaut, obgleich sie wegen des sehr großen Wasserraumes sür Brauereien besonders geeignet wären. Bielleicht schrecken die großen Kesselsexplosionen, welche bei dieser Bauart vorgekommen sind, wobei ganze Ortschaften zerstört wurden, von der weiteren Beschaffung derselben ab.

2. Flammrohr=(Kornwall)feffel


finden sich in sast allen Brauereien, und muß dieses System auch für diesen Betrieb als das geeignetste bezeichnet werden. In den Hauptkessel, der einen langgestreckten Cylinder bildet, werden ein oder zwei, manchmal auch drei Flammrohre der Länge nach hineingelegt und mit den beiden gewöldten Böden so vernietet, daß die Flammrohre vorn und hinten offen sind.

Für Steinkohlenfeuerung wird der Rost in das Flammrohr selbst hineingelegt, für erdige Braunkohle, welche einen so großen Rost erfordert, daß er in dem Flammrohr nicht mehr untergebracht werden kann, wird der Rost — gewöhnlich ein Treppenrost — vor den Kessel gelegt, so daß das Feuer zunächst durch das Flammrohr zieht.





Für größere Dampstessel werden zwei Flammrohre und zwei Roste gewählt, für kleinere Kessel ein Flammrohr, welches dann seiklich gelegt wird. Aber auch für große Kessel werden neuerdings Einstammrohrkessel den Zweislammrohrkessel vorgezogen, weil der Durchmesser der Flammrohre möglichst groß sein muß. Können die beiden Rohre in einem Kessel nicht wenigstens 75 cm weit werden, so wird immer an Stelle der beiden ein Flammrohr von entsprechend größerem Durchmesser gewählt, weil nach der modernen Ansicht der Feuerungstechniker das Feuer einen möglichst großen Raum gedraucht, um sich entwickeln zu können, und erst nach dem Ausbrennen zur Wärmeabgabe benutzt werden soll. Einzelne Kesselsfladrikanten machen die Flammrohre dis 1,5 m weit und haben damit gute Ergebnisse erzielt.



Mit der Zunahme des Turchmessers der Flammrohre wächst aber auch deren Wandstärke und das Gewicht des Kessels, und ist man deshalb bestrebt, die Widerstandssähigkeit der Rohre gegen äußeren Truck, ohne deren Wandstärke allzu groß zu machen, anderweitig zu erhöhen.

Duer burch das Flammrohr werden konische Rohre, sogenannte Gallowayrohre, als Stützen eingestellt, die oben und unten offen, also mit Wasser gefüllt sind, und neben der Bersteisung der Flammrohre auch eine Bergrößerung der Heigläche mit sich bringen. Die Längsnaht der Duerrohre ist geschweißt, und werden dieselben unter einem Winkel von etwa 60° gegen einander versetzt. Die konische Form wird gewählt, damit das untere spize Ende mit seinem Bördelslantsch durch das obere größere Loch hindurch gesteckt werden kann. Unten liegt also der Flantsch in dem Flammrohr, oben dagegen auf demselben. Die Gallowayrohrkeisel, welche früher eine große Anwendung gefunden haben, sind in neuer Zeit in Mißskredit gekommen, weil der Kesselstein aus diesen Kohren sehr schwer beseitigt werden kann.


Die Bellrohre, welche in Deutschland so lange ein Patentschutz barauf lag, allein von der Firma Schulz Knaudt in Essen hergestellt wurden, besitzen bei verhältnismäßig dünnem Blech eine überraschend große Widerstandssähigkeit und vergrößern auch die Heizstläche gegenüber einem glatten Rohr um das 1,15 sache. Bei einer Ausdehnung derselben in der Längsrichtung schieben sich die Wellen etwas enger aneinander, ohne die Kesselbiden bezw. die betreffenden Nietreihen zu sehr in Anspruch zu nehmen. Um die Wellen einwalzen zu können, müssen die Längsnähte der Rohre geschweißt werden. Der günstige Essett der Dampskessel mit diesen Wellsrohren wird darauf zurückgesührt, daß die Bleche etwa nur zur Hälfte von den Heizgasen berührt werden, während die andere vertieste Hälfte des Rohres die Wärme nur durch Strahlung aufnehmen kann.

Die strahlenden Heizslächen sollen nach moderner Ansicht wirksamer sein als berührende Heizslächen, jedenfalls haben die strahlenden Heizslächen den Borzug, daß sie metallisch rein bleiben und nicht mit Ruß belegt werden können, wodurch die Wärmedurchlaßfähigkeit der Bleche unzweiselschaft stark beeinträchtigt wird.

Das Pauckschie Stufenrohr ist aus einzelnen kurzen Flammrohrenden mit gebördelten Flantschen und geschweißten Längsnähten zusammensgeset, wodurch die Widerstandssähigkeit des Rohres gegen äußeren Druck ersolgreich erhöht wird. Das Charakteristische ist aber, daß die Rohre verschiedene Durchmesser haben, je ein weites und ein engeres Rohr wechselt mit einander ab, dadurch wird ebenfalls, wie bei einem Bellrohre, die Hälfte der Heizsläche durch Berührung, die andere durch Strahlung die Wärme der durchstreichenden Heizgase aufnehmen. Wichtiger für die günstige Ueberstragung der Wärme ist wohl der Umstand, daß die Heizgase sich an den vorspringenden Kanten stoßen und in eine wellensörmige, durchwühlende Bewegung versett werden, so daß nicht nur der Rand, sondern die ganze Wasse der Heizgase Gelegenheit sinden, ihre Wärme auf die Blechwände zu übertragen.


3. Feuerrohrkeffel.

Anstatt ein ober zwei Flammrohre durch den Längskesselsel zu ziehen, wird auch eine große Zahl entsprechend engerer Röhren gewählt, die 40 bis 75 mm äußeren Durchmesser erhalten und diesem angemessen nur 1 bis 2 mm starkwandig zu sein brauchen. Die Feuerung nuß, wie auf der Zeichnung angegeben, unter den Kessel oder besser vor denselben gelegt werden. Diese Kessel gebrauchen einen sehr geringen Raum für ihre Ausstellung, und weil die Heizgase gezwungen werden, sich in viele Theile zu zerlegen, und die Heizrohre selbst sehr dünnwandig sind, so ist die Ausnutzung der Kohle eine sehr gute. Die Reinigung des Kessels von Kesselstein ist aber schwierig und wird, damit ein Besahren des Kesselst noch möglich ist, der Mittelraum nicht voll Röhren gelegt. Immerhin kann die Beseitigung des Kesselsteins



niemals so vollkommen geschehen, wie bei einem Flammrohrkessel, und kann ein Feuerröhrenkessel nur für ganz reines Kesselwasser angewandt werden; für Brauereien nur dann, wenn er so groß gemacht wird, daß der Wassersinhalt dem eines Flammrohrkessels entspricht.

Für bewegte Dampfkeffel, Lokomobilen, Lokomotiven und Schiffskeffel behält der Feuerrohrkeffel aber immer eine hohe Bedeutung, weil er, wie



bereits angegeben, von allen Kessessorten den kleinsten Raum einnimmt. Bei einem Lokomobils und Lokomotivkessel wird das Feuer in einer ansgesetzen Feuerbuchse untergebracht, welche von dem Kesselwasser umspült wird. Die Heizgase ziehen nur durch die Heizrohre, ohne den äußeren Kessel zu berühren, sammeln sich dann wieder vorn in der Rauchbuchse und gehen direkt in den Schornstein. Ein Lokomobilkessel hat je nach seiner Größe 20 bis 60 Rohre von etwa 45 bis 75 mm Durchmesser, ein Lokomotivkessel enthält bis 250 Rohre, die gewöhnlich nur 45 mm weit sind. Die

neueren großen Schnellzuglokomotiven arbeiten mit 15 bis 20 Atm. Spannung, und brauchen trosbem die Feuerröhren höchstens 3 mm starkwandig zu sein.

Die Schiffskesselsel stellen gewöhnlich eine Bereinigung von einem Flammsrohr und Feuerröhrenkessel dar. Der Rost wird in dem weiten Flammrohr untergebracht, welches nicht viel länger ist als der Rost; dahinter ist ein erhöhter schmaler Ausbau angenietet, welcher mit dem Außenkessel durch Stehbolzen verbunden ist. In der Borderwand dieses Ausbaues stecken die Siederöhren, die vorn durch den Boden des Hauptkessels hindurchreichen. Der Schornstein ist an der vorderen Stirnwand angesetzt und steht also über dem Feuerraum.

Die Lokomobil- und Schiffskeisel schaffen, wenn nur ein natürlicher Zug angewendet wird, auf 1 qm Heizsläche und Stunde 15 bis 20 kg Tamps, bei künstlichem Zuge durch das Ausblasen des Abdampses in den Schornstein 20 bis 25 kg, und bei Lokomotivkeiseln sogar 30 und noch mehr.


Lokomobilkessel können für Brauereien nur dann mit Bortheil verwendet werden, wenn sie unverhältnismäßig groß gewählt werden, b. h. wenn dafür gesorgt wird, daß der Wasserinhalt etwa zehn mal so groß ist, als die stündliche durchschnittliche Dampsentnahme.

4. Wafferrohrkeffel


bestehen aus einer großen Zahl enger, immer mit Wasser gefüllter Röhren, welche von außen von dem Feuer bezw. den Heizgasen umspült werden. Die Röhren erhalten alle eine gleichmäßig schräge Lage, und sind die Enden der Rohre entweder mit je einem Rachbarrohr verbunden, so daß das Speisewasser, welches in das erste Rohr eingepumpt wird, der Reihe nach sämmtliche Rohre durchlausen muß, ehe es als Damps oben abgeführt wird. Diese Resselssorte heißt Root-Ressel und wird von Walther & Co. in Kalk bei Köln und anderen Fabriken gebaut. Oder die Rohrenden stecken sämmtlich in je einem gemeinschaftlichen Kasten, der vorn und hinten an dem Rohrbündel angeseht ist, so daß das Speisewasser, welches in die eine Rohrkammer hineingedrückt wird, gleichmäßig alle Rohre füllt, und jedes Theilchen desselben nur ein Rohr durchzieht und als Damps in dem hinteren Rohrkaften direkt nach oben steigt; dieser Wasseröhrenkessel heißt Albanskessels und wird von A. Büttner & Co. in Uerdingen (Rh.), von L. u. C. Steinmüller in Gummersbach, Rhpr. und anderen Fabriken gebaut.

Ueber den Borzug des einen oder anderen Syftems ist und wird noch viel gestritten, es scheint, als ob die lettere Bauart jett bevorzugt wird. Als Brauereikessel eignen sich beide Wasserröhrenkessel wegen des geringen Wasserinhaltes durchaus nicht, so daß die Borzüge und Nachtheile der Rootsund Albankessel uns nicht interessiren.

Die Wasserrohrkessel dürfen, wenn sie ohne Oberkessel ausgeführt werden, unter bewohnten Räume ausgestellt werden, was für jede andere Kesselart polizeilich verboten ist. Dieser Umstand ist für enge Städte von großer



Bebeutung, und auch ein Brauer wird zur Anschaffung eines Wasserrohrtessels schreiten, wenn er wegen Raummangels für ein Kesselhaus, sonst überhaupt auf Dampskraft verzichten müßte. Die Kessel sind nicht etwa



explosionssicher, wie die Fabrikanten oft behaupten, sondern die Explosionen stehen, was ihre Zerstörung betrifft, im Berhältniß zu dem Wasserinhalt der Kessel, und da dieser sehr gering ist, ist die Berheerung durch eine Explosion eines Wasserrohrkessels auch nur unbedeutend.




Fig. 65-66. Rohrverschlußeines Steinmüllerkeffels.

Durch Wasserrohrkessel läßt sich auf einem kleinen Raum sehr viel Heizstäche unterbringen, der Druck des Kessels kann sehr hoch 10—15 Atmosphären sein, so daß durch die jett bestehende Borliebe für hohe Kesselspannungen der Wasserrohrkessel sehr in Aufnahme gekommen ist. Die Nachtheile dieses Systems des geringen Wasserinhalts sind aber so schwer wiegend, daß für Brauereibetriebe

ber Wasserrohrkessel als ungeeignet bezeichnet werden muß, ferner ist die Reinigung von Kesselstein schwierig und die Rohre, welche direkt über dem Feuer liegen, werden, weil sie leicht durchbrennen und verderben, öster durch neue ersetzt werden müssen.


5. Rieldrohrkeffel

ift ein stehender Reffel, der also besonders wenig Raum für seine Aufstellung gebraucht und für Feuersprigen, Dampffrähne u. f. w. benutt wird. In dem stehenden Außenkessel ist eine Feuerbuchse eingesett, in der der Rost lieat. Bon dem Deckel der Feuerbuchse aus geht das Rauchrohr durch den Dampfraum nach außen; damit das Feuer nicht direkt zum Schornstein hinausschlägt, ist aus Schamottmaffe oder Gugeisen ein topf= artiges Gefäß vor die Schornsteinöffnung gehängt, welches mehr ober weniger gehoben werden kann, wodurch die Regulirung des Keuers erfolgt; diefer Schamottkörper zwingt das Feuer, sich zunächst nach den Seiten ausaubreiten und amischen die Röhren hindurch au ziehen, welche in dem Deckel der Keuerbuchse eingesett find. Die Rohre find unten zugeschweift und steden oben offen in der Rohrwand der Feuerbuchse. Damit der Schlamm des Resselwassers sich in diesem sackartigen Rohre nicht ablagern kann, ist in jedes Rohr noch ein zweites, unten und oben offenes, hineingesteckt und so aufgehängt, daß das Ende des zweiten Rohres nicht ganz bis auf den Boden des Außenrohres reicht. Die ringförmige Bafferschicht wird beim Beizen des Reffels wärmer als das in dem Innenrohr befindliche Waffer, weil die Heizgase direkt gegen das Außenrohr schlagen; das wärmere Wasser steigt nach oben, durch das innere Rohr strömt Wasser nach, es entsteht unten am Boden eine Spülung, welche das Festbrennen von Schlamm verhütet. Dieses Doppelrohr, welches noch einmal besonders neben dem Reffel in größerem Magitabe bargeftellt ift, heißt Fieldrohr.

Die Wärmeausnutzung dieser Kessel ist eine geringe, der Wasserinhalt ist ebenfalls klein, und bei kesselsteinhaltigem Wasser brennen die Rohre trot der Fieldrohre durch, so daß diese Kesselssorten nur im Nothbehelf angewendet werden sollten, wenn die Aufstellung anderer Systeme unmöglich wird. Merkwürdiger Beise finden sich aber in verschiedenen kleineren Brauereien diese für Brauereien besonders unpassenden Kesselsorten.

6. Doppelkeffel

nennt man zwei über einander gelegte Reffel; es können für die einzelnen Theile die verschiedensten Bauarten gewählt werden. Sehr beliebt ift die auf der Zeichnung dargestellte Bereinigung Zweiflammrohrkessels, in dem die Roste liegen, mit einem Feuerrohrkeffel als Oberkeffel. Damit die Dampfentwickelung in beiden Reffeln gleichmäßig vor fich geht, bekommt jeder einen besonderen Wasserspiegel, und ist von dem Dampfraum bes Unterkeffels nach dem Dampfraum des Oberkeffels eine Verbindung hergestellt. Das Speisewasser wird nur in den Oberkeisel hineingepumpt läuft von hier durch ein Ueber= laufrohr dem Unterkeffel zu. Durch eine entsprechende Rohrverbindung mit Abschlußventilen fann das Reffelwaffer aus dem Oberkeffel besonders abgeblasen oder auch nach dem Unterkeffel gelaffen werden. Derartige Reffelanlagen eignen fich naturgemäß nur für Großbetriebe, welche Dampffeffel von mehr als 100 qm gebrauchen; bis zu dieser Größe werden ein= fache Flammrohrkeffel ausgeführt, und wird man Doppelkessel für Großbrauereien auch nur bann







Fig. 67-69.

wählen, wenn der Kaum für mehrere Flammrohrkeffel nicht vorhanden und nicht geschaffen werden kann.

Es giebt noch alle möglichen Zusammensehungen einzelner Kejsel, die hier nicht alle aufgeführt werden können, die Bauart von Dupuis und Pregardien sei als ältere, die von Garbe und Kuhn als neuere nur



genannt. Letztere beiden Kessel versolgen das Bestreben, die Bortheile der Wasserröhrenkessel mit denen der Großwasserraumkessel zu vereinigen. Ansgaben über letztere aus der Praxis liegen noch nicht vor, die Heizergebnisse an den Bersuchskesseln sind günstig ausgefallen.

7. Auswahl des Keffelsyftems.

In der Tabelle find die zur Auswahl eines Kesselsssssschaften wichtigsten Angaben zusammengestellt und sei hier noch einmal betont, daß ein einfacher Flammrohrfessel mit einem bezw. zwei Flammrohren, in denen ein gewöhnslicher Planrost für Steinkohlenfeuerung eingebaut wird, für den Brauereisbetried der geeignetste ist.

| Reffelbauart | Auf 1 qm Heizstäche | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|---------|---------|--------|------------------|--|
| | zulässige Dampf= · bilbung in der Stunde bei | | Waffer= | Waffer- | Dampf= | erforder= | |
| | Stein= kohlen= feuerung | Braun= łohlen= feuerung | inhalt | fpiegel | raum | Grund= fläche | |
| | kg | kg | Liter | qm | Liter | qm | |
| Einfacher Walzen= tessel | 12 | 10 | 400 | 0,5 | 80 | 1,25 | |
| Mehrfacher Walzenkessel | 16 | 12 | 300 | 0,3 | 60 | 0,50 | |
| Flammrohrkeffel | 18 | 14 | 200 | 0,25 | 50 | 0,50 | |
| Eingebauter Feuerrohrkessel . | 15 | 12 | 75 | 0,1 | 20 | 0,10 | |
| Lokomobilkeffel | 2 0 | 15 | 80 | 0,15 | 15 | 0,09 | |
| Wasserrohrkessel ohne Oberkessel. | 12 | 10 | 80 | 0,05 | 8 | 0,10 | |
| Wasserrohrkessel . | 12 | 10 | 75—125 | 0,2 | 20 | 0,15 | |

8. Größe bes Dampfteffels für eine Brauerei.

Die Größe eines Dampfkessels wird nach der wasserbespülten Heizstäche bemessen, und muß diese so groß sein, daß z. B. ein Flammrohrkessel auf je 1 qm Heizstäche in der Stunde durchschnittlich nicht mehr als 18 kg Dampf zu schaffen hat, wenn der Kessel mit Steinkohle geheizt wird, und

nicht mehr als 14 kg, wenn er mit Braunkohle oder einem anderen geringswerthigen Brennstoff geseuert wird.

Die Größe bes Dampstessells richtet sich also nach dem durchschnittlichen stündlichen Dampsverbrauch und der Art des Brennstosses. Da ersterer in Brauereien jedoch sehr verschieden ist, je nachdem im Sudhause mit Damps oder mit Feuer gekocht wird, und je nachdem die Dampsmaschine ausschließlich zum Betriebe der Brauereimaschinen dient oder außerdem noch eine Kühlmaschine zu treiben hat, so kann eine allgemein gültige Regel für die Größe des ersorderlichen Dampskessells nicht angegeben werden.

Die Dampfmaschine gebraucht, je nach ihrer Bauart und ob sie mit Auspuff oder Kondensation ausgerüstet ist, 7 bis 16,5 kg Dampf für ein indizirtes Pferd und Stunde (siehe Dampsverbrauch der Dampsmaschine S. 90).

Das Subhaus gebraucht für je 1 Ctr. Malz 120 kg Dampf und, wenn ber Subprozeß 10 Stunden dauert, durchschnittlich 12 kg stündlich. Der stärkste Dampsverbrauch ist während des Würzekochens und beträgt stündlich 18 kg Damps für je 1 Ctr. Schüttung.

Zum Wasserheißmachen, Spänekochen, Schläuchebämpfen u. s. w. ist stündlich im Durchschnitt für je 1 Ctr. Schüttung noch ein Zuschlag von etwa 3 kg Dampf zu machen.

Eine Brauerei hat eine Dampfmaschine, welche im Durchschnitt 18 effektive ober 23 indizirte Pferde leistet und ohne Kondensation arbeitet. Dieselbe hat außer dem Brauereibetrieb noch eine Kühlmaschine Shstem Linde Nr. 8 zu treiben. Das Sudhaus ist mit Dampstochung ausgerüstet und für 10 Ctr. Schüttung gebaut. Der Dampsverbrauch der Dampsmaschine kann zu 16 kg für ein indizirtes Pserd und Stunde angenommen werden, der des Sudhauses ist stündlich = $10 \cdot 12 = 120$ kg und im höchsten Fall während des Würzekochens = $10 \cdot 18 = 180$ kg. Für Nebenzwecke werden noch stündlich $10 \cdot 3 = 30$ kg Dampsgebraucht. Zusammen nuß also stündlich Damps geschafft werden

16 · 23 = 368 kg für die Dampfmaschine 18 · 10 = 180 , , , das Subhaus 3 · 10 = 80 , , den sonstigen Bedarf

zusammen . . . 578 kg

Wenn der Dampstessel mit Steinkohle geseuert wird, bildet 1 qm Heizstäche 18 kg, also muß der Kessel $\frac{578}{18}=82$ qm Heizstäche bekommen. Wenn Braunkohlen gebrannt werden, wobei der Kessel 14 kg Damps auf 1 qm Heizstäche macht, muß der Kessel $\frac{578}{14}=41$ qm Heizstäche bekommen.

Da die Dampfmaschine während der Kochdauer der Maische und Würze wenig Kraft für den Betrieb der Sudmaschinen abzugeben hat, also weniger als im Durchschnitt zu leisten hat, gebraucht sie während dieser Zeit auch weniger Damps, so daß ein Theil der Kesselselszsläche für die Dampskochung zur Verfügung steht, und wenn sonst der Dampskessel groß genug ist, braucht für je 1 Etr. Einmaischung für die Dampskocherei nur noch 0,5 qm Heizessäche zugerechnet werden.

Eine Brauerei hat eine 45pferdige Dampsmaschine für den Brauerei- und Kühlmaschinen- und Mälzereibetrieb und dazu einen Flammrohrtessel von 43 qm heizssäche; das Kühlwasser der Kühlmaschine wird in einem Oberstächenkondenstator für die Brauerei heiß gemacht, und gebraucht die Dampsmaschine für ein indizirtes Pferd 11 kg Damps. Das Sudhaus hat 23 Etr. Schüttung und soll durch eingelegte Kochringe in die Pfannen für Dampstocherei eingerichtet werden. Es fragt sich, ob dies mit den vorhandenen Dampstesseln möglich ist. Die Dampsmaschine gebraucht stündlich 11·45 = 495 kg Damps, der sonstige

Bedarf ist $11 \cdot 3 = 83$ kg, zusammen 528 kg, die durch $\frac{528}{18} = 80$ qm Kessel gesichafft werden können, für das Sudhaus ist noch $28 \cdot 0.5 = 11.5$ qm Kesselssche nöthig, zusammen also 41.5 qm, da 43 qm vorhanden ist, wird der Kessel auch noch für die Dampskocherei ausreichen.

9. Prüfung der Dampfteffel

erstreckt sich auf die Feststellung der Dampsmenge, welche mit einem Kilosgramm des betreffenden Brennstoffes, der in der Brauerei geseuert wird,




Fig. 72. Wiegevorrichtung bes Speifemaffers.

erzeugt wird, ferner auf die Menge, die 1 qm Kesselheizstäche in der Stunde schafft, und auf die Menge Kohle, welche auf 1 qm Rostsläche verbrannt wird. Aus dem Heizwerth des Brennstosses, das ist die Wärmemenge, welche bei der Verbrennung von 1 kg entsteht, und der nutdar gemachten Wärmemenge, welche zur Dampsbildung nothwendig ist, wird der Nutzessett der Anlage bestimmt. Zur Ausbeckung von Fehlern dei der Verbrennung werden während des Versuches die abziehenden Heizgase auf ihren Gehalt an Kohlensfäure, Kohlenoryd und Sauerstoss untersucht und deren Temperatur gemessen.

Um die Wassermenge, welche während des Bersuches, der wenigstens 5 bis 6 Stunden dauern muß, verdampst wird, genau seststellen zu können, muß das Speisewasser gewogen werden. Bon dem Wiegegefäß A (Fig. 72) sließt es in ein zweites Gefäß B, aus dem die Speisepumpe es entnimmt. Man fängt mit einem dis zu einer Marke im Gefäß B besindlichen Wasserstande an und liesert das Gefäß am Schluß des Bersuches genau ebenso weit gefüllt wieder ab.

Im Dampftessel wird die Höhe des Wasserspiegels am Wasserstandsglas durch eine Marke kenntlich gemacht und am Schluß des Versuches dafür gesorgt, daß genau dieselbe Wassermenge sich im Kessel befindet.

Die Temperatur bes Speisewassers und der Druck im Kessel wird in regelmäßigen Zwischenräumen aufgeschrieben. Bei Beginn des Versuches muß der Kessel sich im Beharrungszustand besinden, d. h. bereits vor Beginn eine längere Zeit gleichmäßig so stark geseuert sein, daß er bei normalem Dampsdruck den Dampsbedarf deckt. Das Feuer wird zu Ansang des Versuches in demselben Zustand übernommen, wie es am Schluß wieder hergerichtet werden muß, ebenso muß der Dampsdruck zum Schluß des Versuches der gleiche sein, wie zu Ansang. Die während des Versuches verseuerten Kohlen werden gewogen, und wird in bestimmten Zwischenräumen eine Probe entommen, aus der die Durchschnittsprobe zur Untersuchung hergerichtet wird. Der Aschaum wird vor Beginn des Versuches geräumt und das Feuer von Schlacken gereinigt, so daß die während des Versuches entstandene Schlacke und Aschen werden kennen werden kann.

Heizversuche mit einem 2-Flammrohrkessel mit Innenseuerung der Bersuchsund Lehrbrauerei.

10. Reffelexplofion.

Ein Dampstejsel explodirt, wenn er durch irgend eine Urjache eine größere Deffnung bekommen hat, wodurch der Druck im Kessel plöglich wesentlich vermindert wird, sodaß die herrschende Temperatur des Wassers nicht nicht dem Druck entsprechend ist. Hierdurch entsteht eine gewaltige Dampsentwickelung, welche stoßweise auftritt, wodurch der Kessel berstet und auseinander gerissen wird, oder es werden auch einzelne Theile vollständig abgerissen und fortgeschleudert. Die umherstiegenden Stücke sind im Stande, ganze Gebäude zu zerschlagen und zum Einsturz zu bringen.

Je größer der Wasserinhalt eines Danupskessels ist, desto größer ist die in dem Wasser ausgespeicherte Wärmemenge und die auftretende Gewalt. Die verschiedenartig starken Zerstörungen durch Resselezplosionen richten sich beshald immer nach der im Ressel besindlichen Wassermenge, und die Kessels bauart, welche den größten Wasserinhalt hat — siehe Tabelle S. 63 — richtet bei einer Explosion die größte Verwüstung an. Die gefährlichsten sind also die Doppelwalzenkessel, und die wenigst gefährlichen die Wasserrohrkessel ohne Oberkessel. Die Zerstörung, welche letztere dei einer Explosion anrichten, sind so gering, daß die Gesetzebung erlaubt hat, sie unter bewohnten Räumen auszustellen, was sür alle übrigen Kesselbauarten, wegen der Gefährdung bei Explosionen, verboten ist.

| | Steinkohle | Braun- tohlen- britetts |
|--|---------------|-------------------------------|
| Dauer des Bersuchs Stunden | 6,5 | 6.5 |
| Speisewasser verdampft kg | 6900 | 5100 |
| Rohlen verbrannt | 850 | 975 |
| 1 kg Kohle verdampft Wasser kg | 8,22 | 5,23 |
| 1 am Beigsläche erzeugt in der Stunde Dampf kg. | 22,11 | 16,35 |
| Mittlerer Dampfdruck Atm | 5,36 | 5,36 |
| Temperatur des Speisewassers °C | 43,2 | 46,6 |
| Temperatur der Verbrennungsluft vor dem Reffel °C. | 20,0 | 25,0 |
| Zugftärke im Feuerzug Bafferfäule mm | 4,0 | 7,2 |
| " " Schornstein " mm | 11,0 | 11,0 |
| Busammensetzung der Rauchgase vor bem Schieber: | | |
| Kohlensäure v. H | 13,1 | 12,0 |
| Sauerstoff " | 7,5 | 7,8 |
| Rohlenoryd " | _ | _ |
| Luftüberschuß über die theoret. nothwendige Menge | 1,48 | 1,58 |
| Temperatur der Rauchgase im Fuchs vor dem Schieber °C | 866 | 367 |
| Beizwerth des Brennftoffes BE | 7043 | 4715 |
| Nutbar gemachte Wärme v. H | 71,4 | 67,50 |
| Berloren gegangene Bärme: | | |
| durch den Schornstein v. H | 17,47 | 18,69 |
| " die Herdrückftände " | nicht gewogen | 7,28 |
| Preis des Brennstoffes für 100 kg frei hof Pfg | 206 | 146 |
| Preis für 100 kg Dampf Pfg | 25,1 | 28,0 |
| | | |

Am Dampstessel entsteht dann eine größere Deffnung, wenn die Widersstandsfähigkeit eines Bleches nicht groß genug ist, um der Beanspruchung besselben zu widerstehen.

Abgesehen davon, daß ein Kessel von vornherein aus zu schwachen ober aus schlechten Blechen gebaut sein kann, wosür der Kesselsabrikant und der Ueberwachungsverein, welcher den Kessel vor der Inbetriebsehung zu prüsen hat, die Verantwortung trägt, kann auch ein stark genug gebauter Kessel während des Betriebes zu schwach werden, und zwar ganz allmählich im Laufe einer Reihe von Jahren, oder plözlich, während kaum einer halben Stunde. Hierzit trägt der Betriebsleiter die Verantwortung, und wird

eine Fahrläffigkeit besselben, welche eine Kesselexplosion verursacht, wobei Menschen getödtet oder verlett werden, in Deutschland unbedingt mit Gefängniß, nicht mit Geld bestraft.

Allmählich werden Keffelbleche zu schwach:

- 1. Durch Rost. Ein Kessel rostet von außen, wenn er dauernd naß wird, durch unbemerkte Undichtheiten oder dergl.; er rostet von innen, wenn die mit dem Speisewasser eingepumpte Luft nicht mit nach dem Damps-raum abgeführt wird, sich also Luftblasen festsetzen. Bei Doppelkesseln kommt dies vor.
- 2. Das Feuer brennt die Keffeltheile, welche von der Stichslamme getroffen werden, allmählich durch, wenn fie von innen nicht genügend durch Wasser gefühlt werden. Bei Unterseuerungen wird die Feuerplatte, weil sie voll Schlamm und Kesselstein liegt, am leichtesten durchbrennen.
- 3. Die Kesselbleche verlieren durch langjährige Benutzung ihre ursprüngsliche zähe Beschaffenheit, das Eisen wird brüchig. Man kaufe deshalb keinen alten Dampskessel, wenn er über 20 Jahre im Betriebe gestanden hat.

Plötlich werden die Keffelbleche durch Clühendwerden zu schwach, rothwarmes Eisen hat nur den zehnten Theil der Widerstandsfähigkeit wie schwarzes.

1. Durch Wassermangel werden ungefähr 90v. H. aller Kesselexplosionen verursacht. Fehlt Wasser im Kessel, ist der Wasserspiegel also bereits um mehr als 10 cm unter die gesetzlich erlaubte Grenze gesunken, so werden einzelne Kesseltheile, namentlich der Obertheil des Flammenrohrs über dem Rost, welche von dem Feuer getrossen werden, nicht mehr vom Wasser befpült, welche sie auf der in dem Wasser herrschenden Temperatur erhält, sondern sie nehmen eine höhere Temperatur an, weil Dampf als schlechter Wärmesleiter sie nicht genügend abkühlt, sie werden glühend und durch den Druck im Kessel eingebogen und aufgerissen.

Das Aufreißen wird begünstigt, wenn bereits glühende Blechtheile plöglich abgekühlt werden, wenn also in den Kessel Basser hineingepumpt wird.

Gine Explosion des Kessels, bei dem das Flammrohr bereits glühend geworden ist, läßt sich noch abwehren, wenn kein Wasser eingepumpt wird, sondern der Kessel durch Deffnen der Feuerthür, des Schiebers und der Züge und durch Herausziehen des Feuers allmählich abgekühlt wird.

Um Wassermangel zu vermeiben, darf der Wasserstand niemals unter die erlaubte Grenze sinken, und die Wasserstandzeiger und beide Speisevorrichtungen sind dauernd in Ordnung zu halten. Undichte Wasserstandshähne oder verstopste Rohre zum Wasserstand zeigen die wahre Höhe des Wasserspiegels falsch an.

2. Keffelstein ist ein schlechter Wärmeleiter, er erschwert also die Wärmeübertragung der Heizgase nach dem Innern; ist die Kesselsteinschicht sehr stark, wird das Blech über dem Rost nicht mehr genügend abgekühlt, so kann es glühend werden, dabei dehnt es sich aus, der unelastische Kesselstein

springt ab und das Kesselwasser kommt mit dem glühenden Blech in Berührung, wodurch dieses aufreißt und eine Explosion eingeleitet wird.

- 3. Eine übermäßig hohe Dampfspannung kann ben Dampfkessel zwar zur Explosion bringen, es ist dies aber nur denkbar, wenn das Sicherheitsventil sest sitzt ober absichtlich wesentlich höher belastet wird, als dies erlaubt ist. In den wenigen, amtlich sestgestellten Explosionen durch übertriebene Dampspannung ist immer außerdem noch nachgewiesen, daß einzelne Kesseltheile zu schwach oder verdorben gewesen sind.
- 4. Starke Stöße durch Aufschlagen des Sicherheitsventils oder schnelles Schließen oder Deffnen des Dampsventils kann eine Kesselerplosion versursachen, und sind diese deshalb zu vermeiden.

Bei einem Schadenseuer kann der Dampf als wirksames Löschungs= mittel benutt werden, wenn er in den, durch Thür und Fenster zu verschließenden, brennenden Raum hineingelassen wird.

11. Reffelftein.

Zur Lösung des sesten Kesselsteins verwende man nie ein als Universals mittel für hohe Preise angebotenes Geheimmittel, sondern Soda in richtigen Mengen.

Ermittelung ber zur Beseitigung des Resselsteins aus dem Ressels Speisewasser nöthigen Sodamenge.

An der Keffelstein-Bildung nehmen im Wesentlichen der Gips, der kohlensaure Kalk und die kohlensaure Magnesia Theil. Diese Stoffe aber unterscheiden sich ganz besonders durch die Art des Kesselsteins, den sie bilden. Die kohlensauren Salze, die durch die freie Kohlensäure des Wassers in Lösung gehalten werden, scheiden sich deim Kochen als lockeres Pulver ab; wenn der Kessel vor dem Ausblasen erst abgekühlt wird, so können die ausgeschiedenen kohlensauren Salze ohne Schwierigkeiten entsernt werden. Kühlt man jedoch den Kessel nicht aus, so sintern sie durch die Hige zu einer harten Masse zusammen. An sich sind also die kohlensauren Erden im Kessel-Speisewasser nicht gefährlich, und ein Wasser, welches nur kohlensauren Kalk enthält oder auch daneben noch kohlensaure Magnesia, könnte man ohne weitere Vorbereitung zum Kesselspeisen benutzen, wenn man nur sür die rechtzeitige und sachgemäße Entsernung des Karbonat-Schlammes aus dem Kessel Sorge trägt.

Anders verhält es sich mit dem schwefelsauren Kalk oder dem Gips. Dieser kann als der gefährlichste, Kesselstein bilbende Bestandtheil angesehen werden. Er scheidet sich im Kessel nicht als Pulver oder Schlamm, sondern in harter Schicht ab, er bildet den eigentlichen Kesselstein. Und wenn dann gleichzeitig neben beträchtlichen Mengen Gips noch kohlensaurer Kalk im Wasser vorhanden ist, so werden die sämmtlichen Salze, einschließlich der kohlensauren Erden, in Form einer harten, sestsstenden Kruste abgeschieden.

Es kommt hiernach in erster Linie darauf an, den Gips aus dem Wasser zu entsernen, bezw. denselben in eine andere Kalkverbindung von besseren Gigenschaften überzusühren. Dies geschieht mittelst Soda, die den Gips in kohlensauren Kalk verwandelt, dessen relative Harmlosigkeit bereits erwähnt wurde.

Der Soda-Zusatz zum Kessel-Speisewasser muß vortheilhaft außerhalb, kann aber auch innerhalb des Kessels erfolgen. Erstere Methode ist uns bedingt vorzuziehen; sie wird jedoch noch wenig geübt, da man hierzu umfangreicher Einrichtungen zum Ausfällen und Entsernen der Erden bedarf.

Wefentliche Dienste leistet aber auch bereits der Soda-Zusak zum Kessel-Speisewasser im Kessel. Es kommt nur darauf an, die Sodamenge zu ermitteln, die zur vollständigen Umwandlung des Gipses nothwendig ist. Um hier genau versahren zu können, wäre es erforderlich, das Wasser auf Grund einer eingehenden Analyse genau zu kennen. Da jedoch das Wasser in seiner Zusammensekung oft ganz erheblich wechselt, muß die Untersuchung öfter vorgenommen und der Sodazusak nach den Besunden der Analyse jedesmal geregelt werden.

Dem Praktiker dürfte jedoch mit folgender einfacher Methode zur Berechnung der nöthigen Sodamenge in den allermeisten Fällen gedient sein. Sie gründet sich auf die Thatsache, daß 10 g Gips von rund 21 g Soda — gewöhnlicher wasserhaltiger, nicht kalcinirter Soda (Na₂CO₃+10 H₂O) — glattauf zersett werden in kohlensauren Kalk und schwefelsaures Natron, beides Salze, die für die Kesselstein-Bildung lange nicht die schlimme Besbeutung haben wie der Gips.

Man verfährt nun zur Ermittelung der zuzusetzenden Sodamenge folgendermaßen:

Man bereitet sich durch Auflösen von 21 g Soda in einem Liter bestillirtem Wasser eine Normal=Sodalösung. Von diefer Soda-Löfung fügt man zunächst 5 com zu einem Liter bes Keffel-Speisewaffers, schüttelt gut durch, entnimmt mittelst einer Pipette etwa 5 ccm der schwach getrübten Flüffigkeit in ein Reagenz-Gläschen und kocht gut auf. Der kohlenfaure Ralk, sowohl der durch die Umsetzung des Gipses mit der Soda erhaltene, als auch ber urfprünglich im Waffer gelöfte, fallen beim Rochen in groben Flecken aus. Nun filtrirt man blank und fügt zum Filtrat einige Tropfen oralfaures Ammoniak. Entsteht hierdurch noch ein Riederschlag, resp. eine weißliche Trübung, so ist noch unzersetzter Gips vorhanden, und die 5 ccm Soda-Lösung genügten nicht zur vollkommenen Umsetzung des Gipses. Man fügt nunmehr zu dem Liter Reffel-Speisewaffer weitere 5 ccm der Soda-Löfung und verfährt, wie oben angegeben. Im Falle einer abermaligen Reaktion mit oxalfaurem Ammoniak fährt man mit dem Soda-Zusat so lange fort, bis oralfaures Ammoniak im Kiltrat keinen Niederschlag mehr erzeugt, das Filtrat also kalkfrei ist. Die jeweilig entnommenen 5 ccm Waffer kann man jedesmal burch frisches Waffer erseten, doch hat eine

Bernachläffigung, falls die Entnahme nur 2-3 mal geschieht, keine Besbeutung.

Angenommen, nach Zusat von 20 ccm Soda zu einem Liter Kessels-Speisewasser sei das Filtrat kalkfrei gewesen, was bei 15 ccm noch nicht ber Kall war. Will man nun noch genauer die Sodamenge sestlegen, so fügt man der Reihe nach zu einem Liter Wasser 16, 17, 18, 19 u. s. w. ccm Soda-Lösung, d. h. man giebt zunächst zu einem frischen Liter Wasser 16 ccm Soda-Lösung, falls diese noch nicht reichen, so lange je 1 ccm Soda-Lösung hinzu, die die Sodamenge hinreicht, um allen Gips zu ersehen, d. h. die das Filtrat keine Trübung mehr mit oralsaurem Ammoniak ergiebt.

Dies sei beispielsweise bei 17 ccm der Fall.

1000 ccm ber Sobalöfung, enthaltend 21 g Soba, zersetzen 10 g Gips; 17 ccm bennach $\frac{10\cdot 10}{1000}$ g Gips: diese sind enthalten in einem Liter Wasser

im Hektoliter somit
$$\frac{10 \cdot 17 \cdot 100}{1000} = 17$$
 g Gips.

T. h. das Wasser enthält im Hektoliter rund soviel Gramm Gips, als man Kubik-Centimeter Soda-Lösung zum Liter verbraucht hat. Nun erstordern 10 g Gips zur Umsetzung 21 g Soda; 17 g Gips erfordern daher $\frac{2 \cdot 17}{10} = 2,1 \cdot 17$ g Soda.

Dem vorliegenden Waffer muffen somit pro Hektoliter rund 36 g Soda zugesetht werden, um allen Gips umzusehen.

Allgemein verfährt man also so, daß man zunächst die Kubik-Centimeter Soda-Lösung ermittelt, die einem Liter Wasser zugesetzt werden müssen, und diese mit 2,1 multiplizirt; so viel Gramm Soda müssen dem Wasser pro Hettoliter zugesetzt werden.

Enthält das Wasser größere Mengen Magnesiasalze, insbesondere auch Chlor-Magnesium, so gestaltet sich die Ermittelung der Sodamenge nicht so einfach, wie oben angegeben. Da es aber viele Wässer giebt, die ganz frei sind von Magnesium-Verbindungen und nur Kalksalze, und zwar der Hauptssache nach kohlensauren und schweselsauren Kalk (Gips) enthalten, so mögen obige Mittheilungen doch Manchem von Rugen sein.

Der Zusatz ber Soda zum Keffel sollte täglich nach der Menge des neu zugeführten Speisewassers und dessen Gehalt an Gips vorgenommen werden. Größere Mengen Soda auf einmal dem Kessel zuzusetzen, ist nicht empfehlenswerth.

Eine Hauptschwierigkeit liegt nun in der Feststellung des täglich in den Kessel hineinkommenden Wassers. Allgemeine Angaben lassen siele fich hier kaum machen; bei regelmäßigem Betriebe dürfte man aber auf folgende Beise zum Ziele gelangen.

Zuerst genügt eine rohe Feststellung der Menge des dem Kessel täglich zugeführten Wassers. Man wiegt an einem Tage die Kohlen, die im Kessel-

hause verbrannt werden, und nimmt an: gute Steinkohle wird 7 mal so viel Wasser, weniger gute Steinkohle 6 mal so viel, böhmische Braunkohle 5 mal, Anhalter und Märkische Braunkohle, auch Torf 2 mal so viel Wasser versdampsen. Wenn also \mathfrak{z} . B. täglich 700 kg (14 Centner) stückige Steinkohle verbrannt werden, so wird angenommen, daß in dem Kessel täglich $700 \times 7 = 4900$ kg oder Liter Wasser verdampst werden.

Hat man nun z. B. gefunden, daß 70~g Soda für 100~Liter Wassernöthig sind, so kann man, da täglich ungefähr 4900~Liter dem Kessel zusgeführt werden, annehmen, daß täglich $49 \times 70 = 3430~g$ rund 3,4~kg Soda verwendet werden müssen.

Der Zusatz ber Soda geschieht nun in der Weise am einsachsten, daß man an das Saugerohr der Speisepumpe einen seitlichen Stutzen mit Hahn anlöthet, daran einen Gummischlauch ansetzt und diesen in einen irdenen Topf führt, der die Soda-Lösung von 3,4 kg enthält.

Wenn man dieses Quantum Soda einige Tage lang dem Kessel beisgebracht hat, untersucht man, ob man zu viel oder zu wenig Soda genommen hat. Man össnet den unteren Prodirhahn, läßt ordentlich durchsblasen und fängt ½ Liter Kesselwasser auf. In einem Reagenzglas, welches mit diesem Wasser gefüllt wird, prodirt man mit oxalsaurem Ammonium, in einem anderen Gläschen mit Chlorcalcium. Entsteht in dem ersten Gläschen eine Trübung, sehlt Soda; entsteht in dem zweiten eine Trübung, ist Soda im Ueberschuß; man führt dementsprechend einige Tage lang dem Kessel etwas mehr (0,2 kg) oder weniger Soda zu und kommt auf diese Weise in kurzer Zeit zu dem richtigen Maß, welches dann nur noch etwa alle Monate einmal in derselben Weise geprüft wird.

Es kommt nun aber noch darauf an, den Schlamm aus dem Kessel zu entfernen, der durch den ausgefällten kohlensauren Kalk entsteht. Dazu öffnet man täglich den Ablaßhahn am Kessel vor Beginn des Betriebes so lange, die etwa die halbe Höhe Köhe des Wasserstands-Glases ausgeblasen wird. Der man schafft einen Schlamm-Sammler von Hans Reisert in Kölna. Rh. an, der täglich einmal ausgeblasen wird. Das Beste ist, man reinigt das Wasser, ehe es in den Kessel kommt, so daß der Schlamm außen bleibt.

Hierzu giebt es sehr brauchbare Apparate, z. B. von A. L. G. Dehne in Halle a. S. oder Hans Reisert in Köln a. Rh. Man kann sich auch selbst einen Apparat bauen aus 2 Petroleum-Tonnen, die mit Kies oder Kokstücken gefüllt ein brauchbares Filter bilben. Unten werden dieselben mit einem Rohr verbunden: Man läßt das Wasser, dem die nöthige Sodamenge beigegeben ist, langsam durch die neben einander stehenden Tonnen in das Speisegesäß lausen, aus dem die Speisepumpe das gereinigte Wasser entnimmt.

12. Beftellichreiben an eine Reffelfabrit bei Beschaffung eines Dampfteffels.

In dem Preise ist eingeschlossen der Transport, die Aufstellung und Indetriedsetzung des Kessels. Für den Transport des Kesselses vom Bahnhof nach dem Aufstellungsort stellen Sie kostenlos einen Kesselwagen ohne Bespannung und die nöthigen Hebevorrichtungen und sonstiges Werkzeug und einen Wonteur, welcher die Entladung und den Transport unter Ihrer Verantwortung leitet, den Kessel auf das Wauerwerk legt und die grobe und seine Armatur andringt. Die Bespannung für den Kesselwagen und die erforderlichen Hülfsmannschaften stelle ich. Der Lohn, die Reisekosten, die Wohnung und Beköstigung des Wonteurs geht auf Ihre Kosten.

Für Unfälle, welche die Leute etwa erleiden sollten, welche ich Ihnen zum Transport und Aufbringung auf das Mauerwerk zur Verfügung stelle, sind Sie verantwortlich, solange den Anordnungen des Monteurs Folge geleistet wird, und falls die Berufsgenossenssen, der die Leute verssichert sind, sich weigert, für diese einzustehen. Wenn die Berufsgenossensschaft also eine Fahrlässigkeit Ihres Monteurs nachweist und die Kurs und Rentenkosten ablehnt, haben Sie diese zu bezahlen bezw. einzuklagen.

Die Zeichnungen und Beschreibungen zur Erlangung der behördlichen Erlaubniß zur Aufstellung des Kessels, sowie die Zeichnungen zur Einmauerung liesern Sie kostenlos und überwachen auch die Einmauerung ohne besondere Bergütigung. Die ausführenden Maurer werden sich den Anordnungen Ihres mit der Ueberwachung betrauten Bertreters fügen. Die Kosten der Einmauerung selbst trage ich. Die Abmessungen des Schornsteines haben Sie zu bestimmen bezw. anzugeben, welche Zugstärke in mm Wassersule Sie für nothwendig erachten.

Für den Dampstessel darf nur bestes Material verwendet werden, die Bleche müssen 34 bis 40 kg Festigkeit bei 25 pCt. Dehnung ergeben und auch im Uebrigen den abgeänderten Würzburger Normen von 1895 entssprechen.

Falls Sie mir nicht eine amtliche Prüfung der Bleche vorlegen, behalte ich mir das Recht vor, in Ihrer Fabrik Proben entnehmen zu laffen, die Sie den bekannten Borschriften gemäß kostenlos für die Zerreisprobe herzurichten haben. Die Zerreifversuche felbst bezahle ich. Der Keffel soll in den Längenähten doppelte Rietung erhalten, die Blechkanten follen gehobelt und innen und außen verstemmt werden und die Rietlöcher sollen gebohrt werden. Für die Gute und Dauerhaftigkeit des Reffels, auch für die Gute der Einmauerung und der genügenden Berankerung deffelben übernehmen Sie eine Garantie von zwei Jahren derart, daß jeder ohne meine nachweisbare Schuld am Ressel entstehender Schaden sosort auf Ihre Kosten beseitigt wird; die Kosten für das etwa abzustoßende Mauerwerk werden von Ihnen vergütet. Für Betriebsstörungen werden dagegen keine Entschädigungen beansprucht. Die Armaturen müssen besonders vorzüglichst hergestellt werden. Kalls Sie dieselben nicht herstellen, haben Sie die Bezugsquelle anzugeben und behalte ich mir vor, eine bestimmte vorzuschreiben. Die Wasserstand= hähne und alle anderen Bentile, welche während der Garantiezeit von 2 Jahren undicht werden, muffen durch bessere ausgetauscht werden. Schuthülsen für die Bafferstandzeiger find die Drahtgläser von Richard Schwarttopff in Berlin zu mahlen.

Für den richtigen Einbau, die richtige Rostgröße und Rostform für dassenige Brennmaterial, welches ich zu feuern beabsichtige und wovon Ihnen auf Wunsch eine Probe zugeschickt werden kann, verpslichten Sie sich in der Weise, daß bei einer gleichmäßigen Dampfentnahme von 16—20 kg für je einen Quadratmeter Heizsschape und Stunde wenigstens eine Ausenuzung von 68 pCt. des theoretischen Heizwerthes der verseuerten Kohle erzielt werden soll. Die Kohle soll 6800 Wärmeeinheiten Heizwerth haben. Für den Fall, daß diese garantirte Ausnuzung des Vrennmaterials nicht erreicht werden kann, steht mir das Recht zu, von dem Kauspreise des Kessels den rechnungsmäßigen Verlust an Vrennmaterial in Abzug zu bringen, der sich ergiebt während der Zeit von 10 Jahren, das Jahr zu 4000 Arbeitsstunden und 100 kg Kohle zu 2 Mt. angenommen.

Die Prüfung des Kessels auf Güte des Materials und auf Erfüllung der vorstehenden Ausnutzung des Materials geschieht nach den hierfür geltenden Bestimmungen — Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1900 Seite 460 u. f. — durch einen Beamten der Versuchse und Lehranstalt für Brauerei in Berlin, dessen Angaben für beide Theile bindend sind. Dieser Beamte hat die Menge des Wassers, dessen Temperatur, das Gewicht der Kohlen und den Dampsbruck seitzustellen und die Durchschnittsprobe der Kohlen zu entnehmen, im Uebrigen steht Ihnen die Leitung des Versuchse und der Fenerung zu.

Falls Sie den Keffel durch einen eigenen Heizer am Bersuchstage bebienen lassen, haben Sie dessen Reise- und Ausenthaltskosten, sowie die Löhnung zu bezahlen. Bor dem Hauptversuche wird Ihnen der Keffel zu Borversuchen zur Versügung gestellt, wozu Sie aber, falls der Dampf nicht verwerthet werden kann, die Kohlen zu bezahlen haben. Für den Hauptversuch bezahle ich die Kohlen.

Den Tag für den Hauptversuch habe ich ungefähr drei Wochen nach Fertigstellung bezw. Inbetriebsehung der Kesselanlagen, möglichst nach vorsheriger Verständigung mit Ihnen zu bestimmen. Sollte eine solche Verständigung nicht zu ermöglichen sein, oder sollten Sie sich an dem Heizversuche nicht betheiligen, so wird derselbe von dem vorgenannten Beamten allein durchgeführt und sind dessen Mehergebnisse als dindend für beide Theile zu betrachten.

Die Lieferung des Dampstessels auf der Baustelle muß Wochen nach der heutigen Bestellung, also am ersolgen. Auch wenn das Kesselhaus oder die sonstigen Gebäude im Rückstand bleiben, entbindet Sie dies nicht, den Kessel rechtzeitig zum Bersand zu bringen. Zum Einbau und der sonstigen Fertigstellung gewähre ich drei Wochen, wozu ich die von Ihnen verlangte Anzahl Maurer zur Versügung stelle, so daß der Kessel am in Betrieb gesetzt werden kann. Für jeden Tag durch Ihre Schuld späterer Inbetriebsetzung wird ein Prozent von der Schlußsumme der Kechnung in Abzug gebracht.

Die Zahlungen verpflichte ich mich in folgenden Raten zu leiften:

- 1. Gin Drittel spätestens 8 Tage nach erfolgter Bestellung.
- 2. Ein Drittel spätestens 8 Tage nach der Prüfung der fertigen Anslage und nachdem die bei der Prüfung etwa nothwendigen Ergänzungen und Verbesserungen ausgeführt find. Wenn die Prüfung von mir nicht spätestens 5 Wochen nach Fertigstellung beantragt wird, oder die Inbetriebsehung durch meine Schuld länger als 2 Monate herausgeschoben wird, wird das zweite Drittel 3 Monate nach Inbetriebsehung der Anlage fällig.
- 3. Der Rest 6 Monate nach dem Zahlungstermin der zweiten Rate.

Kraft, Arbeit und Pferd (Pferdekraft).

Das Wesen der Kräfte ist uns unbekannt, das Vorhandensein derselben schließen wir aus ihren Wirkungen. Verursacht eine Kraft eine Bewegung, so arbeitet sie, sie leistet etwas; wir nennen den Ersolg Arbeit oder Leistung.

Eine Kraft braucht, um auf das Vorhandensein derselben zu schließen, eine Bewegung nicht zu erzeugen oder zu arbeiten. Zeder Körper übt z. B. durch die Anziehungskraft der Erde, durch sein Gewicht, eine Kraft, also einen Druck auf seine Unterlage aus, oder einen Zug, wenn der Körper hängt, ohne daß eine Bewegung entsteht. Ist die Kraft aber größer als der Widerstand der Unterlage, auf der er ruht, oder des Seiles, an dem er hängt — wird also die Tischplatte, auf der ein schwerer Körper steht, zerdrochen, oder reißt das Seil, an dem ein Gewicht hängt, so arbeitet die Kraft, das Gewicht des Körpers, sie leistet etwas.

Jede Kraft kann man sich durch ein Gewicht ersett denken und werden deshalb die mechanischen Kräfte durch Gewichte gemessen, in Deutschland durch Kilogramme. 1 kg ist das Gewicht eines Liters 4 grädigen, reinen Wassers. Die Bewegung, welche eine Kraft bei Ueberwindung des Widerstandes hervorruft, wird durch die Länge des Weges und die Zeit, in der dieser zurückgelegt wird, gemessen. Die Länge eines Weges wird durch die Maaße einheit, das Weter, und die Zeit durch die Zeiteinheit, die Sekunde, gemessen. Der Weg, der in einer Sekunde zurückgelegt wird, ausgedrückt in Wetern, heißt Geschwindigkeit.

Eine Arbeit ober eine Leistung stellt ein Probukt dar aus: Kraft (Kilogramm) mal Geschwindigkeit (Weg in Metern während einer Sekunde) oder Kilogramm mal Meter in der Sekunne, Sekunden-Kilogrammmeter oder Sekunden-Meterkilogramm, abgekürzt geschrieben sec. mkg. Ein Sekunden-Meterkilogramm ist also die Maaßeinheit für die Arbeit, für die Leistung, und man versteht darunter eine Arbeit, welche nothwendig ist, um in einer Sekunde ein Kilogramm ein Meter weit zu bewegen.

Die Arbeit einer Wasserpumpe, welche $20~\mathrm{kg}$ (Liter) Wasser in einer Sekunde $15~\mathrm{m}$ hoch — vom Wasserspiegel im Brunnen bis zum Aussluß in das Sammelgefäß auf dem Boden gemessen — fördert, beträgt also $20\cdot 15=300$ Sekunden-Meterkilogramm (sec. mkg).

Gewöhnlich läßt man, da sich eine Leistung immer auf die Zeiteinheit — eine Sekunde — bezieht, diese Bezeichnung fort und schreibt nur mkg.

Durch zahlreiche Versuche ist die Arbeits- und Leiftungsfähigkeit von Menschen und Thieren ermittelt, und zwar bei einer Geschwindigkeit, die sie bauernd beibehalten können, und bei einer Kraftüberwindung, die ebenfalls dauernd geleistet werden kann. Die Geschwindigkeit, die auf kurze Zeit von Menschen und Thieren angenommen werden kann bei gleichzeitiger vorsübergehender Ueberwindung größerer Widerstände, kommt hierbei nicht in Betracht.

Ein Mensch kann dauernd während einer 8 stündigen Arbeitszeit täglich bei der für ihn zweckmäßigsten Geschwindigkeit von 0.8 m in der Sekunde 15 kg befördern, seine Leistung beträgt also $0.8 \cdot 15 = 12$ mkg.

Ein Pferd schafft bei der zweckmäßigen Geschwindigkeit von 1,25~m 60 kg, seine Leistung ist demnach $1,25\cdot60=75~\text{mkg}$.

Die Arbeit eines Menschen kann also durch $\frac{12}{75} = 0,16$ Pferde er-

sett werden, oder $\frac{75}{12}=6,25$ Menschenarbeiten ersetzen ein Pserd, d. h. was durch 25 Mann an roher Arbeit geschafft wird, kann auch von 4 Pserden verrichtet werden.

Wenn ein Mensch an einer Maschine arbeitet, ist seine Leistung gezringer; am Göpel leistet er 7,5 mkg, an einer Kurbel 8 mkg, am Tretrad 9 mkg. Ein Pferd leistet am Göpel 40 mkg.

Die Leistung einer Dampfmaschine ober jedes anderen Motors wird ebenfalls durch die Maaßeinheit der Arbeit, das Meterkilogramm, gemessen; weil dieses Maaß sehr große Zahlen liesert, ist es üblich, eine größere Maaßeinheit, das Pferd = 75 mkg, für Maschinen anzuwenden. Diese Einheit nennt man fälschlich Pferdekraft oder Pferdektärke, richtiger läßt man die zweite Hälste des Wortes weg und spricht nur von "Pferden" ohne Zusak von Kraft, Stärke, Leistung u. s. w. und von einer z. B. 25 "pferdigen" Dampsmaschine.


Dampfmaschine.

1. Beichreibung.

In dem Dampfeylinder befindet sich ein Kolben, derselbe schließt bampfdicht an die Cylinderwandung an; der Kolben wird durch die Spannkraft des Dampfes, welcher abwechselnd auf der einen und der anderen Kolbenseite in den Dampfcylinder eintritt, hin und her bewegt. Un dem Rolben fist die Rolbenstange, die mittelft der Stopfbuchse dampfdicht durch den vorderen Chlinderdeckel hindurch geht und die Bewegung des Kolbens nach außen auf den Kreuzkopf überträgt. Dieser wird durch die Gradführung oder Gleitbahn parallel gur Cylinderachse geführt. In dem Kreuzkopf ist die Kolbenstange durch einen Keil unverrückbar, außerdem das eine Ende der Pleuelstange beweglich befestigt. Das andere Ende der Bleuelstange umfaßt den Rurbelgapfen, welcher in der Rurbel feftfitt, mahrend die Rurbel auf der Schwungradachfe befestigt ist. Mittelst der Pleuelstange wird die hin- und hergehende Bewegung bes Kolbens in eine drehende verwandelt. Die Saupt= oder Schwung= radwelle wird von dem Rurbellager und dem zweiten Schwungradlager getragen. Auf der Welle fitt das Schwungrad und, falls diefes nicht direkt zur Uebertragung der Dampfmaschinenarbeit auf das Triebwerk benutt wird, noch eine Riemenscheibe für diesen Zweck. Das Schwungrad hat die Aufgabe, die an sich ungleichmäßige Bewegung während einer Drehung gleichmäßig zu gestalten. Der Regulator erhält eine gleich= mäßige Drehungszahl ber Dampfmaschine bei wechselnder Belaftung berfelben aufrecht. Der Kreis, welchen der Mittelpunkt des Kurbelzapfens beschreibt, heißt der Rurbelfreis, fein Durchmeffer ift gleich dem Sube des Kolbens, das ift der Weg desfelben von einem Ende — dem todten Punkte zum anderen. Die Rurbellänge ift also gleich dem halben Sube.


Die Steuerung der Dampfmaschine besorgt die Dampfvertheilung, d. h. sie läßt den Dampf einmal auf der einen, das andere Mal auf der anderen Seite des Kolbens in den Dampfchlinder eintreten und sorgt ferner dafür, daß der Dampf, nachdem er seine Kraft an den Kolben abgegeben hat, nach außen blasen kann.


ersteuerung.




Schnitt E F.

Cylinderdurchmesser Hub Anzahl der Drehung in der Minute





Schnitt C D.



| | · | | · | |
|--|---|---|---|---|
| | • | | | |
| | | ÷ | | |
| | | | | |
| | | | | : |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Größere Dampsmaschinen haben zur Bermeidung der Abkühlung des Dampses im Chlinder noch einen Mantel um denselben, ein Dampsehend, und wird der Chlinder entweder durch besonderen Kesseldampf gesheizt, oder der Frischdampf umspült zunächst den Dampschlinder und tritt dann erst durch die Steuerung in denselben hinein. Kleinere Dampschlinder werden nur mit einer Wärmeschuhmasse, die gewöhnlich mit einem Schuhsblech umgeben wird, umhüllt.

2. Berechnung der Leiftung einer Dampfmaschine ohne Expansion.

Die Leistung einer Dampsmaschine in Pferden bildet das Produkt aus der Kraft des Dampses (kg), mit der er auf den Kolben drückt, mal der Gesschwindigkeit des Kolbens (m), dividirt durch 75.

Die Kraft, der Druck des Dampfes auf den Kolben, ist von der Größe der Kolbenfläche und der Dampsspannung abhängig. Wenn der Durchsmesser des Kolbens einer Dampsmaschine 36 cm beträgt, hat der Kolben $\frac{36 \cdot 36 \cdot 3,14}{4} = 1018$ qcm Fläche; wenn der Damps 5 Atm. Spannung (lleberdruck) hat (5 kg auf je 1 qcm), so beträgt der Gesammtbruck auf den Kolben: $1018 \cdot 5 = 5090$ kg.

Die Geschwindigkeit des Kolbens, der Weg desselben innerhald einer Sekunde in Metern gemeisen, berechnet man aus dem Hube und der Anzahl der Drehungen der Maschine während einer Minute. Bei jeder Trehung macht der Kolben einen Hinz und einen Hergang, also 2 Hübe. Beträgt der Hub einer Dampsmaschine z. B. 0,64 m und macht die Maschine in der Minute 80 Drehungen, so legt der Kolben während einer Minute $0,64 \cdot 2 \cdot 80 = 102,4$ m zurück und während einer Sekunde — Geschwindigskeit des Kolbens — $\frac{102,4}{60} = 1,7066$ m.

3. Wirfung der Expansion des Dampfes.

Vorstehend war bei Berechnung des Gesammtdruckes des Danufes auf den Kolben angenommen, daß der Druck während des ganzen Hubes des Kolbens in gleicher Höhe erhalten bleibt, was der Fall ist, wenn der Dampseingangskanal zum Dampschlinder während des ganzen Kolbenhubes geöffnet bleibt. Wenn der Dampseingangskanal früher geschlossen wird, ehe der Kolben den Hub vollendet hat, so dehnt sich der eingeschlossene

Dampf von dem Augenblick des Abschlusses an in dem Maße aus, er expandirt, als sich der Raum durch Fortschreiten des Kolbens vergrößert, und nimmt sein Druck in gleichem Maße ab; der Druck des Dampses steht im umgekehrten Verhältniß zu seinem Raum — Mariotte'sches Geseh —.

Durch die Expansion wird die im Dampf aufgespeicherte Kraft wesentlich besser ausgenut, weshalb alle Dampsmaschinen in der Praxis mit Expansion arbeiten müssen. Wird die Ausnutzung des Dampses bei voller Füllung mit 1 bezeichnet, so beträgt dieselbe für die verschiedenen Füllungen:

Der mittlere auf den Kolben wirkende Dampfdruck ist von der Füllung des Dampschlinders — Expansionsgrad — und von dem Ueberdruck im Kessel abhängig. Für den Druckverlust zwischen Kessel und Dampsmaschine wird rund 0,5 Atm. angenommen.

| Ueberdruc t | Füllungsgrad | | | | | | |
|--------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| im Reffel | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
| Atmojphären | Wirksamer mittlerer Ueberdruck in Atmosphären | | | | | | |
| 4,0 | 1,176 | 1,477 | 1,741 | 1,899 | 2,180 | 2,522 | 2,783 |
| 4,5 | 1,435 | 1,769 | 2,063 | 2,239 | 2,550 | 2,930 | 3,228 |
| 5,0 | 1,694 | 2,061 | 2,385 | 2,579 | 2,920 | 3,338 | 3,660 |
| 5,5 | 1,952 | 2,353 | 2,705 | 2,916 | 3,290 | 3,746 | 4,098 |
| 6,0 | 2,210 | 2,645 | 3,025 | 3,253 | 3,660 | 4,154 | 4,536 |
| 6,5 | 2,469 | 2,937 | 3,348 | 3,594 | 4,030 | 4,562 | 4,972 |
| 7,0 | 2,719 | 8,229 | 3,700 | 8,985 | 4,400 | 4,970 | 5,408 |
| 7,5 | 2,986 | 3,520 | 3,990 | 4,272 | 4,770 | 5,378 | 5,847 |

Für genaue Berechnungen muß der mittlere Druck auf den Kolben durch den Indikator jedesmal ermittelt werden. (Siehe Seite 92.)

4. Berechnung der Leiftung einer Dampfmaschine mit Expansion.

In dem vorstehend angeführten Beispiele war ein Kesselbruck von 5 Atm. angegeben, arbeitet die Maschine mit 0,25 Füllung, so muß für den mittleren wirksamen Druck auf den Kolben anstatt 5 nach der Tabelle 2,061 eingesetzt werden:

bei 7 Atm. Kesselspannung leistet dieselbe Maschine bei 0,3 Füllung, da der mittlere Druck nach der Tabelle 3,7 beträgt:

 $1018 \cdot 0.02275 \cdot 3.7 = 85.69$ Pferbe.

5. Wirkung der Kondensation.

Wird der verbrauchte Dampf aus der Dampfmaschine nicht ins Freie geblasen, wie es dei Auspuffmaschinen der Fall ist, sondern strömt er in einen geschlossenen Raum, in welchem er durch kaltes Wasser abgekühlt und verslüffigt oder kondensirt wird, so entsteht hinter dem Kolben ein Unterdruck, welcher die Wirkung des gespannten Dampses auf der anderen Kolbenseite unterstützt, ihn also dei vollkommenem Vakuum um eine Atmosphäre vergrößert.


Jum Kondensator gehört noch eine Luftpumpe, welche das Kühlwasser und das Dampswasser bei Erhaltung des Unterdruckes dauernd fortschafft. Dieselbe muß tieser als der Dampschlinder stehen; die Kolbenstange der Kondensatorpumpe mit der des Dampschlinders direkt zu kuppeln, empsiehlt sich nicht. Der entstehende Unterdruck hängt von der Temperatur des absließenden Kühlwassers ab und beträgt dei 45° C. =-0.9 Atm. (Siehe Dampstabelle Seite 34.) Der Rußen des Kondensators ist von der mittleren Dampsspannung auf der Hochdruckseite des Kolbens abhängig, er beträgt, ein Bakuum von -0.80 Atm. =60 cm Duecksilbersäule vorausgesetz:

Das Kühlwasser wird, wenn es mit dem fettigen Dampf in Berührung kommt — Einsprizkkondensator — selbst unrein und für irgend welche Zwecke unbrauchbar. Wird der Dampf durch Rohr= oder Gefäswände, Gostich, Brauerei-Naschinenkunde. 1. ohne mit dem Kühlwasser in Berührung zu kommen, abgekühlt — Obersslächenkondensator — bleibt dieses rein, und ist das warm gewordene Kühlwasser für Spüls oder Brauzwecke verwendbar. Die Oberslächenskondensatoren haben deshalb für Brauereien eine große Bedeutung.

Der Kraftverbrauch der Kondensatpumpe ist 0,5 bis 1 v. H. von der Gesammtleistung der Maschine. Die nothwendige Kühlwassermenge richtet sich nach deren Eintritts= und Austrittstemperatur und nach der zu versstüffigenden Dampsmenge und ist 10 bis 40mal so groß als letztere.


6. Tandem und Berbundmaschine

find Zwei-Chlinderdampfmaschinen, der zweite Chlinder ist drei dis fünf mal so groß, hat also bei gleichem Hube einen 1,7 bis 2,2 größeren Durchsmesser. Diese Maschinen werden für Dampf mit hoher Anfangsspannung (8 und mehr Atm.) gebraucht, um den Dampsdruck vollständig ausnutzen zu können. Derselbe expandirt zunächst in dem kleinen — Hochdruckschlinder — bis auf den 3 bis 5fachen Raum, geht dann nach dem Riederdruckschlinder, expandirt hier weiter dis unter den Atmosphärensdruck und geht schließlich nach dem Kondensator, in dem ein möglichst hohes Bakuum erhalten wird.



Liegen die beiden Dampschlinder hinter einander und sitzen beide Kolben an einer Kolbenstange, so daß nur eine Pleulstange und eine Kurbel nothewendig ist, nennt man die Anordnung Tandem=Maschine.

Liegen die beiden Dampschlinder neben einander, so können die Kolben und die zugehörigen Kurbeln um einen halben Hub versetzt werden, wodurch




ber Gang ber Maschine ruhiger wird, bezw. das Schwungrad leichter gesmacht werden barf. Diese Maschinen heißen Bersbunds oder Kompounds maschinen. Da der Kolsben des kleinen Hochsbruckrylinders auf der Mitte des Hubes steht, wenn der große Kolben

des Niederdruckenlinders sich auf dem todten Punkt befindet, so muß zwischen beiden Cylindern ein Zwischengefäß eingeschaltet werden, welches die Tandemsmaschine nicht nothwendig hat.

Wegen des ruhigeren Ganges ist die Verbundmaschine der Tandems maschine vorzuziehen, sie ist aber theurer, und die beiden Schwungrads Wellenenden werden durch Kurbeln besetzt, was besonders für Brauereis maschinen unbequem ist, weil das eine Wellenende in der Regel für die Kurbel des Kühlmaschinen-Kompressors gebraucht wird. In Brauereien sindet man deshalb viel Tandemmaschinen trot mancher Nachtheile im Vergleich zu den Verbundmaschinen.


7. Steuerung ber Dampfmaschinen.

Die Steuerung besorgt den Zu- und Absluß des Dampses nach dem Chlinder, sie muß also in dem richtigen Augenblick die entsprechenden Ein- und Ausgänge öffnen und schließen. Das Auf- und Zumachen einer Deff- nung kann auf drei Arten geschehen, und unterscheidet man:




- a) Schiebersteuerung für Dampsmaschinen bis 75 Pferde (Hin= und Herbewegung).
- b) Bentilsteuerung für Dampfmaschinen von 30 bis 200 Pferten (Aufund Abbewegung).
- c) Hahnsteuerung für Dampfmaschinen von 100 Pferden auswärts (drehende Bewegung).

Reuerdings werden auch ganz große Dampfmaschinen fast ausschließlich mit Bentilsteuerung ausgerüstet, die Hahnsteuerungen sind nicht mehr beliebt.



a) Schiebersteuerung. Der Damps, vom Dampstessel kommend, strömt zunächst in den auf oder an dem Dampschlinder angegossenen Schieberkasten und von hier entweder durch den rechten oder linken Dampseingangskanal nach dem Cylinder (Fig. 76—77). Zwischen den beiden Eingangskanälen befindet sich der Ausgangskanal, der seitlich mit dem Auspuffrohr in Berbindung steht und den verbrauchten Damps abführt.

Alle drei Kanäle werden durch einen Muschelschieber in seiner Mittelstellung verdeckt, welcher auf dem Schieberspiegel dampfdicht aufgeschliffen ist. Der Frischdampf kann nur in den einen Eingangskanal eintreten, weil der Schieber immer nur einen frei macht; gleichzeitig wird aber der versdeckte Kanal durch den Hohlraum des Muschelschieders mit dem Mittelskanal, dem Ausgang, in Berbindung gebracht, so daß der Dampf des vorigen Hubes nach außen blasen kann.







Fig. 81—82. Stellung der Aurbel zum Exzenter.


Die hin= und hergehende Bewegung des Schiebers wird durch ein Exzenter bewirkt, welches auf der Schwungradsache feitsist. Der Hub eines Exzenters ist gleich dem doppelten Abstand des Mittelpunktes der Exzenterscheibe von dem der Schwungradwelle — der Exzentrizität. Eine Pleuls oder Exzentersstange vermittelt die drehende Beswegung in eine geradlinige der Schiebersstange, an dem der Schieber beseiftigt ist.

Die Kurbel, welche mit dem Kolben verbunden ist, und das Exzenter, welches mit dem Schieber verbunden ist, müssen um etwas mehr als einen rechten Winkel versetzt sein (90° + v°). Dies läßt zwei Stellungen des Exzenters zu (Fig. 79,80), und wird hierdurch die Drehrichtung der Dampsmaschine bedingt. Das Exzenter geht der Kurbel um einen rechten (90°) + dem Voreilungswinkel (v) voraus.

Um die nothwendige Boreilung des Schiebers und die Dampfsvertheilung durch einen Schieber kennen zu lernen, wird zunächst ansgenommen, daß das Exzenter nur genau um einen rechten Winkel der Kurbel vorausgehe und der Schieber genau so lang sei, daß er in seiner Wittelstellung beide Kanäle gerade bedeckt, der Hub des Exzenters ist dann gleich der Kanalbreite. Es sind folgende Endstellungen zu beobachten:




Die Kurbel und der Kolben stehen links auf dem todten Punkt, das Exzenter und der Schieber in der Mittelstellung, wodurch beide Eingangskanäle geschlossen sind.



2. Die Kurbel steht nach oben, der Kolben in der Mitte des Cylinders, das Erzenter und der Schieber rechts auf dem todten Punkt, wosdurch der linke Kanal für den Dampfeingang vollständig gesöffnet ist.



3. Die Kurbel und der Kolben stehen rechts auf dem todten Punkt, das Erzenter und der Schieber stehen wieder in der Mitte und schließen beide Kanäle.




4. Die Kurbel steht nach unten, der Kolben in der Mitte, das Erzenter und der Schieber links auf dem todten Punkt, wodurch der rechte Kanal vollständig geöffnet ist.

Die Dampfeingänge find also jedesmal vollständig geschlossen, wenn der Kolben auf dem todten Punkt steht, und ganz geöffnet, wenn er in der Mitte steht und seine größte Geschwindigkeit hat. Diese beiden Umstände sind nicht günstig: auf dem todten Punkt muß der Kolben auf den Dampf

gewissermaßen warten, und während seiner größten Geschwindigkeit bekommt er den größten Dampfzusluß, deshalb muß das Erzenter etwas vorgedreht werden, es bekommt Voreilung, es steht mehr als 90° der Kurbel voraus.

Dadurch wird der Eingangskanal links schon etwas geöffnet, wenn der Kolben auf dem toden Punkt steht, und er ist schon ganz geöffnet, ehe der Kolben in die Mitte kommt. Der Eingangskanal wird auch etwas früher geschlossen, ehe der Kolben auf seinen toden Punkt nach rechts kommt, er bekommt aber im nächsten Augenblick, ehe er auf dem toden Punkt anlangt, durch den rechten Kanal Gegendruck, wodurch er gehemmt wird.



Um dies zu vermeiden und die Boreilung beizubehalten, wird der Schieber auf beiden Seiten länger gemacht, die Kanäle werden überdeckt. Die äußere Ueberdeckung beseitigt nicht nur das zu frühe Einströmen des Dampses auf der falschen Seite, sondern sperrt den Damps auch noch früher ab als ohne Ueberdeckung, wodurch der eingeschlossene Damps früher ansfängt zu expandiren. Je größer die äußere Ueberdeckung gemacht wird, je früher tritt die Expansion ein.

Auch innen bekommt der Schieber auf beiden Seiten je einen Ansat, wodurch die Eingangskanäle innen überdeckt werden, diese innere Uebersbeckung bedingt die Dauer der Expansion.


Mit der Vergrößerung der äußeren Ueberdeckung muß auch der Hub des Schiebers, also die Exzentrizität vergrößert werden, weil der Hub des Schiebers gleich der Kanalbreite + der äußeren Ueberdeckung sein muß, damit der Kanal vollständig geöffnet wird. Außerdem wird durch die Uebers deckung auch der Ausgangskanal früher als beim Hubwechsel geschlossen, d. h. die Kompression wird vergrößert, was nur dis zu einer gewissen Grenze zulässig ist.

Durch die Ueberdeckung kann aber der Frischdampf nicht so früh absgesperrt werden, wie es für die volle Ausnuhung der Dampfspannung nothswendig ift, dazu muß noch ein zweiter Schieber, der Expansionsschieber, angewendet werden.

Der Grunds ober Vertheilungsschieber hat also nur die Aufgabe, den Dampf nach und aus dem Cylinder zu lassen, und der Expansionsschieber, welcher auf dem Grundschieber dampfdicht gleitet, schließt den Dampfseingang des Grundschiebers ab, wenn die Expansion im Dampschlinder beginnen soll.

Da je nach der Belaftung der Dampfmaschine die Expansion einmal früher oder später beginnen muß, muß der Expansionsschieber verstellbar sein.

Die Meyer'sche Steuerung hat einen zweitheiligen Cypansionsschieber, welcher auf dem Grundschieber gleitet; durch ein Rechts= und ein Linksgewinde auf der Schieberstange werden durch Drehung derselben mittelst eines Handrades die beiben Crpansionsschieber einander genöhert aber



beiden Expanfionsschieber einander genähert oder Fig. 88. Meyer'iche Steuerung. von einander entfernt, wodurch die Dampfeingangskanäle des Grundschiebers später oder früher geschlossen werden. Die Verstellung der Expansion muß mit der Hand geschen, was natürlich während des Ganges der Maschine möglich ist.

Die Ridersteuerung wird durch den Regulator verstellt. Auf dem Rücken des Grundschiebers ist parallel zur Schublinie eine chlindrische Höhlung eingedreht, in welche der Expansionsschieber hineinpaßt und während des hin= und herganges gedreht werden kann. Die Enden des chlindrisch geformten Expansionsschiebers sind schräg zur Schubrichtung ab-






Fig. 89-90. Riberfteuerung.

geschnitten, und die Eingangskanäle des Grundschiebers sind in der chlindrischen Aushöhlung ebenfalls schräg gelegt, so daß durch eine geringe Drehung des Riderschiebers der Schluß der Eingangskanäle im Grundschieber früher oder später erfolgt. Sämmtliche Füllungen des Dampschlinders von 0 bis zur Vollfüllung werden durch eine Drehung des Expansionsschiebers um etwa 75° beherrscht, so daß die Verstellung der Füllungen der Regulator besorgen kann.

Neuerdings werden Ribersteuerungen mit Flachschiebern bevorzugt, welche sich durch Einschleisen leicht wieder dichten lassen, und ist die Dampsmaschine auf S. 84 mit einer derartigen modernen Steuerung ausgerüstet. Die Berschiebung des Flachschiebers senkrecht zur Längsachse der Dampsmaschine geschieht durch einen Knauf, der auf der drehbaren Erzentersschieberstange angebracht ist.

b) Ventilsteuerung. Für größere Dampsmaschinen von etwa 40 Pserben auswärts wird der Schieber so groß, daß der darauf lastende Dampsdruck schon eine erhebliche Last darstellt, welche von dem Excenter hin und her gezogen werden muß, wodurch ein Theil der geleisteten Dampsarbeit wieder verloren geht. Man benutt deshalb für diese Maschinen

gern zum Abschluß bes Ein= und Ausgangsbampses entlastete Bentile. Diese haben Doppelsitzslächen, so daß zum Anheben derselben nur der Dampsdruck zu überwinden ist, der auf der verhältnißmäßig schmalen Ringsstäche übrig bleibt, welcher durch den Unterschied der beiden Bentilkreise gebildet wird.

Bei Ventilmaschinen werden immer 2 besondere Eingänge oben und 2 besondere Ausgänge unten an dem Dampscylinder angebracht, die je durch ein Bentil verschlossen werden. Das Ausheben derselben bezw. Deffnen geschieht von einer Steuerwelle aus, welche parallel zur Längsachse der Dampsmaschine durch Kegelräder angetrieben wird. Das Schließen der Bentile besorgen Federn, die auf den Bentilstangen in je einem Gehäuse über den Bentilen untergebracht sind.

Man unterscheibet Ventilsteuerungen mit Auslösmechanismus, bei benen die beiden Hebel, welche die Einlaßventile öffnen, von diesen vollständig gelöst werden, so daß diese, frei fallend und durch die erwähnten Schlußsebern unterstützt, auf den Ventilsitz ausschlagen. Durch Lustbuffer wird der Schlag abgemindert.

Ferner giebt es sogenannte zwangsläufige Ventilsteuerungen, bei benen die Bentile dauernd mit den Hebelstangen in Verbindung bleiben.




Fig. 91. Gulger. Steuerung.

In Brauereien ift die Sulzerseteuerung am meisten eingeführt, welche, solange dafür ein Patentschuß bestand, in Deutschland allein von der Augsburger Maschinenfabrik in Augsburg gedaut werden durste. Die Ausslösgabel ist von Sulzer jetzt durch eine einfache Zugstange ersetzt und der Abschnapper nach oben verlegt, wodurch das Gewicht der Maschinentheile, welche an der frei fallenden Schlußbewegung des Bentils theilnehmen, wesentlich versmindert worden ist. Die senkrechte Reguslatorstange, welche auf der Zeichnung durch eine Linie angedeutet ist, vers

ftellt durch Hebelübersetzungen den Kopf

ber Zugstange mit dem Abschnapper nach rechts oder links, wodurch das Bentil kürzere oder längere Zeit geöffnet bleibt, je nach der Belastung der Dampsmaschine, so daß die Drehungszahl immer gleichmäßig ershalten wird.

Diese vorzügliche Bauart der Steuerung im Berein mit der musters giltigen Ausführung durch die Augsburger Maschinenfabrik hat mit dazu beisgetragen, daß die Linde'sche Kühlmaschine, welche von derselben Maschinens

fabrik ausgeführt und in der Regel mit einer Sulzer-Dampf= maschine gemeinschaftlich ge= liefert wird, in Brauereien eine so große Verdreitung ge= funden hat.

Die Gutermuth = Steue= rung hat ebenfalls Auslöß= mechanismen; ber Regulator verftellt bireft den Querhebel, welcher das Ventil hebt, und schiebt diesen mehr oder weniger nach rechts oder links, so bak die Schlagnase an der Erzenter= stange längere ober kürzere Zeit mit demfelben in Berührung bleibt. Die große 1000pferdige Dampfmaschine der Gutenhoff= nungshütte auf der Düffeldorfer Ausstellung ift mit ber Gutermuthsteuerung in etwas anderer Form ausgerüftet.

Als Beispiel ber vielen bestehenden zwangsläufigen Ventilsteuerungen ist hier die von F. Elsner wiedergegeben, welche von der Maschinensabrik Richard Raupach in Görlitz. B. für die FuldesBrauerei in SacrausBreslau ausgeführt ist. Die Steuerwelle hat für jedes Einlasventil eine durch Kröpfung entstandene Kurbelbekommen, welche das Kurbelslager in einem gradlinigen. Schlitten hins und herschiebt




Fig. 92. Sutermuth-Steuerung.




Fig. 98. Elener. Steuerung.

und die Exzenterscheibe, in der der Schlitten eingesetzt ist, herumdreht, wodurch der Exzenterbügel und die Zugstange zum Bentil aus und niedergeht. Die Exzenterscheibe wird vom Regulator durch passende Hebelübersetzungen verstellt, wodurch die Exzentrizität vergrößert oder verkleinert und das Bentil längere oder kürzere Zeit geöffnet wird. Damit das Bentil auch dei einem geringen Aussichlag der Zugstange vollsständig geöffnet wird, liegt der Duerhebel, der die Berbindung zwischen

Hubstange und Bentil bilbet, auf einer fast gradlinigen Schiene, auf der Duerhebel sich abrollt, also die Länge seiner Hebelarme verstellt.

c) Hahnsteuerungen. Die Abschlüßorgane der Dampsein- und Ausgangskanäle, welche ebenfalls für sich getrennt sind, können auch Hähne sein, also konische oder cylindrische Küken; da der Küken gewöhnlich nur etwas breiter ist als der zu verschließende Kanal, wird er auch Drehschieber genannt. Die erste Hahnsteuerung von Bedeutung stammt von Korliß und werden vielsach jetzt alle Hahnsteuerungen Korlißsteuerungen genannt.

Die Exzenter und die darin sitzende Exzenterstange läßt eine Scheibe, welche vorn auf dem Dampschlinder angebracht ist, um seinen Mittelpunkt hin- und her schwingen. Um Umfange der Scheibe sind die Trehpunkte für die Berbindungsstangen angebracht, welche nach den Hebeln der Hahnstüken sühren; für die Auslaßhähne besteht eine seste Berbindung, sür die Einlaßhähne dagegen eine auslösdare, welche je nach der Belastung der Maschine durch den Regulator früher oder später von der Zugstange getrennt wird. Der Schluß der freien Einlaßküken geschieht durch Gewichte oder Federn. In Brauereien haben die Hahnsteuerungen keinen oder nur sehr geringen Eingang gesunden. Die großen 3000 pserdigen Damps-maschinen der Berliner Elektricitätswerke sind mit Hahnsteuerungen außegerüftet. Die Düsseldorfer Ausstellung, welche die modernste Damps-maschinentechnik darstellt, zeigt, daß selbst für die größeren Dampsmaschinen jeht Bentilsteuerungen vorgezogen werden.

8. Dampfverbrauch einer Dampfmafchine.

Der Dampfverbrauch einer Dampfmaschine ist von der Größe (Cylindersburchmesser), von dem Anfangsdruck des Dampses mit dem er in die Maschine eintritt, von dem Expansionsgrad und davon abhängig, ob die Maschine mit Auspuss oder Kondensation arbeitet und ein oder zwei Dampsechlinder hat.

Für normale Leistung, b. h. für ben günstigsten Expansionsgrad beträgt ber Dampsverbrauch für je ein indizirtes Pferd und Stunde nach Haeber:

| Chlinder= | Dampf | -Ueberdruc | ruck in Atmosphären | | Anzahl | Auspuff | |
|-------------------|---------|------------|---------------------|---------|-----------------|----------------------|--|
| Durchmesser cm | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | der Chlinder | oder Kondensation | |
| 20—29 | 16,5 | 15 | 13,5 | 12,5 | 1 | Auspuff | |
| 30—39 | 15,5 | 14 | 13,0 | 12,0 | 1 | ,, | |
| 40-49 | 14,5 | 13,2 | 12,2 | 11,5 | 1 | ,, | |
| | 11,0 | 10,2 | 9,8 | 9,5 | 1 | Rondensation | |

| Chlinder= | Dampf | -Ueberdruc | -Ueberdruck in Atmosphären | | Anzahl | Auspuff | |
|-------------------|---------|------------|----------------------------|---------|-----------------|----------------------|--|
| Durchmeffer cm | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | der Chlinder | oder Rondensation | |
| 50—59 | 14,0 | 12,7 | 11,6 | 11,0 | 1 | Auspuff | |
| | 10,2 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | 1 | Rondensation | |
| | 13,0 | 12,0 | 11,2 | 10,6 | 2 | Auspuff | |
| ł | 8,9 | 8,2 | 7,7 | 7,2 | 2 | Rondensation | |
| 60—69 | 18,7 | 12,4 | 11,3 | 10,7 | 1 | Auspuff | |
| | 10,1 | 9,3 | 9,0 | 8,7 | 1 | Rondensation | |
| | 12,8 | 11,8 | 11,1 | 10,5 | 2 | Auspuff | |
| | 8,5 | 7,9 | 7,4 | 7,0 | 2 | Kondensation | |

9. Die Prüfung einer Dampfmaschine

erstreckt sich in der Hauptsache auf die Feststellung der Dampsmenge, die die Dampsmaschine bei normaler gleichmäßiger Belastung für je ein indizirtes Pferd und Stunde gebraucht. Der Damps, welcher der Maschine zugeführt wird, muß trocken sein, und wird dies dadurch erreicht, daß in dem Dampskessel, der den Damps erzeugt, nicht mehr als 18 kg auf 1 qm Heizsstäche und Stunde gebildet werden, wenn es ein Flammrohrkessel ist, und nicht mehr als 14 kg, wenn es ein Röhrenkessel ist. Ferner muß hinter dem Absperrventil das Wasser aus dem Wasserscher abgeleitet werden.





Fig. 94. Borrichtung gur Prüfung einer Dampfmafchine.

Um genauesten wird der Dampsverbrauch sestgestellt, wenn der Abdamps, nachdem er die Maschine verlassen hat, in einem großen Vorwärmer soweit abgekühlt wird, daß das Dampswasser ohne Verlust gewogen werden kann.

In der Regel ist dies aber nicht möglich und muß dann der Dampf= verbrauch der Dampfmaschine aus dem dem Dampfkessel zugeführten Speise= wasser bestimmt werben. Um irgend welche Dampsverluste sicher auszusschließen, müssen sämmtliche Rohrleitungen, welche von dem Dampskessel ausgehen, mit Ausnahme derzenigen nach der Maschine, durch Blindslantsche verschlossen werden. Das aus dem Basserscheiber absließende Basser wird durch eine Kühlschlange soweit abgekühlt, daß es nicht mehr dampst, so daß es ohne Berlust gewogen werden kann. Dieses Wassergewicht wird dei der Berechnung von dem des Speisewassers abgezogen. Der zum Heizen des Dampsmantels des Cylinders nothwendige Damps muß dann verstüsssigt und gewogen werden, wenn die Bestimmung des Dampses nicht durch das Speisewasser des Kesselsels, sondern durch Absühlung und Abwiegen des Absdampses geschieht. Dies Gewicht des Kondensators aus dem Dampsmantel wird dem Gewicht des Abdampses zugezählt.

10. Indikator.

Gleichzeitig mit der Bestimmung des Dampsverbrauchs der Dampsmaschine wird deren Leistung genau mit Hülfe des Indikators gemessen. Während der Prüsung wird von jeder Kolbenseite etwa in Zwischenräumen von je 10 Minuten je eine Figur ausgenommen und aus dieser und den Ubmessungen der Dampsmaschine die durchschnittliche Leistung der Maschine während einer längeren Dauer von wenigstens 5 Stunden berechnet.




Der Indikator ist ein Instrument, mit dem der Berlauf der Dampffvannung im Cylinder während jedes Kolbenweges durch eine Kiaur bildlich darge= stellt wird. Das Instrument felbst besteht aus einem kleinen Dampfcylinder, der an einem Ende des aroken Dampf= maschinenculinders anaesekt wird. Der Rolben des Indifator= cylinders ift mit einer Feder be= lastet, welche geaicht ist, d. h. der Schreibstift, welcher an der Hebelübersetung der Kolben= stange des Indikators gebracht ist, wird durch je 1 Atm. Dampfbruck um ein bestimmtes Maag vorgeschoben. der Frischdampf dem großen Dampfmaschinen= chlinder durch die Steuerung desselben abgesperrt und nimmt der Druck bei der weiteren Bewegung des großen Kolbens und in demfelben Maaße auch auf den Indikatorskolben ab, so drückt die Feder diesen wieder zurück.

Die auf und abgehende Bewegung des Indikatorkolbens und des damit verbundenen Schreibstiftes wird in Gestalt einer Kurve auf die am Indikator sitzende Papiertrommel aufgezeichnet, welche von der großen Dampsmaschine mittelst einer am Kreuzkopf befestigten Schnur und entsprechend seinem Wege angebrachten Uebersetzung um ihre Längsachse hin und her gedreht wird. Beim Rückgang des Kreuzkopses und Nachlassen der Schnur wird die Papierstrommel durch eine in ihr angebrachte Feder ebenfalls wieder zurücksgedreht.

Auf dem Papier, welches auf die Papiertrommel aufgesteckt wird, entsteht eine geschlossen Figur, deren Höhe die für jede Kolbenstellung den auf der entsprechenden Seite des Kolbens herrschenden Druck angiebt.

Um auch den auf der anderen Kolbenseite einwirkenden Dampsdruck zu erhalten, wird ein gleiches Instrument am anderen Ende des großen Dampschlinders angesetzt, oder es werden die beiden Cylinderseiten durch eine Rohrleitung an einen Dreiwegehahn angeschlossen, auf den ein Indikator aufgesetzt wird, so daß man den Dampsdruck beider Kolbenseiten abwechselnd auf den einen Indikator einwirken lassen kann. Besser ist es, wenn zwei Instrumente benutzt werden, die dann gleichzeitig beide Figuren aufzzeichnen.

Um ben mittleren wirksamen Truck aus diesen Figuren zu ermitteln, theilt man die Grundlinie derselben, die atmosphärische Linie, welche bei geschlossenem Indikatorhahn und Hins und Hergang der Papiertrommel gezogen wird, mittelst eines besonderen Instrumentes — Theillineal oder Rostral—in logleiche Theile und zieht durch die Theilpunkte Senkrechten zur atmosphärischen Linie, mißt die Abs



stände $a_1 + a_2$ u. s. w. in der Mitte der Felder und dividirt die Summe dieser 10 Höhen durch 10. Die so erhaltene mittlere Höhe der Figur in Millimetern wird je nach der Stärke der benutzten Feder durch den Federmaaßstad dividirt und giedt dann den mittleren Druck in Atm. auf je 1 gcm Kolbensläche an. Das arithmetische Mittel der sämmtlichen Figuren von je einer Kolbenseite, welche während der Prüfung der Dampsmaschine ausgenommen sind, wird in die Rechnung eingesett.

Aus den feststehenden Abmessungen der Dampsmaschine und deren Drehungszahl berechnet man die beiden Konstanten für die vordere und hintere Kolbenseite: wirksame Kolbensläche mal Huzahl der Drehungen in einer Minute, dividirt durch 60 mal 75.

Die Summe dieser beiden Konstanten multiplizirt mit dem veränderlichen mittleren wirksamen Druck für jede Kolbenseite, durch den Indikator ers mittelt, giebt die Leistung der Dampsmaschine in indizirten Pferden.

Ronftante born:

$$\left(\frac{33 \cdot 33 \cdot 3,14}{4} - \frac{6 \cdot 6 \cdot 8,14}{4}\right) \cdot \frac{0,74 \cdot 65}{60 \cdot 75} = \frac{(855,29 - 28,27) \cdot 48,1}{4500} = \frac{39779,66}{4500} = 8,84$$

Ronftante hinten:

$$\frac{33 \cdot 33 \cdot 3,14}{4} \cdot \frac{0,74 \cdot 65}{60 \cdot 75} = \frac{855,29 \cdot 48,1}{4500} = \frac{41139,45}{4500} = 9,14$$

Leiftung: $8.84 \cdot 2.65 + 9.14 \cdot 2.28 = 28.426 + 20.882 = 43.808$ indizirte Pferde. Dem Dampftessel war während des 5 stündigen Versuches 8211.0 kg Wasser zugeführt, und der Wasserspiegel im Kessel stand zu Ende des Versuchs genau so hoch als zu Anfang, so daß alles eingeführte Wasser als Dampf von dieser Spannung der Dampfmaschine zugeführt worden ist, der Dampfdruck betrug im Mittel 6.8 Atm. Aus dem Dampfwassertopf zur Entwässerung der Dampfleitung ist jedoch während des 5 stündigen Versuches 177.4 kg ausgefangen, der Dampfmaschine ist also nur 3211.0 - 177.4 = 8038.6 kg Dampf von durchschnittlich 6.7 Atm. Aberdruck zugessossen und hat damit im Durchschnittlich 8.7 Atm. Aberdruck zugessossen und hat damit im Durchschnittlich 8.7 Atm. Aberdruck zugessossen und hat damit im Durchschnittlich 8.7 Atm. Aberdruck zugessossen und hat damit im Durchschnittlich 8.70 Atm. Aberdruck zugessossen und hat damit im Durchschnittlich 8.70 Atm. Aberdruck zugessossen und hat damit im Durchschnittlich 8.70 Atm. Aberdruck zugessossen und hat damit im Durchschnittlich 8.70 Atm. Aberdruck zugessossen und hat damit im Durchschnittlich 8.70 Atm. Aberdruck zugessossen und hat damit im Durchschnittlich 8.70 Atm. Aberdruck zugessossen und hat damit im Durchschnittlich 8.70 Atm. Aberdruck zugessossen und hat damit im Durchschnittlich 8.70 Atm. Aberdruck zugessossen und hat damit im Durchschnittlich 8.70 Atm.

Ein indizirtes Pferd hat also in der Stunde Dampf gebraucht

$$\frac{3033,6}{43,808\cdot 5} = 13,85 \text{ kg}$$

Für eine Einchlinderdampfmaschine dieser Größe ohne Kondensation darf der Dampsverbrauch nach der Tabelle Seite 90 bei 6 Atm. Dampsdruck 14,0 kg betragen.

Mit dem Indikator wird nicht nur die Leistung der Dampfmaschinen, sondern auch der Arbeitsverbrauch jeder von der Dampfmaschine ansgetriebenen Arbeitsmaschine gemessen, und zwar dadurch, daß einmal die Leistung der Dampfmaschine ermittelt wird, während die betressend Arbeitsmaschine von der Dampfmaschine betrieben wird, und einmal, während die Arbeitsmaschine steht; der Unterschied beider Leistungen stellt den Arbeitsverbrauch der zu messenden Arbeitsmaschine dar.

Die in verkleinertem Maßstab gezeichneten zwei oberen Indikatorfiguren sind von der vorderen und hinteren Kolbenseite einer Dampsmaschine aufsgenommen, während diese durch den Kompressor einer Kühlmaschine — einer

Arbeitsmaschine — belastet war. Die beiden unteren Figuren sind von ders selben Maschine aufgenommen, nachdem der Kompressor abgehängt war.




Fig. 97-99. Inditatorfiguren einer Dampfmafchine, mit Rompreffor belaftet.



Fig. 100-101. Inditatorfiguren derfelben Dampfmafchine, ohne Rompreffor belaftet.

Der Arbeitsbedars eines Kompressors läßt sich auch birekt durch den Indikator messen, wenn die Instrumente an diesem selbst angesetzt werden



Fig. 101-102. Inditatorfiguren eines Ammoniattompreffors.

und erhält man "indizirte Kompressorpferbe". Die beiden Figuren sind von einem Mmmoniaktompressor aufgenommen und gehören zu den vorstehenden Dampsmaschinenfiguren.

11. Indizirtes und effektives Pferd.

Mit indizirten Pferden wird die Arbeit des Dampses bezeichnet, welche dieser auf dem Kolben im Dampschlinder erzeugt, mit effektiven oder Rukpferden die Arbeit, welche von der Schwungradwelle der Damps-maschine an das Triedwerk (Transmission) abgegeben wird. Lettere ist 10 bis 20 v. H. kleiner als die indizirte Arbeit; der Berlust wird durch die Reidung der einzelnen Maschinentheile der Dampsmaschine selbst verursacht. Das Berhältniß der essektiven zur indizirten Leistung nennt man den Wirkungsgrad, derselbe ist je nach der Eröße und Güte der Maschine 0,8 bis 0,9.

Der Unterschied zwischen ber indizirten Leistung und ber Rutleistung einer Dampfmaschine ist die Arbeit, welche die Maschine für sich zur Ueberswindung der Reibungen gebraucht, und war man früher der Ansicht, daß biese Arbeit mit der Größe der Belastung wächst, daß dieselbe also bei voller Belastung der Maschine viel größer ist als beim Leergang. Nach Haeder,

Schröter und anderen hervorragenden Dampfmaschinen - Ingenieuren ist dieser Unterschied aber bei voller Belastung nicht oder verschwindend wenig größer als beim Leerlauf der Maschine.

Danach ist man berechtigt, den effektiven Arbeitsverbrauch einer Arbeitsmaschine z. B. den eines Kühlmaschinenkompressors als den Untersschied der indizirten Leistung der Dampsmaschine mit und ohne Belastung durch diese Arbeitsmaschine zu bezeichnen.

Einzelne Maschinenfabrikanten schließen sich dieser Ansicht noch nicht an, weshalb bei Abschluß von Lieserungsverträgen es nothwendig ist, um Mißverständnissen vorzubeugen, die Haeder'sche Ansicht über die Reibungsverluste besonders zum Ausdruck zu bringen.

Wenn ein Maschinenfabrikant Pferde angiebt ohne nähere Bezeichnung, ob indizirte oder effektive darunter verstanden werden sollen, so sind nach einem Beschluß des Vereins deutscher Ingenieure immer effektive anzusnehmen. Ein Kühlmaschinenkompressor gebraucht 20 Pferde, heißt also 20 efsektive Pferde, welche, wie oben angegeben, gemessen werden.

12. Feftstellung von Fehlern an der Dampfmaschine.

Wenn die Dampsmenge, welche zur Erzeugung eines indizirten Pferdes während einer Stunde auffallend hoch ist, so kann in der Regel aus der Form der Indikator-Figur der Fehler erkannt werden, wodurch der Dampsverbrauch ungünftig beeinflußt wird, oder umgekehrt kann ohne die umständliche Feststellung des Dampsverbrauches der Dampsmaschine aus der Form der Indikatorfiguren beurtheilt werden, ob die Steuerung der Dampsmaschine in Ordnung, also der Dampsverbrauch normal sein wird. Zede Dampsmaschine muß deshalb von Zeit zu Zeit durch den Indikator einer Prüfung unterzogen werden.

Nachstehende Figuren zeigen einige Fehler an der Dampfmaschine.




Fig. 103—104 zeigt Indikatorfiguren von normaler Form. Die Figuren links find von einer Dampfmaschine ohne Kondensation, also mit Auspuff, rechts mit Kondensation. Die waagerechte unter bez. durch die Figur gezogene Linie ist die Atmosphärenlinie, die punktirte die Bakuumlinie.




Fig. 105-106.

Fig. 105—106 sind Figuren einer Maschine mit Drosselventil, wodurch der volle Kesselvuck nicht zur Geltung kommen kann.




Fig. 107—108.

Fig. 107-108 zeigt den verspäteten Dampfeintritt an.




Fig. 109—110.

Fig. 109—110 zeigt ben verfrühten Dampfeintritt an.




Fig. 111-112.

Fig. 111—112 zeigt verspäteten Dampfaustritt an oder läßt erkennen, daß die Austrittskanäle oder Röhren zu eng find.




Fig. 113—114.

Fig. 113—114 zeigt einen undichten Kolben an, wodurch der Gegendruck vergrößert wird.



Fig. 115-116. Schlechte Indikatorfiguren einer Dampfmaschine.

Die beiden Figuren 115—116 stammen von einer neuen Dampsmaschine, beren Abnahmeprüfung durch die Bersuchs= und Lehranstalt für Brauerei bewirkt wurde. Aus den Figuren ist zu ersehen, daß der Damps zu spät einstritt, gedrosselt wird und der Kondensator ein schlechtes Bakuum erzeugt.

Durch den Indikator werden auch Fehler an dem Kühlmaschinen=




Fig. 119-120. Gute Inditatorfiguren eines Rohlenfaure-Rompreffors.

kompressor aufgebeckt, die beiden oberen Figuren 117—118 zeigen Fehler an einem neuen Kohlensäurekompressor: undichte Druck- und Saugventile und

großen schädlicher Raum. Die beiden unteren Figuren 119—120 von ders selben Maschine find aufgenommen, nachdem die Fehler beseitigt waren.

12. Bertrags-Entwurf für Beschaffung einer Dampfmaschine.

Zwischen der Brauerei und der Maschinenfabrik ist heute folgender Verstrag geschlossen:

1. Die Brauerei überträgt der Fabrik und lettere übernimmt die Lieferung, Aufstellung und Inbetriebsetzung einer neuen Dampfmaschine nach dem Kostenanschlage vom . . . Die Dampfmaschine ist von der Fabrit zu dem vereinbarten Preise fertig betriebsfähig herzustellen, also einschließlich Transport und Montage sowie aller Rohre für Dampf und Dampswasser innerhalb des Maschinenraumes, sowie der dazu gehörigen Wafferabscheider und Kondenstöpfe, ferner Schmierpumpe, Central=Schmier= vorrichtung für die Rurbel und alle sonstigen Schmiervorrichtungen, die während des Stillstandes abgestellt werden können, Delfänger, Schutzgeländer, Abdeckungsplatten der Kanäle für die Dampfrohre u. f. w., fo daß irgend welche Nachrechnung ausgeschlossen ist. Die Reise, den Unterhalt und die Befoldung der Monteure oder Ingenieure hat die Fabrik zu bezahlen, jedoch gewährt die Brauerei denfelben hierauf Vorschüffe bis zu der von der Fabrik angegebenen Sobe. Während der Aufstellung wird seitens der Brauerei für jeden Monteur ein Hülfsmann gestellt, nur zum Transport schwerer Gegenstände, welche nicht von zwei Mann bewältigt werden können, stellt die Brauerei vorübergehend die hierzu erforderlichen hülfsmannschaften. Das Werkzeug dagegen, Winden, Retten u. f. w., hat die Fabrik zu stellen ohne besondere Vergütung; dieselbe übernimmt auch die Berantwortlichkeit für die Güte der Werkzeuge und deren richtige Sandhabung. Die Transportkosten für die Werkzeuge von der Fabrik zur Brauerei und umgekehrt trägt die Brauerei. Alles Material, welches sonft zur Aufstellung gebraucht wird, hat die Fabrik ebenfalls zu stellen, also auch das But=, Schmier= und Löthmaterial einschließlich der Holz= und Schmiedekohlen und die etwa nothwendig werdende Beleuchtung, soweit nicht etwa eine allgemeine Raumbeleuchtung vorhanden ist, deren Benutung der Fabrik kojtenlos zusteht. Für Verbrauch oder Verluft von Werkzeug wird der Fabrik keine Entschädigung gewährt, jedoch muß die Brauerei ben Monteuren verschließbare Räume zur Unterbringung von Berkzeugen zur Verfügung stellen und auch für sicheren Berschluß derjenigen Räume forgen, in benen montirt wird. Zum Transport ber Gegenstände von der Eisenbahn zur Bauftelle stellt die Brauerei außer den erforderlichen Sulfsmannschaften Pferd und Wagen; werden aber Wagen von mehr als 5000 kg Tragjähigkeit gebraucht, so hat diese die Fabrik ohne besondere Entschädigung au stellen. Die Transportkoften für diesen Wagen werden von der Brauerei

getragen. Der Transport zur Baustelle geschieht unter Verantwortung der Fabrik, solange den Anordnungen des Monteurs Folge geleistet wird. Das erforderliche Küstzeug besorgt die Fabrik auf ihre Kosten, dagegen trägt die Brauerei die für den Transport des Küstzeuges erwachsenden Kosten.

2. Die Unlieferung ber hauptgegenftande, soweit dieselben jum Beginn ber Montage erforderlich sind, hat bis zum zu erfolgen, so daß von diesem Tage an mit der Aufstellung begonnen werden kann. Die weiteren Lieferungen müffen berart bewirkt werden, daß die Montage keine Unterbrechung erleidet. Die Brauerei verfichert die Lieferungsgegenftande unmittelbar nach erfolgter Ankunft dem Koftenanschlage entsprechend gegen Keuerschaden. Die Zeichnungen für die Fundamente und Rohrkanäle müffen spätestens brei Wochen vor biesem Termin in den Sanden der Brauerei sein. Die betriebsfähige Fertigstellung der Maschine ift bis zum bewirken. Aufschub ist nur gestattet burch nachgewiesene Hinderungsgründe, auf deren Beseitigung die Fabrik keinen Ginfluß hat. Für je einen Tag späterer Lieferung oder Fertigstellung wird von dem Kaufpreise für die ersten 14 Tage 0,1 Procent, für jeden Tag der folgenden Zeit 0,2 Procent der Abschlufsumme in Abzug gebracht ohne Nachweis des entstandenen Schabens. Borausgesett wird hierbei, daß die baulichen Unlagen bis jum . . . soweit fertig gestellt find, daß der Montage keine Hindernisse entiteben. Die Räume, in benen montirt werben foll, muffen zu Beginn ber Aufstellung mit verglaften Fenstern, außerdem mit Thuren und Treppen versehen sein. Die Maschinenfundamente muffen ebenfalls fertig sein und abgebunden haben. Andernfalls wird der Fertigstellungstermin um eine entsprechende Zeit verschoben. Diefer Termin muß seitens der Fabrik der Brauerei, sobald die Bauhindernisse überwunden find, durch eingeschriebenen Brief angezeigt werden. Sollten die Rundamente von der Zeichnung, welche die Fabrik geliefert hat, abweichen, so daß die Dampfmaschine nicht ohne Aenderung darauf montirt werden fann, oder follte das Fundament im Ganzen eine fehlerhafte Lage haben, so muß dasselbe auf Rosten der Brauerei abgeandert bezw. erneuert werden, und gelten die für die Bauverzögerung angegebenen Magnahmen. Sollten jedoch in der Fundament= zeichnung Fehler enthalten und die Fundamente banach gebaut sein, so ge= schieht die Aenderung der fertigen Fundamente auf Rosten der Fabrik und wird für die Verzögerung weder eine Entschädigung bezahlt, noch der Fertigstellungstermin hinausgeschoben. Die Anlieferung der Maschinenteile hat jedoch auch bei einer Bauverzögerung, welche die Bauerei verschuldet, am Lieferungstage zu erfolgen, widrigenfalls der Abzug in Kraft tritt, wenn hierüber keine neue Ginigung betreffend späterer Lieferung getroffen ift Sollten die Monteure der Fabrik durch eine von der Brauerei verschuldete Bauverzögerung, die der Fabrik nicht rechtzeitig angezeigt worden ist, nicht arbeiten können, so wird seitens ber Brauerei für jeden Mann und Tag Mark . . . bezahlt. Ebenso werden Reisekosten der Monteure von der Brauerei bezahlt, wenn diese nochmals wegen Bauverzögerungen nach Hause saufe fahren müssen.

- 3. Die Fabrik verpflichtet sich zu allen Theilen der Dampfmaschinen= anlage nur bestes und bem jeweiligen Zwecke entsprechendes Material zu verwenden; es werden gehärtete Kolbenstangen gefordert. Die Maschinentheile müffen den Regeln der Maschinentechnik entsprechend gebaut werden, auf das dauerhafteste und zugleich eleganteste gearbeitet sein. Für die Güte des Materials und der Ausführung übernimmt die Fabrik eine Garantie von 1 Jahr in der Beise, daß fie fich verpflichtet, alle in diesem Zeitraum von dem Tage der Inbetriebsetzung an gerechnet sich ergebenden Mängel, josern dieselben auf schlechtes Material, Bauart und Ausführung zurückzuführen find, sofort und kostenlos zu beseitigen oder fehlerhafte Theile durch tadellose zu ersetzen; ein Anspruch der Brauerei auf anderweitigen Schadenersak, sowie auf Entschädigung für entgangenen Gewinn wird ausgeschloffen. Falls die Beseitigung von Mängeln oder der Austausch fehler= hafter Theile Betriebsstörungen veranlaßt, behält fich die Brauerei das Recht vor, die Zeit der Betriebsunterbrechung zu bestimmen. Kommt die Fabrik dieser Garantieverpflichtung nicht in einer angemessenen Frist nach, so ist die Brauerei berechtigt, die nöthigen Berbesserungen oder Reuherstellungen durch eine andere Firma auf Koften der Fabrik vornehmen zu lassen. Reisen der Monteure bezw. Ingenieure der Fabrik, welche durch Unkenntnig bei der Handhabung der gelieferten Maschine entstehen, bezahlt die Brauerei.
- 4. Ueber die Bauart, den Dampfverbrauch, die Abmessungen und den Gleichförmigkeitsgrad der Dampfmaschine wird Folgendes vereinbart:

Es beträgt:

| Der | Cylinde: | rdurc | hmej | jer . | | | | | | | | cm |
|-----|----------|-------|------|-------|------|------|-----|------------|-----|-----|---|----|
| | Hub . | | | | | | | | | | | m |
| Die | Drehung | gszah | l in | ber | Mi | nut | e | | | | | |
| Das | Gewicht | der | Ma | chine | ob | ne | ල | ħw | un | gra | ď | kg |
| " | ,, | des | ©ď | mun | grai | des | | | | | | kg |
| " | ,, | ,, | Koi | ıdenj | ator | ß | | | | | | kg |
| Der | Untrieb | des | Reg | ulato | rs (| erfo | lgt | b : | urc | ħ | | |

Die Maschine gebraucht an trockenem Dampf für das indiz. Pferd in der Stunde . . . kg bei einer Leistung von . . . indiz. Pferden, bei . . . v. H. Füllung, und einer Dampfspannung von . . . Utm. Ueberdruck im Kessel.

Als trocken soll der Dampf gelten, wenn einem Großwasserraumkessel bei der Bestimmung des Dampsverbrauches nicht mehr als 18 kg Damps,

einem Röhrenkessel nicht mehr als 14 kg Dampf auf einem Quadratmeter Heigläche in der Stunde entnommen werden.

Da eine Belastung der Maschine bis zu der Normalleistung während des Abnahmeversuches voraussichtlich nicht wird stattfinden können, so wird ein Dampsverbrauch für die indizirte Pferdekraft in der Stunde für die folgenden geringeren Leistungen resp. Füllungen garantirt:

. . kg Dampf für 1 indiz. Pferd und Stunde bei Pferden . . v. H. Füllung

Ergiebt die Belastung der Maschine bei den Versuchen eine mittlere Leistung, welche mit keinem der vertraglich sestgelegten Werthe zusammensfällt, so wird der Dampsverbrauch unter Zugrundelegung der Garantiezahlen auf die während des Versuches sich ergebende Leistung durch Interpoliren umgerechnet. Die Leerlaufarbeit der Maschine darf nicht mehr als ... v. H. der indizirten Normalleistung betragen.

Wird der Abdampf der Maschine zur Erzielung einer Luftleere hinter dem Kolben kondensirt, so beziehen sich die obigen Abmachungen auf eine Kühlwassermenge von . . . cbm stündlich bei einer Ansangstemperatur von . . . Grad C.

Die Maschinenfabrik hat die Pflicht, nach vorheriger Information bezüglich des Kühlwassers wie auch mit Kücksicht auf die Dampsspannung im Kessel nur solche Forderungen zu stellen, welche entsprechend den örtlichen Verhältnissen eingehalten werden können.

Der Gang der Maschine muß gleichmäßig sein; bei Belastungsänderungen von Bolllast auf Leerlauf ist in der Drehungszahl eine Zunahme von höchstens 5 v H. zulässig.

Sollte der Dampfverbrauch oder die Leerlaufarbeit der Maschine sich höher stellen, als in der Garantie angegeben, so wird von der Schlußsumme der Rechnung ein Abzug gemacht, welcher dem Minderwerth der Maschine entspricht, ausgedrückt durch den Dampsverbrauch. Dieser Dampsmehreverbrauch wird sestgelegt für die Zeit von zehn Jahren; das Jahr zu 3000 Betriebsstunden und 100 kg Damps zu 30 Pfennigen gerechnet.

5. Zum Nachweise ber Garantieabmachungen sollen innerhalb ber ersten brei Monate nach Inbetriebsetung ber Maschine unter Aufsicht von Ingenieuren ber Versuchse und Lehranstalt für Brauerei in Berlin Abnahmes Versuche gemacht werden, und gelten hierfür im Allgemeinen die Bestimmungen, welche seitens des Vereins deutscher Ingenieure hierüber vorsaeschrieben sind.

Die Kosten, welche durch die Ueberwachung der Bersuche durch die Beamten der Bersuchs- und Lehranstalt für Brauerei entstehen, trägt die Brauerei, wenn die Garantien erfüllt werden, dagegen die Fabrik, wenn die Garantien nicht erfüllt werden. Im Uebrigen tragen beide Parteien

ihre Kosten selbst. Sollten die Garantien nicht erfüllt werden, wird der Fabrik das Recht eingeräumt, Berbesserungen oder Aenderungen an der Dampsmaschine auf ihre Kosten vorzunehmen, wozu der Betrieb sedoch so wenig wie möglich gestört werden darf. Die Bersuche nach der Beränderung sind als maßgebend für die event. Abzüge bezw. Erfüllung der Garantie zu bezeichnen. Die Kosten für die Ueberwachung der zweiten Bersuche werden dei Erfüllung der Garantie von der Brauerei, dei Nichtersüllung von der Fabrik getragen.

Das Urtheil ber Versuchs = und Lehranstalt für Brauerei wird sowohl für die Garantien, als auch für die sonstigen Ausstührungen der Anlage als maßgebend angesehen; beide Parteien unterwersen sich der getroffenen Entsicheidung. Streitigkeiten, welche sich nicht auf technische Fragen beziehen, werden dem Gericht zur Entscheidung übergeben; dassenige Gericht, in dessen Bezirk die Brauerei liegt, soll als zuständig angesehen werden.

Die Stempelkosten des Vertrages tragen beide Parteien zu gleichen Theilen.

Die Zahlungen leistet die Brauerei an die Fabrit in vier Raten:

- 1. Ein Drittel der Schlufsumme des Anschlages spätestens 8 Tage nach Unterzeichnung bieses Bertrages.
- 2. Ein Sechstel spätestens 8 Tage nach Anlieferung der Haupttheile der Anlage.
- 3. Ein Sechstel spätestens 8 Tage nach erfolgter Inbetriebsetzung.
- 4. Den Rest 3 Monate nach Inbetriebsetung der Anlage, nachdem die Ersüllung des Bertrages in allen Stücken nachgewiesen oder die Prüfung der Anlage ohne Schuld der Fabrik noch nicht vorgenommen ist. Hat dis zu diesem Termine durch Berschulden der Fabrik eine Prüfung der Anlage nicht stattgesunden, oder sind etwa ersorderliche Berbesserungen dis dahin noch nicht ausgesührt, so ist die Brauerei derechtigt, 15 Procent der Abschlußsumme dis zur endgistigen Abnahme einzubehalten. Benn ein Austausch einzelner Theile der Lieserung nothwendig ist, wird die entsprechende Summe, welche im Kostenanschlage angegeben ist, zurückbehalten, und außerdem die 15 Procent der Abschlußsumme. Bird das erste Drittel später bezahlt, so verschieden sich entsprechend die Termine sür Lieserung und Fertigstellung, werden die übrigen Beträge später bezahlt, so kommt vom Fälligkeitstermin an eine Berzinsung von 5 Procent hinzu. Als Ersüllungsort gilt der der Brauerei.

Von dem Vertrage sind zwei gleichlautende Exemplare ausgefertigt, von jeder Partei unterschrieben und jeder eins derselben ausgehändigt.

Unterschriften der Brauerei und der Fabrit mit Ort und Datum:

Kühlmaschine.

1. Allgemeines.

Zur Ueberführung eines Körpers von seinem sesten Zustand in seinen stüssigen ober von seinem flüssigen in seinen gassörmigen wird Wärme gestraucht, diese Wärme wird der nächsten Umgedung entzogen, welche dadurch abgekühlt wird.

Wenn Eis in einem Keller schmilzt, also aus dem festen in den flüssigen Zustand übergeht, gehört dazu Wärme — je 1 kg Eis gebraucht zum Schmelzen 79 W.=E. — Diese Wärme wird der Kellerlust entzogen, wodurch letztere abgekühlt wird.

Wenn ein mit Wasser benetzter menschlicher Körpertheil trocknet, das Wasser in Gassorm übergeht, so gebraucht das Wasser dazu Wärme, diesselbe wird zum Theil dem Körper, also dem Blut entzogen, und man empfindet Kälte. Wenn der Körpertheil mit Spiritus benetzt war, versdampst dieser in der Zeiteinheit schneller, weil sein Siedepunkt niedriger liegt als der des Wassers, die Wärmeentziehung ist stärker, man empfindet mehr Kälte. Schon empfindlich ist die Wärme, die dem Blute entzogen wird, wenn Aether auf der Hand berdampst, und es entstehen bei der Verdampsung von slüssigem Ammoniak auf der Haut Frostbeulen.

Unter Atmosphärendruck, also bei 0 Utm. Ueberdruck siedet

| waller | • | pet | + | 100, |
|-----------------|---|-----|---|--------------|
| Alfohol | | " | + | 79° |
| Aether | | " | + | 35° |
| fcweflige Saure | | " | _ | 10° |
| Ammoniat | | " | _ | 33° |
| Rohlenfäure . | | ,, | _ | 80° |

Läßt man die Verdunstung einer Flüssigkeit in einer Rohrschlange gesichehen und legt die Rohrschlange in ein Wasserbad, so wird dem Wasserbie zum Verdampsen der Flüssigkeit in der Rohrschlange nothwendige

Für die Kühlmaschine wählt man als Verdampfungsflüssigkeit einen Stoff, der unter 0° fiedet, und wird dadurch die Heizslüssigkeit, das die Rohrschlangen umgebende Wasser, die unter 0° abgekühlt und kommt zum Gefrieren. Um das unter 0° abgekühlte Wasser durch Pumpen nach dem Keller schaffen zu können, wird es künstlich durch Jusax von einem Salzslüssig erhalten, welches je nach der zugesetzten Wenge das Wasser weit unter 0° slüssig erhält.

Durch den Zusatz von Salz ändert sich das spezisische Gewicht der Salzlösung, 1 Liter wiegt mehr als 1 kg, und ebenso ändert sich die spezisische Wärme, 1 kg Salzwasser gebraucht weniger als 1 W.-E um je auf 1° erwärmt oder abgekühlt zu werden.

| 1 kg Löfung | Ge | jrierpu °C. | nřt | | liter w ei 15–1 | | Erwä | gebrau rmung ng um j | bz. Ab= |
|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| enthält kg Salz | Rodjalz | Chlor= calcium | Chlor= magnefium | F Rochfalz | ng Chlor= og calcium | Ehlor- 19 magnefium | E Rochfalz | ä Chlor- ä calcium | is Chlor- is magnefium |
| 0,5 0,10 0,15 0,20 0,25 | - 3,8 - 7,4 - 11,6 - 14,4 - 17,7 | - 5,6 - 9,6 - 14,8 | | 1,035 1,071 1,109 1,148 1,190 | 1,041 1,084 1,129 1,767 1,226 | 1,042 1,086 1,181 1,178 1,227 | 0,945 0,991 0,852 0,813 0,788 | 0,936 0,871 0,808 0,754 0,730 | 0,927 0,861 0,803 0,748 0,690 |

Soll Eis gebildet werben, hängt man mit Brunnenwasser gefüllte Blechzellen in das unter 0° abgekühlte Salzwasserbad ein, diesem Wasser wird dann so viel Wärme entzogen, daß es zu Eis erstarrt. Die in dem Gefrierwasser enthaltene Luft, welche mit einfriert, läßt das Kunsteis weiß erscheinen. Aus Brunnenwasser vollständig krystallklares Kunsteis zu erzeugen ist bisher nicht gelungen, nur aus destillirtem Wasser hergestelltes Eis wird krystallhell. Den Kältebedarf zur Eisbildung siehe Seite 24.

Als Verdampfungsflüffigkeit werden benutt:

Waffer, Ammoniak, Kohlenfäure, fchweflige Säure.

Die Siebetemperatur der Flüssigkeiten ist von dem Druck abhängig, bei dem die Umwandlung der Stoffe aus dem slüssigen in den gassörmigen Zustand vor sich geht. Bei höherem Druck steigt der Siedepunkt, bei niedrigerem Druck fällt er.

| | Uel | erdruck in Atm | (Manometeranz | eige) |
|---------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| Temperatur °C. | Wasser | Ammoniať | Rohlenfäure | schwefl. Säure |
| -20 | - 0,9987 | 0,90 | 19,30 | -0,248 |
| 15 | -0,9981 | 1,37 | 22,50 | - 0,174 |
| - 10 | -0,9971 | 1,92 | 26,10 | 0,037 |
| - 5 | - 0,9958 | 2,58 | 30,00 | 0,287 |
| 0 | - 0,9937 | 3,35 | 34,40 | 0,584 |
| + 5 | - 0,9911 | 4,24 | 39,30 | 0,932 |
| + 10 | - 0,9875 | 5,27 | 44,70 | 1,234 |
| + 15 | - 0,9827 | 6,45 | 50,60 | 1,281 |
| +20 | - 0,976 4 | 7,79 | 57,10 | 2,347 |
| +25 | -0,9680 | 9,31 | 64,40 | 2,964 |
| + 30 | -0,9572 | 11,01 | 72,10 | 3,666 |

Der verdampste Stoff, nachdem er durch den Uebergang aus dem flüssigen in den gasförmigen Zustand dem umgebenden Salzwaffer Wärme entzogen hat, muß wieder verslüfsigt werden, damit er von Neuem zum Berdampsen benutzt werden kann.

Hierzu wird das Gas auf einen so hohen Truck gebracht und damit wird seine Temperatur so hoch gesteigert, daß sie über der des zur Berstügung stehenden Brunnenwassers liegt, dieses also Wärme aufnehmen kann. Durch die Wärmeabgabe des Gases wird es flüssig. Man sieht aus vorstehender Tabelle, je höher die Brunnenwassertemperatur — und dadurch die Verstüßsigungstemperatur des Gases ist — um so höher ist auch der Neberdruck, auf welchen die Gaspumpe — bei Kompressionsmaschinen — das Gas zusammen zu pressen hat; um so höher ist der Widerstand vor dem Kolben der Gaspumpe und dadurch der Krastauswand, den dieser erssordert.

Andererseits ist aus der Tabelle zu ersehen: Je tiefer die Temperatur des Salzwassers ist und dadurch die Temperatur des verdampfenden Gases — die gewöhnlich ungefähr 7° tiefer liegt, als die Temperatur des Salzwassers — ein um so geringerer Ueberdruck muß im Verdampfer gehalten werden. Je geringer aber diese Spannung ist, desto weniger wiegt eine Raumeinheit dieses Gases. Also z. B. wiegt eine Cylinderfüllung Ammoniakgas dei — 15° um das 1,92:1,37 sache weniger als dei — 10°. Füllt sich daher dei sedem Kolbenhube der Cylinder mit Gas von — 15°, das eine Spannung von 1,37 Atm. hat, so erhält man, nachdem diese Menge komprimirt und verstüssigt ist, ein geringeres Gewicht Kältessüsssissississer, als wenn es mit — 10° dei 1,92 Atm. im Verdampfer arbeitet. Steht aber in der Zeiteinheit ein geringeres Gewicht Kältessüssississississer Kerdampfung zur Versügung, so kann man damit auch nur eine entsprechend geringere Kältemenge erzeugen. Hieraus folgt: Je tieser man die Salzlösung abskühlt, desto geringer wird die Leistung der Masschine.


2. Rompreffionsmaschine.

Die Verslüssigung des Gases, welches aus dem Verdampser austritt, geschieht dadurch, daß dasselbe mit Hilse einer doppelt wirkenden Gaspumpe — Kompressor — auf einen so hohen Druck gebracht, also die Verslüssigungstemperatur so geregelt wird, daß sie noch etwas über der Temperatur liegt, welche in dem vorhandenen Brunnenwasser zur Versügung steht: der Druck muß genügen, um das auf diese Temperatur abgekühlte Gas aus dem gassörmigen wieder in den slüssigen Zustand überzusühren, d. h. zu kondensiren.

Die gebundene Wärme der Flüffigkeiten, welche nothwendig ist, um letztere in Gassorm überzuführen — zu verdampfen —, wird also dem Salzwasser im Berdampser entzogen, und umgekehrt: die gebundene Wärme, welche der Stoff zum Uebergang aus dem gassörmigen in den flüssigen Zustand abgeben muß, nimmt das Brunnenwasser in dem Kondensator aus, welches also entsprechend wärmer absließt.

Das Ummoniakgas heizt das Kühlwasser, indem es sich verslüssigt, wozu der Kompressor das Gas auf eine so hohe Spannung zusammenpreßt, daß seine Berslüssigungstemperatur etwa 4° über der Temperatur des ablausenden Kühlwassers liegt.

Aus dem Kondensator, in welchem stets ein höherer Druck herrscht als im Berdampser, läßt man durch geringes Deffinen des Regulirventils eine bestimmte Menge Kälteflüssigkeit nach dem Verdampser überströmen. Diese Menge muß so groß sein, daß sie, nachdem sie im Verdampser sich in Gas verwandelt hat, dieses grade vom Kompressor abgesaugt wird. Ist das Regulirventil zu weit geöffnet, strömt Flüssigkeit mit in den Kompressor, —



Die Druckrohre find kalt — ift bas Bentil zu wenig geöffnet, wird das trockene Gas überhitzt, — die Druckrohre find heiß. — Es ist vortheilhafter mit warmen als mit kalten Druckröhren zu arbeiten.

Eine Kompressionskühls maschine besteht aus drei Apparaten, 1. Berdampser, 2. Kompressor, 3. Kondensator.

In den Kompressionssmaschinen wird als Bersdampfungsslüssigkeit sast alls gemein Ummoniak benutt, wenige Maschinensabriken besnutenKohlensäureundeinige auch schweflige Säure.

Der Stoff wird als der geeignetite zu bezeichnen fein. welcher die höchfte Ber= dampfungswärme hat, das ift die Wärmenienge, welche nothwendig ist, um 1 kg des Stoffes in Gasform zu verwandeln, und welcher die geringste Flüffigkeitswärme mit in den Verdanipfer hineinbringt, das ift die Barmemenge, welche je 1 kg ber Flüffigkeit junächft entzogen werden muß, um es auf die Temperatur zu bringen, bei der es im Ver= dampfer fich in Gas wandeln foll.

Für eine Temperatur von — 10° innerhalb der Bersdampferschlange und + 20° innerhalb der Kondensatorsschlange gelten folgende Zahlen:

| | Ummoniat | Rohlen= fäure | Schweslige Säure |
|--|----------|------------------|---------------------|
| Ueberdruck in Atm. im Berdampfer . | 1,92 | 26,1 | 0,037 |
| " " " Rondenfator . | 7,79 | 57,1 | 2,347 |
| Verdampfungswärme im Verdampfer in WE. für je 1 kg | 322,3 | 61,47 | 93,44 |
| W.=E. für je 1 kg | 27,5 | 17,82 | 9,84 |
| Nutbare Kälteleiftung für je 1 kg | 294,8 | 48,65 | 83,60 |
| Für 100 000 BE. ftündlicher Kälte-leiftung muß umlaufen kg | 399 | 2800 | 1200 |
| Stündlicher Hubraum des Kompressors für 100 000 B.C cbm | 146 | 32,8 | 394 |

Der Arbeitsverbrauch bes Kompressors hängt von dem zu überwindenden Druck des Gases und von der Menge desselben ab, welche auf diesen Druck für eine bestimmte Kälteleistung in der Zeiteinheit gebracht werden muß. Ferner hängt er ab von dem Verhältniß der Verdampfungswärme zur nutbaren Kälteleistung. Derselbe wird außerdem bei gleich guter Aussührung der verschiedenen Maschinen in gleichem Verhältniß durch den Widerstand in den Ventilen vermehrt;

| | Ammoniaf | Aohlen= jäure | Schweslige Säure |
|---|----------|------------------|---------------------|
| Für 10:1000 BE. werden gebraucht: indizirte Kompressorpferde | 21,0 | 27,1 | 21,5 |
| 1 indizirtes Kompressorpferd leistet Kälte in | 4800 | 3700 | 465 0 |

Wird die zur Kälteleistung benutte Flüssigkeit, ehe sie in den Berbampser gelangt, künstlich von 20° auf 10° abgekühlt, so daß die nach dem Berdampser mitgebrachte Flüssigkeitswärme geringer wird und das Berhältniß der Berdampsungswärme zur nutbaren Kälteleistung günstiger wird, so bestehen folgende Zahlen:

| | Ammoniak | Rohlen= fäure | Schweflige Säure |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| Für 100 000 WE. werben gebraucht: indizirte Kompressorpferbe | 20, 4 | 23,8 | 20,7 |
| | 4900 | 4300 | 4820 |

Für Ammoniak: und Schwesligfäure: Maschinen hat die nachträgliche Abkühlung der Flüssigkeit — die sogenannte Unterkühlung — einen geringen, für Kohlensäuremaschinen einen sehr hohen Werth, und wird hierburch erst die letztere mit den beiden ersteren Maschinen konkurrenzfähig.

Anderseits hat die Kohlenfäuremaschine, namentlich vor der Schwestigssäures und auch vor der Ammoniakmaschine, verschiedene Bortheile, namentslich treten bei dieser wegen der guten Lederdichtung des Kolbens geringere innere Undichtheiten auf, so daß man annehmen kann, daß zwischen den einzelnen Kühlmaschinenshstemen theoretisch keine nennenswerthen Untersichiede in dem aufzuwendenden Arbeitsbedarf und der nuhbaren Kältesleifung bestehen, dieselben also als gleichwerthig zu bezeichnen sind.

Praktischer Arbeitsverbrauch und Rühlwafferbedarf der Rompressions-Maschinen.

| Stündliche Leiftung zwischen —5 und —2° im Salzwaffer ge- meffen | | erbrauch effe t tive | Stündlicher Kühl- wafferbedarf bei +10° Anfangs- temperatur | Annähernder Preis der Maschine für |
|---|---------|--------------------------------|--|--|
| W.=E. | Rompres | jorpferde | in Litern | Riemenantrieb Mf. |
| 5 000 | 2,0 | 2,5 | 625 | 4 400 |
| 7 500 | 3,0 | 3,5 | . 950 | 5 30 0 |
| 10 000 | 4,0 | 4,5 | 1 300 | 6 000 |
| 15 000 | 5,5 | 6,0 | 1 900 | 8 000 |
| 20 000 | 6,5 | 7,5 | 2 500 | 9 300 |
| 30 000 | 9,5 | 10,5 | 3 800 | 12 500 |
| 40 000 | 12,0 | 13,5 | 5 200 | 15 000 |
| 50 000 | 15,0 | 16,5 | 6 500 | 16 500 |
| 60 000 | 18,0 | 20,0 | 7 500 | 19 500 |
| 80 000 | 24,0 | 27,0 | 10 000 | 24 500 |
| 100 000 | 30,0 | 84,0 | 12 500 | 28 500 |
| 150 000 | 42,5 | 47,0 | 19 000 | 38 000 |

Ift das Kühlwaffer wärmer als + 10°, so steigt der Arbeits= verbrauch und die Kühlwaffer= menge für je 1° um 4 v. H. Die, Leiftung sinkt für je 1° wärmeres Waffer um 0,75 v. H.


Bei Anwendung von Berieselungskondensatoren ermäßigt
sich die Kühlwassermenge für den
Kondensator auf 35 bis 40 v. H.
und kann derselbe dis auf 10 v. H.
der angegebenen Wenge vermindert
werden. Die Obersläche des Kondensators muß für wenig Kühlwasser vergrößert werden und wird
der Preis für denselben dementsprechend höher.

Einzelne Maschinenfabriken übernehmen eine höhere, andere eine niedrige Garantie. Die ansgegebenen Zahlen stellen Mittelswerthe dar, die in der Praxis erreicht werden.

3. Absorptionsmaschine

Ehe die Ammoniak = Kompressionsmaschine zur Einführung
gelangte, benutzte man viel Absorptionsmaschinen, und verwendete
dazu ausschließlich Ammoniak, weil
Ammoniakgas die Fähigkeit hat,
in großen Mengen vom Wasser
aufgesaugt, absorbirt zu werden.
1 kg Wasser von + 20° absorbirt
0.5 kg Ammoniakgas.

Das aus bem Berdampfer ftrömende Ammoniakgas — derfelbe ist genau wie der der Kompressionsmaschinen gedaut wird von dem Wasser im Aufsauger absorbirt, es entsteht eine nahezu gesättigte Ammoniaklösung. Wasser kann um so mehr



Ammoniakgas aufnehmen, je kälter es ist, und wird beshalb das Wasser in bem Aufsauger gekühlt, wodurch auch gleichzeitig die Absorptionswärme absgeführt wird.

Das kalke, starke Ammoniakwasser wird durch eine Pumpe durch den Wärmeaustauscher in den Kocher gepumpt. In dem Wärmeaustauscher wird es vorgewärmt und in dem Kocher mittelst einer Dampsheizung ausgekocht, wodurch die Ammoniakgase ausgeschieden und mit einem bestimmten Druck— entsprechend der Temperatur des Kühlwassers— nach dem Kondensator geleitet werden. Der Kondensator hat ebensalls genau die Bauart, der Kompressionsmaschinen. In dem Kondensator werden die Ammoniakgase durch Entziehung von Wärme, welche das Kühlwasser abführt, verslüssigt, und strömt die Flüssigkeit durch das Regulirventil wieder nach dem Versdampser zurück.

Das heiße, ausgekochte, also ammoniakarme Wasser aus dem Rocher sließt durch das vorhin erwähnte Wärme-Austauschgefäß nach dem Aussauschgefäß einen Theil seiner Wärme an das kalte und starke Ummoniakwasser ab.

Die Absorptionsmaschinen gebrauchten früher im Bergleich zu ben Kompressionsmaschinen viel Dampf und viel Kühlwasser und wurden beshalb von diesen sast vollständig verdrängt. Auch nachdem Rud. Habermanns Berlin wesentliche Berbesserungen an der Absorptionsmaschine durchgeführt hatte, konnten diese das gewonnene Vorurtheil der Praktiker gegen die Ammoniakabsorptionsmaschine dis jett noch nicht wieder beseitigen. Die Bortheile der Habermann'schen Maschine beziehen sich auf die Bauart des Aufsaugers und Kochers, wobei der Gegenstrom in weitgehendstem Mase ansgewendet ist. Große Eissabriken, z. B. die Norddeutschen Eiswerke in Berlin, benutzen diese Maschinen immer noch mit Vorliebe. Für kleine Aussührungen ist die Absorptionsmaschine durch die Kompressionsmaschine überflügelt.

Die Hallesche Maschinenfabrik und Eisengießerei in Halle a. S. garantirt unter normalen Betriebsbedingungen bei Abkühlung des Salzwassers auf — 5° für ihre Kühlmaschinen eine Leistung von:

Das ift mehr als die bis jeht bekannt gewordenen besten Meßergebnisse an Kompressionsmaschinen. Die ersorberliche Dampsspannung ist 4 Utm. Ueberdruck.

4. Wafferdampfmaschine.

Die Wasserdamps- oder Vakuunkühlmaschine ist ebenfalls vor der Kompressionsmaschine von Windhausen gebaut worden, hat aber niemals eine nennenswerthe Unwendung gesunden. Neuerdings ist die Waschine von Lange in Zeit vollständig umgebaut und in einer Brauerei in Bestrieb gebracht.




Fig. 123. Bafferdampfmafchine von Lange.

Die Lange'sche Wasserdampftühlmaschine kühlt das Salzwasser dadurch ab, daß ein Theil beffelben unter fehr hohem Bacuum, also entsprechend tiefer Temperatur, verdampft wird. Die starke Luftverdunnung in dem Salzwasserkühler wird durch eine Luftpumpe erzeugt und erhalten. Die Wafferdämpfe aus dem Rühler gelangen in den Auffauger oder Absorber, wo fie von der darin befindlichen konzentrirten Schwefelfaure aufgenommen, absorbirt werden, welche badurch verdünnt und warm wird. Durch eine Bumpe wird dauernd Saure nach einer offenen Pfanne — dem Kon= gentrator — geschafft, in ber die Säure eingekocht, also wieder verstärkt wird und von Neuem zur Wafferaufnahme in den Auffauger zurückgeht. Zwischen diesem und dem Konzentrator ist noch ein Wärmeaustauschgefäß eingeschaltet, welches einerseits die kalte Säure, die gekocht werden soll, vorwärmt und andererseits die heiße Säure, welche nach dem Auffauger zurückläuft, vorkühlt. In dem Auffauger felbst wird die Säure durch Brunnenwasser, welches burch eine Rohrschlange läuft, auf einer so tiefen Temperatur erhalten, als jur kräftigen Absorption des Bafferdampfes nothwendia ift.

Bisher konnten für die konzentrirte heiße Schwefelsäure keine auf die Dauer haltbaren Gefäße hergestellt werden, und verhinderte dieser Umstand eine Aufnahme der Maschine in die Praxis. Lange glaubt diese Schwierigskeit jeht überwunden zu haben.

Die Wasserdampsmaschine wird, falls die Zerstörung der Gesäße durch die Schweselsäure überwunden sein sollte, hauptsächlich für kleinere Besürfnisse, z. B. für den Bierausschank, Bedeutung gewinnen. Mit 1 kg Dampf bezw. der hierzu nothwendigen Wärme schaffte eine Lange-Waschine älterer Bauart 160 W.=E. Kälte. Meßergebnisse an der neuen Maschine liegen noch nicht vor.

5. Kaltluftmaschine

beruht barauf, daß atmosphärische Luft in einem Kompressor zusammensgedrückt, die dabei entstehende Wärme durch Kühlwasser abgeführt und darauf die Luft in den abzukühlenden Raum hineingeblasen wird, wobei sie sich wieder ausdehnt und die in das Kühlwasser abgeführte Wärme dem Raum entzieht. Der Betrieb einer Kaltluftmaschine ist gegen den der anderen Bauarten so theuer, daß das System niemals Aussicht auf eine Verbreitung haben kann und heute auch vollständig verlassen worden ist.

6. Kältebedarf der Brauerei.

Unter der Boraussetzung gut isolirter Keller und Vorkühlung der Bürze durch Brunnenwasser ist der Bedarf für die verschiedenen Zwecke während 24 Stunden:

- 1. 1 qm Lagerkeller = 500 bis 700 W.-E.
- 2. 1 qm Gährkeller. = 1000 bis 1200 W.-G.

```
3. Die Abkühlung bes Bieres von 18°
auf 4° E., also um 14°, für je 1 hl = 1400 B.-E.

4. Das auf Gährung stehende Bier im Gährkeller, also die Schwimmer-kühlung, je 1 hl . . . . . . = 120 B.-E.

5. Kunsteisherstellung je 1 kg . . . . = 100 B.-E.
```

Eine Brauerei besitt 5 Lagerkeller-Abtheilungen je 20,4 m lang, 5,2 m breit = 530,4 qm,

einen Gährkeller 20,6 x 12,3 m = 253,4

Täglich werden 75 hl Bier gebraut also auch gefühlt. Im Gährkeller stehen höchstens 1000 hl auf Gährung. Täglich sollen 10 bis 15 Etr. Kunsteis gemacht werden.

Der Rältebedarf ift für:

Bei täglich 10 stündigem Betrieb der Maschine muß dieselbe $\frac{818\,600}{10}=$ stünd=

lich 81 860 W.-E. schaffen, bei 15 stündigem $\frac{818\,600}{15}=54\,600$ W.-E. und bei 20 stündigem Betrieb 40 930 W.-E. Für eine Neuanlage mit Rücksicht auf die Bergrößerung des Umsatzs wird man also eine Maschine von ungefähr 75 000 W.-E. stündliche Leistung wählen, das sind 2 Kompressoren Nr. 4, oder nach Linde 2 Kompressoren Nr. 10.

7. Rühlrohre im Reller.

Die erforderliche Oberfläche der Kühlrohre im Keller richtet sich nach der stündlich abzugebenden Kälte, muß also größer sein, wenn die Kühlsmaschine nur dei Tage arbeitet, als wenn sie auch dei Racht arbeitet. Gewöhnlich werden 50 mm weite schmiedeeiserne Rohre verwendet, welche 170 mm Umfang und auf 1 m Länge 0,17 qm Oberfläche haben. Der Durchgangskoeffizient, d. h. die Wärmennege, welche für je ein Grad Temperaturunterschied und Quadratmeter Heizsläche und Stunde von dem Salzwasser an die ruhende Kellerlust abgegeben wird, beträgt ungefähr 12. Der Temperaturunterschied zwischen dem durchschnittlich – 3gradigen Salzwasser und der Kellerlust, welche oben etwa + 2° beträgt, wenn der Keller unten auf 0° steht, ist 5°, so daß 1 m Rohrlänge stündlich abgeben kann:

$$0.17 \cdot 12 \cdot 5 = 10.5$$
 \$8.=\$\circ\$.

Eine Lagerkeller-Abtheilung ist gewöhnlich 5 m breit; 1 m Länge ber Abtheilung, welche in 24 Stunden $500 \cdot 5 = 2500$ W.-E. Kälte nöthig hat,

muß also, wenn diese Kältemenge bei 10stündigem Betriebe der Kühl= maschine bezw. der Salzwasserpumpe an die Kellerluft übertragen werden soll:

 $\frac{2500}{10,2\cdot 10}=24,6$, also 25 nebeneinander liegende Rohrstränge, erhalten.

Ober für je 1 qm Rellerfläche berechnet:

| Tägliche Betriebsstunden ber | Laufd. Wete 50 mm weit, | r Kühlrohre, für je 1 qm |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Kühlmaschinen | Lagerfeller | Gährkeller |
| 10 | 4,90 | 6,54 |
| 15 | 3,27 | 4,36 |
| 20 | 2,45 | 3,27 |
| 24 | 2,04 | 2,56 |

Die gußeisernen Rippenrohre, welche für Gährkeller angewendet werden, haben sich nicht bewährt, weil der Wärmedurchgangskoefsizient höchstens 4 ist, gegenüber 12 bei glatten Röhren, außerdem die Rippen sich voll Eisssehen und die Rohre beschweren.

Die direkte Ammoniakkühlung, welche in Nordamerika benutt wird, findet in Deutschland wenig Anwendung; es ist sogar schon eine derartige Anlage nachträglich für Salzwasserkühlung umgebaut, so daß vorausgesetzt werden muß, daß die offenbaren Vortheile durch ebensoviel Nachtheile wieder aufgehoben werden.

8. Die Prüfung der Kühlmaschinen

auf ihre Leistung geschieht baburch, daß festgestellt wird, wieviel Wärme bem Salzwasser in einer Stunde entzogen wird bei Einhaltung von -5° im Salzwasserbade, welche Temperatur in Brauereien allgemein als nothswendig erkannt ist.


Gleichzeitig wird der Kraftbedarf des Kompressors durch Indiziren festgestellt und der Kraftbedarf der Dampsmaschine, mit und ohne Beslastung durch den Kompressor. Dieser Unterschied stellt den essektiven Kraftbedarf des Kompressors dar.

Drittens wird das Kühlwasser, wenn es möglich ist, gemessen und bessen Temperaturausnahme bestimmt.

1. Die Kälteleistung ergiebt sich aus dem Produkt der geförderten Salzwassermenge in kg, der spez. Wärme des Salzwassers und dem Temperatur-

unterschied des Salzwaffers beim Ausgang und beim Ruckgang in den Berdampfer. Babrend der Meffung muß fich die Maschine im Beharrungszustand befinden.

Für die Brüfung einer Rühlmaschine find folgende Borbereitungen nothwendig, deren Anordnung aus nebenstehender Skizze hervorgeht.




Bunächst nuß die Leiftung der Salzwasserpumpe bestimmt werden.

Für diefen Zweck wird oberhalb des Verdampfers ein Meggefäß (alter Gährbottich) aufgestellt, in welches die aus den Kellern zurückkehrende Salzsvole geleitet wird. Das hierzu anzulegende Rohr C muß jedoch so ein= gerichtet werden, daß das Salzwaffer nach Belieben entweder in den Bottich. von wo aus es dann durch den lleberlauf U in den Berdampfer läuft, ober birekt in ben Verdampfer unter Umgehung des Megbottichs geleitet werden

kann. Dieser Zweck wird erreicht entweder durch Anwendung eines Ueberftectrohres oder durch Ginschaltung des Schiebers M vor dem gewöhnlichen Rücklauf bes Salzwaffers in ben Verdampfer. Läßt fich das Bogenstück C drehbar anordnen, so daß die Mündung desselben einmal über den Meßbottich und dann über den Berdampfer gebracht werden kann, jo find die beiden erwähnten Unord= nungen nicht nöthig. Der Bottich wird burch eine Holzscheibewand in zwei Hälften getheilt. Scheibewand reicht jedoch nicht bis auf den Boden, fondern steht von demselben etwa 10 cm ab.


Der Ueberlauf U des Megbottichs muß min= beftens fo weit fein, wie der Baffergulauf C. Fig. 125. Thermometerftupen.



Die Oberkante besselben ist etwa 10 bis 15 cm tiefer als die Oberkante des Bottichs anzubringen. Um einfachsten wird dieser Ueberlauf aus Blechröhren angesertigt, die gewöhnlich zu Dachrinnen oder Osenröhren verwendet werden.

An dem Ueberlaufrohr U, sowie an dem Salzwasserauslaufrohr zur Pumpe sind Tüllen einzulöthen, welche das Einsegen von Thermometern gestatten. Der Meßbottich muß außerdem eine Entleerungsvorrichtung H besitzen, so daß man den Bottichinhalt in den Verdampser ablassen kann. Schließlich ist nach dem Meßgesäß eine Heißwasserleitung I zu legen und an diese ein Gährbottichkühler K anzuschließen, welcher in der angedeuteten Beise in das Meßgesäß hineingehängt wird. Der Regulirhahn O für das Heißwasser muß in der Nähe des Meßbottichs angebracht werden.

Der Megbottich wird vor ober nach der Aufstellung auf dem Berdampfer auf eine Dezimalmage gestellt, und mahrend die Scheibemand, der Gährbottichkühler und das Ueberlaufrohr fich im Bottich befindet, mit Salzwasser aus der Rühlmaschine genau bis zum Ueberlauf gefüllt und bessen Gewicht festgestellt. Während der Brüfung wird dann die Zeit beobachtet, in der der Bottich durch die Salzwafferpumpe gefüllt wird und daraus die stündliche bewegte Salzwaffermenge bestimmt. Das Salzwaffer muß während der Prüfung den Verdampfer mit -5° verlassen; um diese Temperatur möglichst zu erhalten, wird während der Prüfung das Rücklaufwasser in ben Bottich gelassen, aus dem es dauernd burch den Ueberlauf abläuft, und in dem Bottich so weit angewärmt, daß die Ablauftemperatur aus dem Berdampfer so wenig wie möglich von -5° abweicht Die Mittel aus den in regelmäßigen Zwischenräumen von je 10 Minuten vorgenommenen Ablesungen der beiden Thermometer, die in 0,10° getheilt und geaicht fein müffen, liefert den Temperaturunterschied, um den die Maschine das Salzwaffer dauernd abzukuhlen im Stande ift; biefer multiplizirt mit dem ftundlich umlaufenden Salzwaffergewicht und der spez. Wärme desfelben giebt die stündliche Leistung in 28.=E.



2. Eine andere bequemere Art, die Leistung einer Kühlmaschine zuverlässign ermitteln, geschieht durch Ausheizen des Salzwassers mittelst Damps; aus dem Gewicht des Dampswassers und der von je 1 kg Damps abgezgebenen Wärmemenge kann die Leistung bestimmt werden.

Die Mehmethode ist jedoch nur für langgestreckte Verdampfer mit kräftig wirkendem Propeller-Rührwerk anwendbar.

Folgende Versuchseinrichtungen (Fig. 126) find hierzu nothwendig: ein mit einem Ablaßhähnchen versehener Kondenstopf, aus welchem der Schwimmertopf entfernt ist, wird umgekehrt an eine Dampsicklange ansgeschlossen, welche in dem Verdampfer eingehängt wird. Der Kesseldampf wird durch den Kondenstopf nach der Schlange geführt, ersterer dient als Wasserabscheider, und muß während des Versuches das Ablaßhähnchen dauernd etwas geöffnet bleiben, damit wirklich trockener Dampf in die Heizschlange gelangt.

Die Dampsichlange muß für je 1000 B.-E. Leistung der Kühlmaschine ungefähr 0,1 qm Obersläche haben. Die Dampsschlange wird quer in den Verdampser in der Nähe des Kührwerkes so hineingehängt, daß sämmt-liche Rohrwindungen von Salzwasser bedeckt werden.

Auf dem Teckel des Kondenstopfes wird ein Manometer befestigt. Ferner wird auf demselben eine unten geschlossene Rohrtülle von etwa 10 mm l. W. dampsdicht angebracht, welche in den Tampfraum des Topses etwa 80 mm tief hineinreicht und zur Aufnahme eines genauen Thermometers T für die Messung der Temperatur des den Tops passirenden Tampses dient.

An der Eintrittsstelle des Tampses in den Kondenstopf wird ein Dampsventil mit seinem Gewinde angebracht. Ein ebensolches Ventil G wird am Ausgang angesetzt. Etwa 1 m über dem Verdampser, unmittelbar vor dem Ventil G, am besten auf der Rohrbiegung, ist eine zweite Rohrtülle in die Tampsleitung zur Aufnahme eines Thermometers einzusehen. Alsdann wird das Rohr nach einem Faß geleitet, welches auf einer Tezimalwage steht, sodaß das während des Versuches sich bildende Tampsewasser gewogen werden kann.

Die Temperatur bes Salzwassers wird an verschiedenen Stellen und in verschiedener Höhe in Zwischenräumen von je 10 Minuten gemessen und so viel Damps der Heizschlange zugeführt, daß möglich eine mittlere Temperatur von — 5° dauernd erhalten bleibt. Aus dem Gewicht bes versstüffigten Dampses, dessen Unfangstemperatur und der Temperatur des abssließenden Dampswassers wird die Menge der zugeführten Wärme derechnet, welche gleich ist der abgeführten Wärme durch die Kühlmaschine, vorausgesetzt, daß die Ansangs= und Endtemperatur des Salzwassers diesselbe geblieben ist, worauf also ganz besonders geachtet werden muß.

Prattifche Prüfung einer Rühlmafchine.

Eine Maschinenfabrik hatte einer Brauerei garantirt, daß je ein Kompressor ber von ihr gelieferten Ammoniak-Kompressons-Kühlmaschine 60 000 W = E. in der Stunde bei — 2 bis – 5° in Salzwasser gemessen, schaffen und 26 Pferde für den Kompressor und das Kührwerk im Verdampfer gebrauchen soll, vorausgesetzt, daß 30 hl Kühlwasser stündlich zur Verfügung stehen und die Ammoniaktemperatur im Kondensator 25° beträgt. Für jeden Grad mehr Wärme im Kondensator darf sich der Krastverbrauch um 4 v. H. erhöhen. Der effektive Krastauswand des Kompressors und des Verdampfer-Kührwerkes soll an der Dampsmaschine durch Indizirung gemessen werden, während diese mit und ohne diese Arbeitsmaschinen belastet ist, und soll der Unterschied mit 0,85 multiplizirt den Krastauswand darstellen.

Die Apparate, der Berdampfer und Kondensator, sind für einen Kompressor bemessen, erst bei einer späteren Bergrößerung sollen diese für den zweiten Kompressor aufgestellt werden.

Die Prüfung erfolgte also mit jedem Kompressor einzeln und zwar nach vorstehender Meßart, bei abgestellter Salzwasserpumpe durch Heizung des Salzwassers, wobei ein vollkommener Beharrungszustand der Maschine dadurch erhalten wurde, daß durch die Dampsschlange genau so viel meßbare Wärme dem Salzwasser jugeführt werden konnte, als durch die Kühlmaschine abgesührt wurde.

| | | linter | rechter |
|---|-------|---------------|---------|
| | | Rompi | ceffor |
| Dauer bes Berfuchs im Beharrungszustand | Min. | 157,5 | 56 |
| mittlere Temperatur bes Salzwassers an ber- schiedenen Stellen und höhen bes Berdampfers | °C. | - 4,71 | - 4,95 |
| mittlere Ammoniaktemperatur im Berdampfer | °C. | - 12,24 | - 11,63 |
| entsprechender Druck | Atm. | 1,67 | 1,74 |
| mittlere Ammoniaktemperatur im Rondensator | ° C. | + 23,95 | 23,64 |
| entsprechender Druck | Atm. | 8,99 | 8,91 |
| Abflußtemperatur des Kühlwassers von dem Berrieselungskondensator | ° C. | 19,7 | 19,5 |
| Kühlwassermenge in der Stunde (nicht gemessen) | - 1 | [| _ |
| Heizdampf im Berdampfer verflüfstigt | kg | 282,8 | 100 |
| in einer Stunde | kg | 107,73 | 107,14 |
| mittlere Temperatur des Eingangsdampfes | °C. | 141,86 | 142,3 |
| Gesammtwärme von je 1 kg Dampf | W.=E. | 649,6 | 649,9 |
| mittlere Temperatur des abfließenden Dampfwassers | ° C. | 32, 0 | 29,7 |
| 1 kg Dampf hat Wärme an bas Salzwaffer abgegeben | W.=E. | 617,6 | 620,2 |
| ftündliche dem Salzwasser zugeführte Wärme oder Leistung der Maschine | W.2E. | 66 534 | 66 448 |

| Der Kraftbedarf murbe nur für ben linten Kompressor bestimmt | . Ap- |
|--|--------|
| messungen der Dampsmaschine: | 90 5 |
| Rolbendurchmesser | 32,5 |
| Rolbenstange vorn | 7,0 |
| " hinten " | 0,0 |
| hub der Maschine m | 0,6 |
| Drehung in ber Minute mit einem Drehungsgähler ermittelt | 91,15 |
| Ronstante vorn | 9,615 |
| " hinten | 10,082 |
| mittlere Höhe der Indikatorfiguren mit Belastung durch den | |
| Rompressor | |
| born mm | 11,46 |
| hinten | 10,28 |
| ohne Belaftung durch den Kompressor | , |
| h | 3,816 |
| Y' 1 | 1,554 |
| | |
| Federmaßstab im Dampf-Indikator 1 kg = mm vorn " | 5,79 |
| hinten | 5,87 |
| mittlerer Druck auf den Kolben mit vorn kg | 1,980 |
| Kompressor belastet hinten | 1,752 |
| mittlerer Druck auf den Kolben ohne s vorn " | 0,660 |
| Rompressor belastet hinten | 0,264 |
| Leistung der Dampsmaschine mit Kompressor belastet 9,615 · 1,980 + | |
| 10,082 · 1,752 = indiz. Pferde | 36,570 |
| Leistung der Dampfmaschine ohne Kompressor belastet 9,615.0,66 | |
| + 10,082 · 0,264 = indiz. Pferde | 9,01 |
| Arbeitsverbrauch des Kompressors $36,57-9,01=.$ effektive Pferde | 27,56 |
| multiplizirt mit 0,85 dem Bertrage gemäß " Pferde | 23,43 |
| umgerechnet für 60 000 WE | 21,13 |
| Abmessungen des Kompressors: Kolbendurchmesser | 23,0 |
| | 5,0 |
| Kolbenstange vorn | |
| " hinten | 0,0 |
| | 0,38 |
| Anzahl der Drehungen in der Minute | 91,15 |
| Ronstante vorn | 3,047 |
| " hinten | 3,198 |
| mittlere Höhe der Indikatorfiguren vorn mm | 14,88 |
| ,, ,, ,, hinten , , | 14,94 |
| Federmaßstab im Ammoniakindikator vorn 1 kg = mm | 3,865 |
| " " hinten 1 kg = mm | 3,787 |
| mittlerer Druck auf den Kolben vorn kg | 3,850 |
| " " " " hinten " | 3,945 |
| indizirter Arbeitsberbrauch des Kompressors | 24,846 |
| | • |
| Die Maschine hat demnach mit dem linken Kompressor 66 534, mi | |
| rechten 66 448 BE. in der Stunde geschafft, also über 10 v. H. me | |
| garantirt war. Der Araftbebarf des Kompressors allein beträgt nach b | er Be= |

ftimmung des Bertrages berechnet 28,48 Pferde, für 66 584 W.-E., dementsprechend für 60 000 W.-E. = 21,13 Pferde.

Das Kührwerk im Berdampfer wurde durch einen Elektromotor angetrieben, der gleichzeitig die Salzwasser- und Süßwasserpumpen bedient; der Arheitsverbrauch mußte deshalb durch den Stromverbrauch des Motors, während dieser das Kührwerk treibt, ermittelt werden, und betrug er, abgesehen von dem Stromverbrauch, welchen der leere Motor allein verursacht, bei 110 Volt 15,6 Ampère = 1716 Watt oder 2,83 Pferde.

Der Arbeitsverbrauch für einen Kompressor bei $60\,000\,$ W.-E. und für das Kührwerk im Berdampser beträgt 21,13+2,33=23,46 Pserde, das ist über $9\ v.\ Heniger$, als garantirt war.

Rach unserem Dasürhalten ist es nicht richtig, den Unterschied der indizirten Dampspferde mit und ohne Kompressor noch mit 0,85 zu multispliziren, um den effektiven Arbeitsverbrauch des Kompressors zu erhalten. (Siehe "indizirtes und effektives Pferd", Seite 101.)

Der Unterschied der indizirten Dampspferde mit und ohne Kompressor = effektive Kompressorberde, ist 27,56, gegenüber 24,346 indizirten Kompressorpspferden; der Kompressor verursacht also einen Reibungsverlust von 27,56 — 24,346 = 3,214 Pferden, oder der Wirkungsgrad desselben beträgt:

$$\frac{24,346}{27,56} = 0,8834$$
 oder $88,34$ v. H.

9. Bertrags-Entwurf für Beschaffung einer Rühlmaschine.

Zwischen der Brauerei und der Maschinenfabrik ist heute folgender Vertrag geschlossen:

1. Die Brauerei überträgt der Fabrik und letztere übernimmt die Lieferung, Aufstellung und Inbetriebsetzung einer neuen Kühlmaschine von W.=C. stündlicher Leistung im Salzwasserbade gemessen bei einer Temperatur zwischen -5 und -2° C.

Diese stündlich zu schaffende Kältemenge ist auf folgende Beise berechnet worden:

Es find zu kühlen:

```
.. qm Lagerkeller auf .. Grad C., Kältebedarf in 24 Stb. je .. W.-C. = .. W.-C.
.. " Gährkeller " .. " " " " 24 " " .. " = .. "
.. " Vorkeller " .. " " " " 24 " " .. " = .. "
.. " Ubziehkeller " .. " " " " 24 " " .. " = .. "
.. " Tlaschenkeller " .. " " " " 24 " " .. " = .. "
.. " Hl auf Gährung stehendes Vier " 24 " " .. " = .. "
```

| hl | | | th bei B1 | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|------|------|-------|-----|------|------|-------|-------|--------|---|
| | | | rad C. | | | | | | | | | | | |
| kg | Eis tä | glich i | in Tafe | ln boi | ı je | kg . | | | | | | . = . | . , | |
| - | | | " Blöd | | | | | | | | | | • " | |
| | <u> -</u> . | | iterung | | - | • | | | | | - | | | |
| lei | jten | | | • • | | | • • - | • • | | | • • | . = . | . , | |
| | | | | | | 3 | ujam | men | in 2 | 4 St | under | n = . | . W.=E | • |

Die tägliche Betriebszeit soll im höchsten Falle . . . Stunden täglich betragen, so daß eine stündliche Leistung der Maschine von . . . W.=E. ge=fordert wird.

2. Die Kühlmaschine soll von der Fabrik als (Bauart) gebaut werden und dieselbe foll für den vereinbarten Preis von . . . Mt. nach dem Kostenanschlage vom fertig betriebsfähig hergestellt werden, also einschließlich Transport und Montage und aller Rohre für Salzwaffer, Ammoniak (schwefliger Säure, Kohlenfäure), Dampf und Kühlwasser. Für letteres nur innerhalb des Maschinenhauses und ohne Fußbodenentwässerung. Die Reise, den Unterhalt und die Besoldung der Monteure oder Ingenieure hat die Fabrik zu bezahlen, jedoch gewährt die Brauerei benfelben hierauf Vorschüffe bis zu der von der Fabrik angegebenen Höhe. Während der Aufstellung wird Seitens der Brauerei für jeden Monteur ein Hulfsmann gestellt; nur zum Transport schwerer Gegenstände, welche nicht von 2 Mann bewältigt werden können, stellt die Brauerei vorübergehend die hierzu erforderlichen Hülfsmannschaften. Das Werkzeug dagegen, Winden, Ketten u. f. w. hat die Kabrik zu stellen ohne besondere Bergütung; dieselbe übernimmt auch die Berantwortlichkeit für die Güte der Werkzeuge und deren richtige Handhabung. Die Transportkoften für die Werkzeuge von der Fabrik zur Brauerei und umgekehrt trägt die Brauerei. Alles Material, welches jonft zur Aufstellung gebraucht wird, hat die Fabrik ebenfalls zu stellen, oder es wird nur gegen Bezahlung von der Brauerei geliefert, also auch das Luk-, Schmier- und Löthmaterial einschließlich der Holz= und Schmiedekohlen und die etwa nothwendig werbende Beleuchtung, soweit nicht etwa eine allgemeine Raumbeleuchtung vorhanden ist, deren Benuhung der Fabrik kostenlos zusteht. Für Verbrauch oder Verluft von Werkzeug wird der Fabrik keine Entschädigung gewährt, jedoch muß die Brauerei den Monteuren verschliegbare Raume zur Unterbringung von Werkzeugen zur Verfügung stellen und auch für sicheren Verschluß derjenigen Räume forgen, in denen montirt wird. Zum Transport der Gegenstände von der Eisenbahn zur Bauftelle ftellt die Brauerei außer den erforderlichen Hülfsmannschaften Pferd und Bagen; werden aber Wagen von mehr als 5000 kg Tragfähigkeit gebraucht, so hat diese die Fabrik ohne besondere Entschädigung zu stellen. Die Transportkosten sind von der Brauerei zu tragen. Der Transport der Maschinen=

theile zur Baustelle geschieht unter Verantwortung der Fabrik, solange den Anordnungen des Monteurs Folge geleistet wird. Das erforderliche Rüstzeug stellt die Fabrik, die Brauerei trägt die für den Transport des Rüstzeugs erwachsenden Kosten, falls dasselbe von der Fabrik mitgebracht wird.

Zur Anweisung des Maschinenwärters muß die Fabrik ihren Monteur noch 8 Tage nach Inbetriebsetzung der Maschine in der Brauerei lassen. Während dieser Zeit wird das nothwendige Ammoniak (die schweslige Säure oder Kohlensäure), sowie das Salz von der Fabrik kostenlos gesliesert, und der Fabrik oder dem Monteur wird für die Unterweisung keine besondere Entschädigung gewährt.

3. Die Anlieferung der Hauptgegenstände, soweit dieselben zum Beginn der Montage erforderlich find, hat dis zum zu erfolgen, so daß von diesem Tage an mit der Aufstellung begonnen werden kann. Die weiteren Lieferungen muffen berart bewirft werden, daß die Montage keine Unterbrechung erleidet. Die Brauerei verfichert die Lieferungsgegenstände unmittelbar nach erfolgter Ankunft in der Brauerei dem Kostenanschlage entsprechend gegen Feuerschaben. Die Zeichnungen für die Fundamente der Maschinen und Apparate muffen spätestens 3 Wochen vor diesem Termin in den Händen der Brauerei sein. Die betriebsfähige Fertigstellung der Ginrichtung ift bis jum ju bewirken. Aufschub ift nur gestattet durch nachgewiesene hinderungsgründe, auf deren Beseitigung die Fabrit keinen Einfluß hat. Für je einen Tag späterer Lieferung ober Fertigstellung wird von dem Kaufpreise für die erften 14 Tage 0,1 v. S., für jeden Tag der folgenden Zeit 0,2 v. H. der Abschlußsumme in Abzug gebracht ohne Rachweis des entstandenen Schadens. Vorausgesetzt wird hierbei, daß die baulichen Anlagen bis zum foweit fertig gestellt find, daß der Montage feine Sinderniffe entstehen. Die Räume, in denen montirt werden foll, muffen zu Beginn der Aufstellung mit verglaften Fenftern, außerdem mit verschließbaren Thuren und Treppen versehen sein. Die Maschinen= fundamente und die Fundamente für die Apparate muffen ebenfalls fertig und abgebunden fein. Andernfalls wird der Fertigstellungstermin um eine entsprechende Zeit verschoben. Dieser Termin muß Seitens der Kabrik der Brauerei, sobald die Bauhindernisse überwunden find, durch eingeschriebenen Brief angezeigt werden. Die Anlieferung der Maschinentheile hat jedoch auch bei einer Bauverzögerung am Lieferungstage zu erfolgen, wibrigen= falls der Abzug in Kraft tritt, wenn hierüber keine neue Ginigung betreffend späterer Lieferung getroffen ift. Sollten die Monteure der Fabrik burch eine Bauverzögerung, die der Fabrik nicht rechtzeitig angezeigt worden ist, nicht arbeiten können, so wird Seitens der Brauerei für jeden Mann und Tag . . . Mf. bezahlt. Ebenso werden Reisekosten der Monteure pon der Brauerei bezahlt, wenn diefe nochmals wegen Bauverzögerungen nach Hause fahren müssen. Sollten die Fundamente Seitens der Brauerei nicht

genau nach der von der Fabrik gelieferten Zeichnung ausgeführt sein, oder selbst so falsch stehen, daß dieselben geändert oder abgebrochen werden müssen, so gilt dies als Bauhinderniß mit seinen näher angegebenen Folgen. Müssen die Fundamente wegen Fehler der Zeichnungen verändert oder neu hergestellt werden, geschieht dies auf Kosten der Fabrik, ohne daß derselben die hierdurch bedingte Zeitversäumniß angerechnet wird.

- 4. Die Fabrit verpflichtet fich, zu allen Theilen der Rühlanlage nur bestes und dem jeweiligen Zwecke entsprechendes Material zu verwenden. Die Maschinentheile muffen den Regeln der Maschinentechnik entsprechend gebaut werden und auf das Genaueste bearbeitet sein. Für die Güte des Materials und der Ausführung übernimmt die Fabrik eine Garantie von 1 Jahr in der Beife, daß fie fich verpflichtet, alle in diefem Zeitraum von dem Tage der Inbetriebsetzung an gerechnet sich ergebenden Mängel, sofern dieselben auf schlechtes Material, Bauart und Ausführung zurück zu führen find, kostenloß zu beseitigen oder fehlerhafte Theile durch tadellose zu er= fegen; ein Unspruch der Brauerei auf anderweitigen Schadenersat, sowie auf Entschädigung für entgangenen Gewinn ift ausgeschloffen. Falls die Beseitigung ober der Austausch Betriebsstörungen veranlakt, behält sich die Brauerei das Recht vor, die Zeit der Betriebsunterbrechung zu beftimmen. Rommt die Fabrik dieser Garantieverpflichtung nicht in einer angemessenen Frist nach, so ist die Brauerei berechtigt, die nöthigen Berbesserungen oder Neuherstellungen durch eine andere Firma auf Kosten der Fabrik vornehmen zu laffen. Reisen der Monteure bezw. Ingenieure der Kabrif, welche durch Unkenntniß bei der Handhabung der gelieferten Einrichtungen entstehen, bezahlt die Brauerei.
- 5. Ueber die Abmessungen, die Kälteleistung und den Kraftbedarf der Kühlmaschine wird Folgendes vereinbart:

Es beträgt:

| bes | Chlinderdurchmesser Sub | | | |
|----------------|-----------------------------|---|---|----|
| Kompressors \ | Drehungszahl | | | |
| die 1 | Kondensatorschlangen | | | qm |
| Oberfläche der | Flüssigkeitsfühlerschlangen | | | |
| | Verdampferschlangen | | | |
| | Süßwasserkühlerschlangen . | • | ٠ | " |

Die Maschine soll eine Kälteleistung von . . . W.=E. stündlich haben, im umlaufenden Salzwaffer gemessen bei -5 und -2° C.

Geschieht die Feststellung der Kälteleistung ohne Anwendung der Salzwasserpumpe bei Soolecirkulation im langgestreckten Berdampser, mit Propellerrührwerk durch Dampskondensation, so ist die Sooletemperatur während des Bersuches dauernd auf -5° zu erhalten. Können die vorgeschriebenen Temperaturen während des Abnahmeversuches nicht genau eingehalten werden, so ist eine Umrechnung der sestgeschelken Kälteleistung nach Maß-

gabe der Temperatur des im Berdampfer verdampfenden Kältemediums zulässig.

Als Kraftverbrauch bes Kompressors in effektiven Pserden wird der Unterschied der Dampsmaschinenleistung angesehen, welcher durch den Indikator gemessen wird, bei Ein= und Ausschaltung des Kompressors. Für je eine auf diese Weise bestimmte effektive Pserdekraft des Kompressoll die Kühlmaschine eine stündliche Retto=Kältemenge von wenigstens . . . W.=E. leisten. Für jedes indizirte Kompressorpferd muß die Maschine eine stündliche Netto=Kältemenge von . . . W.=E. leisten.

Diese Abmachungen gelten für eine Ablauftemperatur des Kühlwassers von nicht mehr als . . . Grad C., gemessen im Sammelschiff des Konsbensators.

Für jeden Grad C. höherer Kühlwassertemperatur bis zu 35° C. sinkt die Netto-Kälteleistung für jede essektive Pserdekrast um . . . W.-E. Ist ein Tauchkondensator oder ein Flüsssektühler vorhanden, so beziehen sich die Abmachungen auf eine Zulaustemperatur des Kühlwassers von . . . Grad C. und auf eine Ablaustemperatur von . . . Grad C.

Können diese letztgenannten Temperaturen nicht innegehalten werden, so wird für jeden Grad C. niedriger oder höherer Einlauftemperatur bis zu 25° C. die Kälteleistung für jedes effektive Pferd um . . . W.-C. und für jeden Grad höherer Auslauftemperatur bis zu . . . Grad C. um W.-C. höher oder niedriger sein.

Zu berücksichtigen sind Seitens der Maschinenfabrik bei diesen Temperatursestsehungen diesenigen Berhältnisse, welche für die Brauerei thatsächlich bestehen, und müssen diese der Fabrikschriftlich mitgetheilt werden.

Wird die geforderte Kälteleistung der Maschine erreicht, aber dafür mehr Kraft, als garantirt wurde, gebraucht, so werden die Kosten für diesen höheren Kraftverbrauch kapitalisirt und vom Kauspreise in Abzug gebracht. Hierbei werden die Kosten eines effektiven Kompressorpferdes für eine Stunde mit 6 Pfennigen angenommen und zur Kapitalisirung werden 30 000 Arbeitsstunden eingesetzt.

Bird die geforderte Kälteleiftung der Maschine nicht erreicht, jedoch für je ein effektives Kompressorsferd die garantirte Kältemenge geschafft, so wird angenommen, daß die Maschine für die Brauerei entsprechend weniger werth ist, und von den Gesammtkosten, welche die Kühlmaschine verursacht hat, wird ein der Minderleistung entsprechender Abzug vom Kauspreise gemacht. Wird weder die gesorderte Kälteleistung erreicht, noch die für ein Pserd garantirte Kältemenge geschafft, so kommen die oben genannten Maßregeln zur Anwendung.

Zum Nachweise der Garantieen hat die Fabrik ungefähr während der drei ersten Monate nach der Inbetriebsetzung der Maschine unter Aufsicht eines Ingenieurs der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin die Maschine vorzuführen.

Die Kosten für die Vorbereitungen der Versuche trägt die Fabrik, und die Kosten für die Ueberwachung die Brauerei, wenn die Garantieen erstüllt werden; dagegen die Fabrik, wenn die Garantieen nicht erfüllt werden. Im Uebrigen tragen beide Parteien ihre Kosten selbst. Sollten die Garantieen nicht erfüllt werden, so wird der Fabrik das Recht eingeräumt, Berbesserungen oder Aenderungen an der Kühlanlage auf ihre Kosten vorzunehmen, wobei der Betrieb sedoch so wenig wie möglich gestört werden dars. Die Versuche nach der Veränderung sind als maßgedend für die event. Abzüge dezw. Erfüllung der Garantie zu bezeichnen. Die Kosten für die Ueberwachung der zweiten Versuche werden dei Erfüllung der Garantie von der Brauerei, bei Nichterfüllung von der Fabrik getragen.

Das Urtheil der Bersuchse und Lehranstalt für Brauerei wird sowohl für die Garantien, als auch für die sonstigen Ausstührungen der Anlage als maßgebend angesehen; beide Parteien unterwerfen sich der getroffenen Entscheidung. Streitigkeiten, welche sich nicht auf technische Fragen beziehen, werden dem Gericht zur Entscheidung übergeben; dasjenige Gericht, in bessen Bezirk die Brauerei liegt, soll als zuständig angesehen werden.

Die Stempelkosten des Vertrages tragen beide Parteien zu gleichen Theilen.

Die Zahlungen leistet die Brauerei an die Fabrik in vier Raten:

- 1. Ein Drittel der Schlufsumme des Anschlages spätestens 8 Tage nach Unterzeichnung dieses Bertrages.
- 2. Ein Sechstel spätestens 8 Tage nach Anlieferung der Haupttheile der Anlage.
- 3. Ein Sechstel spätestens 8 Tage nach erfolgter Inbetriebsehung.
- 4. Den Reft 3 Monate nach Inbetriebsetung der Anlage, nachdem die Erfüllung des Vertrages in allen Stücken nachgewiesen, oder die Prüsung der Anlage ohne Schuld der Fabrik noch nicht vorzgenommen ist. Hat dis zu diesem Termine durch Verschulden der Fabrik eine Prüsung der Anlage nicht stattgesunden, oder sind etwa ersorderliche Verbesserungen dis dahin noch nicht ausgesührt, so ist die Brauerei berechtigt, 15 pCt. der Abschlußsumme dis zur endzültigen Abnahme einzubehalten. Wenn ein Austausch einzelner Theile der Lieserung nothwendig ist, wird die entsprechende Summe, welche im Kostenanschlage angegeben ist, zurückbehalten, und außerdem die 15 pCt. der Abschlußsumme. Wird das erste Drittel später bezahlt, so verschieden sich entsprechend die Termine für Lieserung und Fertigstellung, werden die übrigen Beträge später bezahlt, so kommt vom Fälligkeitstermin an eine Verzinsung von 5 pCt. hinzu. Als Erfüllungsort gilt der der Brauerei.

Bon dem Vertrage find zwei gleichlautende Exemplare ausgefertigt, von jeder Partei unterschrieben und jeder eins derselben ausgehändigt.

Unterschriften der Brauerei und der Fabrit mit Ort und Datum.

Pumpen.

Pumpen sind Arbeitsmaschinen zum Transport von Flüssigkeiten ober Gasen. In Brauereien werden Wasserpumpen, Maischpumpen, Bierpumpen, Luftpumpen und Ammoniakgaspumpen ober Kompressoren gebraucht.

Die Saugewirkung einer Wasserpumpe beruht auf dem Druck der Atmosphäre. Beim Hochgehen des luftdicht schließenden Kolbens in dem Pumpenchlinder wird unter dem Kolben ein luftverdünnter Raum erzeugt, sodaß das Wasser durch den auf dem Wasserspiegel des Brunnens lastenden Atmosphärendruck durch das Saugerohr und Saugeventil in den Chlinder nachsteigt. Bei der Abwärtsbewegung des Kolbens schließt sich das Saugeventil, und das Wasser tritt durch das Druckventil, welches in dem Kolben selbst, oder seitlich in einem besonderen Bentilkasten sitzt, nach oben.

Die theoretische Saugehöhe des Wassers ist 10,33 m, praktisch läßt sich das Wasser aber nur 8 bis höchstens 9 m hoch aufsaugen, und man macht die Saugehöhe nicht gern über 6 m. Kochendes und heißes Wasser läßt sich nicht aufsaugen, weil sich unter dem Kolben Damps bildet; das Wasser muß deshalb der Pumpe zusließen.

Die Druckhöhe ist, falls die Pumpe und die Druckrohre stark genug gebaut sind, für alle praktischen Zwecke unbegrenzt.

Auf absolute Dichtheit des Saugerohres und des Kolbens ift die größte Sorgfalt zu verwenden, hiervon hängt die Leistungsfähigkeit der Pumpe ab, und muß das Saugerohr, damit dieses stets zugänglich bleibt, in einem Tunnel verlegt und nicht eingegraben werden.

Die Ventilgehäuse an dem Pumpencylinder müssen so angeordnet sein, daß die mit dem Wasser eingesaugte Luft nach dem Druckrohr entweichen kann und keine Luftsäcke bildet.

Um das Ablaufen des Wassers aus dem Saugerohr während des Stillsstandes der Kumpe wirksam zu verhüten, wird an dem Ende des Saugesrohres ein Fußventil angeseht, welches in der Regel mit einem Saugekorb umgeben ist, um Fremdförper von der Lumpe fernzuhalten.

1. Bauarten der Pumpen.

1. Hof= oder Straßen= brunnen ist eine einsache Sauge= .pumpe, deren Kolben durch eine Ledermanschette gedichtet wird. Das Saugeventil sitt im Boden des Pumpencylinders, das zweite Bentil im Kolben selbst.

Die nebenstehend abgebildete Hofpumpe ift eine weit verbreitete Bauart der Lumpenfabrik B. Garvens=Bulfel bei San= nover. Das Sauge= ober Kuk= ventil besteht aus einer be= schwerten Lederklappe, deren Rand gleichzeitig den Pumpencylinder mit dem Sockel abdichtet. dem Rolben ist ein Regelventil mit drei Führungsleiften eingefett, welches als beste Bentilart auch für andere Zwecke bezeichnet werden fann.




Fig. 127. Sof- oder Stragenbrunnen.

2. Einfach wirkende Saugsund Druckpumpe mit massivem Scheibenkolben. Das Sauges und das Druckventil besindet sich in je einem Bentilkasten, seitlich vom Cylinder. Diese Pumpen werden namentlich für Tiespumpen verwendet und die Bentile so gesetzt, daß die lange Pleulstange während der Druckperiode auf Zug desansprucht wird, wobei sie sich nicht versbiegen wird, auch ohne sorgfältige Gradsführungen.

Die Zeichnung stellt eine Tiespumpe dar, wie sie von G. Kuhn-Stuttgart= Berg gebaut wird. Der Pumpen=




Fig. 128. Ginfach mirtende Tiefpumpe.

chlinder ist unten offen, das rechte Sauges und das linke Druckventil sind Tellerventile, welche auf einem Mittelstift geführt werden, der im Deckel Goslich, Braueret-Waschinenkunde. 1. bes Bentilkastens besestigt ist; ber Bund auf bem Stift bient zur Hubbegrenzung der Bentile.

3. Die Kaliforniapumpe ist eine doppeltwirkende Sauge= und Druckpumpe, also mit 2 Sauge= und 2 Druckventilen. Die Bentile werden in einem seitlichen Bentilgehäuse so angeordnet, daß sie ohne Mühe zugänglich sind. Auf dem Cylinderdeckel ist ein gabelförmiger Bock angeschraubt, der oben





Fig. 129-130. Raliforniapumpe.

die Gradführung der Kolbenstange trägt. Die lange Pleulstange ist im unteren Theil ebensalls gabelförmig gestaltet, um den Gradführungsbock umfassen zu können, und bilbet die Berbindung mit dem Antrieds-Borgelege. Dieses und das unvollkommene Ausrücken durch einen Steckkeil haben die Pumpe, welche früher viel benutt wurde, unbeliedt gemacht, und gilt die Pumpe jett als eine veraltete Bauart.

4. Plunscher- oder Plungerpumpen haben an Stelle eines Scheibens tolbens mit Kolbenstange baran einen cylinderförmigen, in seiner ganzen Länge gleichstarken Kolben, an dem oben der Kreuzkopf und die Gradsführung angesetzt ist. Reuerdings wird der Angriffspunkt der Pleulstange



in den oben offenen Plunscherkolben hineingelegt, wodurch die Pumpe wesentlich niedriger wird. Die obere Zeichnung stellt eine Pumpe älterer, die auf Seite 132 eine Pumpe neuerer Bauart dar. Erstere gebraucht zum Antried eine besondere Vorgelegewelle mit Fest= und Losscheibe, und Kurbel zum Angriff der Pleulstange; die Antriedsriemenscheiben und die zugehörige Achse der modernen Pumpe sind an dieser selbst angebracht.




Fig. 134. Plunicherpumpe mit unterem Angriff der Pleulftange.

Für dicke Flüssigkeiten, z. B. Maische, werden die Plunscherpumpen einfachwirkend mit Augelventilen ausgeführt, für Wasser gewöhnlich doppelts wirkend mit Rings und Klappenventilen.




Fig. 135. Unapumpe.

5. Unapumpe ift eine von Rlein, Schanglin und Beder in Frankenthal, Rheinpfalz, ge= baute sehr beliebte Bumpe. Der Plunscherkolben geht nicht, wie gewöhnlich, oben durch eine weite Stopfbüchje, sondern ift mit einer Rolbenftange verbunden. Beide, Kolbenstange und Plunscherkolben, haben je eine Stopfbüchse; auch die große Plunscherstopfbüchse ist von außen zugänglich. Die Bumpe wird in Brauereien zur Förderung des Salzwaffers der Kühlmaschine und auch als Brunnenwasser= pumpe viel benutt. In der Versuchs= und Lehrbrauerei werden diefe Pumpen ausschließlich benutt, auch die Brunnenpumpen haben dort Bronze-Rolbenftangen. Drehungszahl ift absichtlich sehr gering gewählt, wodurch Bumpen geschont werden.

6. Schnellpumpen find die neuesten Bauarten; sie machen in der Minute 250 und mehr Drehungen, haben also den früher für Pumpen allgemein geltenden Grundsat, die Geschwindigkeit des Kolbens möglichst




Fig. 136-137. Exprespumpe.

gering zu machen, vollständig verlassen. Sie werden bereits von allen modernen Pumpenfabriken ausgeführt; auf der Düsseldvorfer Ausstellung 1902 waren fast nur Schnellpumpen, selbst für die größten Leistungen für Bergwerksentwässerungen, vorhanden.

Die vorstehende Zeichnung stellt die sogenannte Exprespumpe von 28. Carvens in Wülfel bei Hannover dar. Es ist eine einsach wirkende Pumpe mit 90 mm Kolbendurchmesser, 120 mm Hub, die bei 250 Um=





Fig. 138-141. Reptunpumpe.

drehungen in der Minute 190 Liter schafft. Dieselbe Pumpensorte wird auch zweisach und viersach wirkend ausgeführt und kann die Drehungszahl sogar dis 450 gesteigert werden; die Pumpe wird in verschiedenen Größen dis zu 2500 Liter minutliche Leistung gebaut.

Reptunpumpe. Plunscher Durchmeffer 110 mm, Hub 125 mm, 300 Drehungen in der Minute.

Die auf der vorstehenden Seite in verschiedenen Schnitten und unten stehend in der Seitenansicht und Draufsicht dargestellte doppelwirkende Schnellpumpe, die sogenannte Reptunpumpe wird von Schaefer und Langen in Krefeld gebaut. Die Saug- und Druckwindkessel liegen in der




Pumpe selbst, es sind Ringventile aus Hartgummi benutt worden, welche aus einem chlindrischen Gehäuse leicht herausnehmbar angeordnet sind. Die Wellen werden bei allen Schnellpumpen in Ringschmierlagen gelegt.

— Wie sich die Pumpen auf die Dauer bewähren, muß noch abgewartet werden, da Erfahrungen noch nicht vorliegen.

7. Kapfel= oder Rotationspumpe unterscheidetzsich von den Kolben= pumpen dadurch, daß erstere keine Bentile haben und einen ununterbrochenen Flüssigeitsaussluß geben. Lettere Eigenschaft kann bei Kolbenpumpen nur durch einen sehr großen Windkessel annähernd erreicht werden.

Die Kapselpumpe ist streng genommen auch eine Kolbenpumpe mit

brehendem Kolben; die Geschwindigkeit darf wesentlich größer sein als die der alten Kolbenpumpen. Ein Nachtheil ist die schwer zu erreichende und zu erhaltende Dichtung des Kapselkolbens in dem Pumpengehäuse, wodurch die Leistungssähigkeit stark beeinflußt wird, und sehr oft Ausbesserungen nothwendig werden. Trotzdem werden diese Pumpen im Sudhause zum Transport der Maische und des Bieres viel verwendet. Besonders beliebt ist die Enkepumpe und auch die Kapselpumpe von L. A. Riedinger in Augsburg.







Fig. 144-145. Entepumpe.

Die Enkepumpe der Maschinenfabrik Karl Enke in Schkeudik-Leipzig ist eine der besten und verbreitetsten Kapselpumpen, das untere Kapselrad dient nurzur Steuerung, hat keinen Druck zu überwinden und die Zahnstäder, die es antreiden, haben nur eine ganz geringe Arbeit zu verrichten nuzen sich also nicht ab und lausen geräuschlos. Die Wellen stecken in Ringschmierlagern und die Stopsbüchsen haben die Kapselräder nicht zu tragen; durch eine besondere patentirte Vorrichtung werden die Stopsbüchsen angezogen. Die Zahnräder lausen in einer gesichlossenen Schuthülse in einem Delbad.

Die Rotationspumpe von L. A. Riedinger in Augsburg findet sich noch in vielen Sudhäusern, obgleich die Bauart als veraltet angesehen werden kann. Damit die Pumpe verschiedene Mengen schaffen kann, wird sie als Maischpumpe mit zwei Paar Riemenscheiben ausgerüstet.



8. Kreijel= oder Centrifugalpumpe. Durch ein fich schnell drehendes Schaufel= rad wird die Flüssig= keit nach dem Prinzip derSchraubevorwärts geschoben und außer= bem durch die Schleuderkraft mit einem der Drehgeschwindigkeit 1 entsprechenden Druck nach dem Umfang des Schaufelrades ge= brückt. Sind die Formen und Abmessungen


Lumpe

ber

Eintritt bis zum Ausgang ber Flüsfigkeit richtig gewählt, so daß biefe nirgends einen Stoß erfährt, wodurch der Nuteffekt fehr stark beeinträchtigt wird, und entspricht die Umdrehungs= zahl der Förderhöhe, so ver= dienen diese Bumpen die volle Beachtung ber Praktiker, namentlich zum Transport fehr großer Maffen. Es giebt aber in der Praxis nur wenige wirklich gute Schleuber= pumpen. Dieselben werden in Brauereien ebenso wie die

bom

Kapselpumpe im Sudhause benutt.







Fig. 148-149. Rreifelpumpe.

9. Würgelpumpen werden für untergeordnete Zwecke gebraucht. Es find dies Kolben- oder Kapfelpumpen mit hin- und herschwingendem Hand-






Fig. 153. Dampfpumpe.

hebel. Bon der großen Zahl verschiedener Bauarten find zwei derselben, die sich gut bewährt haben, nebenstehend dargestellt. Die rechts stehende

Pumpe stammt von N. Schäffer in Breslau; das untere Stück mit den Saugventilen steht in der Kapsel sest, das obere mit den Druckventilen wird hin und her bewegt; zum dichten Anschluß an die Kapselwand sind in dem schwingenden Kolben besondere auswechselbare Spannkeile eingelegt.

- 10. Schwungrablose Dampspumpen, die in der Praxis sehr beliebt sind, weil sie überall ohne Rücksicht auf das Borhandensein einer Triebwerkswelle und deren Lage aufgestellt werden können, müssen als Dampspresser bezeichnet werden und sollte man dieselben nur, wenn zwingende Gründe vorliegen, aufstellen. Derartige Pumpen gebrauchen sür ein Stundenpserd oft über 40 kg Damps, während eine größere Dampsmaschine etwa 10 kg gebraucht. Der hohe Dampsverbrauch erklärt sich durch die sehlende oder unvollkommene Expansion des Dampses. Für diese Dampspumpen ist es besonders nothwendig, daß der Abdamps zum Heizen des Warmwassers noch nuthar gemacht wird.
- 11. Pulsometer haben außer den selbstthätig gesteuerten Bentilen keine bewegten Theile und bedürsen keines mechanischen Antriedes, nur Dampf ist zum Betriebe ersorderlich. Durch die Berflüssigung desselben und die dadurch entstehende Luftverdünnung wird das Wasser in die eine Kammer des Pulsometers eingesaugt, während der Dampsdruck das vorher ansgesaugte Wasser aus der anderen Kammer in das Steigs oder Druckrohr empordrückt. Die Form der Kammern wird so gewählt, daß der Damps bei seinem Gintritt in die gefüllte Kammer nur mit einer kleinen Obersssäche des Wassers in Berührung kommt, welches, ruhig dem Drucke nachsgebend, keine große Verslüssigung des Dampses hervorrust, dis die Dessinung





Fig. 154-155. Pulfometer.

für das Ausflußrohr erreicht ist, wo dann durch den mehrsach größeren Wasserspiegel eine plögliche Auswallung des Wassers Plat greift und die Verslüssigung des Dampses und der Beginn eines Unterdruckes eingeleitet wird, wodurch zunächst das Dampseingangsventil umgesteuert wird und bei einer weiteren Verslüssigung des jest eingeschlossenen Dampses das Ansaugen des Wassers erfolgt. Durch die Verbesserung der Kreiselpumpen und durch nicht ganz zu vermeidende Erwärmung des geförderten Wassers werden Pulsometer trot ihrer sonstigen Vorzüge nicht mehr so viel benutzt, wie vor einigen Jahren.

12. Der Hhdraulische Widder befördert durch die lebendige Kraft des fließenden Wassers ein Theil desselben in die Höhe, derselbe findet in der Braris wenig Anwendung.



13. Dampfitrablpumpe Injektor wird als zweite geseklich vorgeschriebene Dampfkesselspeisepumpe fast in jedem Reffelhause benutt. Die Wirkungsweise einer einfachen Strahl= pumpe ist aus der Zeichnung ohne Weiteres verständlich. Es ist hier der Injektor von Schäffer & Budden= berg in Buckau-Magdeburg dargestellt. Außerdem ift der Körting'iche Doppel-Injektor, der ebenfalls eine große Berbreitung gefunden hat im Längs= und Querichnitt auf der folgenden Seite ge= zeichnet. Durch die Bewegung des Hand= hebels wird zunächst das kleine linke Dampfventil gehoben, der durch die Düse blasende Dampf erzeugt ein Bakuum und saugt Wasser durch das seitliche

Basserrohr an, welches durch die daruntersitzende Mischdüse zunächst durch das schlabberrohr nach Unten ausgeblasen wird. Bei weiterer Trehung des Handhebels wird auch das zweite größere rechte Tampsventil geöffnet und der Schlabberhahn, welcher durch eine Lenkstange mit dem Handhebel verbunden ist, allmählich geschlossen, das angesaugte Wasser des linken Insektors wird noch einmal von der großen rechten Tampsdüse angesaugt, um schließlich nach der Seite durch das Truckventil nach dem Dampskeisel befördert zu werden.

Gute Injektore fördern noch 65° C. warmes Wasser.

2. Die Prufung einer Bafferpumpe

geschieht durch Ermittelung des Nuteffektes derselben. Der Nuteffekt stellt das Berhältnis dar zwischen der praktischen und theoretischen Leistung und

wird gewöhnlich in Prozenten ausgedrückt. Vorzüglich ausgeführte Pumpen geben 0.95 oder 95 v. H., noch aute Pumpen 0.875 und gewöhnliche etwa 0,80 ober 80 v. H. Ruteffekt.

Die theoretische Leistungsfähigkeit einer doppelt wirkenden Bumpe ist der von dem Kolben durchlaufene Raum — das Hubvolumen — und wird durch Multiplikation der Kolbenfläche mit der Geschwindigkeit des Kolbens erhalten. Wenn die Pumpe einfach wirkend ist, also nur beim Aufgang des Kolbens Waffer anfaugt, ift die Leiftung halb fo groß.




Fig. 157-159. Doppelinjettor.

Wenn der Kolbendurchmeffer einer doppelt wirkenden Bumpe 100 mm = 1 dem, der hub 250 mm = 2,5 dem beträgt und die Pumpe in der Minute 39 Drehungen macht, so ist die theoretische Leistung in der Zeit: $\frac{1^{9} \cdot ^{3}, 14}{4} \cdot ^{2}, 5 \cdot ^{3} \cdot ^{2} = 0,785 \cdot ^{195} \text{ cbdcm}$

$$\frac{1^{2} \cdot 3,14}{4} \cdot 2,5 \cdot 39 \cdot 2 = 0,785 \cdot 195 \text{ ebdem}$$

= 153,075 cbdcm

und in der Stunde 153,075 · 60 = 9184,5 cbdcm ober Liter.

Die praktische Leiftungsfähigkeit einer Pumpe, also die wirklich geförderte Wassermenge, wird in dem Wassergefäß gemessen, in das die Bumpe das Wasser schafft.

Das Waffergefäß auf dem Boden ift 2,75 m = 27,5 dem lang, 1,80 m = 18,0 dcm breit, die Ecken find mit einem Radius von 160 mm = 0,16 dcm abgerundet. Der Wafferspiegel des Gefäßes beträgt:

$$27.5 \cdot 18.0 - \left(3.2^{2} - \frac{3.2^{2} \cdot 3.14}{4}\right) = 492.8$$
 qdcm.

Die Wasserhöhe im Gesäß ist bei Beginn des Versuchs 670 mm = 6,70 dem und die Pumpe füllt daßselbe in 10 Minuten bis auf 947 mm = 9,47 dem, hat also 9,47 – 6,70 = 2,77 dem Höhe geschafft. Die gesörderte Wassermenge beträgt in 10 Minuten:

 $492.8 \cdot 2.77 = 1365.05$ cbdcm

und in einer Stunde:

1365,05 . 6 = 8190,3 cbdcm = Liter.

Der Nugeffett ber Bumpe ift bemnach:

 $\frac{8190,8}{9184,5} = 0.8917$ ober 89,17 b &.

Bur schnelleren Messung bes geförberten Wasserquantums kann ein Maßstab angesertigt werden, der nach der Größe des Wasserspiegels des Sammelgesäßes getheilt wird. Die Höhe von 1 dem bei einer Spiegelgröße von 492,8 qdem entspricht 492,8 Liter. Wenn 1 m Länge auf dem Stab in 4928 gleiche Theile getheilt wird, so macht die Entsernung von einem Theilstrich zum anderen in dem Gefäß 1 Liter aus. Die Theilung des Maßes übernimmt die Glaßbläserei der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei für 1 Mk.

3. Rraftbedarf der Pumpen.

Der theoretische Kraftbedarf einer Pumpe ist das Produkt aus dem Gewicht der während einer Sekunde geförderten Wassermenge in Kilogramm und der Förderhöhe vom Wasserspiegel im Brunnen bis zur Ausslußsöffnung des Druckrohres in Meter ausgedrückt; dieses Produkt giebt Meterskilogramm an, durch Division mit 75 erhält man den Kraftbedars in Pferden.

Für Reibung in der Pumpe selbst muß noch ein Zuschlag gemacht werden, welcher von der Güte der Ausstührung und Bauart der Pumpe abhängig ist und im Mittel 1,25 bis 1,5 beträgt. Für die Reibung in langen Druck- und Saugeleitungen und für die Uebertragung der Trieb-werke muß noch ein weiterer Zuschlag gemacht werden, und ist es in der Praxis üblich, den theoretischen Kraftbedarf mit 2 zu multipliziren, um auf alle Källe auszureichen.

Die oben berechnete Wassermenge von 136,5 Litern in der Minute oder 2,275 Liter = kg in der Sekunde wird dis zur Pumpe 4,3 m hoch angesaugt und 17,5 m hoch gedrückt, zusammen also 4,8+17,5=21,8 m hoch befördert. Der Kraftbedarf ist theoretisch:

$$2,275 \cdot 21,8 = 49,6$$
 mkg
$$= \frac{49,6}{75} = 0,66 \text{ Pferbe,}$$

einschl. der Widerstände in den Rohrleitungen und Bentilen, ferner der Reibungsverluste der Borgelege und der Treibriemen kann der Kraftbedarf höchstens angenommen werden: $0.66\cdot 2=1.32$ Pferde.

4. Wafferbedarf einer Brauerei.

Derselbe kann allgemein nach dem Jahresumsatz an Bier nicht ansgegeben werden, weil er von der Größe des Sudwerkes und namentlich davon abhängig ist, ob eine Kühlmaschine betrieben wird oder nicht.

- 1. Das Subhaus gebraucht täglich ungefähr das Doppelte des täglich erzeugten Bieres.
- 2. Der Kühlapprat das 2,5 fache.
- 3. Die Schwankhalle, der Gähr= und Lagerkeller das 2,5 fache, mit Flaschenkeller das 3,0 fache.
- 4. Der Dampfbetrieb ausschließlich Rühlmaschine das 1,0 fache.
- 5. Die Mälzerei für je 1 Ctr. Gerfte täglich 3,5 hl.
- 6. Die Rühlmaschine siehe diese.

Kür eine Brauerei von 10 000 hl Jahresumsatz würde hiernach täglich Wasser gebraucht, wenn 250 Subtage angenommen, also 40 hl Bier an einem Sudtage erzeugt werden:

```
für das Sudhaus das Doppelte = 2.40 . . . . . = 80 hl
für den Kühlapparat das 2,5 fache = 40.2,5 . . . = 100 "
für die Schwankhalle, die Gähr- und Lagerkeller
  bas 2,5 fache = 2,5.40 . . . . . . . . . . . . = 100 "
Dampf= und Eismaschine gebrauchen bei 10 ftund.
```

Zusammen . . . 1080 hl

Die Mälzerei muß $\frac{10\,000}{2}=5000$ Etr. Gerste im Jahre verarbeiten. Rechnet man die Dauer der Mälzerei-Kampagne auf 8½ Monate = rund 250 Tage, so müssen täglich 20 Ctr. Gerste gemälzt werden, welche 3,5 hl Wasser für je 1 Ctr. erfordern. Die Mälzerei gebraucht demnach 3,5 · 20 = 70 hl Wasser täglich.

Sollen 15 000 hl Bier im Jahre umgesetzt werden, so muß bei gleich großem Sudwerke an einzelnen Tagen doppelt gebraut werden. Es verbrauchen aløbann:

```
bas Sudhaus 2.80 . . . . . . . . . . . . . . . . = 160 hl
ber Kühlapparat 2,5.80..... = 200
die Schwankhalle u. s. w. rund . . . . . . . . . .
Dampf= und Eismaschine bei 15 ftündigem Betriebe 1200
                            Zusammen . . .
```

Der Wasserverbrauch der Mälzerei ergiebt fich entsprechend bei 250 Mälztagen zu $\frac{15\ 000}{2\cdot 250}\cdot 8,5 = 105\ hl.$

Die Wasserpumpe muß also stündlich rund 100 bis 120 hl für 110 000 hl Jahresumsatz einschl. Mälzerei und Kühlmaschine schaffen; für 15 000 hl Bier ftundlich 180 bis 190 hl. Bur Referve ift noch eine zweite gleich große Pumpe erforderlich.

Man mähle möglichst 2 Wassersammelgefäße, welche jedes einzeln von der Pumpe gefüllt und mit der Wasserleitung verbunden bezw. abgesperrt werden kann. Die Größe der Sammelgefäße macht man gleich der doppelten Stunden=Leistung der Wasserpumpe.

Die Brauerei von 10 000 hl Jahresumsatz gebraucht also zwei Wassergefäße, je 100 hl; die von 15 000 hl zwei Gefäße von je 180 hl Inhalt.

Angewandte Elektrizität.

Bon E. Saad.

1. Dynamomafchinen.

1. Die Erzeugung ber elektromotorifchen Rraft.

Ueber das Wesen der Elektrizität ist Bestimmtes nicht bekannt, man sieht jedoch zur Zeit die Bewegung kleinster Theilchen, wie auch bei ber Erscheinung des Lichtes und der Wärme, als Ursache für die Entstehung elektrischer Kräfte an. Ob mit Recht oder Unrecht, ist für die hier auszuführenden Erörterungen gleichgültig, denn dassenige, was uns interessirt, sind lediglich die Erscheinungen, welche als Aeußerungen der elektrischen Kraft sich geltend machen und zu einer Verwendung und Dienstbarmachung derselben geführt haben.

Elektrische Erscheinungen werden hervorgerusen durch verschiedene Ursachen. Durch Reibung erhält z. B. eine Glasstange elektrisch anziehende Kräfte; der Betried einer Hausklingelanlage wird durch chemisch zersehende Borgänge bewirkt, die sich in den galvanischen Elementen abspielen. Es giebt nun noch eine ganze Reihe von Borgängen, welche elektrische Erscheinungen veranlassen, z. B. die Berührung zweier verschiedener Metalle, die Wärmewirkung in den Thermoelementen usw.; jedoch diese angeführten Mittel sind nicht geeignet, Elektrizität in dem Umfange wirksam zu machen, wie es eine elektrische Krasts oder Beleuchtungsanlage ersordert. Derartige Anlagen, lediglich mit galvanischen Elementen betrieben, würden schon wegen der großen Unschassungs und Betriebskosten unmöglich sein, ganz abgesehen von anderen schwerwiegenden Mißständen, die sich der Berwendung galvanischer Elemente entgegenstellen würden. Hätte die Bissenschaft keinen anderen



Fig. 160. Gerath jur Erzeugung ber Magnetinduftion.

Weg gefunden, elektrische Arbeit zu erzeugen, so wäre es als gänzlich ausgeschlossen zu bestrachten, daß die Elektrizität sich das weite Arbeitsseld, welches sie heute bereits inne hat, jemals hätte erobern können.

Der Borgang, welchem die im Großbestriebe angewandte Elektrizität ihre Entstehung verdankt, wird Induktion genannt. Der

englische Physiker Faraday hat ihn im Jahre 1831 entdeckt, so daß in dieses Jahr die Geburt der Starkstromtechnik gelegt werden muß.

Induktion tritt unter verschiedenartigen Verhältnissen der Elektrotechnik auf. Für die elektrische Kraftübertragung und Beleuchtung ist folgender Induktionsvorgang von Bedeutung.

Bewegen wir an den Polen eines Stahlmagneten einen Rupferdraht vorbei, und zwar in der auf der Zeichnung (Fig. 160) angegebenen Richtung, fo wird in dem Draht mahrend der Dauer der Bewegung eine elektromotorische Kraft erregt (induzirt).

Zum befferen Berständniß der Borgänge wollen wir annehmen, daß wir überhaupt nicht in der Lage sind, die Elektrizität als solche zu er= zeugen - diefelbe wird vielmehr als in allen Rörpern bor= handen angenommen. Durch den Induktionsvorgang wird vielmehr in der gewissermaßen ruhenden Elektrizität eine Kraft hervorgerufen, unter deren Einfluß sich die Elektrizität zu bewegen, zu fließen und Arbeit zu leiften vermag. Diefe Kraft, welche wir also durch das Vorbeiführen des Drahtes an dem Magnetvol in der in dem Draht befindlichen Glektrizitäts= menge erzeugen, nennt man "elektromotorische Kraft".

Bum Erzeugen ber elektromotorischen Rraft ober Spannung, wie fie auch kurz in der Elektrotechnik bezeichnet wird, dienen nun Maschinen, deren Konstruktion darauf hinausläuft, daß Kupferdrähte in bestimmter Anordnung an Magneten vorbeibewegt werden.

2. Die einfachfte Form der Dynamomaschinen

zeigt Fig. 161.

Eine einzelne rechteckige Drahtschleife dreht fich in dem Raume zwischen den beiden Bolen eines ftarken Magneten.

Diefer Raum zwischen den Magnetpolen, in welchem magnetische Kräfte wirksam find, wird magnetisches Keld genannt.

In dem magnetischen Feld sind die magnetischen Kräfte nicht gleich= mäßig vertheilt, sondern fie äußern fich besonders im Berlaufe von Linien, welche gemäß Fig. 161 fich von Pol zu Vol herüber ziehen.

Diese Linien, Kraftlinien genannt, sind unsichtbar. Thatsächlich find sie stets vorhanden und fonnen auf verschiedene Arten, z. B. durch Ausstreuen von feinen Gifenfeilspähnen, zur Erscheinung gebracht werden.



Fig. 161. Drahtschleife im Maanetfelbe.

Bei der Drehung der Drahtschleife vermittelst der Kurbel (f. Fig. 161) werden die Kraftlinien ge= schnitten Durch diesen Vorgang wird in der Draht=

schleife eine elektromotorische Kraft oder Spannung erzeugt, unter deren Einfluß fich die dort im Ruhezustande befindliche Elektrizität fortzubewegen und, wenn sie nach geeigneten Apparaten geleitet wird, Wärme zu erzeugen oder auch Arbeit zu leiften vermag.

Liegt die Ebene der Drahtschleife wagerecht, so ist die Zahl der von rechts nach links hindurchtretenden Krastlinien gleich Rull. Wird die Schleife gedreht, so steigt die Zahl der hindurchtretenden Krastlinien allsmählig, die sie bei senkrechter Stellung der Schleise ihr Maximum erreicht. Durch diese Aenderung der durch die Schleise hindurchtretenden Krastlinienzahl wird während der halben Drehung eine elektromotorische Krast in der Schleise erzeugt (induzirt), unter deren Einsluß die im Draht dessindliche Clektrizität, der elektrische Strom, sich in der Richtung von rückwärts nach vorwärts in dem links sich hebenden Schleisentheile und in entgegengesetzt Richtung — nach rückwärts — in dem sich senkenden Schleisentheile bewegt.

Sobald die Drehung 180° überschreitet, findet die Induktion und das mit die Einwirkung der elektromotorischen Kraft auf die Elektrizität im umgekehrten Sinne statt; denn die Zahl der durch die Schleise hindurchstretenden Kraftlinien nimmt beim Schneiden derselben allmählich ab, so daß der elektrische Strom von der erzeugten elektromotorischen Kraft in entgegengesehrer Richtung getrieben wird.

Ware jedes Schleifenende mit einem besonderen Metallringe auf der Achse verbunden und läge gegen jeden Ring eine Feder an, so würden durch einen mit diesen Federn verbundenen Trahtfreis Ströme von dauernd wechselnder Richtung, Wechselftröme, sließen.

Soll jedoch der Apparat zur Lieferung von Strömen mit dauernd gleicher Richtung, Gleichströmen, geeignet sein, so muß ein besonderes Hülfsmittel, ein Stromwender, angewendet werden.

Fig. 162. Stromwender. Dieser Stromwender besteht aus einer der Länge nach in zwei Theile zerschnittenen Metallröhre und ist auf einem Chlinder von Hartholz oder einem anderen isolirenden Material besessigt. Gegen den Stromwender drückt ein

Paar metallischer Federn oder Bürsten, Fig. 162, welche die Ströme zum äußeren Stromkreise führen.

Wenn die Bürsten so gestellt werden, daß der eine Theil der gespaltenen Röhre von der Berührungsstelle mit der Bürste sorts und der andere Theil zu derselben hingleitet, so werden in dem Augenblicke, in dem die Schleife die Stelle im Felde durchläuft, wo die Induktion sich umskehrt, die in der Schleife induzirten Wechselströme gewendet und in gleicher Richtung in den äußeren Stromkreis hineingeleitet.

Gine Dhnamomaschine ist demnach eine Maschine, welche durch Bewegung von Rupferdrähten im magnetischen Felde berart, daß die magnetischen Kraftlinien geschnitten werden, elektromotorische Kräfte erzeugt, unter deren Ginfluß die in den Kupferdrähten befindliche Elektrizität bewegt wird und Arbeit zu leisten im Stande ist.

Die Elektrizität wird von den Bürsten am Stromwender abgenommen, durch Drähte in den Außenleiter geführt; gewissermaßen unter Pressung durch die elektromotorische Kraft (Spannung) kann sie hier Widerstände, z. B. die dünnen Kohlenfäden der Glühlampe, durchsließen, wodurch diesselben erwärmt und zum Leuchten gebracht werden. Nach dem Durchsströmen der Lampenfäden ist wegen des großen Widerstandes, den die Elektrizität dort fand, die elektromotorische Kraft derselben gebrochen, sie fließt auf der Rückleitung wieder in die Maschine zurück, um hier in den Drähten aufs Reue mit elektromotorischer Kraft, mit Arbeitsvermögen, des gabt zu werden und ihren Weg wiederum anzutreten. Ein Kreislauf ist es also, den wir bei der Wirksamkeit der Dynamomaschine vor uns haben.

Bergleichbar ist bieser Borgang mit der Arbeit einer Wasserspumpe, welche Wasser aus einem tiesgelegenen Behälter, z. B. einem Teiche, schöpft, wo es Arbeitsvermögen nicht besitzt. Die Pumpe drückt das Wasser nach einem Hochreservoir. Von hier herabsließend, kann das Wasser unter dem Einfluß des Gefälles, das es jetzt besitzt, auf dem Wege nach dem Teiche hin Wasserräder, Turbinen treiben, Widerstände überwinden, Arbeit leisten, so lange, die es alles Arbeitsvermögen abgegeben hat und nach seinem Ausgangspunkte, dem Teiche, wieder hingelangt ist. Die Pumpe ist nun von Neuem in der Lage, dem Wasser durch Hochheben desselben nach dem Hochreservoir Arbeitsssähigkeit zu verleihen, ohne daß sie selbst das Wasser erzeugt.

In derfelben Weise haben wir uns die Thätigkeit der Dynamomaschine vorzustellen, welche nicht Elektrizität erzeugt, sondern dieselbe nur mit Arbeitsvermögen begabt, so daß sie, um bei dem Bilbe zu bleiben, eine Elektrizitätspumpe darstellt.

3. a) Einfluß ber Maschinenkonstruktion auf die Spannung und die Strommenge.

Die Größe der erzeugten elektromotorischen Kraft ist ab= hängig von:

- 1. der Stärke der Magnetpole, d. h. der Zahl der magnetischen Kraftlinien im magnetischen Felde;
- 2. der Geschwindigkeit, welche die Rupferdrähte beim Schneiben der Kraftlinien besitzen;
- 3. der Anzahl der hintereinander geschalteten Leiter. Besteht die Drahtschleise aus mehreren Windungen, so addiren sich die in den einzelnen Theilen erzeugten elektromotorischen Kräfte; deshald kann man eine sehr hohe elektrische Kraft erhalten, wenn man zahlreiche Windungen in geeigneter Berbindung anwendet.

Die Menge der bewegten Elektrizität, die Strommenge, wächst mit der Dicke der Drahtwindungen, welche die Kraftlinien schneiden,

b. h. fle ift umgekehrt proportional dem Widerstande des Draftes, in welchem fie bewegt wird, ebenfo wie die Wassermenge, welche in einem Rohr fließt, in direktem Zusammenhange steht mit dem Querschnitt dieses Rohres.

Kerner übt die Größe der elektromotorischen Kraft, welche auf bie Eleftrigität einwirft, einen Ginfluß auf die Menge berfelben aus, welche fich durch einen Leiter bewegen foll. Ebenfo wie ein Wafferstrom durch dasfelbe Rohr, je nach dem Druck, unter dem es steht, in größerer ober geringerer Menge fliegen wird.

b) Das Dhm'iche Gefet.

Diefer Zusammenhang zwischen elektromotorischer Kraft, Glektrizitätsmenge und Widerstand in dem Drahtleiter wird ausgedrückt burch bas Dhm'sche Gefet:

elektromotorische Kraft Elektrizitätsmenge = Widerstand

d. h. die im Leiter bewegte Elektrizitätsmenge ist direkt proportional der elektromotorischen Kraft und umgekehrt proportional dem Widerstand in diesem Leiter.

Dieses Dhm'sche Gesetz, so leicht es zu verstehen ift, läßt fich auf die meisten der uns entgegentretenden Vorgange bei Beurtheilung elektrischer Unlagen anwenden und bringt den Zusammenhang der Erscheinungen dem Verftändnift nabe.

4. Beschreibung der Dynamokonstruktion. (Dynamisches Prinzip.)

Zur Erzeugung starker elektromotorischer Kräfte (Spannungen) wird bei Bau von Dynamomaschinen die Windungszahl der drehbaren Rupfer= brahte erhöht, fo daß fogenannte Spulen entstehen.

Um ben Strömen ununterbrochenen Zusammenhang zu geben, wird ber oben beschriebene zweitheilige Stromwender in einen vieltheiligen zerlegt, an beffen einzelnen Studen wieder die Enden einer ebenfo großen Spulenzahl angebracht werden.

Die Spulen find so anzuordnen, daß immer ein Sak in Thätigkeit ist, wenn die Wirksamkeit der anderen aufhört. Fig. 163 ftellt einen mit zwei



Spulenpaaren in rechten Winkeln zu einander bewickelten rotirenden Körper, welcher im Innern mit einem Gifentern verfeben ift, nebft einem viertheiligen Stromwender und Bürften dar. Da diefer Drehkörper sich zwischen zwei Magnetpolen bewegt, so wird derselbe Kig. 168. Ankerwickelung. allgemein "Anker" genannt. Der Eisenkern hat den Zweck, die magnetischen Kraftlinien von Pol zu Pol

in großer Angahl hinüberzuleiten und eine Streuung derfelben zu ver-

meiben, damit möglichst viele durch die Kupferdrähte der Spulen geschnitten werden.

Der vieltheilige Stromwender, welcher in nichtleitender Berbindung auf der Achse des Ankers befestigt ist, wird Stromsammler, auch Kollektor oder Kommutator genannt.

Die Magnete find bei den jest gebräuchlichen Maschinen nicht persmanente Stahlmagnete, sondern bestehen aus Guß: oder Schmiedeeisen, in jedem Eisen bleibt, sobald es aus irgend einer Ursache einmal magnetisch wurde, selbst nach Aushören dieses Einflusses, wenn auch nur in geringem Grade, eine magnetische Kraft zurück, die man remanenten Magnetismus nennt.

Der remanente Magnetismus der Gußpole sendet seine wenigen Kraftlinien in das magnetische Feld, wo dieselben von der Drahtwickelung des sich drehenden Ankers geschnitten werden. Sosort entsteht eine schwache elektromotorische Kraft in den Drähten, unter deren Einfluß die dort ruhende Elektrizität ins Fließen gesbracht wird. Dieselbe fließt nach dem Kollektor, wird hier von der einen Bürste aufgenommen und in der in Fig. 164 mit Z bezeichneten Zweigleitung um die Gußsschenkel geleitet. Dieser in Spiralwindungen um die Gußschenkel freisende Strom erzeugt in dem Eisen einen stärkeren Magnetismus, Elektromagnetismus genannt.




Fig. 164. Rebenschlußbynamo.

In Folge bessen verstärkt sich das magnetische Feld, die Anzahl der Kraftlinien wächst, die erzeugte elektromotorische Kraft in den Windungen des Ankers steigt und schickt einen stärkeren Strom in die Schenkelwickelung, wo er wiederum einen stärkeren Magnetismus hervorrust, so daß auf diese Weise die Maschine ihre Spannung aus sich heraus erzeugt, sich gewissermaßen selbst so weit in die Höhe arbeitet, daß der von ihr ausgesandte Strom auch in das Netz geleitet werden kann, und die ihm sich z. B. in den Glühlampen bietenden Widerstände überwinden und Arbeit zu leisten vermag, die er dann, nachdem er seine Spannung verloren, in dem Rückeleitungsdraht B (Fig. 164) wieder unter Bermittelung der Bürste und des Kollektors in die Ankerwickelung zurücksließt, wo er von neuem mit Arbeitse vermögen begabt wird.

Diefer Borgang, welcher die Spannung der Dynamomaschine aus allerkleinsten Unfängen zu jeder beliedigen Höhe sich herausarbeiten läßt, wird dynamisches Prinzip genannt. Dasselbe ist entdeckt worden und zuerst ungewandt von dem Begründer der Weltsirma Siemens & Halske, Werner von Siemens, im Jahre 1867.

Erst unter Benutzung dieses Vorganges konnte sich die Starkstrometechnik ausbreiten, denn in der Verwendung von Stahlmagneten lag wegen der Kostspieligkeit und geringen Regulirfähigkeit eine Fessel, welche den Bau von Maschinen mit bedeutenden Leistungen gehindert hätte.

5. Die Regulirung ber Dynamomaschine.

Die Regulirung der elektromotorischen Kraft (Spannung) wird bei einer im Betriebe befindlichen Dynamomaschine durch Beränderung der Magnetstärke erzielt, da die erzeugte Spannung mit der Stärke der Magnete (Anzahl der Kraftlinien) steigt und fällt.

Hat man es in der Hand, die Menge des um die Magnetschenkel in der dünnen Nebenschlußleitung kreisenden Stromes, welcher zur Erregung der Magnete dient, zu verändern, so ändert sich damit auch in demselben Sinne die zu erzeugende Spannung, welche die Elektrizität aus den Kupfersbrahtwindungen des Ankers in das Leitungsneh prest.

Gine Borrichtung, welche diesem Zweck dient, ist der in Fig. 165 mit R bezeichnete Nebenschlußregulator. Derselbe besteht aus einem System von Drahtspiralen, welche sämmtlich mit einander verbunden sind. Das Material, aus dem diese Spiralen zusammengesetzt sind, bietet dem elektrischen Strom beim Hindurchsließen einen bedeutenden Widerstand. Durch den Hist man in der Lage, mehr oder weniger von diesem Widerstand in die Rebenschlußleitung einzuschalten, wodurch die zur Magnetistrung dienende Strommenge in dem einen oder dem anderen Sinne beeinslußt, geregelt wird.

Regulirt wird an der Maschine durch derartige Apparate überhaupt nur die Spannung, während die Strommenge sich von selbst ändert mit der Zahl der ein- oder ausgeschalteten Lampen, d. h. durch Versänderung des Widerstandes in der Außenleitung. Ift z. B. nur eine der mit L (Fig. 165) bezeichneten Lampen eingeschaltet, so hat der Strom, welcher in Leitung I von der Maschine kommt, nur diesen einen Weg, um nach der Rückleitung II und durch diese wieder nach der Maschine zurückzugelangen.




Fig. 165. Rebenschlußdynamo mit Regulirwiderstand.

Da ber bünne Kohlenfaden in der Glühslampe ihm beim Paffiren desselben einen bes deutenden Widerstand entgegensetzt, so kann die im Stromkreis sich bewegende Stromsnenge auch nur klein sein. Schaltet man eine zweite und dritte Glühlampe in der in Fig. 165 angedeuteten Beise zu, so ist es klar, daß der Strom drei Bege hat, auf welchen er von Leitung I nach Leitung II gelangen kann. Der Widerstand im Netz ist demnach dreimal so klein geworden, und nach dem

Ohm'schen Gesetz wird sich die von der Maschine ausgesandte Strommenge gegenüber der ersten Schaltung verdreifachen — falls die Spannung dieselbe bleibt. Daß dieses geschieht, dafür sorgt die Handhabung des Nebenschluß-regulators R.

Wie verhält sich die von der Maschine erzeugte Spannung, wenn der Widerstand in der Außenleitung bei Ein= und Ausschalten von Lampen und Motoren sich ändert?

Die Spannung sinkt, sobald der Widerstand in den die beiden Hauptleitungen I und II verbindenden Leitertheilen, z. B. beim Einschalten von Glühlampen, geringer wird. Da nämlich von der Hauptleitung sich die Magnetwickelung abzweigt (Fig. 165), so wird dei Verringerung des Außenwiderstandes der von der Maschine ausgehende Strom mehr Reigung haben, in die Hauptleitung zu sließen, und während er an der Nebenleitung vorüberströmt und nur ein wesentlich kleinerer Theil als vorher in dieselbe hineingedrängt wird, sinkt die Spannung, da nun nicht mehr die zur Auferechterhaltung derselben nothwendige Strommenge um die Magnetschenkel kreist.

Das Umgekehrte tritt ein, sobald man den Widerstand in der Außensleitung, 3. B. durch Ausschalten von Lampen, vergrößert; die Spannung wird dann steigen.

In beiden Fällen wird durch Handhabung des Regulirwiderstandes der um die Schenkel kreisende Strom auf das ursprüngliche Maß zurücksgebracht und damit die Spannung dauernd auf gleicher Höhe erhalten.

6. Maßeinheiten.

Für die drei elektrischen Grundgrößen: elektromotorische Kraft (Spannung), Stromstärke und Widerstand, sind Maßeinheiten sestgeset worden, die aus den Beziehungen der Ersteren zu den Grundeinheiten der Länge, Masse und Zeit abgeleitet sind.

Man hat dieselben mit den Namen berühmter Phyfiker belegt, die sich um die Entdeckung und die Erkenntniß der elektrischen Erscheinungen besonders verdient gemacht haben.

Einheit der Stromftärke ist das Ampère; dasselbe ist gleich demjenigen Strome, welcher durch eine Lösung von salpetersaurem Silber geleitet, daraus in jeder Sekunde 0,001118 g metallisches Silber abscheidet.

Einheit des Widerstandes ift das Ohm. Es ist gleich dem Widersstande einer Quecksilbersäule von 106,3 cm Länge und 1 Quadrat-Millimeter Querschnitt bei 0 Grad. Aus diesen beiden Einheiten ergiebt sich die Einheit der elektromotorischen Kraft, die man Bolt genannt hat (nach Bolta), vermöge des Ohm'schen Gesetzes. Das heißt, wird ein Umpdre durch eine Leitung mit dem Widerstande von 1 Ohm hindurchgeführt, so ist die Spannung (elektromotorische Krast), die dieses zu Wege bringt, gleich 1 Bolt.

7. Kraftverbrauch und Wirkungsgrad ber Dynamomaschine.

Die Leistung der Dynamomaschine, die elektrische Energie, wird ausgedrückt durch das Produkt aus Bolt und Ampère = Bolt-Ampère oder Watt. Strommenge mal Spannung heißt die elektrische Arbeit, gleichwie das Arbeitsvermögen einer Wassermenge sich darstellt als das Wassergewicht mal dem Gefälle, mit dem dieselbe auf den Umsang eines Wasserrades wirkt.

Wie wir früher gesehen haben, wird die elektrische Energie hervorgebracht durch Trehung des mit Kupserdrähten bewickelten Ankers in dem magnetischen Felde einer Dynamomaschine. Zwischen den Magnetpolen und den vom Strome durchslossenen Drahtleitern sindet nun entsprechend der Stärke der Magnete und der Strommenge, welche durch die Ankerwickelung sich bewegt, eine mehr oder minder große Anziehung statt, welche der Drehung entgegenwirkt. Es wird daher, um die Drehung des Ankers ausssühren und elektrische Energie erzeugen zu können, Arbeit ausgewendet werden müssen, welche in demselben Maße sich steigern muß, als das von der Dynamomaschine abgegebene Energiequantum wächst, so daß ausgewendete mechanische Arbeit und erzeugte elektrische Energiemenge immer in einem ganz bestimmten Abhängigkeitsverhältniß zu einander sich besinden.

Theoretisch können durch die Leistung einer Pferdekraft = 736 Bolts Umpere an elektrischer Energie erzeugt werden.

Die Erklärung biefer Zahl ergiebt sich aus folgender Ueberlegung: Durchsließt der elektrische Strom einen Leiter, in welchem er in Wärme umgesetzt wird, so wird für jedes Volt-Ampère der elektrischen Arbeit pro Sekunde eine Wärmeabgade von 0,00024*) Wärmeeinheiten erzeugt. Da nun eine Wärmeeinheit der mechanischen Arbeit von etwa 424 Meterskilogramm gleichwerthig ist und ferner eine in einer Sekunde geleistete Arbeit von 75 Meterkilogramm als eine Pferdestärke bezeichnet wird, so ergiebt sich, daß einer mechanischen Arbeitsleistung von einer

Pferdestärke eine elektrische Arbeit von $\frac{75}{424\cdot0.00024}$ = \sim 736 Bolt=

Ampère entspricht. Diese theoretische Leistung wird nun zwar in Wirklichkeit niemals erreicht, da durch Erwärmung der Maschinentheile, Reibung und andere innere Ursachen immer Berluste auftreten müssen. Die Fabriken sind jedoch bemüht, oder sollten es wenigens sein, die Berluste möglichst klein zu halten, damit der Unterschied zwischen erzeugter elelektriicher Energie und dem Aequivalent an ausgewendeter mechanischer Arbeit gering bleibt.

Das Verhältniß zwischen elektrischer und mechanischer Energie heißt ber

Wirkungsgrad der Maschine,

^{*) 1} Wärme-Einheit ist diejenige Wärmemenge, welche 1 kg Wasser aufnehmen muß, um seine Temperatur um 1 Grad Celsius zu erhöhen.

2. Gleftrifche Rraftübertragung.

Die elektrische Energie findet als Hülfsmittel bei der Kraftübertragung Berwendung. Wird nämlich die von einer Dynamomaschine erzeugte elektrische Energie auf eine andere ähnlich konstruirte, mit Anker und Magnetskorper ausgestattete Maschine übertragen, so ist diese zweite Maschine, Elektromotor genannt, im Stande, Arbeit zu leisten.

Bu einer elektrischen Kraftübertragungsanlage sind also erforderlich:

- 1. Eine Kraftcentrale für mechanische Arbeitsleiftung (Dampf= maschine, Spiritusmotor, Turbine 2c.).
- 2. Eine Dynamomaschine, welche mechanische Arbeit von der Kraftcentrale aufnimmt und dafür ein ihrem Wirkungsgrade entsprechendes elektrisches Energiequantum erzeugt.
- 3. Drahtleitungen zur Ueberführung der elektrischen Energie nach den einzelnen Kraftverbrauchsstellen hin, wo sie
- 4. von den Elektromotoren aufgenommen wird, welche dafür wieder eine ihrem Wirkungsgrade entsprechende mechanische Energiemenge abzugeben, d. h. mechanische Arbeit zu leisten im Stande find.

1. Wirfungsweife ber Gleftromotoren.

Ein Elektromotor ist im Prinzip ebenso gebaut wie eine Thnamoniaschine. Führt man den Ankerwindungen wie auch den Magnetwindungen Strom zu, so sindet ebensalls die bei der Dynamomaschine erwähnte Unziehung zwischen den vom Strom durchflossenen Ankerwindungen und den Magnetpolen statt, welche bei der Dynamomaschine der treibenden Kraft entgegenwirkt, hier aber bei dem Motor dazu dient, den Anker zu drehen.

Die Größe der von dem Motor zu leistenden Arbeit hängt ab, in gewissen, durch seine Abmessungen und der Stärke der Wickelungen bes dingten Grenzen, von der elektrischen Energiemenge, welche ihm zugeführt wird.

2. Wirkungsgrad der Elektromotoren.

Theoretisch müßten wieder 736 Volt-Ampère, die von dem Motor aufgenommen, ihn zur Abgabe (Leistung) einer Pferdekraft besähigen. Thatssächlich aber sinden bei der Umwandlung der elektrischen Energie in mechanische Arbeit, ein Borgang, in welchem der Motor das Mittel bildet, Berluste durch Reibung, Leitungswiderstände 2c. statt, so daß nicht die volle auf den Motor übertragene elektrische Energiemenge als mechanische Arbeit in Erscheinung tritt. Ze nach der Güte des Motors sind diese Verluste größer oder kleiner, entsprechend dem Wirkungsgrade der Maschine. Bei Motoren mittlerer Größe (von 5—6 Pferden) beträgt der Wirkungsgrad etwa 86 pCt. Ein Motor soll 3. B. zum Betrieb einer Schrotmühle

bienen und für einen Kraftbebedarf von 6 Pferden ausreichen, so würde ohne jeden Berlust der Energieverbrauch $736 \cdot 6 = 4416$ Bolt-Umpère bestragen. Da aber der Motor der Garantie gemäß nur 86 pCt. der ihm zugesandten elektrischen Energie in Arbeit umzuwandeln vermag, so wird er thatsächlich verbrauchen:

$$\frac{736 \cdot 6}{0.86} = 6134,88 \, \mathfrak{D}.5\mathfrak{A}.$$

Die Anzahl der verbrauchten Ampère wird gefunden durch Division dieses Produktes mit 110, vorausgesetzt, daß die immer gleich= mäßige Betriebsspannung 110 Volt beträgt:

$$\frac{5134,88}{110} = 46,6$$
 Ampère.

3. Das Anlassen der Motoren

geschieht vermittelst des Anlaswiderstandes R (Fig. 166). Der von der Dynamomaschine kommende Strom wird in den Hebel H geleitet. Derselbe




Fig. 166. Motor mit Anlahwiberftand.

hat zunächst eine berartige Lage, daß der Strom, bevor er nach dem Anker des Motors gelangt, die gesammten Widerstandsspulen des Anlassers passiren muß. Auf diese Weise wird erreicht daß fürs Erste wenig Strom in die ruhende Ankerwickelung hineinsgelangt. Würde man zum Ansang sofort den Strom in voller Spannung auf den Anker wirken lassen, so würde wegen des geringen Widerstandes der Ankerwickelung die Strommenge zu einer solchen Höhe anwachsen, daß die Wickelung gefährdet würde.

Unter dem Einfluß der geringen Strommenge, die durch die Ankerwickelung fließt, und der von dem Magneten ausgeübten Anziehungskraft — die Magnetwickelung erhält sofort volle Spannung nebst der daraus resultirenden Strommenge — beginnt sich der Anker zu drehen. Nach und nach werden an dem Anlasser immer mehr Widerstände auss

geschaltet, immer stärker wird die auf den Anker wirkende Spannung, dis schließlich, nachdem der Anker seine normale Umfangsgeschwindigkeit erzreicht hat, sämmtliche Widerstände des Anlassers ausgeschaltet werden und der Strom mit voller Spannung in die Ankerwickelung gesandt wird. Daß der Strom jeht die zulässige Höhe nicht überschreitet, dafür sorgt die dei der Drehung des Ankers sich in demselben entwickelnde elektromotorische Gegenkrast, welche in den Ankerwindungen ses Motors deim Durchschneiden der Krastlinien des magnetischen Feldes entsteht und durch ihr Wachsen und Abnehmen entsprechend der Belastung des Motors die Stromzaufnahme regelt.

4. Sauptstrommotoren.

Bei dieser Maschinengattung findet eine Abzweigung des Hauptstromes, welchen die Dhnamomaschine dem Motor zuführt zur Erregung der Magnete, nicht statt. Es wird vielmehr der gesammte Strom, bevor er durch die Bürsten in die Ankerwickelung geführt wird, in starken Windungen um die Volkerne geleitet und dient zur Erregung derselben.

Die Geschwindigkeit dieser Maschine andert fich in großen Grenzen mit ber Belastung.

Die Motoren sind zum direkten Antrieb von Hebezeugen, Fahrzeugen besonders geeignet, da sie beim Anlaufen eine große Anzugskraft ents wickeln.

Sie find dagegen nicht zu verwenden bei der Uebertragung ihrer Kraft durch Riemen, weil bei etwaigem Absallen oder Reißen der letzteren in Folge der Schwächung des magnetischen Feldes die Ankersgeschwindigkeit bis zur Trennung der einzelnen rotirenden Theile sich steigern würde.

3. Elektrische Beleuchtung.

a) Glühlicht=Beleuchtung.

Gin vom Strome durchstoffener Leiter wird durch den Strom erwärmt. Die erzeugte Wärmemenge ist proportional dem Quadrate der Stromstärke und dem Widerstande des Leiters (Joule'sches Geseh).

Dieser physikalische Vorgang wird benutt zur Einrichtung ber elektrischen Glühlichtbeleuchtung. In den Glühlampen wird ein vom Strome zur Beißgluth erhitter Draht als Lichtquelle benutt. Das Material dieses Drahtes muß möglichst hohen spezisischen Widerstand besitzen, so daß es durch eine verhältnismäßig geringe Strommenge zu der ersorderlichen Höhe erhitt werden kann; ferner soll es bei dauerndem Beharren in der Beißsgluth sich nicht verändern.

Diese Eigenschaften besitzt die Kohle. Der Kohlesaden einer Glühlampe hat meistens die Form eines huseisensörmigen oder zu einer Schlinge gewundenen Bügels. Die Enden desselben sind durch einen leitenden, im Wesentlichen aus Kohle bestehenden Kitt an zwei kurzen Platindrähten besseltigt, die ihrerseits in die Wand eines den Kohlesaden umschließenden birnsörmigen Glasballons eingeschmolzen sind. Durch ein geeignetes Anschlußtück, die Fassung, wird dem einen Ende des Kohlesadens Strom zugeführt, derselbe durchsließt den Faden, erwärmt ihn zur Weißgluth, verläßt an dem anderen Ende des Fadens die Glühlampe und kehrt wieder zur Dynamomaschine zurück.

Den Faden umschließt eine Glashülle, in welcher Luftleere herrscht. Dieselbe hat den Zweck, Sauerstoff von dem glühenden Faden abzuhalten, da der letztere bei Unwesenheit von Sauerstoff sofort verbrennen würde.

Der Stromverbranch einer Glühlampe hängt ab von der Heligkeit, welche dieselbe besitzen soll. So verbraucht z. B. eine Lampe mit einer Lichtstärke von 16 Kerzen 0.45 Ampère dei 110 Bolt Spannung. Die für den Betrieb der Lampe aufzuwendende elektrische Energie beträgt dem= nach $0.45 \cdot 110 = 49.5$ Watt.

Mit einer Pferdeftarte wurden zu betreiben fein 11,8 folder Glublampen.

Eine Lampe mit einer Lichtstärke von 25 Kerzen hat zu ihrem Betriebe 77 Watt nothwendig; daraus ergiebt sich, daß nur 7,9 solcher Lampen durch die Leistung einer Pferdestärke dauernd bei voller Helligkeit zu erhalten sein würden.

Auf Grund dieser Angaben ist es möglich, nach der Zahl der etwa erforderlichen Lampen die Größe und Leistung der zu beschaffenden Dynamos maschine und den Umsang der aufzuwendenden mechanischen Arbeit in Pferdekräften von vornherein zu beurtheilen.

Die Schaltung der Glühlampen wird fast ausschließlich als sogenannte Parallelschaltung ausgeführt. Fig. 167 zeigt schematisch eine derartige Anordnung, welche vor der sogenannten Serien- oder Reihenschaltung den Vorzug hat, daß sämmtliche Lampen unabhängig von einander brennen können. Es kann z. B. eine Lampe verlöschen, ohne daß der Betrieb der anderen dadurch gestört wird.




Fig. 167. Parallelichaltung.




Fig. 168. Reihenschaltung.

Bei der Reihenschaltung (Fig. 168) der Lampen wird durch Berslöschen nur einer Lampe der ganze Stromkreis unterbrochen, so daß sämmtsliche Lampen dieses Stromkreises aufhören zu leuchten. Zwar sind die Rosten für das Leitungsmaterial niedriger bei Reihenschaltung, jedoch ist die Betriebssicherheit so gering, daß eine derartige Anordnung der Lampen nur für ganz vorübergehende Beleuchtungsessekte, Festbeleuchtung 20., Answendung sindet.

b) Bogenlicht=Beleuchtung.

Für die Beleuchtung von Höfen, freien Pläten und geschlossenen Räumen von größerer Ausdehnung (Sälen) wird zur "Allgemein-Beleuchtung" das Bogenlicht verwendet.

Das Bogenlicht wird ausgestrahlt von zwei sich in geringem etwa 2 mm betragenden Abstande gegenüberstehenden Kohlenstäben, welche mit den Polen einer Elektrizitätsquelle verbunden sind.

Der durch die elektromotorische Kraft zur Ueberwindung des zwischen den Rohlenspisen bestehenden Widerstandes der Luftschicht veranlaßte Strom ruft sowohl eine Erwärmung dieser Luftschicht als auch der Kohlenspisen dis zur Weißgluth hervor, so daß ein intensives Leuchten eintritt.

Der Weg, den der Strom von einer Kohlenspitze zur anderen durch die Luft nimmt, zeigt den Berlauf eines leuchtenden Bogens; von ihm hat die Lampe zum Unterschiede von anderen elektrischen Beleuchtungs-Einrichtungen den Namen "Bogenlampe" erhalten.

Der Lichteffekt wird vorzugsweise durch die weißglühenden Kohlenspiten hervorgerufen, von denen diejenige am stärksten leuchtet, an welcher der Strom austritt und durch die Luft zu der anderen übergeht.

Die Anordnung der Kohle in der Bogenlampe wird derart vorsgenommen, daß die am meisten leuchtende, die sogenannte Positivkohle, oben angebracht wird, da dieselbe während des Stromaustrittes kratersförmig ausbrennt und auf diese Weise reslektorartig das von ihr ausgehende Licht nach unten wirst.

Die Spitze der unteren Kohle leuchtet nicht so stark; dieselbe nimmt während des Glühens Regelform an.

Da das Erglühen der Kohlenspisen unter Luftzutritt stattsindet, so tritt infolge bessen ein allmähliches Abbrennen derselben ein, und zwar ist der Abbrand an der oberen Kohle ihrer größeren Erwärmung und Leuchtwirkung wegen stärker als an der unteren. Damit sich aber beide Kohlen trozdem gleichmäßig verkürzen, wird die obere stärker hergestellt, und, um die Kratersbildung an der Spize zu fördern, im Innern mit einem "Docht" aus weicherem Kohlenmaterial versehen. Man unterscheidet daher zwischen der oberen, der Dochtkohle, und der unteren, welche aus gleichmäßig hartem Gaskohlematerial hergestellt ist, der Homogenkohle.

Wären die beiden Kohlenstäbe sest eingespannt, so würde durch den allmählichen Abbrand beider der Luftzwischenraum schließlich so groß werden, daß der elektrische Strom denselben nicht mehr überwinden könnte; die Lampe würde verlöschen.

Um nun trot des Kürzerwerdens der Kohle die Entfernung der Kohlenspiten dauernd auf ein bestimmtes Maß zu beschränken, wird eine Regulirsvorrichtung angewendet, deren Schema Fig. 169 zeigt.

Der Strom tritt durch K₁ in die Lampe ein, durchläuft die Windungen H, gelangt in die obere Kohle, überwindet den Luftwiderstand, so daß die Kohlenspißen leuchten, geht in die untere Kohle über und verläßt bei K₂ die Lampe, um nach der Dynamomaschine zurückzukehren.

Wird die Entfernung und damit der Widerstand zwischen den Kohlenspigen größer, so sucht sich der Strom




Fig. 169. Schema einer Differentialbogenlampe

einen zweiten Weg nach K2, nämlich burch die Spule N. Der in die Spule N und H frei beweglich hineinragende Eisenkern wird dann durch die Wirkung des in N kreisenden Stromes in die Höhe und in die Spule N hineingezogen, so weit, dis durch Abwärtsbewegung der mit dem Eisenkern auf einem um C drehbaren Doppelhebel sitzenden oberen Kohle die Entsfernung der Kohlenspitzen wieder auf das rechte Maß gebracht ist.

Bei allzu großer Annäherung der Kohlenspitzen und damit hervorgerufener Berminderung des Luftwiderstandes geht wieder nur Strom durch die untere Spule, welche ihrerseits durch Hineinziehen des Eisenkernes E eine größere Entfernung zwischen den Kohlenspitzen hervorruft. Der Eisenkern E bleibt in der Schwebe zwischen den beiden Spulen, wenn die in entgegengesetzer Richtung auf ihn einwirkenden Kräfte sich das Gleichzgewicht halten.

Die Erwärmung der Kohlenspißen und damit die Leuchtkraft der Bogenlampen steigt und fällt mit dem Stromverbrauch. Im Mittel kann man annehmen, daß mit 1 Umpere Strom 70 Kerzenstärken erzeugt werden bei den verschiedenen Lampengrößen von 4 bis 12 Umpere Stromverbrauch.

Die zur Ueberwindung des Luftwiderstandes nothwendige Spannung beträgt im Mittel 40 Bolt. Hieraus ergiebt sich für eine Bogenlampe mit 700 Kerzenstärken Leuchtkraft ein Energieverbrauch von $10\times40=400$ BoltsUmpère (Watt), was unter Berücksichtigung des Wirkungsgrades der Dynamomaschine von 85 pCt. einen Kraftverbrauch von

$$\frac{400}{736 \cdot 0.85} = 0.64 \, \mathfrak{Pferden}$$

ausmacht.

Beträgt die Betriedsspannung der elektrischen Anlage 110 Bolt, so können die Bogenlampen immer paarweise in Gruppen geschaltet werden derart, daß der Strom die beiden Lampen nacheinander durchsließt. Aber auch dann noch würde auf jede einzelne Lampe der Strom noch mit einer zu großen Spannung wirken, da die beiden Lampen zusammen nur 80 Bolt Spannung erfordern. Es wird daher zur Abdrosselung der noch übersschüssissen 30 Bolt ein Borschaltwiderstand angebracht, welcher aus Drahtswindungen oder auch aus Glühlampen bestehen kann.

4. Leitungsmaterial.

Die Zuführung der elektrischen Energie von der Elektrizitätsquelle nach den einzelnen Verbrauchsstellen (Lampen, Motoren) hin wird in der Regel durch Kupserdrähte bewirkt, welche die Energiequelle mit den Verbrauchsstellen verbinden. Fast immer wird je eine Drahtleitung für die Hin- und die Rückleitung angelegt. So gut auch Kupser den elektrischen Strom leitet, es bietet dem letzteren beim Durchsließen dennoch einen geswissen Wiserstand, der sich als Verlust des Spannungsbetrages an der Stromverbrauchsstelle bemerklich macht, welcher zum Ueberwinden eben

dieses Widerstandes nothwendig war, ein Verluft, der ganz besonders bei langen, nicht genügend starken Leitungen sich zeigt.

Der Leitungs-Widerstand mächft nämlich mit ber Länge ber Leitung und mit bem abnehmenben Querschnitt berfelben.

Um sich vor bedeutenden Spannungs- und damit Energieverlusten zu schützen, ist es daher nothwendig, entsprechend der Länge der Leitung den Duerschnitt derselben genügend groß zu machen.

Ein Verlust an elektrischer Arbeit muß in jeder Leitung stattfinden und mit Rücksicht auf die Höhe der Anschaffungskoften wird man auch einen gewissen Spannungsverlust in Kauf nehmen müssen, jedoch derart, daß Verzinsung des Anlagekapitals und Energieverlust im rechten Verhältniß zu einander stehen.

Als zweckmäßig in dieser Hinsicht bei den meisten in gewerblichen Betrieben in Betracht kommenden Entsernungen hat sich erwiesen die Belastung eines jeden Quadratmillimeters Kupserquerschnitt mit 2 Ampère Strom, so daß also zur Uebertragung von 100 Amp. die Kupserleitung einen Quersschnitt von 50 gmm besitzen muß.

Um Stromverlufte möglichst einzuschränken, ist auf die Güte der Isolirung, d. h. des Widerstandes des Leitungsnehes gegen die Erde und der Leitungstheile gegen einander ein besonderes Augenmerk zu richten.

Es soll dadurch vermieden werden, daß der Strom von der Hin- in die Rückleitung gelangt, auf Wegen, die nicht durch die eigentlichen Energieverbraucher (Lampen, Motoren) führen.

Berühren bei einer im Betriebe besindlichen Anlage in Folge eines Jolationsfehlers der Hin- und der Rückleitungsdraht mit dem blanken Kupfer einander oder einen dritten leitenden Körper, wie z. B. die Erde, so wird in Folge des dann einen nur sehr kleinen Betrag ausweisenden Widerstandes in der Leitung ein solch starker Strom bewegt, daß das Leitungsmaterial sich dis zur Schmelztemperatur erwärmt.

Diese Erscheinung wird Kurzschluß genannt. Um die Leitung vor dieser bei Kurzschlüssen oder überhaupt bei großen Strombelastungen auftretenden Gesahr zu schützen, werden an den Abzweigstellen Sicherungen, Bleis oder Silbersäden eingesetzt, welche durchschmelzen, sobald die Stromsmenge das zulässige Maß in dem betreffenden Leiter übersteigt.

Die Größe dieses Jolationswiderstandes ist abhängig von der Aussbehnung des Leitungsnetzes, indem er mit dem Wachsen desselben, wegen der sich mehrenden Anzahl der Berührungsstellen (Schalter, Jolatoren 20.), naturgemäß sinkt, jedoch muß er dei einer gut verlegten Anlage immer größer sein als:

5000 E Ohm,

worin E die Betriebsspannung und J die maximale Strommenge, welche durch das Leitungsnet strömt, bedeutet.

5. Die Affumulatoren

für elektrische Anlagen haben den Zweck, elektrische Energie herzugeben, unabhängig von dem Betriebe der Dynamomaschine. Liegt z. B. das Bebürfniß vor, nach Beendigung des Betriebes, d. h. bei Stillstand der Dampfmaschine, welche sonst die Dynamomaschine antreibt, also besonders Abends und während der Nacht, eine Anzahl Lampen zu brennen, so wird man zum Betriebe derselben eine Akkumulatorenbatterie anwenden, deren Wirksamkeit auf folgendem Vorgang beruht:

Da sich elektrische Arbeit bis jett nicht als solche aufspeichern läßt, so muß sie zuwor in eine andere Form der Arbeit, in chemische Arbeit umsgewandelt werden.

Die Produkte einer durch den elektrischen Strom bewirkten chemischen Zersetzung können unter Umständen eine gewisse Zeit lang ausbewahrt und es kann bei Bedarf durch chemische Rückbildung wieder elektrische Arbeit erhalten werden.

Taucht man zwei Bleiplatten in verdünnte Schwefelsäure und verbindet dieselben mit den Polen einer Stromquelle, Dynamomaschine, so verändert die Wirkung, welche der von der einen Platte durch die Flüssigsteit zur anderen Platte gehende Strom auf die Flüssigkeit ausübt, das Blei an der Obersläche der mit dem positiven Pole verbundenen Platte. Dasselbe wird in dunkelbraunes Bleisuperoryd (PdO2) verwandelt. An der negativen Platte entwickelt sich währenddessen Wasserstoffgas. Unterbricht man den Strom, nachdem er eine Zeit lang hindurchgegangen, so zeigt es sich, daß die Bleiplatten jett selbst elektrische Pole sind, daß sie zusammen mit der verdünnten Schweselsäure ein galvanisches Element bilben, das eine gewisse elektromotorische Kraft besitzt.

Man erhält, wenn die nun polarifirten Platten durch einen Draht verbunden werden, einen Strom, den sogen. Polarisationsstrom.

Dieser nimmt allmählich an Störke ab und hört schließlich ganz auf. Während die Platten Strom abgeben, geht das Bleisuperoryd auf der positiven Platte allmählich in Bleioryd (PbO) über, das sich unter dem Einfluß der Schweselsaure zum Theil auch in Bleisulsat (schweselsaures Blei) verwandelt.

Gleichzeitig geht das Blei an der Oberfläche der negativen Platte ebenfalls in Bleifulfat über.

Durch Hindurchleiten eines Stromes kann dieses "Sekundärelement" auss Neue "geladen" werden. Dabei entsteht an der positiven Platte wieder Bleisuperoryd, während das an der negativen beim "Entladen" gebildete Bleisusfat in sein vertheiltes Blei zurückverwandelt wird. Dieses ist in großen Zügen der Vorgang, welcher sich bei der Ladung und Entsladung der Akkumulatoren abspielt.

Die durch den elektrischen Strom in ihrer chemischen Zusammensetzung veränderten Platten haben nach dem Aufhören des Stromes das Bestreben sich zurückzubilden; in diesem Bestreben liegt ein Spannungszustand, welcher durch die auftretende elektromotorische Kraft sich ausdrückt, gleich wie ein gedehnter Gummisaden, welcher in seiner Länge verändert ist, sich in einem "Spannungs"-Justand besindet, bei dem Bestreben, auf seine frühere Länge sich wieder zusammen zu ziehen.

Die positiven und die negativen Platten sind mit der Schweselsäure untergebracht in Glaskästen, bei größeren Elementen in Holzkästen, welche auf der Innenseite mit Blei verkleidet sind.

Fig. 170 deutet schematisch die Anordnung der Platten in einem solchen Kasten an. Jedem derartigen Element wird durch die Ladung eine Span-

nung von etwa 2 Bolt verliehen. Hat man nun eine Betriebsspannung von 110 Bolt, d.h. soll der elektrische Strom auf die Lampen und Mostoren mit einer Spannung von 110 Bolt wirken, so sind 55 Akkumulator-Clemente nöthig, um diese Spannung hervorzurusen.

Während der Entladung finkt mit der forts schreitenden Rückbildung der Plattensubstanz die Spannung in den einzelnen Elementen, so daß die 55 Elemente hintereinander geschaltet, nicht mehr im Stande sind, 110 Volt hervorzurusen. Aus




Fig. 170. Schema einer Affumulatorzelle.

diesem Grunde wurden von vorüherein eine Anzahl Reservezellen mitzgeladen, welche dann, wenn die Gesammtspannung der 55 Hauptzellen nicht mehr zur Erzeugung von 110 Volt ausreicht, nach und nach während der Entladung zugeschaltet werden.

Die Menge bes Stromes, die von einem Akkumulator in der Zeitseinheit entnommen werden kann, hängt lediglich, ab von der Plattengröße, resp. der Anzahl der Positivs und Negativplatten in einem Element, da die gleichnamigen Platten in demselben mit einander verbunden sind und so gewissermaßen eine einzige große Platte bilden.

Die Leistung des Akkumulators, welche man mit Kapazität bezeichnet. wird beurtheilt nach Amperestunden.

Ist ein Akkumulator im Stande, 100 Ampère 4 Stunden lang abzusgeben, so besitzt er eine Kapazität von 400 Ampèrestunden.

Ein Maß für die Güte der Akkumulatoren = Batterie ist wiederum der Wirkungsgrad, d. h. einmal das Verhältniß zwischen den zur Ladung benöthigten Umperestunden und der Amperestundenzahl, welche der Akkumulator bei der Entladung herzugeben im Stande ist, ohne in seiner Spannung unter die vorgeschriebene Höhe zu sinken, und dann das Bershältniß zwischen ausgenommener und abgegebener elektrischer Energiemenge (Wattstunden).

Der Wirkungsgrad (Güteverhältniß) eines guten Akkumulators beträgt, bezogen auf Ampèrestunden, je nach der Entladezeit von 3—7 Stunden, 90 bis 95 pCt., mit Rücksicht auf dieselbe Entladedauer bezogen auf Wattstunden 75 bis 84 pCt. Die garantirte Leistung eines Akkumulators dertrage z. B. 450 Ampèrestunden unter Aufrechterhaltung von 110 Volt Bertriedsspannung. Es kann dann die Stromabgade mit 100 Ampère 4½ Stunden lang, mit 150 Ampère 3 Stunden lang usw. erfolgen; das Produkt muß jedenfalls 450 bilden. Zedoch darf die maximale Entladestromstärke einen Höchstetag, der von der Fabrik angegeben wird, ohne Schaden für den Akkumulator nicht übersteigen.

Ist z. B. die Ladung, wie die Messungen ergeben haben, mit 500 Ampèresstunden ersolgt, so beträgt der Wirkungsgrad des Akkumulators bezogen auf Ampèrestunden

$$\frac{450 \cdot 100}{500} = 90 \, \text{pCt.}$$

Die Schaltung ber Batterie und Dynamo bei ber Ladung und ber Entladung wird bewirkt in der Beise, wie sie der in Fig. 171 angedeutete Doppelzellenschalter Z. Z. schematisch barstellt.




Fig. 171. Schema einer Dynamo. und Affumulatorichaltung.

Durch Berbindung des Kontakts I am Umschalter U mit II wird vers mittelft des Hebels $\mathbf{Z_1}$ der Strom von der Dynamo D zunächst in die am weitesten nach links gelegene erste Schaltzelle geleitet, von wo aus er dann, da sämmtliche Zellen der Reihe nach mit einander verbunden sind, den ganzen Akkumulator durchströmt und in der Kückleitung B wieder von der Dynamo ausgenommen wird.

Die Schaltzellen werden nacheinander ausgeschaltet, sobald sie lebhaste Gasentwickelung zeigen. Zu dem Zweck wird der Hebel \mathbf{Z}_1 , wenn z. B. Zelle 1 lebhast "gast", auf Zelle 2 gelegt und der Strom in diese gesleitet, so daß er nun den ganzen Akkumulator mit Ausnahme der Zelle 1 durchströmt.

Auf diese Weise werden fortlaufend die vollgeladenen Schaltzellen abgeschaltet, während den übrigen Zellen, welche die Gasentwickelung noch nicht zeigen, der Strom weiter zugeführt wird.

Bei der Entladung wird Sebel Z, der Entladehebel, benutt und mit

diesem durch Zuschalten der geladen bereit stehenden Reservezellen die Betriebsspannung auf der erforderlichen Höhe erhalten.

Durch Verbindung der Kontakte I mit III ist die Dynamo D befähigt, Strom direkt in das Leitungsnetz L zum Betriebe von Lampen und Motoren zu senden, wobei ihre Wirksamkeit zu Zeiten hohen Strombedarss durch Stromabgabe des Akkumulators noch unterstützt werden kann. Sollen während der Ladung der Batterie Lampen in größerer Anzahl brennen, so muß die Dynamo eine Strommenge liefern, welche der Summe des Ladesstromes und des Verbrauchsstromes entspricht. Die Zellen, welche zwischen Lades und Entladeschalter sich befinden, werden von der gesammten Lades und Verbrauchsstrommenge durchslossen und müssen daher größer als die übrigen Zellen sein, welche sediglich der Ladestrom passirt. Die Stromstärke bei der Ladung darf nicht mehr als 0,6—0,9 Umpere und bei der Entladung nicht mehr als 0,9—1,2 Umpere auf 1 gdm der positiven Plattensobersläche betragen. Die Entladung ist nur so weit auszudehnen, bis die Spannung der einzelnen Elemente noch 1,8 Volt beträgt.

6. Wechselftrom und Drehftrom.

Unter Wechselstrom versteht man einen elektrischen Strom, bessen Richtung und Stärke in einem Leiter regelmäßig und sehr schnell wechselt. Ein Gleichstrom fließt in den beiden Drähten, die von der Dynamomaschine wegführen, so, daß er in einem bestimmten Draht immer von der Maschine weg, in dem anderen immer nach der Maschine hinsließt. Der Wechselstrom sließt in demselben Draht bald von der Maschine fort, dann nach der Maschine hin, dann wieder von ihr fort u. s. w.

Zur Abnahme bieses Stromes mit stetig wechselnder Richtung von der Maschine dienen Schleifringe, auf welchen als Enden der Außenleitung die Stromabnehmer (Aupferbürsten, Kohlenklöße) schleifen.

Eine Maschine zur Erzengung von Wechselströmen zeigt schematisch Fig. 172. Ein aus isolirten Blechen hergestellter Ring rotirt zwischen zwei einander gegenüber stehenden Polen N und S. Der Ring ist mit zwei hintereinander geschalteten Spulen bewickelt, deren Enden mit zwei Schleisringen $\mathbf{R_1}\mathbf{R_1}$ verbunden sind. Bon diesen Schleisringen wird der Strom durch die Bürsten $\mathbf{B_1}\mathbf{B_1}$ ins Netz geleitet. Geht eine Spule an dem Rordspol vorbei, so erzeugt sie einen Stromimpuls in einer bestimmten Richtung, geht sie an dem




Fig. 172. Schema einer Maschine für einphasigen Wechselstrom.

Sübpol vorbei, so erzeugt fie einen Stromimpuls in der entgegengesetzten Richtung. Es entsteht daher Bechselftrom in jeder Spule. Beide Spulen sind so geschaltet, daß ihre Stromimpulse einander

stets addiren. Die Zeit eines Umlauses ist gleich einer Periode des Wechselstromes.

Die Kurve in Fig. 173 zeigt graphisch den Berlauf der Spannung und der Stromrichtung in einem Bechselstrom. Un Hand derselben läßt sich ersehen, wie die Spannung und der Strom allmählich zunehmen, wenn die




Fig. 173. Wechfelftromfurve.

Spule in Fig. 172 sich dem Nordpol nähert, bann beim Schneiden des stärksten Krastlinienbündels ihren größten Werth erreicht, um dann wieder bis auf Rull abzunehmen. Bei der Weiterdrehung des Ankers und Bewegung der Spule nach dem Südpol hin wachsen Spannung und Strom wieder allmählich bis zu einem Höchstwerth, aber in entgegengesetter Richtung, bis auch sie

schließlich banach wieder auf Null zurücksinken und sich barauf wieder in der ersten Richtung zu heben beginnen. Spannung und Strom durchlaufen also eine Reihe von Phasen und kehren nach einer Periode schließlich immer zu dem Zustand zurück, den sie zu Anfang hatten.

Man kann daher sagen, die Phasen der Stromstärke und Spannung durchlaufen einen Kreislauf in einer Periode. Dem entsprechend theilt man die Veriode wie einen Kreis in 360°.

Gehen 3 Stromkreise von einem Anker aus, die Wechselstrom von derselben Beriodenzahl führen, was sich 3. B. durch 6 paarweise hinter-




Fig. 174. Anterschema für breiphafigen Mechtelftram




Fig. 175. Darftellung ber Phajenberichiebung.

einander geschaltete Spulen erreichen läßt, Fig. 174, so werden die 3 Ströme nicht gleichzeitig ihren größten Werth, den Werth Rull u. s. w. erreichen. Man sagt dann, ihre Phasen seinen um einen bestimmten Bruchtheil einer Verlobe gegeneinander verschoben.

Der Ausdruck Berschiebung erklärt sich direkt aus Fig. 175, wo die untere Kurve gegen die obere nach rechts verschoben ist.

Fig. 176 zeigt die Stellung der Spannungskurven eines dreiphafigen Wechselstroms, deren Phasen um 120° gegeneinander verschoben sind.

Dreiphafiger Bechfelftrom wird Drehftrom genannt.

Drehstrom findet vorzugsweise Verwendung zur Kraftvertheilung bei Aulagen, in denen die einzelnen Kraftverbraucher weit entfernt, mehrere




Fig. 176. Aurven des dreiphasigen Wechselstroms (Drehstroms).

Kilometer von der Kraftzentrale (Dampfmaschine) liegen. Ihre Begründung sindet diese Thatsache in der verhältnißmäßig einsachen Konstruktion der Motoren, welche sich aus der Verwendung des Drehstromes herseitet und in der einsachen Art der Umformung des Stromes und der Spannung durch ruhende Umformer.

Der Drehstrom schafft in dem ruhenden Eisenring des Motors rotirende Magnetpole, auf welche

stich die Wirkungsweise der Drehstrommotoren gründet. Beim Zweiphasenstrom ebenso wie beim Dreiphasenstrom kommt die Rotation der Pole in einem Ringe in folgender Weise zu Stande. In dem einen Stromkreise liegen die hintereinander geschalteten Spulen I und I', Fig. 178. A. und E. sind Anfang und Ende der Wickelung. Beide Spulen




Fig. 177. Darftellung des Richtungswechsels während der Drehstromphasen.




Fig. 178 Schema eines rotirenden Magnetfelbes.

find so geschaltet, daß ein Strom, der von A nach E fließt, dei N₁ einen Nordpol, dei S₁ einen Südpol erzeugt. Ebenso ist das im zweiten Stromstreise liegende Spulenpaar II, II' so geschaltet, daß ein von A₂ nach E₂ fließender Strom unten einen Nordpol N₂, oben einen Südpol S₂ erzeugt. It in beiden Stromkreisen Strom in der angegebenen Richtung vorhanden, so entsteht ein resultirender Nordpol N, der zwischen den beiden Einzelspolen liegt, also rechts unten und genau gegenüber ein resultirender Südpol S. Ze stärker der in II' fließende Strom ist, um so mehr rücken die Pole nach der Horizontalen, je stärker der in III' fließende Strom ist, um so mehr rücken die Pole nach der Porizontalen, der Vertikalen.

Wenn nun zuerst der Strom in I I' sein Maximum hat und zugleich der Strom in II II' Null ist, so liegen die Pole links und rechts, und zwar der Nordpol rechts. Nimmt nun der Strom in I I' ab, der in II II' aber

zu, so rückt der Nordpol mehr und mehr nach unten und befindet sich genau in der Bertikalen, wenn der Strom in III' sein Maximum erreicht hat und der Strom in II' Null geworden ist. Nun kehrt sich der Strom in II' um, er sucht jetzt also links einen Nordpol zu erzeugen, während III' den Nordpol nach wie vor unten zu erzeugen suchen. Der resultirende Nordpol wird also jetzt nach links von der Vertikalen rücken. Wenn der Strom in II' in der neuen Richtung sein Maximum erreicht hat, so ist der Strom in III' wieder Null geworden und der Nordpol liegt jetzt links in der Horizontalen.

Der Nordpol ist also in einer halben Periode von rechts über unten nach links im Ringe weiter gewandert und hat einen halben Umlauf vollendet. Während der folgenden halben Periode läuft er weiter über oben nach rechts zurück, da sich nun der Strom in II II' umkehrt.

Die Pole laufen also während einer Periode einmal im Ringe herum, ohne daß sich der Eisenkern oder die Wickelung mechanisch dreht.

Wird ein Eisenring, der mit vielen in sich geschlossenen Windungen umgeben ist, drehbar in dem äußeren Ringe angeordnet, so wird der innere Ring von den sich verschiebenden Polen des äußeren Ringes mitgenommen. Er läuft aber nie so schnell wie diese, vielmehr ist seine Geschwindigkeit immer etwas geringer. Solche Motoren heißen daher asynchrone. In den in sich geschlossenen Windungen werden nämlich dadurch, daß die von den rotirenden Polen ausgehenden Kraftlinien die Windungen schneiden, elektrische Ströme erzeugt. Durch Wechselwirkung zwischen den Polen und den Strömen in den Kurzschlußwindungen entstehen Kräfte, die den inneren Ring veranlassen sich zu drehen.

Auf diesem hier geschilberten Prinzip beruht die Wirkungsweise der Drehstrommotoren. Durch sogen. Verkettung können die 6 Leitungen, welche nach Fig. 174 für dreiphasigen Wechselstrom nothwendig sind, dann auf drei Leitungen reduzirt werden, wenn die Phasen der Ströme einen derartigen Verlauf zeigen, daß in jedem Augenblick die Summe der Ströme in zwei Leitungen gleich der Strommenge im dritten Leiter ist, Fig. 177. Unter diesen Umständen wechseln sich die drei Leitungen in ihrer Eigensschaft als Hin- und Rückleiter des Stromes nach und von dem Motor dauernd ab.

Vor Anlage einer elektrischen Kraftübertragung vermittelst Drehstrom ist zu überlegen, daß die Gleichstromdynamo des Besleuchtungsnetzes unter keinen Umständen als Reserve für die Drehstromdynamo dienen kann, ebensowenig wie es Akkusmulatoren giebt, welche die aufgespeicherte Energie als Drehströme abzugeben vermögen.

Drehstrommotoren besitzen bei Belastungen unter der Normalen einen verhältnißmäßig geringen Ruteffekt.

7. Garantieforderungen.

Warnen möchte ich an dieser Stelle vor der planlosen Einführung der Elektrizität in den Betried. Lediglich auf Erund eingehender Bezrechnung und unter genauester Berücksichtigung der bestehenden Berhältnisse kann darüber entschieden werden, ob z. B. eine elektrische Kraftübertragung im Betrieb billiger wird als die Anwendung mechanischer Transmissionsmittel zum Antried entsernt liegender Maschinengruppen.

Für die Beleuchtungszwecke ist in jedem Falle das Spiritusglühlicht billiger als das elektrische Glühlicht.

10 Hefnerkerzen verbrauchen bei Spiritusbeleuchtung stündlich ca. 22 ccm Spiritus von 90 Gewichtsprozenten, welcher, bei einem Spiritus-preise von 20 Mk. pro 100 Liter, etwa 0,44 Pfg. kostet.

Eine 10kerzige elektrische Elühlampe verbraucht an elektrischer Energie 39 Bolt-Ampère (Watt). 1000 Watt kosten unter Berücksichtigung der Kosten sür Amortisation, Unterhaltung und Ueberwachung der Anlage 25 Pfg. stündlich.

Danach stellen sich die Kosten für den Betrieb einer 10 kerzigen elektrischen Glühlampe auf 0,975 Pfg.

Die Kosten der beiden Beleuchtungsarten verhalten sich also wie 1:2,22, und zwar ist Spirituslicht noch nicht halb so theuer als elektrisches Glühlicht.

Ist man nach reislicher Ueberlegung und Berathung mit geeigneten Sachverständigen zu dem Entschlusse gelangt, die Elektrizität in seinem Betriebe einzusühren, so ist die Abkassung eines Lieservertrages als Grundslage für die Berhandlungen mit der Maschinensabrik unerläßlich, welcher die Ansorderungen präzisirt, welche billiger Beise an die elektrischen Maschinen zu stellen sind, und der serner Rücksicht nimmt auf den Fall, daß die Seitens der Fabrik eingegangenen Garantien nicht erfüllt werden.

Als Lieferbedingungen für Gleichstrom-Dynamomaschinen und -Motoren sind aufzustellen:

- 1. Funkenloses Arbeiten am Kollektor bei wechselnder Belastung.
- 2. Funkenloses Arbeiten bei Ueberlastung bis zu 30 pCt.
- 3. Feste Einstellung der Stromabnehmer (Kohlenbürsten) bei allen Belastungsänderungen.
- 4. Mäßige Erwärmung aller Theile ber Maschine bei 6 stündigem Betriebe unter Bollbelastung. Die Erwärmung darf nach dieser Zeit sich in keinem Theile der Maschine um mehr als 40° C. über die Temperatur der Umgebung gesteigert haben.
- 5. Einhaltung eines entsprechend ber Maschinengröße festgesetten Wirkungsgrades, der Seitens der Maschinenfabrik in ihrer Werkstatt nachzuweisen ist.

6. Entschäbigungs = Ansprüche entsprechend dem Minderwerth der Maschine für den Fall, daß der garantirte Wirkungsgrad nicht erreicht wird.

Die Lieferbedingungen bei Anschaffung einer Akkumulatorenbatterie erstrecken sich:

- 1. auf die Angabe der Rapazität nach Umpereftunden,
- 2. auf Festlegung des Wirkungsgrades bei der Aufnahme und Abgabe der elektrischen Energie,
- 3. auf den tadellosen Zustand der Batterie nach Ablauf einer mehr= jährigen Betriebszeit bei voller Ausnutzung derselben.

Um die Stromverluste möglichst einzuschränken, welche bei dem Vorbandensein eines mangelhaft isolirten Leitungsnetzes auftreten, ist ein mit der liefernden Firma für den Isolationswiderstand der gesammten Anlage bestimmter Betrag in Ohm zu vereindaren, welcher nicht unterschritten werden darf.

Um die Anschaffungskoften für eine kleinere Kraftübertragungs= und Beleuchtungsanlage ermessen zu können, sei zum Schlusse noch eine Zussammenstellung derselben angeführt.

Angetrieben follen werden:

- 1. eine Bafferpumpe, 100 m von der Brauerei entfernt,
- 2. die Maschinen eines Getreidespeichers, der 300 m von der Brauerei entsernt liegt.

Hierfür sind nothwendig:

| | Mŧ. | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|--|
| 3 Motoren je 220 Bolt und 6,9 Ampère = 1,5 Pferd | | | | | | |
| 3 Anlasser dazu | 150,00 | | | | | |
| 5 Paar Gleitschienen und Querschwellen | 114,00 | | | | | |
| 1 Motor 220 Bolt und 27,7 Ampère = 6,5 Pferde | | | | | | |
| zum Antrieb der Speichermaschinen | 1030,00 | | | | | |
| 1 Paar Gleitschienen und Querschwellen dazu | 110,00 | | | | | |
| 1 Anlasser für den Motor | 220,00 | | | | | |
| 1 Dynamomaschine 220 Volt und 91 Ampère | 2400,00 | | | | | |
| 1 Nebenschluß=Regulirwiderstand | 130,00 | | | | | |
| 1 Paar Gleitschienen | 95,00 | | | | | |
| 1 Stromzeiger | 60,00 | | | | | |
| 1 Spannungszeiger | 65,00 | | | | | |
| 5 Schalter | 50,00 | | | | | |
| 10 Hauptsicherungen | 49,00 | | | | | |
| 1 Schaltbrett | 50,00 | | | | | |
| Leitungen, Jjolatoren | 400,00 | | | | | |
| Montage und Verschiedenes | 527,00 | | | | | |
| Zusammen | 7070,00 | | | | | |

Diese Anlage wird im Mittel mit einem Gesammtnutzeffekt, d. h. unter Berücksichtigung der Berluste an der Dynamo und den Motoren, von $60~\rm pCt.$ arbeiten, so daß also für die Leistung eines Motors von $1.5~\rm R$ serden $\frac{1.5}{0.6}=2.5~\rm R$ serde an der Dampsmaschine abgegeben werden müssen.

Hier hat die Rentabilitätsberechnung einzuseten, welche unter Berückssichtigung aller Bor- und Nachtheile und vor Allem der Betriebskoften zusnächst Klarheit darüber verschaffen muß, ob die Kraftvertheilung unter gegebenen Verhältnissen durch Elektrizität oder durch mechanische Trans-missionen wirthschaftlich richtig ist.

Wärmeschukmittel.

Die Metallwände werden zum Schutz gegen Wärmeauss oder einsstrahlung mit einer Masse bekleidet, welche möglichst wenig Wärme durchsläßt. Weiteres Erforderniß einer Wärmeschutzmasse ist, daß sie seuerssest, porös und leicht ist. Ein Stoff, welcher diese Bedingungen gut erfüllt, ist Rieselguhrerde, und noch besser Kork. Erstere besteht aus vielen mikrostopisch kleinen, abgestorbenen Schaalenthieren, und wird hauptsächlich in der Lünedurger Haide gefunden. Diese Erde wird mit einem Klebestoffe vermengt, sodaß sie, in Wasser angerührt, direkt auf die Metallswände, wie Danufröhren, Stirnwände der Danufkessel u. s. w. ausgetragen, seithastet. 100 kg dieser Masse geben bei 20 mm Stärke 10–12 qm und 100 kg trockene Masse kostet 10 Mk. Zur größeren Haltbarkeit der Masse wird sie mit Leinwand oder Jutestoff bezogen und mit Delfarbe gestrichen.

Ifolirichläuche zum Umwickeln von Dampfröhren bieten gegenüber ber Isolirmasse den Bortheil, daß sie auch angewendet werden, wenn die Röhren Vibrationen und Stößen ausgesetzt sind. Die Schläuche bestehen aus Intestoss und sind mit Kieselguhr oder Korkmehl gefüllt. Da der Jutestoss der Dampswärme nicht lange widersteht, muß auf das Rohr zunächst eine Schicht Kieselguhr aufgestrichen werden, weil sonst die Schläuche versbrennen. Bei 25 mm Stärke gehören etwa 40 laufende Meter Schlauch, um 1 qm Rohrstäche zu bekleiden, es kostet das Meter etwa 10 Kf., 1 qm also 4 Mk.

Asbestisolirschläuche werden anstatt aus Jute aus Asbestgarn gewebt und sind unverbrennlich, das laufende Weter kostet 16 Pf., 25 mm stark.

Kork wird wegen der wesentlich besseren Haltbarkeit der Kieselguhrs masse vorgezogen, und auch zu Kellerbauten, Jolirung der Fußböden im Keller verwendet.

Korksteine werben in Ziegelsteinformat von 25. 12. 6,5 cm hergestellt, es wiegt ein solcher Korkstein 650 g, während ein Ziegelstein 3000 g wiegt. Der Preis beträgt für 1000 Stück 100 Mk.

Korksteinplatten werden 10 bis 80 mm stark und in Größen von 90. 25 cm hergestellt. 1 qm 35 mm starke Platte wiegt 10 kg und kostet 2 Mk.

Korksteinschaalen für Dampfrohre giebt es für alle Rohrweiten, von 20 bis 350 mm Durchmesser, dieselben sind 20, 30 oder 40 mm stark und kostet ein laufendes Meter Rohr von 50 mm Durchmesser, 20 mm stark bekleidet 75, 30 mm stark 110 Kf.

Usphaltirte Korksteine und Schaalen werden für Eiskeller und Kühlleitungsröhren jett fast ausschließlich verwendet, weil Kieselguhrzumhüllungen durch das Thauwasser seucht werden und verderben. Die asphaltirten Korkschaalen werden 30 mm stark angewendet, und kostet 1 m Rohrlänge, 108 mm Durchmesser 2,75 Mk., 58 mm Durchmesser 1,50 Mk. Die Flantsche der Salzwasserühlleitungen müssen ebenfalls umhüllt werden und werden hierzu besondere Schaalen gemacht, die 10 Mk. 1 qm kosten.

Die Anbringung der Korkschaalen kann man für Dampfrohre durch eigene Leute machen lassen, für Kühlrohre empsiehlt es sich, die Arbeit durch eine Firma aussühren zu lassen, die sich besonders mit Isolirungen besatzt; als solche sind zu nennen:

Grünzweig & Hartmann in Ludwigshafen a. Rh. A. Haake & Co. in Celle, Posnansky & Strelig in Berlin, Frig Metag in Cottbus, Reinhold & Co. in Hannover.

Wünscht man Dampfrohre mit einer billigen, selbst bereiteten Masse zu umkleiden, so verwende man eine nach dem Rezept des Westpreußischen Dampfkessel-Red.=Bereins zusammengemischte Masse:

1. 100 kg guter fetter Thon werden mit Wasser zu einem dünnen Brei angerührt und 50 kg pulverisirte Steinkohle und 25 kg Flugasche aus den Heizkanälen zugeseht. Dann werden 15 kg Schlemmkreide mit etwas Wasser und ½ Liter Schweselsäure angerührt und der vorher gewonnenen Masse zugemengt. Zum Schluß werden 2,5 kg Kuhhaare und 1—2 Sack langsseseige Sägespähne hinzugeknetet, dis die Masse die Festigkeit von Wörtel hat.

Dieselbe wird in 2—3 Schichten aufgetragen, bis fie 4—5 cm stark ist. 2. 1,5 kg Shrup, 2,5 kg Roggenmehl, 10,0 kg Lehm, 5,0 kg Kuhhaare,

2. 1,3 kg Syrup, 2,5 kg Roggennegl, 10,0 kg Legm, 3,0 kg Ruhylute, 50,0 kg Kiefelguhr. Durch Zusah von Wasser wird eine plastische Masse gebildet und die Masse in einzelnen Schichten, von denen jede einzeln trocknen muß, aufgebracht. Dann werden aus Jutestoss (billigstes Zeug) Streisen umgewickelt und mit einer Mischung von Theer und Kalk bestrichen. Zu 100 Theilen heißem Theer werden langsam unter stetem Umsrühren 15—30 Theile abgelösches gesiedtes Kalkpulver eingerührt, je nachdem man die Mischung dünner oder dicker haben will. Der Theer-Anstrich kann ziemlich dick aufgetragen werden und eignet sich auch zum Anstreichen von Holz, Eisen 2c.

Gesețe und Verordnungen, den Dampfbetrieb betreffend.

Anweisung vom 15. Marz 1897, betreffend die Genehmigung und Unterfuchung der Dampfteffel nebst Gebührenordnung n. f. w.

In Ausführung der §§ 24 und 25 der Reichs-Gewerbe-Ordnung, sowie auf Grund des § 3 des Gesetzes vom 3. Mai 1872, den Betrieb der Dampftessel betreffend, bestimme ich im Einverständnisse mit den Ministern der öffentlichen Arbeiten und des Junern, was folgt:

I. Allgemeine Bestimmungen.

- § 1. Begrenzung bes Geltungstreises ber Unweisung.
- I. Der gegenwärtigen Anweisung unterliegen Dampstessel aller Art (feststehende, bewegliche Dampstessel, Dampstolifiskessel, auch wenn sie nicht zum Maschinenbetriebe noch zu gewerdsmäßiger Berwendung bestimmt sind.
- II. Die im § 22 der allgemeinen polizeilichen Bestimmungen über die Anlegung von Dampstesseln (Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 5. August 1900 — R. G. Bl. S. 163) bezeichneten Dampsvorrichtungen gelten nicht als Dampskessel im Sinne dieser Anweisung.
- III. Die gegenwärtige Anweijung findet auf die Lokomotiven der Haupteisenbahnen, Nebeneisenbahnen und Kleinbahnen keine Anwendung. Für die Lokomotiven der Privatanschlußbahnen (§ 43 des Gesehes über Kleinbahnen und Privatanschlußbahnen vom 28. Juli 1892) hat nur ihr II. Abschnitt "Anlegung der Dampskessel" Gültigkeit. Die übrigen Lokomotiven, insbesondere die Lokomotiven der Bergwerksbahnen (§ 51 des Kleinbahngesehes) und derzienigen nicht dem öffentlichen Verkehr dienenden Bahnen, welche keinen Anschluß an Eisenbahnen im Sinne des Gesehes vom 3. November 1838 oder an Kleinbahnen haben, unterliegen der Anweisung in vollem Umfange.
- IV. Insoweit die Anweisung hiernach auf Lokomotivkessel Anwendung findet, werden diese den beweglichen Dampskesseln gleich geachtet.
- § 2. Brüfung ber Reffel burch staatliche Beamte und im staatlichen Auftrage.
- I. Die Ausstührung der auf Grund der nachstehenden Borfchriften vorzunehmenden Prüfungen, Druckproben und Untersuchungen der feststehenden, beweglichen und Schiffsdampftessel erfolgt:
 - 1. soweit sie nicht besonders bestellten Beamten übertragen ist, bei Dampstesseln auf den der Aufsicht der Bergbehörden unterstellten Betrieben durch die Königlichen Bergrevierbeamten,

bei Dampfteffeln auf hüttenwerten bes Staates durch die Leiter biefer Werke ober deren Bertreter;

- bei den Keffeln der Staatseisenbahn durch die zuständigen technischen Beamten der Staatseisenbahnverwaltung, bei den Privateisenbahnen durch die von den zuständigen Königlichen Eisenbahndirektionspräsidenten damit beauftragten Sachverständigen;
- 3. bei den Dampftesseln der Kaiserlichen Marine, der Postverwaltung, der Garnisonbauberwaltung und der allgemeinen Bauberwaltung, soweit bei diesen Berwaltungen besondere, für das Maschinenbausach vorgebildete höhere Beamte angestellt sind, durch diese Beamten;
- 4. bei ben nicht siskalischen Schiffsdampftesseln, den feststehenden und beweglichen Kesseln in landwirthschaftlichen Betrieben und den nicht unter die Gewerbe-Ordnung fallenden landwirthschaftlichen Rebenbetrieben, soweit die Besiger solcher Kessel nicht Mitglieder eines Dampstesselleberwachungsvereins sind, durch staatlicherseits hierzu zugelassen Ingenieure der preußischen oder in Preußen anerkannten Dampstesselleberwachungsvereine im staatlichen Auftrage;
- 5. im Uebrigen durch die Königlichen Gewerbeinspektoren und deren Assistenten, in Hohenzollern, so lange daselbst ein Gewerbeinspektor nicht angestellt ist, durch einen dazu berufenen besonderen Sachberständigen.
- II. Die vom Staate Beauftragten (Ziffer 4 vorstehend) haben die nach Maßgabe der nachstehenden Vorschriften vorzunehmenden Prüfungen zu den durch die Gebührenordnung festgelegten Sätzen auszuführen. Für den Uebergang der von ihnen im staatlichen Auftrage beaufsichtigten Dampftessel zu einem Ueberwachungsverein gelten die Bestimmungen des § 43.

§ 3. Dampfteffel-Uebermachungsvereine.

- I. Bereinen von Dampftesseitzern, welche eine regelmäßige und sorgfältige Ueberwachung der Kessel vornehmen lassen, kann durch den Minister für Handel und Gewerbe die Bergünstigung ertheilt werden, daß die Kessel der Mitglieder von den amtlichen Prüsungen u. s. w. (§ 2) befreit sind.
- II. Die vorgeschriebenen Prüfungen, Druckproben und Untersuchungen werden alsdann von den Ingenieuren der Kessel-Ueberwachungsvereine nach Maßgabe der ihnen von dem Minister für Handel und Gewerbe verliehenen Berechtigungen ausgeführt.
- III. Die Ertheilung der im Absatz I gedachten Bergünstigung an die Bereine und die Berleihung der im Absatz II erwähnten Berechtigungen an die Bereinsingenieure ist jederzeit widerruflich.
- IV. Die Ertheilung der Bergünftigung an die Bereine und die Entziehung berselben durch Widerruf ift in den Amtsblättern der betheiligten Regierungen öffentlich bekannt zu machen.
- § 4. I. Die im § 3 bezeichneten Bereine haben den Königlichen Regierungspräsidenten in Berlin dem Königlichen Polizeipräsidenten und den Königlichen Oberbergämtern, für deren Bezirke sie zugelassen sind, innerhalb acht Wochen nach Ablauf jedes Etatsjahres einzureichen:

- 1. ein Berzeichniß der dem Berein angehörenden Kesselbesitzer und der von Letzteren im Bezirke betriebenen Kessel, nebst einer Uebersicht der an diesen Kesseln im Laufe des Etatsjahres ausgeführten ersten Wasserdruckproben, Abnahmen, regelmäßigen und außerordentlichen Untersuchungen und ihrer Ergebnisse nach Maßgabe des Vordrucks H,
- 2. ein Berzeichniß der von den Bereinen im staatlichen Auftrage (§ 2, Absat I, Ziffer 4) zu untersuchenden Kesselanlagen, nebst einer der vorstehenden Ziffer 1 entsprechenden Uebersicht.
- II. Die Bereine haben ferner von jedem Ausscheiden eines Mitgliedes dem zuständigen staatlichen Beamten unverzüglich Rachricht zu geben, sowie nach Ablauf des Kalenderjahres der zuständigen Aussichtsbehörde ein Berzeichniß derjenigen Kessel zu übersenden, welche in Folge rechtzeitiger Kündigung (§ 43) aus der Ueberwachung im staatlichen Austrage (§ 2, Absah I, Ziffer 4) in die Bereinsaussicht übergehen werden.
- III. Endlich haben die Bereine bis zum 1. Juni jedes Jahres dem Minister für Handel und Gewerbe einen Bericht über ihre Thätigkeit während des abgelausenen Etatsjahres zu erstatten.
 - § 5. Befreiung einzelner Reffelbesiter von den amtlichen Prüfungen.
- I. Eine gleiche Bergünftigung wie nach § 8, Absat I den Dampftesselleberwachungsvereinen, kann ausnahmsweise auch einzelnen Dampftesselzern, sowie den Privateisenbahnen, welche für eine sachgemäße Aussührung der Prüfungen und Druckproben und für eine regelmäßige Ueberwachung ihrer Dampftessel entsprechende Einrichtung getroffen haben, zu Theil werden.
- II. Diese haben alsdann den im § 4, Absat I bezeichneten Behörden innerhalb acht Wochen nach Ablauf des Etatsjahres die Zahl der von ihnen im Lause des Etatsjahres betriebenen Dampstessel und die unter Ziffer 1 daselbst vorgeschriebene Uebersicht einzureichen.

§ 6. Freizügigkeit ber Reffel.

Bewegliche Keffel und Schiffskessel, welche in einem anderen Bundesstaate auf Grund des § 24 der Gewerbeordnung und der allgemeinen polizeilichen Bestimmungen genehmigt worden sind, können in Preußen ohne nochmalige vorgängige Genehmigung in Betrieb gesetht werden, sofern seit ihrer letzten Untersuchung nicht mehr als ein Jahr verslossen ist. Ferner werden die von einem hierzu ermächtigten Beamten oder Sachverständigen eines anderen Bundesstaates ausgestellten Bescheinigungen über die Bauart und die Abnahmeprüfung von Dampstesseln, über die auf Grund des § 11 und des § 12, Absah 1 der allgemeinen polizeilichen Bestimmungen vom 5. August 1890 ausgestührten Druckproben, endlich über die Bornahme regelmäßiger Untersuchungen in Preußen anerkannt.

II. Unlegung der Dampfteffel.

§ 7. Fälle ber Genehmigung.

Bur Anlegung von Dampflesseln bedarf es einer gewerbepolizeilichen Genehmigung, welche bei feststehenden Dampflesseln für eine bestimmte Betriebsstätte, bei Dampfschiffskesseln für ein bestimmtes Schiff, bei beweglichen Dampfkesseln ohne Beziehung zu einer Betriebsstätte ertheilt wird. Ein neuer an die

Stelle eines alten tretender Dampftessel bedarf stets der gewerbepolizeilichen Genehmigung, auch wenn er von derselben Bauart wie der alte Ressel ist.

- § 8. I. Giner erneuten Genehmigung bedürfen:
 - 1. Dampftessel, welche wesentliche Aenderungen in ihrer Bauart erfahren,
 - 2. Dampstessel, welche wieder in Betrieb genommen werden sollen, nachdem die früher ertheilte Genehmigung wegen unterlassenen Betriebes nach § 49 der Gewerbeordnung erloschen ist.
 - 3. feftstehende Dampsteffel, beren Betriebsstätten nach Lage oder Beschaffenheit wesentlichen Aenderungen unterworfen werden sollen,
 - 4. Dampfichiffskessel, welche außerhalb bes Schiffes, auf das die Genehmigung lautet sei es in Berbindung mit einem anderen Schiffe, sei es auf dem Festlande in Betrieb genommen werden sollen,
 - 5. bewegliche Dampftessel, welche an einem Betriebsorte zu dauernder Benutzung aufgestellt werden follen.
- II. Endlich bedarf es einer erneuten Genehmigung des Ressels, wenn eine Erhöhung der in der Genehmigungsurfunde sestgeseten höchsten zulässigen Dampsspannung oder eine Aenderung der in der Genehmigungsurfunde aufgeführten Bedingungen stattsinden soll.

§ 9. Zuftandigfeit.

- I. Ueber die nach §§ 7 und 8 vorgeschriebenen Genehmigungen beschließt hinsichtlich der Dampstessel in den der Aufsicht der Bergbehörden unterstellten Betrieben das Oberbergamt, im Uebrigen der Kreisausschuß (in den Hohenzollernschen Landen der Amtsausschuß), in Stadtkreisen der Stadtausschuß, in den einem Landkreise angehörigen Städten mit mehr als 10000 Einwohnern und in denjenigen Städten der Provinz Hannover, für welche die revidirte Städteordnung vom 24. Juni 1858 gilt mit Ausnahme der im § 27, Absatz der Kreisordnung für diese Provinz vom 6. Mai 1884 bezeichneten Städte der Magistrat (kollegialische Gemeindevorstand).
 - II. Die örtliche Buftandigkeit bestimmt fich:
 - 1. bei den feststehenden Dampftesseln nach dem Orte der Errichtung,
 - 2. bei beweglichen Dampfteffeln nach bem Wohnsite bes Antragftellers,
 - 8. bei Dampsichiffskesseln nach bem heimathshafen bes Schiffes, in Ermangelung eines solchen nach bem Wohnsitze bes Schiffseigners.

§ 10. Form und Unterlagen des Antrags.

- I. Anträge auf Ertheilung der in den §§ 7 und 8 gedachten Genehmigungen find als schleunige Angelegenheiten zu behandeln.
 - II. Der Antrag ift.
 - wenn die Genehmigung zur Anlegung eines Lokomotivkessels für eine Privatanschlußbahn nachgesucht wird, bei der zuständigen Sisenbahnbehörde,
 - wenn der Antragsteller einem der im § 2, Absah I, Ziffer 4 genannten Betriebe oder einem Kessel-Ueberwachungsverein (§ 3) angehört, bei dem zuständigen Bereinsingenieur.
- im Uebrigen bei bem nach § 2 sonst zuständigen Resselprufer anzubringen.
 - III. Aus dem Gesuche muß der vollständige Name, der Stand und ber

Wohnort des Unternehmers ersichtlich sein. Demselben sind in je 2 Ausfertigungen beizufügen:

- 1. eine Beschreibung, welche nach dem dieser Anweisung anliegenden Muster J für sestschenbe, bewegliche Kessel und Dampfichiffskessel anzusertigen ist;
- 2. eine maßstäbliche Zeichnung, aus welcher die Größe der vom Feuer berührten Fläche zu berechnen ift und die Höhe des niedrigsten zulässigen Wasserstandes über den Feuerzügen und die etwa vorhandenen Berankerungen und Bersteisungen zu ersehen sind; bei Dampsschiffstesselseln hat sich die maßstäbliche Zeichnung auch auf den Schiffstheil, an welchem der Kessel eingebaut oder ausgestellt ist, zu erstrecken.
- IV. Wenn die Anlegung eines feststehenden Kessels beabsichtigt wird, so sind ferner in je 2 Ausfertigungen einzureichen:
 - 3. ein Lageplan, welcher die an den Ort der Aufstellung des Keffels ftoßenden Grundstücke zu umfassen hat;
 - 4. ein Bauriß, aus dem der Standort des Keffelß, der Standort und die Höhe des Schornsteins, sowie die Lage der Feuer und Rauchröhren gegen die benachbarten Grundstücke deutlich zu erkennen sind;
 - 5. die statistischen Berechnungen für neu zu errichtende Schornsteine sowie für größere Dachkonstruktionen.
- V. Für die erforderlichen Zeichnungen ist ein auf ihnen einzutragender Maßstab zu wählen, welcher eine deutliche Anschauung gewährt. Zeichnungen, welche nicht auf Pausleinewand hergestellt sind, sind auf Leinwand aufzuziehen. Zeichnungen, welche durch Blaudruck vervielfältigt sind, dürsen nicht verwendet werden.
- VI. Beschreibungen und Zeichnungen sind von dem Versertiger und dem Unternehmer unter Angabe des Datums zu unterschreiben.

§ 11. Berfahren.

- I. Die Stelle, bei der der Antrag nach § 10, Absat II anzubringen ist, hat die Borlagen technisch zu prüfen (Borprüfung), die erfolgte Prüfung auf ihnen zu bescheinigen und sie alsdann der zuständigen Beschlußbehörde (§ 9) vorzulegen. Wegen etwa nothwendiger Ergänzungen der Borlagen tritt die zur Borprüfung des Antrags zuständige Stelle mit dem Antragsteller unmittelbar in Berbindung.
- II. In benjenigen Städten, in denen die Baupolizei einer Königlichen Behörde zusteht, ist bei seststehen Dampftessell das für vollständig befundene, von dem Kesselhrüfer begutachtete Genehmigungsgesuch vor der Beschlußfassung dieser Behörde zur Prüfung zu übersenden. Diese Bestimmung sindet auf die für Bergwerke, Ausbereitungsanstalten und Salinen bestimmten Kessel keine Anwendung.
 - § 12. Beichlußfaffung.
- I. Die Beschlußsassung über das Genehmigungsgesuch erfolgt durch das Kollegium der Beschlußbehörde. Die Zulässigteit der Anlage ist nach den bestehenden bau-, seuer- und gesundheitspolizeilichen Borschriften, sowie nach den allgemeinen polizeilichen Bestimmungen des Bundesraths über die Anlegung von Dampstessen (Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 5. August 1890, R.-G.-Bl. S. 163 ff.) zu prüsen.

- II. Wird die Genehmigung nach dem Antrage des Unternehmers ohne Bedingungen oder unter Bedingungen, mit denen er sich ausdrücklich einverstanden erklärt hat, ertheilt, so bedarf es eines besonderen Bescheides nicht, sondern die Behörde sertigt alsbald die Genehmigungsurkunde (§ 16) aus. Wird die Genehmigung versagt oder unter Bedingungen ertheilt, mit denen sich der Unternehmer nicht ausdrücklich einverstanden erklärt hat, so erläßt die Beschlußbehörde einen schriftlichen, mit Gründen versehenen Bescheid an denselben.
- III. Der Unternehmer kann innerhalb zweier Wochen nach Zustellung bes Bescheides entweder Beschwerbe an den Minister für Handel und Gewerbe einzlegen oder auf mündliche Verhandlung der Sache durch die Beschlußbehörde antragen. Der in letzterem Falle ergehende Bescheid kann innerhalb zweier Wochen nach der Zustellung durch Beschwerde an den Minister für Handel und Gewerbe angesochten werden.

§ 13. Borbescheid.

- I. In Fällen, welche keinen Aufschub zulassen oder klar liegen, ist der Borsitzende des Kreiß- (Amts-, Stadt-) Ausschusses befugt, Ramens dieser Behörde über das Genehmigungsgesuch zu entscheiden. Der § 12, Absat II sindet dabei entsprechende Anwendung.
- II. Wird schriftlicher Bescheid ertheilt, so ift dem Unternehmer darin zu eröffnen, daß ihm gegen den Bescheid innerhalb zweier Wochen von der Zustellung an der Antrag auf Beschlußfassung durch das Kollegium (§ 12) zustehe.
- III. Für die Berechnung der in diesem und dem vorigen Paragraphen vorgeschriebenen Fristen sind die Borschriften der Civilprozesordnung maßgebend.

§ 14. Beichwerdeverfahren.

- I. Auf die Einlegung der Beschwerbe (§ 12, Absat III) und das weitere Bersahren sindet der § 122 des Gesetzs über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 Anwendung. In besonderen Fällen kann zur Begründung der Beschwerde eine Nachstrift bewilligt werden.
- II. Der auf die Beschwerde ergehende Bescheid wird der Beschlußbehörde erster Instanz zugesertigt, welche ihn in Aussertigung dem Unternehmer mittheilt.

§ 15.

- I. Bei Ertheilung der Genehmigung zur Anlegung eines Dampftesselskann von der genehmigenden Behörde eine Frist gesetzt werden, binnen welcher die Anlage bei Bermeidung des Erlöschens der Genehmigung in Betrieb gesetzt werden muß. Ist eine solche Frist nicht bestimmt, so erlischt die ertheilte Genehmigung, wenn der Unternehmer nach Empfang der Genehmigungsurkunde (§ 16) ein Jahr verstreichen läßt, ohne den Kessel in Betrieb zu nehmen.
- II. Eine Verlängerung der Frist kann von der Behörde bewilligt werden, wenn erhebliche Gründe nicht entgegenstehen.

§ 16. Genehmigungsurfunde.

I. Für die Ausstellung der Genehmigungsurkunde ist der anliegende Bordruck A zu benuten. Für jeden genehmigten Kessel ist eine besondere Urkunde anzusertigen. Werden mehrere Kessel gleicher Bauart und Größe für eine und dieselbe Betriebsstätte genehmigt, so bedarf es zur Aussertigung der Urkunden

nicht ber Beifügung ber im § 10 und im Vordruck A verlangten Anlagen zu jeder einzelnen Urkunde; es genügt vielmehr ein Hinweis auf diejenige Urkunde, die die Anlagen enthält.

- II. In denjenigen Fällen, in denen nach §§ 12 und 13 dem Unternehmer schriftlicher Bescheid zu ertheilen ist, erfolgt die Aussertigung der Genehmigungsurkunde durch die Beschlußbehörde erster Instanz nach Abschluß des Bersfahrens.
- III. In der Urkunde sind alle Bedingungen, unter welchen die Kesselanlage genehmigt worden ist, aufzusühren. Die zugehörigen Beschreibungen, Zeichenungen und Pläne sind mit ihr durch Schnur und Siegel zu verbinden.
- IV. Eine Ausfertigung der Genehmigungsurkunde ist dem Unternehmer, eine zweite der zuständigen Ortspolizeibehörde zu übersenden, an deren Stelle bei den den Bergbehörden unterstellten Dampstessen der Bergrevierbeamte tritt. Eine Abschrift der Urkunde (ohne deren Anlagen) ist dem zuständigen Kesselprüfer zuzustellen, welcher daraushin mit dem Antragsteller wegen der Abnahme (§ 25) das Ersorderliche zu vereindaren hat.
 - § 17. Genehmigung mehrerer Lokomobilen durch eine Urkunde.
- I. Die Genehmigung kann für mehrere bewegliche Keffel von übereinftimmender Bauart, Ausrüftung und Größe, welche in einer Fabrik im Laufe eines Kalenderjahres hergestellt werden, gemeinsam im Boraus beantragt und durch eine Urkunde ertheilt werden.
- II. Für jeden auf Grund dieser Genehmigungsurkunde hergestellten beweglichen Kessel ist eine mit der Fabrikummer zu versehende, durch den zuständigen Kesselhrüfer zu beglaubigende Abschrift der Genehmigungsurkunde mit ihrem Zubehör anzusertigen. Dieselbe gilt als Genehmigungsurkunde für den Kessel, dessen Fabrikummer sie trägt.

§ 18. Genehmigung alter Reffel.

- I. Den Gesuchen um erneute Genehmigung bereits anderweit im Betriebe gewesener alter Kessel (§ 8) ist ein vollständiger Nachweis über den Erdauer des Kessels, über die früheren Betriebsstätten, über die Zeit, während welcher der Kessel überhaupt schon betrieben worden ist, und über die Gründe beizufügen, welche dazu geführt haben, den Kessel außer Betrieb zu sehen.
- II. Bor der Entscheidung über den Genehmigungsantrag ist eine innere Untersuchung des Kesselsels mit genauer Ermittelung der Beschaffenheit des verwendeten Baustosses und der in den einzelnen Kesselstheilen vorhandenen Blechstärken (durch Andohren und dergl.) vorzunehmen. Auf Grund dieser Ermittelungen wird, falls darnach die Genehmigung überhaupt ertheilt werden kann, die höchste zulässige Dampsspannung sestgesetzt. Bei denzenigen alten Kesseln, die nicht besahrbar sind, kann nach dem Ermessen des Kesselsprüfers zur Ermittelung ihrer Beschaffenheit mit der sonstigen Untersuchung eine Wasserbruckprobe verbunden werden, die alsdann als erste Wasserdruckprobe (§ 22) anzusehen ist.
- III. Bei denjenigen alt gekauften Dampftesseln, deren frühere Dampfspannung und Herkunft nicht nachgewiesen werden kann, darf die Wiedergenehmigung nur ausnahmsweise auf Grund einer nach obiger Anleitung besonders sorgfältig ausgeführten Untersuchung der gesammten Beschaffenheit des

Keffels und überdies nur dann erfolgen, wenn der Antragfteller selbst die Aufstellung und Benutzung des Kessels beabsichtigt.

IV. Borstehende Bestimmungen finden auch auf solche Keffel Anwendung, welche aus Theilen alter Keffel unter Hinzufügung neuen Baustoffs hergestellt sind.

§ 19. Erlöschen der Genehmigung.

Ist ein Dampstessel während eines Zeitraumes von drei Jahren außer Betrieb gesetzt, ohne daß Fristung nachgesucht und bewilligt worden ist, so er-Lischt die für ihn ertheilte Genehmigung. Das Versahren für die Fristung ist dasselbe wie für die Genehmigung zur Anlegung von Dampstesseln.

III. Inbetriebsehung der Dampfteffel.

§ 20.

Dampftessel sind, bevor sie in Betrieb gesett werden dürfen, durch die zuständigen Kesselprüfer (§§ 2, 3 und 5) einer Prüfung der Bauart (Konstruktionssprüfung), einer Wasserdruckprobe und einer Abnahmeprüfung zu unterwersen.

§ 21. Prüfung der Bauart.

Die Prüfung der Bauart hat die Untersuchung des Kessels in Beziehung auf Zusammensehung, Baustoff und Ausführung zum Gegenstande.

§ 22. Wafferdruckprobe.

- I. Die Wasserbruckprobe bezweckt die Feststellung etwaiger bleibender Formveränderungen und der Dichtigkeit des Kesselsels. Sie ersolgt dei Dampstesseln,
 welche für eine Dampsspannung von nicht mehr als füns Atmosphären Ueberdruck bestimmt sind, mit dem zweisachen Betrage des beabsichtigten Ueberdruckes,
 bei allen übrigen Dampstesseln mit einem Drucke, welcher den beabsichtigten
 lleberdruck um füns Atmosphären übersteigt.
- II. Unter Atmosphärendruck wird ein Druck von einem Kilogramm auf das Quadratcentimeter verstanden.
- III. Für die Ausstührung der Druckprobe muß der Kessel vollkommen mit Wasser gefüllt sein; in seinem höchsten Punkte muß eine Oeffnung angebracht sein, durch welche beim Füllen die atmosphärische Luft entweichen kann. Die Kesselwandungen müssen dem Probedruck widerstehen, ohne eine bleibende Veränderung ihrer Form zu zeigen und ohne das Wasser bei dem höchsten Drucke in anderer Form als der von Nebel oder seinen Perlen durch die Fugen dringen zu lassen.

§ 23.

- I. Die Wasserbruckprobe, welche womöglich mit der Prüfung der Bauart zu verbinden ist, erfolgt nach der letzten Zusammensetzung, jedoch vor der Einmauerung oder Ummantelung des Kessels. Sie kann vor der Genehmigung der Kesselsanlage (in der Kesselsabrik) ausgeführt werden.
- II. Dampstessel, welche der Druckprobe am Versertigungsorte unterworsen und demnächst im Sanzen nach ihrem Aufstellungsorte geschafft worden sind, unterliegen einer weiteren Druckprobe vor ihrer Einmauerung oder Ummantelung nur dann, wenn sie durch die Versendung oder aus anderer Veranlassung Beschädigungen erlitten haben, welche die Wiederholung der Druckprobe geboten

erscheinen lassen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob der Bersertigungsort in Breußen oder in einem anderen Bundesstaate belegen ist (vgl. § 6). Dampfkessel aus dem Auslande müssen den im Abschnitt III dieser Anweisung vorgeschriebenen Prüsungen stets unterworfen werden, insbesondere ist bei den aus dem Ausland eingeführten Lokomobilen die Ummantelung stets zu entfernen.

§ 24. Nietestempelung.

Nach Ausführung der Druckprobe hat der Keffelprüfer — vorausgeset, daß sie zur Beanstandung des Keffels keinen Anlaß gegeben hat — die Kupferniete, mit welchen daß Fabrikschild (§ 10 der allgemeinen polizeilichen Bestimmungen vom 5. August 1890) (Min.=Bl. f. d. i. Berw. S. 227) an dem Kessel befestigt ist, mit seinem Stempel zu versehen. Dieser ist in dem Prüfungszeugnisse abzudrucken.

§ 25. Abnahmeprüfung.

- I. Die Abnahmeprüfung hat festzustellen ob die Aussührung der Keffelanlage den Bestimmungen der ertheilten Genehmigung entspricht. Sie ist bei Keffeln, die eingemauert werden, nach der Einmauerung vorzunehmen.
- II. Bei Dampfschiffskesselne ersolgt die Abnahmeprüfung in dem Heimathschafen des Schiffes oder in dem ersten deutschen Anlaufshafen oder an dem Orte, an welchem der Kessel in das Schiff eingebaut oder mit demselben verbunden worden ist. Bei Schiffskesselseln, welche in einem der Bundesstaaten genehmigt worden sind und in Preußen zur Abnahmeprüfung gestellt werden, hat die Untersuchung sich auch darauf zu erstrecken, ob denzenigen Genehmigungsbedingungen, welche nach Maßgabe der in zenem Bundesstaate über die Anlegung von Dampfschiffskesselseln geltenden besonderen polizeilichen Bestimmungen vorgeschrieben wurden, entsprochen worden ist.

§ 26. Wirkungen der Abnahmeprüfung.

- I. Auf Grund der durch den Keffelprüfer ordnungsmäßig bescheinigten (§ 27) Abnahmeprüfung darf der Keffel ohne Weiteres in Betrieb gesetzt werden.
- II. Bewegliche Kessel, deren Inbetriebnahme in einem Bundesstaate genehmigt worden ist, können vorbehaltlich der Bestimmungen über die regelmäßigen Untersuchungen (Abschnitt V) in jedem anderen Bundesstaate ohne nochmalige vorgängige Genehmigung in Betrieb gesetzt werden. Dasselbe gilt für Dampsschiffstessel, wenn sie sich auf Schiffen besinden, welche Gewässer verschiedener Bundesstaaten besahren. Jedoch ist von der Inbetriebnahme solcher (beweglicher und Dampsschiffs) Kessel dem zuständigen Kesselprüser unverzüglich Anzeige zu erstatten (vgl. § 44).
- III. Bevor ein beweglicher Kessel in dem Bezirke einer Ortspolizeibehörde in Betrieb genommen wird, ist der letzteren von dem Betriebsunternehmer oder dessen Stellvertreter unter Angabe der Stelle, an welcher der Betrieb stattfinden soll, Anzeige zu erstatten. Ist der Kessel für die der Aufsicht der Bergbehörden unterstellten Betriebe bestimmt, so ist die Anzeige den in § 2, Absatz, Zisser bezeichneten Beamten zu erstatten.

§ 27. Bescheinigungen. Revisionsbuch.

I. Die Resselbrüfer haben über die von ihnen ausgeführten Prüfungen der Bauart, Druckproben und Abnahmeprüfungen schriftliche Bescheinigungen aus-

zustellen und binnen drei Tagen dem Keffelbesitzer auszuhändigen. Sie haben sich zu diesem Behuse der anliegenden Bordrucke B, C, F und G zu bedienen, der Bordrucke B und F jedoch nur in dem Falle, daß die Wasserbruckprobe nicht in Berbindung mit der Prüfung der Bauart bewirkt worden ist. Die Bescheinigungen sind mit der Genehmigungsurkunde (§ 16) und sämmtliche Papiere mit dem Revissonsbuche zu verbinden.

- II. Abschrift der Bescheinigung über die Abnahmeprüfung ist der Ortspolizeibehörde oder der an ihre Stelle tretenden Bergbehörde mitzutheilen.
- III. Derjenige Keffelprüfer, welcher die Abnahmebescheinigung ausstellt, hat gleichzeitig das Titelblatt für das zu dem Keffel gehörige Revisionsbuch, unter Benutung des anliegenden Bordrucks I), auszusertigen. Als Einlagebogen des Revisionsbuches ist der anliegende Bordruck E zu verwenden. Dem neuen Revisionsbuche ist das bisherige Kesselbuch vorzuhesten, oder es sind Abschriften der letzten in dem alten Kesselbuche enthaltenen Bescheinigungen über äußere, innere Untersuchungen und Druckproben in das neue Revisionsbuch zu übertragen und die Abschriften durch den Kesselbuches zu beglaubigen. Die Beschafsung der Revisionsbücher (Bordruck D und E) ist Sache der Kesselbesitzer und hat auf deren Kosten zu ersolgen.
- IV. Revisionsbücher für bewegliche Dampsichiffskessel, welche in einem anderen Bundesstaate ausgesertigt sind, werden in Preußen zur Weiterbenutzung zugelassen, auch wenn die Einlagebogen dem Vordrucke E nicht entsprechen.
- V. Die Genehmigungsurkunde nebst Anlagen und das Revisionsbuch sind an der Betriebsstätte des Kesselss aufzubewahren und jedem zur Aufsicht zuständigen Beamten oder Sachverständigen auf Berlangen vorzulegen.
- VI. Für Kessel, welche der Wasserduckprobe (§ 22) in einem anderen Bundesstaate unterworfen worden sind, ist der Nachweis einer Prüfung der Bauart (§ 21) nicht zu fordern.

IV. Prüfung nach einer Sauptausbefferung.

\$ 28.

- I. Dampftessel, welche eine Ausbesserung in der Kesselfabrit ersahren haben oder zur Ausbesserung an der Betriedsstätte ganz bloß gelegt worden sind, müssen vor der Wiederinbetriedsehung einer Prüfung mittels Wasserdruckes unterworsen werden.
- II. Einer gleichen Prüfung bedarf es, wenn bei Kesseln mit innerem Feuerrohr ein solches Rohr und bei den nach Art der Lokomotivkessel gebauten Kesseln die Feuerbüchse behufs Ausbesserung oder Erneuerung herausgenommen, oder wenn bei chlindrischen und Siedekesseln eine oder mehrere Platten neu eingezogen werden. Art und Umfang der Ausbesserung ist in Spalte "Bemerkungen" des Gebührennachweises kurz anzugeben.
- III. Die Ausführung der Druckproben erfolgt nach den Vorschriften der §§ 22 und 23 mit der Maßgabe, daß in den Fällen des Absahes II dieses Paragraphen die völlige Bloßlegung des Kessels nicht erforderlich ist.
- IV. Ueber die Druckprobe ift unter Benutung des Bordrucks B eine Besicheinigung auszustellen, die mit der Genehmigungsurfunde des Kessels zu ver-

binden ist. In der Bescheinigung ist anzugeben, worin die ausgeführte Ausbesserung bestanden hat und von wem sie bewirkt worden ist.

- V. Eine erneute Stempelung der das Fabrikschild mit dem Kefjel verbindenden Niete sindet bei Druckproben nach Hauptausbesserungen nicht statt; es genügt vielmehr, in der Bescheinigung auf die frühere Stempelung hinzuweisen.
- VI. Bei seststehenden Kesseln, deren Fabritschilder nach den vor Erlaß der allgemeinen polizeilichen Bestimmungen vom 5. August 1890 bestehenden Bestimmungen bisher nicht mit Kupfernieten mit dem Kessel verbunden sind, kann diese Berbindung und die Stempelung der Niete nur bei erneuter Genehmigung (§ 8) gesordert werden. Diese Borschrift erstreckt sich nicht auf bewegliche Kessel und Dampsschiffskessel (vgl. § 20 der allgemeinen polizeilichen Bestimmungen vom 5. August 1890).

VII. Durch Druckproben nach Hauptausbesserungen werden die regelmäßigen Untersuchungsfristen der Kessel (§§ 29 ff.) nicht unterbrochen, jedoch kann eine solche Druckprobe an Stelle einer in demselben Ctatsjahr fälligen regelmäßigen Wasserbruckprobe treten. Gine besondere Gebührenberechnung (Abschn. III der Gebührenordnung) ersolgt in letzterm Falle nicht.

V. Regelmäßige technische Untersuchungen.

§ 29.

- I. Jeder zum Betriebe aufgestellte Dampstessel, er mag unausgesetzt oder nur in bestimmten Zeitabschnitten oder unter gewissen Boraussezungen (z. B. als Reservekessel) betrieben werden, ist von Zeit zu Zeit einer technischen Unterstuchung zu unterziehen.
- II. Dieser Borschrift unterliegen Dampstessel dann nicht mehr, wenn ihre Genehmigung durch dreijährigen Nichtgebrauch (§ 19) oder durch ausdrücklichen der Polizeibehörde und dem zuständigen Kesselvrüfer erklärten Berzicht erloschen ist. Endlich ruhen die Untersuchungen in dem durch § 32, Absah VIII, vorgesehenen Kalle.
- III. Gine Eutbindung von den wiederkehrenden Untersuchungen kann nur durch Berfügung des Ministers für Handel und Gewerbe ersolgen.

§ 30.

Die technische Untersuchung bezweckt die Prüfung:

- 1. der fortdauernden Uebereinstimmung der Kesselaulage mit den bestehenden gesetzlichen und polizeilichen Borschriften und mit dem Inhalt der Genehmigungsurkunde,
- 2. ihres betriebsfähigen Zuftandes,
- 3. ihrer sachgemäßen Wartung, insbesondere der bestimmungsmäßigen Benutung der vorgeschriebenen Sicherheitsvorrichtungen.

§ 31.

- I. Die Untersuchung ersolgt, soweit nicht die im § 2, Absah I, Ziffer 4, §§ 3 und 5 benannten Sachverständigen zuständig sind, durch den staatlichen Prüfungsbeamten, in dessen Amtsbezirk sich die Kesselanlage besindet.
 - II. Bewegliche Reffel gehören zu demjenigen Bezirke, in welchem ihr Be-

sitzer oder dessen Bertreter wohnt, Dampsichissessellel zu demjenigen, in welchem die Schiffe überwintern oder, falls dies außerhalb Landes geschieht, zu demjenigen, in welchem ihr Hauptanlegeplat sich befindet.

III. Auf Ersuchen des hiernach zuständigen Prüfungsbeamten oder auf Antrag des Kesselsbesiters können die technischen Untersuchungen von beweglichen und Dampsschiffskesselseln von demjenigen Prüfungsbeamten ausgeführt werden, in dessen Amtsbezirk sich der Kessel zur Zeit der Fälligkeit der Untersuchung befindet. Der die Untersuchung aussührende Beamte hat in diesem Falle Abschrift des Prüfungsbesundes dem nach Absah II zuständigen Prüfungsbeamten mitzutheilen.

IV. Bewegliche Dampfteisel, welche auf Bergwerten, Aufbereitungsanstalten oder Salinen und anderen zugehörigen Anlagen verwendet werden, unterliegen während der Dauer dieser Berwendung der wiederkehrenden Untersuchung durch den nach § 2, Absah I, Ziffer 1, zuständigen Beamten.

§ 32.

- I. Die amtliche Untersuchung der Dampftessel ist eine äußere oder eine innere oder eine Prüfung durch Wasserdruck. Für die nachgenannten Untersuchungsfristen sind die Etatsjahre, d. h. der Zeitraum zwischen dem 1. April des einen und des folgenden Jahres maßgebend.
- II. Die regelmäßige äußere Untersuchung findet bei sektstehenden Dampftesseln alle zwei Jahre, bei beweglichen und Schiffsdampfkesseln alle Jahre statt.
- III. Die regelmäßige innere Untersuchung ist bei feststehenden Keffeln alle vier Jahre, bei beweglichen alle drei Jahre und bei Schiffsdampstesseln alle zwei Jahre vorzunehmen.
- IV. Die regelmäßige Wasserbruckprobe sindet bei sestschenden Kesseln mindestens alle acht Jahre, bei beweglichen und Schiffsdampstesseln mindestens alle sechs Jahre statt und ist mit der in demselben Jahre fälligen inneren Untersuchung möglichst zu verbinden.
- V. Die innere Untersuchung kann nach dem Ermessen des Prüsers durch eine Wasserbruckprobe ergänzt werden. Sie ist stets durch eine Wasserdruckprobe zu ergänzen oder zu ersetzen bei Kesselkörpern, welche ihrer Bauart halber nicht genügend besichtigt werden können.
- VI. In benjenigen Jahren, in denen eine innere Untersuchung oder eine Wasserbruckprobe vorgenommen wird, kommt bei den seststehenden und bei den beweglichen Dampskesselleln die fällige regelmäßige äußere Untersuchung in Fortsall. Bei den Dampskassesselselseln ist diese thunlichst mit der inneren Untersuchung oder mit der Wasserdruckprobe zu verbinden.
- VII. Die äußeren Untersuchungen führt der Prüfungsbeamte im Laufe des Statsjahres, in dem sie fällig werden, zu einem ihm genehmen Zeitpunkte aus. Hür die inneren Untersuchungen und Wasserdruckproben laufen die Prüfungsfristen vom Tage der technisch-polizeilichen Abnahme oder der letzten gleichartigen Untersuchung ab. Ihre Ueberschreitung um mehr als zwei Monate ist nur ausnahmsweise und nicht über einen Zeitraum von sechs Monaten zulässig und ist in dem Jahresberichte des Kesselprüfers (§§ 4 und 39) zu begründen.
 - VIII. Wenn ein Reffel auf die Dauer mindestens eines Jahres vollständig

außer Betrieb gesetzt und dem zuständigen Kesselprüser entsprechende Anzeige gemacht wird, so ist die Zeit des angemeldeten Stillstandes dis zur Dauer von zwei Jahren dei Berechnung der Prüsungsfristen außer Ansatz zu bringen. Bon der Erhebung der Jahresbeiträge ist nur dann Abstand zu nehmen, wenn der angemeldete Stillstand sich über ein ganzes Etatsjahr erstreckt. Nach einer Betriedsunterbrechung von mehr als zweisähriger Dauer darf der Betried erst nach Bornahme einer inneren, mit Wasserduckprode verbundenen amtlichen Untersuchung wieder eröffnet werden. Die Berjährung der Genehmigung (§ 19) wird durch die angemeldete Außerbetriebstellung nicht unterbrochen und kann auch nicht durch Untersuchungen an nicht im Betriebe besindlichen Kessell aufgehalten werden.

IX. Bei Bemefsung der Fristen werden Untersuchungen, welche in einem anderen Bundesstaate von den daselbst zuständigen Sachverständigen vorgenommen worden sind, den in Preußen vorgenommenen gleich geachtet.

§ 33.

- I. Die äußere Untersuchung besteht vornehmlich in einer Prüfung der ganzen Betriebsweise des Kessels, eine Unterbrechung des Betriebes darf dabei nur verlangt werden, wenn Anzeichen gesahrbringender Mängel, deren Borshandensein und Umfang nicht anders sestellt werden kann, sich ergeben haben.
 - II. Die Untersuchung ift zu richten:

auf die Aussührung und den Zustand der Speisevorichtungen, der Wasserstandsvorrichtungen, wobei zu bemerken ist, daß Prodirhähne während des Betriebes in grader Richtung durchstoßbar sein müssen, der Sicherheitsventile und etwaiger anderer Sicherheitsvorrichtungen, der Feuerungsanlage und der Mittel zur Regelung und Absperrung des Zutritts der Lust und zur thunlichst schnellen Beseitigung des Feuers,

auf alle ohne Unterbrechung oder Schädigung des Betriebes zugänglichen Kesseltheile, namentlich die Feuerplatten, soweit sie zur Besichtigung frei liegen,

auf die Anordnung und den Zustand der Abblasevorrichtungen, die Borkehrungen zur Reinigung des Kesselinnern oder des Speisewassers und der Feuerzüge, sowie

auf alle etwa noch zum Betriebe des Keffels gehörigen Ein-richtungen.

- III. Die Betriebseinrichtungen find in der Regel durch Jugangfegen zu prufen.
- IV. Ebenso ist bei der äußeren Untersuchung zu prüsen, ob der Kessclwärter die zur Sicherheit des Betriebes erforderlichen Borrichtungen anzuwenden und die im Augenblicke der Gefahr nothwendigen Maßnahmen zu ergreisen versteht, und ob er mit der sachgemäßen Behandlung der Fenerung und aller Betriebscinrichtungen vertraut ist.

§ 34.

I. Die innere Untersuchung bezweckt die Prüfung der Beschaffenheit des Kesselfelkörpers, welcher dabei, soweit wie nöthig, von unen und außen durch den Kesselfelprüfer genau zu besichtigen ist.

- II. Zu ihrer Aussührung ist der Betrieb des Kessels so frühzeitig einzustellen, daß der Kessel und die Züge gründlich gereinigt werden können und genügend abgekühlt sind. Auch ist die Einmauerung oder Ummantelung soweit wie nöthig zu entsernen, wenn die Untersuchung sich nicht zur Genüge durch Besahrung der Züge oder auf andere Weise bewirken läßt. Ferner kann in besonderen Fällen gesordert werden, daß Feuerröhren, die nach der bei Lokomotiven gebräuchlichen Art eingesetzt sind, herausgenommen werden. Wo zwei oder mehr Dampstessel mit einer gemeinsamen Damps- oder Speise- oder Wasserablaß-Rohrleitung verbunden sind, ist der der inneren Untersuchung zu unterwersende Dampstessel zum Schutze der untersuchenden Personen von jeder der gemeinsamen Rohrleitung in augenfälliger und wirksamer Weise durch geeignete Borrichtungen zu trennen.
 - III. Die innere Untersuchung ist vornehmlich zu richten:

auf die Beschaffenheit der Kesselmandungen, Niete, Anker, Heizund Rauchrohre, wobei zu ermitteln ist, ob die Widerstandssähigkeit dieser Theile durch den Gebrauch gefährdet ist,

auf das Borhandensein und die Ratur des Kesselsteins, seine genügende Beseitigung und die Mittel dazu,

auf den Zustand der Wasserzuleitungsröhren und der Reinigungsöffnungen,

auf den Zuftand der Speise= und Dampfventile,

auf den Zustand der Berbindungsröhren zwischen Kessel und Manometer bezw. Wasserstandszeiger, sowie der übrigen Sicherheitsvorrichtungen,

auf den Zustand der ganzen Feuerungseinrichtung sowie der Feuerzüge außerhalb wie innerhalb des Kessels.

§ 35.

- I. Die Wasserbruckprobe bezweckt die Feststellung etwaiger bleibender Formveränderungen und der Dichtigkeit des Kessels. Sie erfolgt bei Kesseln, welche für eine Dampsspannung von nicht mehr als zehn Atmosphären Ueberdruck bestimmt sind, mit dem anderthalbsachen Betrage des genehmigten Ueberdruckes, im Uebrigen mit einem Drucke, welcher den genehmigten Ueberdruck um fünf Atmosphären übersteigt.
- II. Die Bestimmungen des § 22, Absatz II und III finden entsprechende Anwendung.
- III. Bei der Probe ist, soweit dies vom Prüfer verlangt wird, die Ummauerung oder Ummantelung des Kessels zu beseitigen. Mit der Wasserdruckprobe ist eine Prüfung der Sicherheitsventile auf die Richtigkeit ihrer Belastung zu verbinden.

§ 36.

- I. Werden bei einer Untersuchung erhebliche Unregelmäßigkeiten in dem Betriebe ermittelt, oder erscheint die Beobachtung eines zur Zeit noch unbedenklichen Schadens geboten, so kann nach dem Ermessen des Kesselpelprüßers in kürzerer Frist, als in § 32 festgesetzt ist, eine außerordentliche Untersuchung vorgenommen werden.
 - II. Hat eine Untersuchung Mängel ergeben, welche Gefahr herbeiführen

können, und wird diesen nicht sofort abgeholsen, so muß nach Ablauf der zur Herstellung des vorschriftsmäßigen Zustandes festzusehenben Frist die Untersuchung von Neuem vorgenommen werden.

III. Ergiebt sich bei der Untersuchung des Kessels ein Zustand, welcher eine unmittelbare Gesahr einschließt, so ist die Fortsetzung des Betriebes dis zur Beseitigung der Gesahr zu untersagen und der Polizeibehörde des Ortes, an welchem sich der Kessel befindet, unverzüglich Anzeige zu erstatten. Diese hat darüber zu wachen, daß der Kessel nicht wieder in Betrieb gesetzt wird, dis durch eine nochmalige Untersuchung der vorschriftmäßige Zustand der Anlage sestgestellt ist.

IV. Bei Dampftesseln, die einer königlichen Behörde oder einer solchen Sisenbahnverwaltung gehören, welche den Bestimmungen des Gesetes vom 3. November 1838 unterliegt, tritt an die Stelle der Ortspolizeibehörde der die Aufsicht über den Kesselbetried sührende Beamte bezw. die zuständige staatliche Aufsichtsbehörde, bei den den Bergbehörden unterstellten Dampstesseln der zuständige Bergredierbeamte. Diese Behörden fönnen, sobald sie nicht am Betriebsorte oder in dessen unmittelbarer Nähe ihren Sitz haben, die Polizeibehörde des Ortes zur Ueberwachung der angeordneten Außerbetriebsetung eines Dampstesseln unter Mittheilung des Sachverhalts hinzuziehen.

\$ 37.

- I. Die äußere Untersuchung erfolgt ohne vorherige Benachrichtigung des Kesselbesitzers. Ausnahmsweise kann dei denzenigen beweglichen und Danupfschiffskessellen, welche ihren Betriedsort häusig wechseln, der Zeitpunkt für diese Untersuchung mit dem Kesselbester vereinbart werden.
- II. Bon einer bevorstehenden inneren Untersuchung oder Wasserdruckprobe ift ber Besitzer mindestens vier Wochen vorher zu unterrichten.
- III. Der Zeitpunkt für diese letteren Untersuchungen ist unbeschadet der Bestimmungen im § 32, Absat VII, nach Anhörung des Besitzers so zu wählen, daß der Betrieb der Anlage so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.
- IV. Zu dem Ende ist namentlich bei Anlagen, deren Betrieb nur zu gewisser Zeit im Jahre unterbrochen werden kann, diese zu wählen. Bewegliche Dampskessel können von den Besitzern oder ihren Bertretern an einem beliebigen Orte innerhalb des Amtsbezirks des zuskändigen Kesselprüsers für die Untersuchung bereit gestellt werden.
- V. Bewegliche Kessel auf Bergwerken, Aufbereitungsanstalten oder Salinen, staatlichen hütten und unter Leitung der Bergbehörden betriebenen Steinbrüchen sind von den im § 2, Absah I, Ziffer 1, genannten Beamten auf der Betriebsstelle zu untersuchen.
- VI. Durch die Untersuchung der Dampfschiffskessel dürfen die Fahrten der Schiffe nicht gestört werden; die innere Untersuchung und Wasserdruckprobe von Dampfschiffskesseln ist vor dem Beginn der Fahrten des betreffenden Jahres zu bewirken.
- VII. Falls ein Kesselbesitzer der Anforderung des zur Untersuchung berusenen Beamten, den Kessel für die innere Untersuchung der Wasserbruckprobe bereitzustellen nicht entspricht, so ist der Besitzer des Kessels auf Ersuchen des Kesselstellen mittelst polizeilicher Berselselprüsers durch die zuständige Ortspolizeibehörde mittelst polizeilicher Berselselprüsers durch die zuständige Ortspolizeibehörde

fügung unter Strafandrohung (Titel IV und V des Landesverwaltungsgesetes) anzuhalten, den Kessel an einem vom Kesselprüfer sestzusehenden Tage für die vorzunehmende Untersuchung ordnungsmäßig bereit zu stellen oder, wenn Gefahr im Berzuge erscheint, den Betrieb bis auf Weiteres einzustellen.

VIII. Die zur Ausführung der Untersuchung erforderlichen Arbeitskräfte und Borrichtungen hat der Besitzer des Kessels dem Beamten unentgeltlich zur Berfügung zu stellen.

\$ 38.

- I. Der Befund der Untersuchungen ift in das Revisionsbuch einzutragen. II. Jur Abstellung der bei den Untersuchungen vorgesundenen Mängel und Unregelmäßigkeiten kann der untersuchende Beamte unter Mittheilung einer Abschrift des Bermerkes über das Ergebniß der Untersuchung die Unterstützung der Polizeibehörde des Ortes, an welchem sich der Kessel besindet, in Anspruch nehmen.
 - III. Der § 36, Abjat IV, findet entsprechende Anmeldung.

§ 39.

- I. Bis zum 1. Juni jedes Jahres haben die staatlichen Prüsungsbeamten bem Königlichen Regierungspräsidenten des Bezirks in Berlin dem Königlichen Polizeipräsidenten einen Jahresbericht über die von ihnen auf Grund dieser Anweisung geübte Thätigkeit zu erstatten. Diesem Berichte sind beizusügen:
 - eine Nachweisung sämmtlicher im Laufe des verstossenen Statsjahres ausgeführten wiederkehrenden, außerordentlichen Untersuchungen, der auf Antrag erfolgten Prüfungen sowie der ersten Wasserducktproben und Abnahmen nebst deren Ergebniß nach dem anliegenden Bordrucke H;
 - 2. eine Nachweisung, aus welcher sich ergiebt:
 - a) inwieweit der Zugang von Dampftesseln auf Neuanlegung solcher oder auf dem Uebergange von Dampftesseln aus der Bereinsaufsicht zur staatlichen Aufsicht beruht,
 - b) inwieweit der Abgang von Dampstesseln auf Außerbetriebsetzung und Berlegung nach anderen Bezirken oder auf dem Uebergange aus der staatlichen in die Bereinsaufsicht beruht.
- II. Auf die Dampfkessel der Eisenbahnen, sowie der Staatsbauverwaltung und auf die den Bergbehörden unterstellten Dampfkessel findet diese Borschrift teine Anwendung.

VI. Gebühren.

§ 40.

I. Die Gebühren für die von Beamten des Staates oder von staatlich beauftragten Bereinsingenieuren (§ 2, Absat I, Ziffer 4) ausgeführten Dampftessel-Untersuchungen werden auf diejenigen Beträge sestigest, welche sich aus Ziffer I—III der beiliegenden Gebührenordnung ergeben. Bei der Gebührenberechnung sind die Heizsschen der Dampstessel nur dis zur ersten Dezimalstelle ohne Rücksicht auf die zweite Dezimalstelle einzusetzen. Die Festsetzung und Einziehung der Gebühren und Kosten erfolgt durch die Königlichen Regierungs-

präsidenten, in Berlin durch den Königlichen Polizeipräsidenten, bei Kesseluntersuchungen auf Bergwerken, Aufbereitungsanstalten und Salinen durch die Königlichen Oberbergämter.

- II. Die Keffelprüfer haben biesen Behörden die Berechnung der Jahresbeiträge bis zum 1. Mai jedes Jahres einzureichen. Anderweite Gebührenberechnungen sind mit einem Gebührennachweis, in welchem die Gebührenberechnungen nach Kreiskassen geordnet einzutragen sind, den im Absat I bezeichneten Behörden bis zum 10. jedes Monats in einfacher Aussertigung vorzulegen. Etwa nachträglich einzuziehende Jahresgebühren und solche für im Laufe des Etatsjahres neu hinzutretende Kessel sind in vorstehenden Terminen zu liquidiren.
- § 41.

 I. In denjenigen Regierungsbezirken, in denen die Kesseluntersuchungen durch die Beamten der Gewerbeinspektion bewirkt werden, sließen die Gebühren, auch soweit sie für Untersuchungen zu erheben sind, welche durch die Anweisung nicht vorgesehen sind, zur Staatskasse. Die Gebühren für die im staatlichen Auftrage (§ 2, Absat I, Zisser 4) ausgesührten Untersuchungen sind den betreffenden Kesseluleberwachungsbereinen zu überweisen.
- II. Hinsichtlich der übrigen staatlichen Prüfungsbeamten bewendet es bei ben bestehenden Borschriften darüber, inwieweit sie einen Anspruch auf die von den Kesselbesitzern einzuziehenden Gebühren haben.

VII. Conftige Beftimmungen.

\$ 42.

In benjenigen Regierungsbezirken, in welchen die Kesseluntersuchungen den Beamten der Gewerbeinspektion und staatlich beaustragten Ingenieuren der lleberwachungsvereine (§ 2, Absak I, Zisser 4) obliegen, hat der Regierungs- und Gewerberath je eine Liste über die in dem Bezirke von Staatsbeamten und im staatlichen Austrage ausgesührten Kesseluntersuchungen zu sühren und durch Eintragungen bei Eingang der Gebührenberechnungen und der Verzeichnisse H auf dem Laufenden zu erhalten. Auf Grund letzterer Berzeichnisse ist nachzuprüfen, ob die vorgeschriebenen Fristen der Untersuchungen eingehalten und die Gebühren ordnungsmäßig zur Einziehung gekommen sind.

- § 43.
- I. Der Nebergang von Kesseln aus der staatlichen Neberwachung oder der Neberwachung im staatlichen Auftrage (§ 2, Zisser 4) in die Bereinsüberwachung (§ 3) kann, abgesehen von den durch Besitzwechsel beweglicher Kessel bewirkten Beränderungen, nur am 1. April jedes Jahres nach rechtzeitiger, spätestens bis zum Ablauf des vorhergehenden Kalenderjahres eingegangener schriftlicher Kündigung des Kesselsbesitzers erfolgen. Diese ist bei dem zuständigen Kesselpprüser anzubringen.
- II. Wer bei Anlegung von Dampstesseln nicht bereits einem Ueberwachungsvereine angehört, untersteht der staatlichen oder der nach § 2, Absatz I, Ziffer 4 geregelten Ueberwachung so lange, bis die vorgedachte Kündigung ausgesprochen und wirksam geworden ist. § 44.
- I. Die Keffelbesitzer find verpflichtet, bem zuständigen Keffelprüser und der Ortspolizeibehörde, bei Bergwerken, Ausbereitungsanstalten und Salinen dem

betreffenden Bergrevierbeamten von jeder in ihrem Kesselbesitzstande eintretenden Aenderung — insbesondere von dem Erlöschen der Genehmigung, der etwaigen Wiedereröffnung des Betriebes, der zeitweisen oder gänzlichen Außerbetriebstellung, Beseitigung, dem Verkauf oder der Neubeschaffung von Kesseln — spätestens bis zum 1. April jedes Jahres Anzeige zu machen.

II. Beränderungen, welche nicht rechtzeitig angezeigt worden sind, werden bei Ausschreibung der Jahresbeiträge nicht berücksichtigt. Sine Kückerstattung hiernach etwa zu viel erhobener Jahresbeiträge findet nicht statt.

§ 45.

- I. Die Kesselhefitzer oder deren Stellvertreter sind verpsclichtet, von jeder vorkommenden Explosion eines Dampskessels in erster Linie dem für den Bezirk zuständigen Staatsbeamten (Gewerbeinspektor, Bergrevierbeamten), auch wenn der Kessel unter Ueberwachung eines Bereins steht, unverzüglich Anzeige zu erstatten. Die gleiche Anzeige ist, wenn der Kessel der Ueberwachung durch Bereinsingenieure unterliegt, an den Bereinsingenieur zu richten.
- II. Eine Dampftesselexplosion liegt vor, wenn die Wandung eines Kessels durch den Dampftesselbetrieb eine Trennung in solchem Umfange erleidet, daß durch Ausströmen von Wasser und Dampf ein plötzlicher Ausgleich der Spannungen innerhalb und außerhalb des Kessels stattfindet.
- III. Für die amtliche Untersuchung explodirter Ressel sind Gebühren nicht zu entrichten.

§ 46.

Diese Anweisung nebst der zugehörigen Gebührenordnung tritt unter Aushebung der Anweisung, betreffend die Genehmigung und Untersuchung der Dampstessel, vom 16. März 1893 (Min.-Bl. f. d. i. V. 1892 S. 117 und 1893, S. 119) am 1. April 1897 in Kraft.

Berlin, den 15. März 1897.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Brefeld.

(Siehe Tabellen auf S. 190.)

Neben den etwaigen nach Abschnitt I fälligen Gebühren werden für die Ausführung der im § 32 vorgeschriebenen, regelmäßig wiederkehrenden Untersuchungen von den Kesselbesitzern im Laufe des Statsjahres Jahresgebühren nach vorstehenden Sätzen in Mark erhoben.

Für die Erhebung der Gebühren fommen die nachstehenden Grundfage gur Anwendung:

a) Die Jahresgebühren sind für jeden zum Besitsstande eines Kesselsbesitzers zu zählenden Kessel (vergl. § 44) zu erheben, derselbe mag während des ganzen Etatsjahres oder nur während eines Theiles desselben oder endlich unter gewissen Boraussetzungen (z. B. als Reservetessel) betrieben werden.

Für außer Betrieb gestellte Kessel (§ 32, Absat VIII), deren Nichtbenutung sich über das ganze Statsjahr erstreckt, werden die Gebühren nur unter den im § 44 bezeichneten Boraussetzungen nicht erhoben.

Gebührenordnung für Dampfteffel-Unterfuchungen.

I. Untersuchung neuer und neu genehmigter Dampffeffel.

| Laufende Rummer | Für jede nachbezeichnete Prüfung betragen die Gebühren | Für R effel mit einer Heizstäche in Quadratmetern | | | |
|-----------------|---|--|-----------|------------|---------|
| | | 0—5 | über 5—20 | über 20—50 | über 50 |
| <u>ಜ</u> | | м | M | M | M |
| 1 2 | Für Prüfung der Bauart und Wasserdruckprobe von Kesseln aller Art | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 3 | Schiffsdampftessel ohne Brüfung der Bauart und Wasserbruckprobe | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | dructprobe | 6 | 7 | 8 | 9 |
| _ | Schiffsdampftessel, verbunden mit der Prüfung der Bauart und der Wasserbruckprobe | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 5 | Für die Abnahmeprüfung beweglicher Dampf- keffel, verbunden mit der Prüfung der Bauart und der Wasserdruckprobe | 15 | 18 | 21 | 24 |

II. Regelmäßig wiederkehrende technische Untersuchungen.

| Laufende Rummer | Für jede nachbezeichnete Prüfung betragen die Gebühren | Für Ressel mit einer Heizstäche in Quadratmetern | | | |
|-----------------|---|--|-----------|------------|----------|
| | | 9—0 | über 5—20 | über 20—50 | über 50 |
| ≅ _ | | M | . M | M | |
| 1 2 | Für jeden feststehenden Kessel | 6 8 | 9 12 | 12 15 | 15 17 |

b) Für Kessel, deren Außerbetriebstellung oder gänzliche Beseitigung (auch Berkauf) im Laufe des Etatsjahres erfolgt, werden die Jahresgebühren nicht zurückerstattet, auch wenn eine etwa fällige Untersuchung noch nicht stattgefunden hat. c) Die Berechnung der Jahresbeiträge und sonstiger Gebühren für bewegliche, unter staatlicher Aufsicht stehende Kessel hat seitens desjenigen Kesselprüfers zu erfolgen, in dessen Bezirke der Besitzer des Kessels oder dessen Stellvertreter seinen Wohnsitz hat, auch wenn die Untersuchungen in einem anderen Bezirke stattgefunden haben (vergl. § 31, Absat III).

Beim Uebergang eines Kessels aus dem Bezirke des einen Kesselsprüfers in denjenigen eines anderen, oder beim Wechsel des Besitzers einer Kesselanlage im Laufe des Etatsjahres werden erneute Jahresbeiträge nicht erhoben, wenn sie nachweislich in dem früheren Bezirke oder von dem Vorbesitzer bereits gezahlt worden sind.

d) Eine Berrechnung von Gebühren zwischen einzelnen Staatskassen sindet nicht staat; desgleichen ist eine solche Berrechnung oder nochmalige Erhebung von Jahresgebühren ausgeschlossen, wenn bewegliche Kessel infolge Besitzwechsels im Laufe des Statsjahres aus der staatlichen Aussicht in diesenige eines staatlichen Beaustragten (§ 2, Absak I, Jisser 4) oder umgekehrt übergehen und die Gebühren nachweislich bereits gezahlt worden sind.

Bei Keffeln, welche im Laufe des Etatsjahres aus der Vereinsaufsicht zur Staatsaufsicht übergehen, sind die Jahresgebühren zur Staatskasse zu erheben.

e) Für Kessel, für die durch denselben Besitzer im Lause des Etatsjahres eine erneute Genehmigung erwirkt wird, sind in den § 8, Absat I, Zisser 1, 3—5 gedachten Fällen erneute Beiträge, abgesehen von den mit der Genehmigung verbundenen Abgaben, nicht zu erheben, wenn sür den Kessel bereits der Jahresbeitrag, wenn auch nach einem anderen Gebührensat, nachweislich gezahlt worden ist.

Für Kessel, für deren Untersuchung gemäß § 32, Absah VIII, nach längerem als zweijährigem Nichtgebrauch Gebühren nach Abschnitt III zu erheben sind, werden weitere Jahresbeiträge für das laufende Etatsjahr nicht berechnet.

- f) Für Keffel, denen gemäß § 29 Erleichterungen hinfichtlich der Prüfungsfristen gewährt worden sind, erfolgt die Gebührenfestschung nach besonderer Berfügung des Ministers für handel und Gewerde.
- g) Für die Untersuchung von Kesseln preußischer Staatsbetriebe werden, joweit solche von Staatsbeamten ausgeführt werden, Jahresbeiträge und sonstige Gebühren nicht erhoben.

III. Sonftige Untersuchungen.

1. Für die durch § 18, Absat II, vorgeschriebenen inneren Untersuchungen auch wenn sie wegen der Bauart der Kessel nur theilweise ausgeführt werden können, sowie für die durch § 32, Absat VIII, vorgeschriebene innere Untersuchung und Druckprobe ist der Jahresbeitrag nach Abschnitt II, für Druckproben gemäß § 18, Absat II, sowie solchen nach Hauptausbesserungen (§ 28) ist der Sat nach Abschnitt I der Gebührenordnung zu entrichten.

Druckproben nach Hauptausbesserungen, welche an die Stelle einer in demselben Etatsjahre fälligen regelmäßigen Druckprobe treten (§ 28, Absak VII), werden nicht besonders berechnet, sofern sie bei staatlicher lleberwachung des Ressels von einem staatlichen Resselvrüser, bei der durch § 2, Absah I, Ziffer 4 gedachten Ueberwachung im staatlichen Auftrage von einem solchen Beauftragten ausgeführt werden.

- 2. Bei außerordentlichen Untersuchungen, welche auf Grund des § 36 dieser Anweisung stattsinden, sowie bei Untersuchungen auf Antrag der Keffelbesitzer (soweit es sich in letzterem Falle nicht um die durch § 18, Absat II, vorgeschriebenen Untersuchungen bandelt) ist der nach Abschnitt II der Gebührenvordnung zutreffende Jahresbeitrag zu erheben.
- 3. Für Druckproben von Kesseln, welche für das Ausland bestimmt sind oder in einem anderen Bundesstaat zur Ausstellung gelangen, sind die Sätze unter Abschitt I der Gebührenordnung maßgebend.

Bei inneren Untersuchungen, Wasserbruckproben und vereinbarten äußeren Untersuchungen, soweit letztere vereinbart werden dürsen, ist für jede zu wieder-holende Untersuchung der Jahresbeitrag nach Abschnitt II der Sebührenordnung zu erheben, sosen die Untersuchung am sestgeseten Tage nicht oder nur zum Theil ausgesührt werden konnte und dem Kesselbestiger oder dessen Stellvertreter hierfür ein Berschulden beizumessen ist. Sin Berschulden ist nicht anzunehmen, wenn das Füllen des Kessels bei einer nach der inneren Untersuchung in Ausssicht genommenen Druckprobe von dem Kesselsprüfer nicht abgewartet werden kann, oder wenn sich nach dem Besunde der inneren Untersuchung die Nothswendigkeit herausstellt, den Kessel erst einer Reparatur zu unterziehen.

Für erste Wasserbruckproben (§ 22) und Kesselabnahmen, welche in Folge Berschuldens des Kesselsbesitzers wiederholt werden müssen, werden die Gebührenssätze unter Abschnitt I für jede vergebliche Untersuchung erhoben, mit der Maßegabe, daß bei Abnahmen, verbunden mit der Prüfung der Bauart und Druckprobe, für die Wiederholung nur eines Theils der Untersuchung die entsprechenden Einzelsätze mehrsach in Anrechuung kommen.

Polizeiliche Bestimmungen über die Anlage von Dampfteffeln unter hinzufügung der Aenderungen vom 5. August 1890.

(Bom 29. Mai 1871.)

I. Bau der Dampfteffel.

§ 1. Reffelwandungen.

Die vom Feuer berührten Wandungen der Danupftessel, der Feuerröhren und der Siederöhren dürfen nicht aus Gußeisen hergestellt werden, sosern beren lichte Weite bei chlindrischer Gestalt 25 cm, bei Kugelgestalt 80 cm übersteigt.

Die Berwendung von Messingblech ift nur für Feuerröhren, deren lichte Beite 10 cm nicht übersteigt, gestattet.

§ 2. Feuerzüge.

Die um ober durch einen Dampftessel gehenden Feuerzüge mufsen an ihrer höchsten Stelle in einem Abstand von mindestens 10 cm unter dem festgesetzen niedrigften Basserspiegel des Kessels liegen. Bei Dampfichiffskesseln von 1—2 m

Breite muß der Abstand mindestens 15 cm, bei solchen von größerer Breite mindestens 25 cm betragen.

Diese Bestimmungen finden keine Anwendung auf Dampskessel, welche aus Siederöhren von weniger als 10 cm Weite bestehen, sowie auf solche Feuerzüge, in welchen ein Erglühen des mit dem Dampsraum in Berührung stehenden Theiles der Wandungen nicht zu befürchten ist. Die Gesahr des Erglühens ist in der Regel als ausgeschlossen zu betrachten, wenn die vom Wasser bespülte Resselssche, welche von dem Feuer vor Erreichung der vom Damps bespülten Resselssche bestrichen wird, dei natürlichem Luftzug mindestens zwanzigmal, bei künstlichem Luftzug mindestens vierzigmal so groß ist als die Fläche des Feuerrostes.

II. Ausruftung ber Dampfteffel.

§ 3. Speifung.

An jedem Dampsteffel muß ein Speiseventil angebracht sein, welches bei Abstellung der Speiseverrichtung durch den Druck des Kesselwassers geschlossen wird.

§ 4.

Jeber Dampfteffel muß mit zwei zuverlässigen Borrichtungen versehen sein, welche nicht von derselben Betriebsvorrichtung abhängig sind, und von denen jede für sich im Stande ist, dem Kessel die zur Speisung erforderliche Wassermenge zuzuführen. Mehrere zu einem Betriebe vereinigte Dampftessel werden hierbei als ein Kessel angesehen.

§ 5. Wafferftandszeiger.

Jeber Dampflessel muß mit einem Wasserstandsglase und mit einer zweiten geeigneten Borrichtung zur Erkennung seines Wasserstandes versehen sein. Jede dieser Borrichtungen muß eine gesonderte Berbindung mit dem Innern des Kessels haben, es sei denn, daß die gemeinschaftliche Berbindung durch ein Rohr von mindestens 60 gem lichtem Querschnitt hergestellt ist.

8 6.

Werben Probirhähne zur Anwendung gebracht, so ist der unterste derselben in der Sbene des festgesetten niedrigsten Wasserstandes anzubringen. Alle Probirhähne müssen so eingerichtet sein, daß man behufs Entsernung von Kesselsteinen in gerader Richtung hindurchstoßen kann.

§ 7. Wafferftanbsmarte.

Der für den Dampftessel festgesetzt niedrigste Wasserstand ist an dem Wasserslase, sowie an der Kesselwandung oder dem Kesselmauerwerk durch eine in die Augen fallende Marke zu bezeichnen.

§ 8. Sicherheitsventil.

Jeber Dampfteffel muß mit wenigstens einem zuverläsfigen Sicherheitsventil versehen fein.

Wenn mehrere Keffel einen gemeinsamen Dampfsammler haben von welchem sie nicht einzeln abgesperrt werden können, so genügen für dieselben zwei Sicherheitsventile.

Goslich, Brauerei-Maichinenfunde. I.

Dampfschiffs-, Lokomobil- und Lokomotivkessellen mussen immer mindestens zwei Sicherheitsbentile haben. Bei Dampschiffskessellen, mit Ausschluß derjenigen auf Seeschiffen, ist dem einen Bentil eine solche Stellung zu geben, daß die vorgeschriebene Belastung vom Berdeck aus mit Leichtigkeit untersucht werden kann.

Die Sicherheitsventile muffen jederzeit gelüftet werden können. Sie find höchstens so zu belasten, daß sie bei Eintritt der für den Kessel festgeseten Dampfspannung den Dampf entweichen lassen.

§ 9. Manometer,

An jedem Dampftessel muß ein zuverlässiges Manometer angebracht sein an welchem die seisgesetzte höchste Dampsspannung durch eine in die Augen fallende Marte zu bezeichnen ist.

An Dampfschiffskesseln mussen zwei bergleichen Manometer angebracht werden, von denen sich das eine im Gesichtskreise des Kesselwärters, das andere mit Ausnahme der Seeschiffe auf dem Berdeck an einer für die Beodachtung bequemen Stelle befindet. Sind auf einem Dampfschiffe mehrere Kessel vorhanden, deren Dampfräume mit einander in Berbindung stehen, so genügt es, wenn außer den an einzelnen Kesseln besindlichen Manometern auf dem Berdeck ein Manometer angebracht ist.

§ 10. Fabritschild.

An jedem Dampstessel muß die festgesetzte höchste Dampsspannung, der Name des Fabrikanten, die laufende Fabrikummer und das Jahr der Anfertigung, dei Dampsschiffskesseln außerdem die Maßzisser des festgesetzten niedrigsten Wasserstandes auf eine leicht erkenndare und dauerhafte Weise angegeben sein. Diese Angaden sind aus einem metallenen Schilde (Fabrikschild) anzubringen, welches mit Aupsernieten so am Kessel befestigt ist, daß es auch nach der Ummantelung oder Einmauerung des letzteren sichtbar ist.

III. Prüfung ber Dampfteffel.

§ 11. Drudprobe.

Jeber neu aufzustellende Dampstessel muß nach seiner letten Zusammensetzung vor der Einmauerung oder Ummantelung unter Berschluß sämmtlicher Deffnungen geprüft werden.

Die Prüfung erfolgt bei Dampflesseln, welche für eine Dampsspannung von nicht mehr als fünf Atmosphären Ueberdruck bestimmt sind, mit dem zweisachen Betrage des beabsichtigten Ueberdruckes, bei allen übrigen Dampstesseln mit einem Drucke, welcher den beabsichtigten Ueberdruck um fünf Atmosphären übersteigt. Unter Utmosphärendruck wird ein Druck von einem Kilogramm auf den Quadratcentimeter verstanden.

Die Keffelwandungen muffen bem Probedruck widerstehen, ohne eine bleibende Beränderung der Form zu zeigen, und ohne undicht zu werden. Sie sind für undicht zu erachten, wenn das Wasser bei dem höchsten Druck in anderer Form, als der von Nebel oder feinen Perlen durch die Fugen dringt.

Nachdem die Prüfung mit befriedigendem Erfolge stattgefunden hat, find von dem Beamten oder staatlich ermächtigten Sachverständigen, welcher die-

selbe vorgenommen hat, die Niete, mit welchen das Fabrikschild am Kessel befestigt ist (§ 10), mit einem Stempel zu versehen. Dieser ist in der über die Prüfung aufgenommenen Berhandlung (Prüfungszeugniß) zum Abdruck zu bringen.

§ 12.

Wenn Dampftessel eine Ausbesserung in der Resselfabrik erfahren haben oder wenn sie behufs der Ausbesserung an der Betriebsstätte ganz bloßgelegt worden sind, so mussen sie in gleicher Weise wie neu aufzustellende Ressel der Prüfung mittelst Wasserbruckes unterworfen werden.

Wenn bei Kesseln mit innerem Feuerrohr ein solches Kohr und bei den nach Art der Lokomotivkessel gebauten Kesseln die Feuerbüchse behufs Ausbesserung oder Erneuerung herausgenommen, oder wenn bei chlindrischen und Siedekesseln eine oder mehrere Platten neu eingezogen werden, so ist nach der Ausbesserung oder Erneuerung ebenfalls die Prüfung mittelst Wasserdruckes vorzunehmen. Der völligen Bloßlegung des Kessels bedarf es hier nicht.

§ 13. Prüfungsmanometer.

Der bei ber Prüfung ausgeübte Druck darf nur durch ein genügend hohes offenes Queckfilbermanometer ober durch das von dem prüfenden Beamten geführte amtliche Manometer festgestellt werden.

An jedem Dampftessel muß fich eine Einrichtung befinden, welche dem prüfenden Beamten die Anbringung eines amtlichen Manometers gestattet.

IV. Aufftellung ber Dampfteffel.

§ 14. Aufftellungsort.

Dampftessel, welche für mehr als sechs Atmosphären Ueberdruck bestimmt sind, und solche, bei welchen das Produkt aus der seuerberührten Fläche in Quadratmetern und der Dampfspannung in Atmosphären Ueberdruck mehr als dreißig beträgt, dürsen unter Räumen, in welchen Menschen sich aufzuhalten pslegen, nicht aufgestellt werden. Innerhalb solcher Räume ist ihre Aufstellung unzulässig, wenn dieselben überwölbt oder mit fester Balkendecke versehen sind.

An jedem Dampflessel, welcher unter Räumen, in welchen Menschen sich aufzuhalten pflegen, aufgestellt wird, muß die Feuerung so eingerichtet sein, daß die Sinwirkung des Feuers auf den Kessel sofort gehemmt werden kann.

Dampftessel, welche aus Siederöhren von weniger als 10 cm Weite bestehen, und solche, welche in Bergwerken unterirdisch oder in Schiffen aufgestellt werden, unterliegen diesen Bestimmungen nicht.

§ 15. Reffelmauerung.

Zwischen dem Mauerwerk, welches den Feuerraum und die Feuerzüge feststehender Dampstessel einschließt, und den dasselbe umgebenden Wänden muß
ein Zwischenraum von minde stens 8 cm verbleiben, welcher oben abgedeckt und
an den Enden verschlossen werden darf.

§ 16

Bei jedem Dampfentwickler, welcher als beweglicher Dampfteffel (Lotomobile) jum Betriebe an wechselnden Betriebsftatten benutt werden soll, muffen fich befinden:

- 1. Eine Ausfertigung der Urkunde über seine Genehmigung, welche die Angaben des Fabrikschildes (§ 10) enthält und mit einer Beschreibung und maßstäblichen Zeichnung, dem Prüfungszeugniß (§ 11, Absat 4), der in § 24, Absat 3 der Gewerbeordnung vorgeschriebenen Bescheinigung und einem Vermerk über die zulässige Belastung der Sicherheitsventile verbunden ist.
- 2. Ein Revisionsbuch, welches die Angaben des Fabrikschles (§ 10) enthält. Die Bescheinigungen über die Bornahme der in § 12 vorgeschriebenen Prüfungen und der periodischen Untersuchungen müssen in das Revisionsbuch eingetragen oder demselben beigefügt sein.

Die Genehmigungsurkunde und das Revisionsbuch sind an der Betriebsstätte des Kessels aufzubewahren und jedem zur Aufsicht zuständigen Beamten oder Sachberständigen auf Berlangen vorzulegen.

§ 17.

Als bewegliche Dampftessel dürfen nur solche Dampfentwickler betrieben werden, zu deren Aufstellung und Inbetriebnahme die Herstellung von Mauerwerk, welches den Kessel umgiebt, nicht erforderlich ist.

§ 18.

Die Bestimmungen der §§ 16 und 17 treten außer Anwendung, wenn ein beweglicher Dampstessel an einem Betriebsorte zu dauernder Benutzung aufgestellt wird.

V. Allgemeine Beftimmungen.

§ 19.

Wenn Dampftesselanlagen, die sich zur Zeit bereits in Betrieb befinden, den vorstehenden Bestimmungen aber nicht entsprechen, eine Beränderung der Betriebsstätte erfahren sollen, so kann bei deren Genehmigung eine Abänderung in dem Bau der Kessel nach Maßgabe der §§ 1 und 2 nicht gefordert werden. Dagegen sinden im Uebrigen die vorstehenden Bestimmungen auch für solche Fälle Anwendung.

§ 20.

Die Zentralbehörden der einzelnen Bundesstaaten sind befugt, in einzelnen Fällen von der Beachtung der vorstehenden Bestimmungen zu entbinden.

§ 21.

Die vorstehenden Bestimmungen sinden keine Anwendung: 1. auf Kochgefäße, in welchen mittelst Dampsek, der einem anderweitigen Dampsentwickler entnommen ist, gekocht wird; 2. auf Dampsüberhitzer oder Behälter, in welchen Damps, der einem anderweitigen Dampsentwickler entnommen ist, durch Einwirkung von Feuer besonders erhitzt wird; 3. auf Kochstessel, in welchen Danups aus Wasser durch Sinwirkung von Feuer besonders erhitzt wird; 3. auf Kochstessel, in welchen Damps aus Wasser durch Sinwirkung von Feuer erzeugt wird, wosern dieselben mit der Atmosphäre durch ein verschließbares, in den Wasservaum hinadreichendes Standrohr von nicht über 5 m Höhe und mindestens 8 cm Weite verbunden sind.

§ 22.

In Bezug auf die Keffel in Eisenbahn-Lokomotiven bleiben auch ferner noch die Bestimmungen des Baupolizeireglements für Eisenbahnen vom 3. Juni 1870 in Geltung.

Gefct, den Betrieb der Dampfteffel betreffend.

(Bom 3. Mai 1872.)

\$ 1.

Die Besitzer von Dampstesselanlagen ober die an ihrer Statt zur Leitung des Betriebes bestellten Bertreter, sowie die mit der Bewartung von Dampstesseln beauftragten Arbeiter sind verpstichtet, dafür Sorge zu tragen, daß während des Betriebes die bei Genehmigung der Anlage oder allgemein vorgeschriebenen Sicherheitsvorrichtungen bestimmungsmäßig benutzt und Kessel, die sich in nicht gesahrlosem Zustande besinden, nicht im Betriebe erhalten werden.

\$ 2.

Wer ben ihm nach § 1 obliegenden Verpslichtungen zuwiderhandelt, verfällt in eine Gelbstrase bis zu 600 Mt. oder eine Gesängnißstrase bis zu drei Monaten.

§ 3.

Die Besitzer von Dampstessellanlagen sind verpstichtet, eine amtliche Revision des Betriebes durch Sachverständige zu gestatten, die zur Untersuchung benöthigten Arbeitskräfte und Vorrichtungen bereit zu stellen und die Kosten ber Revision zu tragen.

Die näheren Bestimmungen über die Aussührungen dieser Borschrift hat der Minister für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten zu erlassen.

8 4

Alle mit diesem Gesetz nicht im Einklang stehenden Bestimmungen, insbesondere das Gesetz den Betrieb der Dampstessel betreffend, vom 7. Mai 1856 (Gesetz-Sammlung S. 295) werden aufgehoben.

Urfundlich zc.

1. Schmiedeeiserne Gas- und Wafferleitungs-Röhren. Rach H. Rosenthal.

| Nippel . Contre-! Stöpsel Kappen Eiserne | Nipt Con Std: | Nip) Con | Nipp | Nip | | Fla | 2an | Bots | + @ | ୷ | Anie | Anie | Redi | Geri | Inn | Preis Gen | ang. | Innerer | l |
|--|---------------------|-------------|------------|----------------|--------|----------------|---------------|-------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|-------------|--------------|---|
| | | | pfel | Contre-Muttern | Nippel | Flanschen | Langgewinde . | Bogenstücke | + Stilate | Stücke, egal und reduzirt | Aniestlicke, runde und redugirte | Aniestücke, eckige | Reduttions-Muffen pro Stud in Pf. | Gerade Muffen pro Stück in Pf | Innen und außen verzinkte Rohre | reis für den lfd. Meter mit Gewinde und Mussen | Durchmesser | 1919 | |
| thähne | | | : | en . | : | : | : | : | • | a gun y | nde und | ige | tuffen p | en pro (| ußen be | lfd. Meta nd Muff | (mm | ſ 3ο¤. | |
| nto oth | Rt. | : | : | • | : | : | • | : | : | eduzirt . | rebuzir | : | ro Stü | stück in | rzinkte 8 | r mit } | | • | |
| | d in Pf. | | · · | : | : | • | : | : | : | : | te | : | ď in Pf. | ₩. | fohre | Pfennige | : | 30a | |
| | 62 | 9 | o o | 7 | 4 | 21 | 28 | 0 | 41 | 23 | 24 | 23 | ı | 6 | 82,5 | 25,5 | 89 | | |
| | 62 | 9 | 00 | 7 | 4 | 21 | 28 | ෂ | 41 | 23 | 24 | 28 | 9 | 6 | 82,5 | 25,5 | 6 | * | |
| ! | 75 | 9 | 00 | 7 | 4 | 23 | 81 | 24 | 47 | 26 | 29 | 24 | 11 | 6 | 88 | 30 | 10 | ~ | |
| | 92 | 14 | 11 | 9 | O1 | 28 | 38 | 28 | 59 | 29 | 32 | 26 | 14 | 00 | 47,5 | 87,5 | 13 | × × | ١ |
| | 121 | 15 | 14 | 10 | 6 | 8 2 | 47 | 85 | 72 | 36 | 45 | 32 22 | 17 | 9 | 83 | 49,5 | 16 | % | |
| | | 15 | 14 | 10 | 6 | 82 | 47 | జ్ఞ | 72 | 36 | 40 | ప్ర | 17 | 9 | 63 | 49,5 | 19 | % | |
| | 175 | 21 | 17 | 15 | 9 | 87 | 66 | 52 | 93 | 44 | 47 | 42 | 18 | 12 | 88,5 | 69,5 | 25 | <u> </u> | |
| _ | 228 | 32 | 21 | 18 | 14 | 47 | 91 | 89 | 123 | 62 | 65 | 57 | 24 | 17 | 124 | 97 | 32 | | |
| | 294 | 89 | 26 | 22 | 18 | 48 | 118 | 103 | 149 | 77 | 80 | 75 | 29 | 23 | 155 | 122 | 38 | 11/2 | |
| , | 374 | 8 | 32 | 27 | 22 | 51 | 143 | 136 | 185 | % | 108 | 98 | 86 | 29 | 186 | 146 | 45 | | |
| , | 4 80 | 62 | 89 | ಜ | 27 | 62 | 170 | 170 | 239 | 181 | 138 | 117 | 42 | ဗ္ဗ | 199 | 158 | 51 | | |
| ; | 721 | 93 | 62 | 56 | 24 | 91 | 259 | 288 | 431 | 200 | 207 | 192 | 69 | 54 | 283 | 217 | 57 | | İ |
| ; | 1066 | 134 | 78 | 71 | 69 | 98 | 829 | 406 | 657 | 293 | 308 | 278 | 101 | 78 | 841 | 261 | 64 | 21/2 | |
| | 1600 | 185 | 147 | 110 | 108 | 167 | 435 | 609 | 1230 | 507 | 524 | 431 | 155 | 108 | 398 | 305 | 76 | లు | |
| 5 | 2268 | 800 | 216 | 140 | 138 | 195 | 553 | 845 | 1722 | 738 | 770 | 677 | 216 | 155 | 511 | 891 | 89 | 91/ 3 | |
| 5 | 2932 | 324 | 308 | 172 | 170 | 225 | 631 | 1099 | 2051 | 923 | 984 | 861 | 278 | 185 | 623 | 477 | 102 | - | |

2. Patentgeschweißte schmiederiserne, glatte und fertige Röhren mit festen Bunden und lofen Flantschen.

Rach S. Rofenthal.

| Neußerer Durchmesser in englischen Zollen | Aeußerer Durchmesser in Millimetern | Wandstärke in Millismetern | Gewicht für 1 lfd. Weter in Kilogramm | Preis für 1 lfd. Meter in Pfennigen | Preis für 1 lib. Meter mit festen Bundern und Losen Flanschen in Pseunigen | Aeußerer Durchmesser in englischen Jollen | Aeuherer Durchmesser in Millimetern | Wandstärke in Milli- mtern | Gewicht für 1 lfd. Meter in Kilogramm | Preis für 1 lfd. Meter in Pfennigen | Preis für 1 lfd. Weter nit sesten Bundern und losen Flanschen in Psennigen |
|--|--|----------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|---|
| • | 05.5 | | | 400 | | 401 | 404 | | 14.40 | 001 | -04 |
| 1 | 25,5 | 2 | 1,15 | 106 | _ | 48/4 | 121 | 4 | 11,46 | 891 | 564 |
| 11/4 | 32 | 2,25 | 1,65 | 106 | _ | 5 | 127 | 4 | 12,08 | 420 | 678 |
| 18/8 | 35 38 | 2,25 2,25 | 1,81 | 106 093 | 140 | 51/4 | 138 140 | 4 | 12,65 | 459 527 | 728 810 |
| 11/2 | 41,5 | 2,25 | 1,97 | 095 | 1 4 0 | 51/2 | l | 4,50 | 14,90 | 576 | 868 |
| 15/ ₈ | 44,5 | | 2,17 | 098 | 140 | 5 ⁸ / ₄ | 146 152 | 4,50 | 15,56 | 606 | 922 |
| 18/4 | 47,5 47,5 | 2,25 | 2,32 | | 14 8 | | | 4,50 | 16,22 | 683 | 922 996 |
| 1 ⁷ / ₈ 2 | 51 | | 2,49 | 100 | 170 | 61/4 | 159 | 4,50 | 17 CE | | 1 |
| | 51 54 | 2,50 2,50 | 2,97 | 116 | 172 | 61/2 | 165 | 4,50 | 17,65 | 713 | 1105 |
| 2 ¹ / ₈ | 57 | | 3,15 | 119 123 | 105 | 6 ⁸ / ₄ | 171 178 | 4,50 | 18,31 | 772 800 | 1226 |
| 21/4 98/ | 60 | 2,75 3 | 3,65 | 187 | 185 | | ı | 4,50 | 19,08 | ł | 1549 |
| 28/8 | 63,5 | 1 | 4,20 | | - | 71/2 | 191 | 5,50 | 24,93 | | |
| 21/2 | | 8 | 4,45 | 142 | 220 | 8 | 203 | 5,50 | 26,60 | | 1748 |
| 2 ⁵ / ₈ | 66 70 | 3 | 4,61 | 154 | - | 81/2 | 216 | 6,50 | 33,20 | ı | 2102 |
| 28/ ₄ | 78 | 3 3 | 4,90 | | 240 | 9 | 229 | 6,50 | 85,80 | 1 | 2307 2649 |
| 2 ⁷ / ₈ 8 | 76 | 3 | 5,13 | | - | 91/2 | 241 | 6,50 | 37,20 | | |
| 3 ¹ / ₄ | 83 | l | 5,35 | 167 | 259 | 10 | 254 | 6,50 | 89,50 | | 2858 |
| | 1 | 3,25 | 6,35 | 196 | 312 | 101/2 | 267 | 7 | 44,50 | 1 | 3185 |
| 31/2 | 89 | 3,25 | 6,78 | | 347 | 11 | 279 | 7,50 | 49,60 | | 3584 |
| 38/4 | 95 | 3,25 | 7,30 | | 866 | 111/2 | 292 | 7,50 | 52,10 | | 4074 |
| 4 | 102 | 3,75 | 9,01 | 279 | 432 | 12 | 305 | 7,50 | 54,70 | 2309 | 4439 |
| 41/4 | 108 | 3,75 | 9,56 | 308 | 471 | _ | - | - | - | _ | _ |
| 41/2 | 114 | 8,75 | 10,10 | 328 | 498 | - | - | - | - | - | _ |
| | | l | l | 1 | Į. | i | l | 1 | 1 | l | l |

Die Preise für die fertigen Rohre verstehen sich für Längen von 4 m, kurzere Rohre koften entsprechend der größeren Anzahl Flantichen mehr.

3. Gugeiserne Formstüde für ichmiedeeiserne Flanfchenröhren. Rach & Rosenthal.

| | | | | 4 | | | | | |
|----------------|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|
| Victe Weite | Paffend zu Röhren von äußerem Durchmesser | Paffenb zu Röhren von äußerem Durchmeffer | Flanschen- burch= messer | Schenkel: länge | T Stüd' Preis für bas Stüd' | Hüd fiüd Preis für das Stüd | Kreuz- ftiid Preis für das Stiid | Bogen- ftüc Preis für das Stück | Rebuttions ftüct Preis für das Stüct |
| mm | engl. Zoll | mm | mm | mm · | W. | W. | 991. | Mł. | W. |
| 58 | 21/2 | 63,5 | 133 | 115 | 4,00 | 4 ,00 | 5,00 | 2,75 | 1 |
| 70 | . | 76 | 146 | 125 | 5,00 | 5,00 | 6,15 | 3,85 | 2,80 |
| 76 | 81/4 | 83 | 163 | 180 | 5,25 | 5,25 | 6,50 | 3,50 | 3,00 |
| 80 | 3 ¹ / ₈ | 89 | 169 | 135 | 5,50 | 5,60 | 7,10 | 3,75 | 8,20 |
| 88 | 88/4 | 8, | 175 | 145 | 6,00 | 6,25 | 8,00 | 4,15 | 3,75 |
| 94 | 4 | 102 | 185 | 148 | 6,75 | 7,10 | 9,10 | 4,55 | 4,30 |
| 100 | 41/4 | 108 | 191 | 160 | 7,25 | 8,00 | 10,50 | 5,00 | 4,75 |
| 106 | 41/9 | 114 | 197 | 155 | 8,00 | 9,00 | 11,25 | 5,60 | 5,25 |
| 119 | 5 | 127 | 226 | 165 | 9,50 | 10,40 | 12,80 | 6,70 | 6,30 |
| 125 | 51/4 | 183 | 231 | 165 | 10,00 | 10,75 | 13,85 | 7.10 | 6,40 |
| 181 | 51/2 | 140 | 239 | 170 | 11,00 | 12,00 | 15,00 | 8,00 | 6,75 |
| 143 | 6 | 152 | 254 | 170 | 12,15 | 12,80 | 16,30 | 8,40 | 7,50 |
| 150 | 61/4 | 159 | 261 | 175 | 12,75 | 13,40 | 16,75 | 9,10 | 7,50 |
| | - | - | | | | | | _ | |

4. Gufteiferne Muffen Drud's Robren.

Rach H. Rofenthal.

| 200 | 11 | 58 7,76 |
|----------------|--|---|
| 150 | 34 5,25 | 40 5,60 |
| 126 | 27 4,20 | 32 4,48 |
| 100 3,5 | 20,5 8,15 | 24 8,36 |
| 80 3 u. 3,5 | 17 2,78 | 20 2,93 |
| 3 8 & | 13 2,20 | 15,5 2,86 |
| 50 2,5 | 10,2 | 12 1,90 |
| 5 ′22 | 8,5 1,53 | 10 1,65 |
| Baulänge m | 1. Unter-Normal 15 Atm. Probebrud': Gewicht für den laufenden Weter kg Preis für den laufenden Weter Mt. | 2. Normalrohre 20 Atm Probebrud: Gewicht für den laufenden Meter hg Preis für den laufenden Meter Mt. |

Muffensaçons und Pakstüde 22 Mark für 100 kg.

5. Gußeiferne glanichenrohre mit bearbeiteter Dichtungsleifte und gebohrten Löchern.

Rach S. Rofenthal.

| 80 100 125 150 8 8 3 3 3 19 28 80,2 87,5 4,26 5,08 6,50 7,94 21 25 5 88,5 41,5 4,60 5,48 7,00 8,56 | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------|--------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------|
| Probebrud: 10,0 12,0 14,5 19 28 80,2 37,5 ter. 3,45 4,26 5,08 6,50 7,94 frobebrud: . | • • | 4 0 | 88 | ති ම | & es | 00 8 | 125 3 | 150 3 | 200 |
| 20 Afm. Probedrud: fenden Meter. kg 11 18 16 21 25 5 83,5 41,5 tden Meter. Mt. 2,46 8,25 3,70 4,60 5,43 7,00 8,56 | . Probe Meter ter . | 10,0 2,66 | 12,0 8,0 | 14,6 3,45 | 19 4,26 | 23 5,03 | 80,2 6,50 | 37,5 7,94 | 11 |
| | 20 Atm. Probedru cfenden Meter iden Meter | 11 2,46 | 13 3,25 | 16 3,70 | 21 4,60 | . 25 5 5,43 | 88,5 7,00 | 41,5 8,56 | 12,00 |

Flanschenstein Pabstück, undearbeitet für 100 kg. Preise stür Bearbeitung der Flanschen an T Stücken, Krümmern und Pabstücken. Bei 40 50 60 80 100 125 150 200 mm l. W. Psennige 50 60 65 70 80 90 100 126 für den Flansch

Bei borstehenben Preisen ist ein Aupferblech-Grundpreis von 2 Mt. für bas Kilogramm angenommen.

6. Kupferrohrleitungen. Nach F. W. Pest.

| 8. Für jede hart ausgelöthete Ab- zweigung | 2. Für jeben Bogen | III. Zulagen. 1. Für Flanschverschraubung einschl. schmiedeiserne Flanschen u. Mutterschrauben | Preis für ben lib. Meter Mt. | Gewicht für den lifd. Meter in Kilo- gramme einschl. Bordscheiben und Löthstelle | II. Wasserleitungen. Stärke ber Rohre in Millimetern | Preis für ben lib. Meter Mt. | I. Dampfrohrleitungeu. Stärke der Rohre in Millimetern | Sichter Durchmesser in Millimetern |
|---|--------------------|--|------------------------------|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|
| 3,75 | 1,00 | 1,50 | 9,80 | 1,27 | 1,4 | 1,40 4 ,20 | 1,6 | 25 |
| 4,75 | 1,25 | 1,95 | 4,60 | 1,54 | 1,4 | 1,66 5,00 | 1,6 | 82 |
| 5,75 | 1,50 | 2,40 | 5,60 | 1,86 | 1,4 | 2,00 | 1,6 | 40 |
| 7,00 | 2,25 | 8,50 | 8,00 | 2,66 | 1,6 | 8 ,00 | 2,0 | 50 |
| 7,75 | 2,60 | 4, 00 | 9,30 | 3,1 | 1,6 | 3,60 10,80 | 2,0 | 60 |
| | 2,75 | 4,50 | 10,80 | 8,44 | 1,6 | 3,9 11,70 | 2,0 | 65 |
| 10,25 | 8,25 | 6,00 | 18,00 | 4,88 | 1,8 | 5,55 16,65 | 2,2 | 80 |
| 12,50 | 4,25 | 8,25 | 16,85 | 5,77 | 1,8 | 6,91 19,85 | 2,2 | 100 |
| 8,25 10,25 12,50 18,00 | 5,50 | 12,00 | 21,45 | 7,66 | 2,0 | 9,8 27, 4 5 | 2,5 | 125 |
| 24,25 | 6,00 | 18,00 | 28,95 | 10,84 | 2,2 | 18,75 87,15 | 8,0 | 150 |

6. Thourohren und Thourohrfaçons, innen und außen glafirt mit Muffen.

Nach Hofenthal.

| Lichte Weite | Gewicht für 1 m ca. kg | Gerabe Rohre, Preis für ben Iaufenben Meter | Bogen, Preis für bas Stück | Abzweige, recht- winklige und fchräge, Preiß für baß Stück | Doppelte Abzweige, recht- winklige und fchräge, Preis für bas Stück | Uebers gangs rohr Preis |
|-----------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| mm | | Mit. | Mt. | Mt. | | ļ |
| 50 | 10 | 0,90 | 0,90 | 1,20 | 1,80 | wie |
| 75 | 12 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 2,40 | |
| 100 | 17 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | Rete |
| 125 | 20,5 | 1,80 | 1,80 | 2,40 | 3,60 | 1 Meter gerabes |
| 150 | 24 | 2,25 | 2,25 | 8,00 | 4,50 | rabe |
| 175 | 81,5 | 2,70 | 2,70 | 8,60 | 5,40 | ************************************** |
| 20 0 | 85 | 3,30 | 8,30 | 4,40 | 6,60 | Nohr 1 |
| 2 25 | 45 | 8,75 | 8,75 | 5,00 | 7,50 | bes s |
| 2 50 | 46 | 4,50 | 4,50 | 6,00 | 9,00 | Jr## |
| 275 | 55 | 5,25 | 7,87 | 7,00 | 10,50 | eren |
| 800 | 60 | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 12,00 | 8 |
| 850 | 73 | 7,50 | 11,25 | 10,00 | 15,00 |) in (b) |
| 400 | 87 | 9,50 | 14,25 | 12,67 | 19,00 | bes größeren Durchmesters |
| 450 | 107 | 12,50 | 18,75 | 16,67 | 25,00 | 300 |
| 500 | 124 | 16,00 | 24,00 | 21,33 | 82,00 | |
| 600 | 175 | 24,00 | 36,00 | 32,00 | 48,00 | |

Thon zum Dichten 100 kg netto Mt. 1,50. Getheerter Hanfftrick, 100 kg Mt. 40,60.

Drud von Gebr. Unger in Berlin, Bernburger Str. 30.

Das chemische Laboratorium des Brauers.

Anleitung zur chemisch-technischen Betriebskontrolle für Studierende und Praktiker.

Von

Prof. Dr. Wilhelm Windisch,

Vorsteher in der techn-wissenschaftl. Abteilung des Instituts für Gärungsgewerbe u. Leiter des chem. Laboratoriums d. Brauerschule d. Versuchs- u. Lehranstalt für Brauerei in Berlin.

Fünfte, erweiterte Auflage.

Mit 80 Textabbildungen. Gebunden, Preis 15 M.

Die Herstellung obergäriger Biere.

Von

Dr. Franz Schönfeld,

Vorsteher der Abteilung für Obergärung a. d. Versuchs- u. Lehranstalt f. Brauerei in Berlin.

Mit 17 Textabbildungen. Gebunden, Preis 4 M. 50 Pf.

Anleitung zur

Untersuchung des Malzes auf Extraktgehalt

sowie auf seine Ausbeute in der Praxis nebst Tabellen zur Ermittelung des Extraktgehaltes.

Von

Prof. Dr. Wilhelm Windisch.

Dritte Auflage.

Gebunden, Preis 3 M. 50 Pf,

J. Reynolds Green.

Die Enzyme.

Ins Deutsche übertragen von Professor Dr. Wilhelm Windisch.

Gebunden, Preis 16 M.

Moritz und Morris.

Handbuch der Brauwissenschaft.

Auf Veranlassung der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin ins Deutsche übertragen von

Professor Dr. Wilhelm Windisch.

Mit 49 Textabbildungen. Gebunden, Preis 12 M.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Mikroskopische Betriebskontrolle in den Gärungsgewerben

mit einer Einführung in die

technische Biologie, Hefenreinkultur und Infektionslehre.

Für Studierende und Praktiker bearbeitet

von

Professor Dr. Paul Lindner,

Vorsteher der Abteilung für Reinkultur am Institut für Gärungsgewerbe in Berlin.

Dritte, neubearbeitete Auflage.

Mit 229 Textabbildungen und 4 Tafeln. Gebunden, Preis 17 M.

Handbuch der landwirtschaftlichen Gewerbe.

Von

Dr. C. J. Lintner,

Professor an der Kgl. technischen Hochschule in München.

Mit 256 Textabbildungen und 2 Tafeln. Gebunden, Preis 12 M.

Die

Mikroorganismen der Gärungsindustrie.

Von

Alfred Jörgensen.

Vierte, neubearbeitete Auflage.

Mit 79 Textabbildungen. Gebunden, Preis 8 M.

Grundriss der Bierbrauerei.

Von

Dr. C. J. Lintner.

Professor an der Kgl. technischen Hochschule in München.

Zweite, neubearbeitete Auflage.

Mit 35 Textabbildungen. Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf,

Zu beziehen durch jede Buchhandluug.

 89088907159

b89088907159a

